

USB-Verbindung unter Windows 8 / 8.1 / 10 herstellen

Informationen zu der Herstellung der USB-Verbindung unter Windows 8 / 8.1 / 10 finden Sie ab der Seite 2.

Spezielle Hinweise zur HomeMatic-Zentrale CCU2:

Im Windows Geräte-Manager werden Ihnen zwei unbekannte CCU2-Geräte (CDC Serial, RNDIS) angezeigt. Die Treiber hierzu, liegen auf dem USB-CD-ROM Laufwerk, welches erscheint, wenn Sie die CCU2 per USB mit dem PC verbunden haben. Wählen Sie bei Punkt 10 der Anleitung den Unterordner "drivers" aus.

Nach der Installation der Treiber können Sie die CCU2 über die USB IP-Adresse 10.101.82.51 im Browser erreichen.