

Homematic Wired RS485 LAN Gateway – Seriennummer und Sicherheitsschlüssel

Die Seriennummer ist auf der oberen Seite und der Sicherheitsschlüssel auf der unteren Seite des Gateways zu finden (siehe auch die folgenden Abbildungen). Bitte geben Sie den Sicherheitsschlüssel OHNE "PW:" ein.

Seriennummer:



Sicherheitsschlüssel:

