

Produktbezeichnung	Aufnahmegerät für Telefongespräche
EAN	4053591310658

#### Artikelbild:



Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Betrieb des Gerätes:

#### **Vorbereitung und Inbetriebnahme:**

Mit Hilfe unseres Telefonaufnahmegerätes können wichtige Telefonate automatisch aufgenommen und gespeichert werden. Legen Sie vor der Inbetriebnahme eine SD-Karte (nicht Micro-SD) in den SD-Slot auf der Rückseite des Gerätes ein. Die Karte muss hörbar einrasten und komplett im Gerät stecken. Nehmen Sie wenn nötig einen Fingernagel oder die Spitze eines Kugelschreibers zur Hilfe. Stecken Sie nun den Netzstecker in die Steckdose und verbinden Sie das Netzteil mit dem Stromanschluss-Stecker am Gerät.

#### **Anschluss an die Telefonleitung:**

Ziehen Sie den Telefonstecker Ihres Telefons aus dem Gerät (bei Funktelefonen aus der Basis-Station) und stecken Sie diesen in den Anschluss für die Telefonleitung (LINE). Stecken Sie das eine Ende des mitgelieferten Telefonkabels nun in den Anschluss Telefon (TEL) und das andere Ende in Ihr Telefon (oder in die Basis-Station). Das Aufnahmegerät ist nun betriebsbereit.

#### **Einstellen von Datum und Uhrzeit:**

Schalten Sie das Gerät mit einem langen Druck (3 Sekunden) auf die Taste „Play/Pause“ ein. Um Uhrzeit und Datum einzustellen, drücken Sie kurz auf die Taste „TIME SET“. Es wird nun das Jahr angezeigt. Verändern Sie die Jahreszahl nach oben oder unten mit den Tasten „UP“ und „DOWN“.

Um zur nächsten Einstellung zu springen, drücken Sie erneut die Taste „TIME SET“. Stellen Sie so Jahr, Tag, Monat, Stunde und Minute ein. Wird das Gerät vom Strom getrennt, müssen diese Einstellungen erneut vorgenommen werden.

An der Unterseite des Gerätes befindet sich ein Batteriefach. Mit Hilfe der beiden Knopfzellen (Typ AG13) werden Datum und Uhrzeit bei Netztrennung oder Stromausfall gespeichert. Die Batterien müssen im Bedarfsfall durch neue ersetzt werden.

#### **Automatische und Manuelle Gesprächsaufnahme:**

Schalten Sie das Gerät durch einen langen Druck (3 Sekunden) auf die Taste „Play/Pause“ ein. Das Display wird aktiviert und die Status-LED leuchtet durchgehend rot. Gerät ist nun betriebsbereit.

Es werden nun alle ankommenden und abgehenden Anrufe automatisch aufgezeichnet, sobald der Hörer abgenommen wird. Sobald die Aufnahme startet, wechselt die Status-LED von rot auf grün und die Aufnahmezeit im Display fängt an zu laufen. Der Dateiname der Aufnahme (Aktuelles Datum und Uhrzeit) wird im Display angezeigt. Sobald das Gespräch beendet wurde stoppt die Aufnahme automatisch und die Datei wird auf der Speicherkarte des Aufnahmegerätes abgelegt. Die Status-LED springt wieder von grün auf rot.

Zum Ausschalten des Gerätes genügt ein langer Druck (3 Sekunden). Um die Aufnahme im Bedarfsfall manuell zu steuern, drücken Sie nach dem Anschalten des Gerätes die Taste „AUTO&HM“ einmal kurz. Im Display erscheint „Manual Mode“. Die Aufnahme kann nun durch drücken der Taste „REC“ manuell gestartet und gestoppt werden. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten wird das Gerät wieder im automatischen Aufnahme-Modus „Auto Mode“ gestartet.

#### **Anhören und Auslesen der Aufnahmen:**

Die Aufnahmen können entweder direkt am Gerät abgehört werden oder die Speicherkarte kann mit einem Kartenleser am PC / Laptop ausgelesen.

Schalten Sie hierzu das Gerät aus und entnehmen Sie die Speicherkarte. Stecken Sie diese nun in den Kartenleser an PC oder Notebook. Die enthaltenen Dateien können z. B. mit dem Windows Media Player oder einer anderen Software zur Audio-Wiedergabe abgespielt werden. Die Daten können beliebig auf den PC kopiert, archiviert, bearbeitet oder per E-Mail versendet werden.

Sie können die Aufnahmen auch direkt am Gerät anhören. Schalten Sie hierzu das Gerät mit der Taste „Play/Pause“ ein und wechseln Sie mit Hilfe der Taste „NEXT“ vom Mikrofon auf das Lautsprechersymbol. Drücken Sie nun die Taste „Play/Pause“ um in die Ordneransicht zu gelangen. Das Gerät legt für jeden Tag einen Ordner im Format JJJJ-MM-TT auf der Speicherkarte an. Darin sind die jeweiligen Aufnahmedateien dann nach Uhrzeit HH-MM-SS geordnet.

Wählen Sie nun den gewünschten Ordner mit Hilfe der Tasten „UP“ und „DOWN“ aus. Drücken Sie nun die Taste „Play/Pause“ um in den Ordner zu kommen und die Aufnahmen anzusehen. Wählen Sie nun die gewünschte Aufnahme aus und drücken Sie erneut die Taste „Play/Pause“. Die Aufnahme wird nun über den integrierten Lautsprecher abgespielt. Während der Wiedergabe können Sie die Lautstärke mit Hilfe der Tasten „UP“ und „DOWN“ verringern oder erhöhen.

Zum Beenden des Wiedergabemodus drücken Sie die Taste „REC“ einmal kurz. Optional kann an den AUX-Ausgang des Gerätes ein Kopfhörer oder Hi-Fi Verstärker / Lautsprecher angeschlossen werden.

#### **Wiedergabe der Aufnahme während des Gesprächs:**

Sie haben die Möglichkeit, während ein Gespräch aufgezeichnet wird durch drücken der Taste „REPLAY“ die laufende Aufnahme anzuhören. Im Display steht „REC Replay“. Um das Gegenüber mithören zu lassen, drücken Sie die Taste „REPLAY“ erneut. Im Display steht nun „OPEN Rec Replay“ und der andere Gesprächsteilnehmer kann die Aufnahme ebenfalls hören. Sie beenden beide Modi durch einen kurzen Druck auf die Taste „REC“.

### **Fehlersuche:**

Die meisten Fehler lassen sich durch das Trennen des Gerätes vom Netzstrom beheben. Ziehen Sie dazu den Netzteilstecker aus dem Gerät, warten Sie etwa 10 Sekunden, stecken Sie den Stecker wieder in das Gerät und schalten Sie das Gerät mit der Taste „Play/Pause“ ein. Es wird nun die Grundkonfiguration geladen und das Gerät ist wieder betriebsbereit. Datum und Uhrzeit bleiben im Gerät gespeichert.

<b>Fehler</b>	<b>Möglicher Grund</b>	<b>Lösung</b>
Kann nicht einschaltet werden	Stromkabel nicht angeschlossen	Netzteil und Stecker am Gerät prüfen
Schaltet automatisch ab	Speicherkarte voll	Speicherkarte tauschen / leeren
Gerät nimmt nicht automatisch auf	Auto-Aufnahme nicht eingestellt	Taste Auto&HM einmal drücken
Wiedergabe zu leise	Lautstärke zu gering eingestellt	Im Wiedergabemodus die Taste „UP“ drücken um die Lautstärke zu erhöhen
Aufnahmen werden nicht gespeichert	Keine Speicherkarte installiert	SD-Speicherkarte in SD-Slot Stecken
Datum / Uhrzeit falsch	Datum und Uhrzeit am Gerät richtig einstellen	Taste „Time Set“ drücken und Datum / Uhrzeit einstellen
Gerät reagiert nicht auf Tastendruck	Gerät überlastet	Gerät kurz vom Strom trennen und wieder einstecken / einschalten
Datum und Uhrzeit werden nach Netztrennung nicht gespeichert	Batterien sind leer	Batteriefach an der Unterseite des Gerätes öffnen und zwei neue Knopfzellen vom Typ AG13 einlegen.

Bei weiteren Fragen freuen wir uns auf Ihren Anruf oder eine Email an [ELV@kulig-trading.de](mailto:ELV@kulig-trading.de)  
Kulig Trading GmbH & Co. KG, Ringstraße 25, 97215 Uffenheim



### Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Gegenständen, die bei der Handhabung mit diesem Produkt entstehen. Beachten Sie die Vorschriften in Ihrem Land, was die Nutzung dieses Gerätes betrifft.

Copyright Kulig Trading GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten, Reproduktionen aller Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung.