

LED-Werkstatt-Lupenleuchte – Wie kann die Linse ausgetauscht werden ?



Lupenleuchte im Auslieferungszustand.



Zum Lösen des Linsen-Befestigungsringes ist dieser, wie im Bild gezeigt, nach links bis zum Anschlag zu drehen.



Jetzt kann der Ring entnommen und die Linse ausgetauscht werden. Nach dem Einlegen der neuen Linse ist der Befestigungsring wieder einzusetzen und bis zum Anschlag nach rechts zu drehen.