

Bedienungsanleitung

Funk-Fernbedienung RC-80



Art.-Nr. 11 93 04

ELV Elektronik AG
Maiburger Straße 29-36 · 26789 Leer · Germany
Telefon 0491/6008-88 · Telefax 0491/7016
www.elv.de ...at ...ch

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

Kontakt

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung?

Unser **Technischer Kundendienst** erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte:

E-Mail: technik@elv.de

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-245

Österreich: 0662/627-310

Schweiz: 061/8310-100

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produktes finden Sie bei der Artikelbeschreibung im ELV-Web-Shop: www.elv.de ...at ...ch

Nutzen Sie bei Fragen auch unser **ELV-Technik-Netzwerk**:
www.netzwerk.elv.de

Bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren **Kundenservice**:

E-Mail: kundenservice@elv.de

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-455

Österreich: 0662/624-084

Schweiz: 061/9711-344

1. Ausgabe Deutsch 03/2016

Dokumentation © 2016 ELV Elektronik AG, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden. Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

119304-03/2016, Version 1.0, dtp

1. Beschreibung und Funktion

Die Funk-Fernbedienung dient zur Fernbedienung der Zentrale im Alarmsystem FAZ 5000. Sie ermöglicht das Scharfschalten, Unscharfschalten, Schalten des Zuhause-Modus und einen Notruf, der neben der Alarmauslösung auch einen Alarmversand per SMS oder einen Anruf an vorprogrammierte Telefonnummern und Meldung mit vorprogrammierten Meldetexten auslöst.

- Einfache Bedienung über große Tasten
- Klein und handlich, für Anbringung am Schlüsselbund geeignet
- SOS-Taste für Sofort-Alarm, SMS-Versand und telefonische Alarmierung
- Funkfrequenz: 433,92 MHz
- Reichweite (Freifeld) bis 80 m
- Batteriewarnanzeige

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Funk-Fernbedienung ist für die Einbindung in die Funk-Alarmanlage FAZ 5000 und hier für die Grundfunktionen bzw. Notrufausgabe vorgesehen. Sie darf nur mit der in den Technischen Daten aufgeführten Batterie betrieben werden.

Jeder andere Einsatz ist nicht bestimmungsgemäß und führt zu Gewährleistungs- und Haftungsausschluss. Dies gilt auch für Umbauten und Veränderungen.

2. Allgemeine Hinweise zum Funkbetrieb

Die Funk-Übertragung wird auf einem nicht exklusiven Übertragungsweg realisiert, weshalb Störungen nicht ausgeschlossen werden können. Weitere Störeinflüsse können hervorgerufen werden durch Schaltvorgänge, Elektromotoren oder defekte Elektrogeräte.



Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freifeld abweichen. Außer der Sendeleistung und den Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle.

Lieferumfang

- 2x Funk-Fernbedienung RC-80
- 2x Batterie (Knopfzelle CR2025, eingebaut)
- Bedienungsanleitung

3. Sicherheits-, Wartungs-, Einsatz- und Entsorgungshinweise

- Das Gerät ist für den Einsatz in trockenen Innenräumen vorgesehen. Nicht in nasser, staubiger, heißer oder sehr kalter Umgebung einsetzen!
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder nass gereinigt werden. Benutzen Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch, das bei starken Verschmutzungen leicht angefeuchtet werden darf.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Zerlegen Sie das Gerät, außer zum Batteriewechsel, nicht, es enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile. Bei Betriebsstörungen, ungewöhnlicher Erwärmung, defekten Teilen und anderen Defekten übergeben Sie das Gerät an unseren Service.
- Lassen Sie keine kleinen Kinder mit den Gerätebestandteilen spielen und bewahren Sie sie für Kinder nicht erreichbar auf.
- Reparaturen dürfen nur durch eine Fachkraft erfolgen und nur unter Verwendung von Originalersatzteilen!
- Setzen Sie nur die in dieser Anleitung vorgeschriebene Batterie ein.
- Testen Sie alle Komponenten regelmäßig auf ihre Funktion.
- Testen Sie Funkstrecken zu verschiedenen Tageszeiten auf ihre Funktion, bevor Sie Geräte endgültig montieren.
- Montieren Sie das Gerät nicht in Umgebungen, die die Funkkommunikation beeinträchtigen.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

Öffnen Sie das Gerät nicht, unternehmen Sie keine Reparaturversuche, nehmen Sie keine Umbauten oder Veränderungen vor – dies führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruchs. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.



Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle!



4. Inbetriebnahme

Inbetriebnahme/Batterie einlegen

- Ist die Batterie ab Werk mit einer Isolierfahne, die aus dem Gehäuse heraussteht, versehen, ziehen Sie diese Isolierfahne heraus.
- Ist die Batterie nicht bereits ab Werk eingelegt, öffnen Sie das Batteriefach auf der Gehäuserückseite durch Herausnehmen des Gummistopfens, Lösen der Schraube und Abnehmen der Rückwand und legen die mitgelieferte Batterie polrichtig ein.
- Testen Sie nach der Montage des Gehäuses die Funktion, indem Sie eine Taste drücken. Die Quittungs-LED muss kurz aufleuchten.

Anlernen an die Alarmzentrale

- Versetzen Sie die Zentrale in den Anlernmodus (siehe Anleitung FAZ 5000).
- Drücken Sie dann eine beliebige Taste der Fernbedienung.
- Bei ordnungsgemäßer Verbindung ertönt ein Quittungston an der Zentrale.



Ertönen bei einem Anmeldeversuch zwei Quittungstöne, war die Fernbedienung bereits zuvor angemeldet.

Batteriewechsel

- Erscheint im Display der Zentrale die Fernbedienung mit der Meldung „Batterie schwach“ oder leuchtet bei Tastenbetätigung die LED nur sehr dunkel, so ist die Batterie zu wechseln.

5. Betrieb

Signale der LED-Anzeige

Anzeige	Ursache
Einmal blinken	Betätigungs-/Sendequittung
Geringe Helligkeit	Batterie leer, sofort tauschen

Bedienung



Taste	Bedeutung	Erläuterung
	Scharfschalten	schaltet die Alarmanlage scharf
	Unscharfschalten	schaltet die Alarmanlage unscharf
	Zuhause-Modus	schaltet alle auf die Zuhause-Zone eingestellten Sensoren inaktiv, alle anderen Sensoren sind aktiv
	Notruf	löst sofort Alarm sowie SMS-Versand bzw. Anruf vorprogrammierter Nummern aus
	Alarm ein, stumm	Scharfschalten ohne akustische Quittung
	Alarm aus, stumm	Unscharfschalten ohne akustische Quittung

6. Technische Daten

Stromversorgung	DC 3 V, 1x Knopfzelle CR2025
Stromaufnahme	≤ 7 mA
Senderreichweite Freifeld	≤ 80 m
Funkfrequenz.....	433,92 MHz ±75 kHz
Betriebsumgebung	Temperatur -10 ~ +55 °C, relative Feuchtigkeit 80 % (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T)	31 x 58 x 9,5 mm

Importeur:

ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany