

Funk-Rauchmelder CC-80

Der Funk-Rauchmelder CC-80 arbeitet nach dem Master-Slave-Verfahren. Bei der Inbetriebnahme wird ein Rauchmelder als Master-Rauchmelder festgelegt, welcher im Alarmfall die übrigen Rauchmelder (Slave-Rauchmelder) auslöst. Wenn ein Slave-Rauchmelder Rauch detektiert, sendet dieser eine Alarmierung zum Master-Rauchmelder, welcher dann wiederum alle übrigen Slave-Rauchmelder auslöst.

Inbetriebnahme:

Legen Sie in alle Rauchmelder 2 Batterien vom Typ Mignon (AA/LR6) polrichtig ein.

Funkvernetzung:

Bevor die Rauchmelder an der Decke montiert werden, sind diese per Funk zu vernetzen. Betätigen Sie hierzu bei dem ersten Rauchmelder (Master-Rauchmelder) den zentralen Taster solange (dauert etwa 12 Sekunden), bis der Ring um den Taster dauerhaft rot leuchtet.

	<p>Master-Rauchmelder</p>		<p>Master-Rauchmelder</p>
<p>Taste gedrückt halten bis ...</p>		<p>der Ring um den Taster rot leuchtet. Der Rauchmelder befindet sich jetzt im Sende-Modus.</p>	

Versetzen Sie anschließend den nächsten Rauchmelder (Slave-Rauchmelder) in den Lern-Mode. Hierbei ist der Taster solange zu betätigen, bis der Ring rot aufleuchtet (dauert etwa 1 Sekunde). Nach dem loslassen flackert sowohl bei dem Master-Rauchmelder, als auch bei dem in den Lern-Mode geschalteten Slave-Rauchmelder der Tastenring rot auf. Nach dem Erlöschen des Tastenringes ist der Slave-Rauchmelder am Master-Rauchmelder angemeldet.

	<p>Master-Rauchmelder</p>		<p>Slave-Rauchmelder</p>
<p>Der erste Rauchmelder (Master-Rauchmelder) befindet sich im Sende-Modus.</p>		<p>Jetzt die Taste des zweiten Rauchmelders (Slave-Rauchmelder) solange betätigen (ca. 1 Sekunde), bis der Tastenring rot aufleuchtet. Anschließend flackert sowohl bei dem Master-Rauchmelder, als auch bei dem in den Lern-Mode geschalteten Slave-Rauchmelder der Tastenring rot auf und erlischt.</p>	

Weitere Rauchmelder werden nach dem gleichen Verfahren am Master-Rauchmelder angemeldet.

	<p>Master-Rauchmelder</p>		<p>weitere Slave-Rauchmelder</p>
<p>Der erste Rauchmelder (Master-Rauchmelder) befindet sich im Sende-Modus</p>	<p>Jetzt die Taste der weiteren Rauchmelder (Slave-Rauchmelder) solange betätigen (ca. 1 Sekunde), bis der Tastenring rot aufleuchtet. Anschließend flackert sowohl bei dem Master-Rauchmelder, als auch bei den weiteren in den Lern-Mode geschalteten Slave-Rauchmelder der Tastenring rot auf und erlischt.</p>		

Funktionstest:

Der Funktionstest wird durch Rauch (Räucherstäbchen) oder aber durch die Betätigung des Tasters ausgelöst. Hierzu ist der Taster solange gedrückt zu halten, bis der Alarm ertönt.

	
<p>Funktionstest mithilfe eines Räucherstäbchens.</p>	<p>Funktionstest durch gedrückt halten der Taste (bis der Alarm ertönt).</p>

Praktische Anwendung:

Die Rauchmelder sind nach Durchführung des Funktionstestes am vorgesehenen Ort zu montieren. Befestigen Sie hierzu die Rauchmelder-Montageplatte mittig unter der Zimmerdecke und setzen Sie den Rauchmelder auf die Platte auf. Die Verriegelung auf die Montageplatte erfolgt durch eine kurze Rechtsdrehung des Rauchmelders nach dem Aufsetzen auf die Montageplatte.

Im Alarmfall:

Bei Rauchentwicklung löst der Rauchmelder, welcher den Rauch zuerst detektiert hat aus. Er benachrichtigt dann (gegebenenfalls über den Master-Rauchmelder) alle anderen Rauchmelder, so dass spätestens nach 3 Minuten alle weiteren Rauchmelder ebenso den Alarm auslösen. Im Falle eines Fehlalarms (z.B. Zigarettenrauch), lässt sich der Alarm durch Betätigung des Tasters abschalten.