

## **Alarm Travel Tag**

### **BEDIENUNGSANLEITUNG:**

Entnehmen Sie das Alarmgerät aus der Silikonhülle. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite und setzen Sie drei LR44-Batterien ein. Beachten Sie die richtige Polarität. Im Batteriefach ist auch der Regler für die Sensitivität. Mithilfe eines Schraubenziehers können Sie die Empfindlichkeit des Erschütterungssensors einstellen. Aktivieren Sie das Gerät mit dem ON-OFF-Schalter an der Seite des Gehäuses.

Ist das Gerät „scharf“ geschaltet so reagiert es auf Erschütterungen mit einem lauten Alarmton, der für ca. 15 Sekunden anhält. Nach einem Alarm ist das Gerät nach ca. 10 Sekunden wieder einsatzbereit. Sollte der Alarmton schwächer werden, so tauschen Sie bitte die Batterien aus um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

**ACHTUNG:** Der Alarm ist sehr laut und kann bei längerem Einsatz nahe der Ohren Gehörschäden auslösen. Der Alarm ist kein Spielzeug und darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in Anwesenheit von Kindern und Haustieren testen!

**ACHTUNG:** Das Produkt muss entsprechend den aktuellen gültigen Vorschriften der örtlichen Gemeinde entsorgt werden und darf nicht als Hausmüll behandelt werden. Das Produkt enthält nicht biologisch abbaubare Bestandteile, die in die Umwelt gelangen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Deshalb entfernen Sie zuvor die Batterien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß. Das gezeigte Symbol bedeutet, dass das Produkt die Voraussetzungen der neuen Leitlinien um die Umwelt zu schützen unterliegt (2002/96 / EG, 2003/108 / EG, 2002/95 / EG).

inkl. Batterien