

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

1. Funktion

Mit der dekorativen Funk-Wanduhr im XXL-Format haben Sie immer die genaue Zeit, denn sie synchronisiert sich regelmäßig mit dem hochgenauen Zeitsignal der PTB Braunschweig, das über den Zeitsender DCF77 für einen Umkreis von ca. 1500 km ausgestrahlt wird.

- XXL-Format mit \varnothing 510 x 55 mm
- Zeitloses Design, weithin ablesbar
- Automatische Synchronisierung mit DCF77-Zeitsignal
- Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung
- Manuelle Zeiteinstellung möglich
- Betrieb mit nur einer Mignon-Batterie

2. Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitshinweise

- Setzen Sie die Uhr nicht längerer Zeit direkter Sonnenbestrahlung, niemals Hitze oder Feuer aus.
- Benutzen Sie zur Reinigung nur ein weiches, trockenes Tuch – niemals chemische oder lösemittelhaltige Reiniger einsetzen!
- Öffnen Sie das Gerät nicht – es enthält keine durch den Nutzer austauschbaren Teile.
- Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus der Uhr.
- Betreiben Sie die Uhr nicht unmittelbar in der Nähe großer Metallgegenstände und -flächen sowie Störstrahlung aussendender Geräte, dies kann den Funkempfang beeinträchtigen.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

3. Inbetriebnahme/Bedienung

Vorbereitung, Batterie einlegen/Batteriewechsel

- Ziehen Sie als Erstes den Sicherungsstift der Transportsicherung aus dem Gehäuse:

Sicherungsstift



Der Sicherungsstift darf anschließend nicht wieder in die Öffnung gesteckt werden, dies kann das Uhrwerk zerstören!

- Legen Sie eine Mignon-Batterie (1,5 V, AA/LR6) polrichtig – entsprechend der Polungsmarkierung – ins Batteriefach ein.



- Ein Batteriewechsel ist nötig, wenn die Uhr ungenau läuft bzw. stehen bleibt.

Automatische Zeiteinstellung

- Nach dem Einlegen der Batterie bewegen sich alle 3 Zeiger mit mindestens einer vollen Umdrehung in die 12-Uhr-Stellung.
- Platzieren Sie die Uhr am geplanten Standort, indem Sie sie mit der Aufhängeöse aufhängen.
- Die Uhr startet einen Empfangsversuch, um den Zeitsender DCF77 zu empfangen. Dies kann bis zu 15 min dauern. Bei starken Empfangsstörungen kann ein Empfangsversuch in der Nacht erfolgreicher sein, da hier bessere Ausbreitungsbedingungen herrschen. Lassen Sie der Uhr also bei mangelndem Empfang am Tage Zeit, das Signal in der Nacht zu empfangen und sich zu synchronisieren.
- Hat die Uhr das Zeitsignal empfangen, bewegen sich die Zeiger auf die exakte Zeit. Die Uhr läuft autark und wird einmal am Tag automatisch mit DCF77 synchronisiert.

Manuelle Zeiteinstellung

- Ist (zeitweise) kein Empfang des Zeitsenders möglich, kann die Uhr auch per Hand gestellt werden. So können Empfangsausfälle überbrückt und die Uhr auch an Standorten ohne ständigen DCF77-Empfang betrieben werden.
- Drücken Sie die Taste „Manual“ für 3 s, bis die Zeiger (Stunde/Minute) beginnen, sich zu bewegen.
- Lassen Sie die Taste los, wenn sich die Einstellung kurz (einige Minuten) vor der aktuellen Zeit befindet.
- Drücken Sie dann die Taste wiederholt kurz, bis die exakte Zeit eingestellt ist.
- Erfolgt innerhalb der nächsten 7 s keine weitere Einstellung, beginnt die Uhr zu laufen.

Manueller Senderruf

- Sie können jederzeit auch eine Synchronisation mit dem DCF77-Sender manuell auslösen.
- Drücken Sie dazu die Empfangstaste für ca. 3 s. Dann wird die aktuelle Zeit gespeichert und die Zeiger gehen in die 12-Uhr-Stellung.
- Die Uhr startet einen Empfangsversuch, um den Zeitsender DCF77 zu empfangen. Dies kann bis zu 15 min dauern. Bei starken Empfangsstörungen kann ein Empfangsversuch in der Nacht erfolgreicher sein, da hier bessere Ausbreitungsbedingungen herrschen. Lassen Sie der Uhr also bei mangelndem Empfang am Tage Zeit, das Signal in der Nacht zu empfangen und sich zu synchronisieren.
- Hat die Uhr das Zeitsignal empfangen, bewegen sich die Zeiger auf die exakte Zeit. Die Uhr läuft autark und wird einmal am Tag automatisch mit DCF77 synchronisiert.

4. Technische Daten, Entsorgung

Spannungsversorgung: 1x Mignon-Batterie (AA/LR6)
Zeitsignalempfang: DCF77
Abm. (ø x T): 510 x 55 mm
Gewicht: 2,3 kg

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



Verbrauchte Akkus/Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle!



5. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die ELV Elektronik AG, Maiburger Straße 29–36, 26789 Leer, Deutschland, dass sich das Produkt

50-cm-Funk-Wanduhr, Typ: MX902001

in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.elv.de

6. Kontakt

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung? Unser **Technischer Kundendienst** erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte:

E-Mail: technik@elv.de

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-245

Österreich: 0662/627-310

Schweiz: 061/8310-100

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produkts finden Sie bei der Artikelbeschreibung im ELV-Web-Shop: [www.elv.de ...at ...ch](http://www.elv.de...at...ch)

Nutzen Sie bei Fragen auch unser

ELV-Techniknetzwerk: www.netzwerk.elv.de

Bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren **Kundenservice:**

E-Mail: kundenservice@elv.de

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-455

Österreich: 0662/624-084

Schweiz: 061/9711-344

1. Ausgabe Deutsch 07/2016

Dokumentation © 2016 ELV Elektronik AG, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden.

Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

125753-07/2016, Version 1.0, dtp