

Firmware-Update beim Temperatur-Feuchte-Datenlogger TFD500

Die Firmware des Temperatur-Feuchte-Datenlogger kann über die USB-Schnittstelle des Computers und der TFD500-PC-Software aktualisiert werden. Damit dies geschehen kann, muss das Gerät in den Programmiermodus gebracht werden. Hierzu wählen Sie bitte Tabellenreiter „Geräteverwaltung“ an, wählen die Firmware-Update-Datei aus und Starten das Update mit dem Button „Star-Firmware-Update“.




Abbildung 1: Tabellenreiter „Geräteverwaltung“

Nach dem Bestätigen startet das TFD500 neu, befindet sich im Programmiermodus und beginnt automatisch mit der Übertragung des Firmware-Updates. Durch eine Fortschritts-Anzeige wird der Updateverlauf dargestellt. Bitte beachten Sie, dass während der aktiven Übertragung einer Firmwaredatei, die Spannungsversorgung und die USB-Verbindung nicht unterbrochen werden.



Abbildung 2: Die Fortschrittsanzeige des Firmware-Updates

Nach Abschluss des Firmware-Updates startet das Gerät mit der neuen Firmware.