

Best.-Nr.: 152606 Version: 1.1

Stand: August 2024

# Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung

# HmIP-KRC4

**Bitte lesen Sie die Bau- und Bedienungsanleitung** vor der Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie diese für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bau- und Bedienungsanleitung.

#### Kontakt:

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung, die über die Bau- und Bedienungsanleitung nicht geklärt werden konnten? Sie haben eine Reklamation zu Ihrem Gerät?

Kontaktieren Sie unser Team gerne über unsere Homepage www.elv.com im Bereich Service und Kontakt.

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produkts finden Sie zudem bei der Artikelbeschreibung im ELVshop.

#### Reparaturservice

Für Geräte, die aus ELV Bausätzen hergestellt wurden, bieten wir unseren Kunden einen Reparaturservice an. Selbstverständlich wird Ihr Gerät so kostengünstig wie möglich instand gesetzt. Im Sinne einer schnellen Abwicklung führen wir die Reparatur sofort durch, wenn die Reparaturkosten den halben Komplettbausatzpreis nicht überschreiten. Sollte der Defekt größer sein, erhalten Sie zunächst einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

Bitte senden Sie Ihr Gerät an: ELV · Reparaturservice · Maiburger Straße 29–36 · 26787 Leer · Germany



Die Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung – 4 Tasten "HmIP-KRC" ist das funktionelle und optische Pendant zur Homematic Schlüsselbundfernbedienung. Sie ist jedoch mit anderer Firmware in das Homematic IP System einzuordnen, wo sie auch dieses System sinnvoll ergänzt.

# Alte Bekannte – jetzt auch für Homematic IP

Die kommt Ihnen ganz sicher bekannt vor – die seit Jahren bewährte Schlüsselbundfernbedienung ist

Geräte-Kurzbezeichnung:	HmIP-KRC4
Funk-Frequenzband:	868,0-868,6 MHz
	869,4-869,65 MHz
Max. Funk-Sendeleistung:	10 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	200 m
Empfängerkategorie:	SRD Category 2
Duty-Cycle:	< 1 % pro h/< 10 % pro h
Versorgungsspannung:	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme:	100 mA max.
Umgebungstemperatur:	-10 bis +55 °C
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
	(bei ca. 10 Betätigungen am Tag)
Schutzart:	IP20
Gehäusefarbe:	Grafitschwarz
Abmessungen (B x H x T):	38 x 75 x 14 mm
Gewicht:	38 g (inkl. Batterie)

erst vor einiger Zeit in einer technisch-ergonomisch verbesserten Neuauflage für das Homematic System erschienen.

Die aktuelle Edition besticht vor allem durch eine verbesserte Funkreichweite, die ja gerade beim oft genutzten Einsatz als Toröffner für motorisierte Einfahrtstore oder Garagentore eine ganz wesentliche Rolle spielt. Auch die Ergonomie sowie Oberflächenmaterialien wurden bei der dritten Generation mit einer verbesserten Tastenanordnung, einer helleren LED-Anzeige und einer robusteren Oberfläche stark verbessert. Bereits bei der Entwicklung der neuen Fernbedienung für das Homematic System wurden Schaltung und Layout so ausgelegt, dass sie auch im System Homematic IP Verwendung finden können. Der Unterschied besteht neben einer anderen Firmware lediglich im jetzt zusätzlich bestückten EEPROM für Konfigurations- und Profildaten und einem anderen Funkmodul.

Auch in der Funktionalität entspricht die Fernbedienung dem bewährten Prinzip, ihre Tastenfunktionen sind sehr einfach über die Homematic IP App zuzuordnen.

#### Schaltung

Die Spannungsversorgung der Schaltung (Bild 1) erfolgt durch eine Micro-Batterie (AAA). Der Step-up-Converter IC2 vom Typ TLV61224 wandelt die 1,5-V-Batteriespannung in stabile 3 V. Durch den großen Eingangsspannungsbereich des Step-up-Wandlers von 0,7 bis 3 V lässt sich die Kapazität der Batterie sehr gut ausnutzen. Zur Sicherheit stellt die Schlüsselbundfernbedienung den Betrieb aber bei Unterschreitung der Batteriespannung von etwa 0,95 V ein. Ab etwa 1,1 V wird eine Low-Bat-Meldung ausgesendet.

Der eingesetzte Mikrocontroller aus dem Hause Silabs arbeitet sehr energiesparend, bietet aber dennoch einen ARM-Cortex-M3-Kern, der intern mit 14 MHz getaktet wird. Die vorhandenen Taster sind direkt am Controller angeschlossen, die notwendigen Pull-up-Widerstände intern zugeschaltet. Für die Funkkommunikation wird das Funkmodul TRX1 eingesetzt, das per SPI mit dem Controller verbunden ist. Über die zweifarbige LED D1 werden die Sendeversuche sowie Fehler oder Empfängerantworten signalisiert.

Im Gegensatz zur Homematic Variante wird bei der HmIP-KRC4 der nichtflüchtige EEPROM IC3 mit den beiden Pull-up-Widerständen R3 und R4 bestückt, um die programmierten Verknüpfung mit anderen Homematic IP Komponenten sowie deren Profile





Bild 1: Das Schaltbild der Homematic IP Schlüsselbundfernbedienung

#### 4 Bau- und Bedienungsanleitung





ilM fehlt 奈 <b>〈</b> Home	<sup>16:38</sup> Gerät anlernen	* 🔳
4		
Bitte Raum au	uswählen:	
Sensoren		
Schalten ur	nd dimmer	
Update		
FB	m erzeugen	

Bild 2b: Anlernen an die HmIP App

dauerhaft zu speichern. Bei Verlust der Versorgungsspannung, z. B. beim Batteriewechsel, bleiben die Daten daher erhalten.

### Inbetriebnahme und Bedienung

Zum Einlegen der Batterien muss der Batteriefachdeckel mit etwas Druck vom Gerät weggeschoben und dann weggeklappt werden. Nach dem Einlegen der Batterie leuchtet die LED in der Folge orange – grün. Wenn keine Fehler vorliegen (geringe Batteriespannung oder Gerätedefekt), verlischt die LED. Weitere Details werden in der mitgelieferten Bedienungsanleitung beschrieben. Der Handsender ist nun betriebsbereit und startet den dreiminütigen Anlernmodus (orangenes Blinken alle 10 Sekunden). Das Anlernen an die HmIP App (Bild 2a und 2b) oder die CCU2 sowie die weitere Bedienung werden in der mitgelieferten Bedienungsanleitung oder im WebUI-Handbuch [1] beschrieben.

Die Tasten (Bild 3) sind im Gegensatz zu Homematic nicht als Tastenpaare konfiguriert. Dies muss in der CCU2 konfiguriert werden. Die App nimmt dem Nutzer diese Konfiguration ab.




Bild 3: Die vier Bedientasten bilden zwei Tastenpaare, sind aber auch einzeln nutzbar.




Bild 4: Die Systemtaste liegt versenkt auf der Geräterückseite.




Bild 5: Die Einzelteile des Schlüsselbundfernbedienung-Bausatzes




Bild 6: Platinenfotos mit den zugehörigen Bestückungsplänen der Schlüsselbundbernbedienung




Bild 7: Zu Beginn der Montage ist der Metallbügel wie hier gezeigt in den Wirbel für die Schlüsselbundbefestigung einzuführen.



Bild 8: So wird der Metallbügel in die Gehäuseunterschale gelegt.

Über die Systemtaste auf der Rückseite des Gehäuses (Bild 4) kann nach Ablauf der drei Minuten der Anlernmodus jederzeit neu gestartet werden.

#### Nachbau

Alle Bauteile auf der Platine sind bereits bestückt und verlötet, da die Fernbedienung als ARR-Bausatz geliefert wird. Der gesamte Lieferumfang ist in Bild 5 dargestellt.

Bevor mit dem Nachbau begonnen wird, sollte zunächst noch eine Bestückungskontrolle entsprechend den Platinenfotos mit zugehörigem Bestückungsplan (Bild 6) vorgenommen werden.

Danach wird der Metallbügel wie in Bild 7 zu sehen durch den Wirbel geführt und dann in die Gehäuseunterschale eingelegt (Bild 8). Dabei ist auf die korrekte Positionierung zu achten.

Nun kann die Platine in das Gehäuse eingebaut werden, dazu muss als Erstes die Antenne in die Führungsschlitze gedrückt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Antenne später um den Taster TA5 herumgeführt wird, wie in Bild 9 und 10 zu sehen. Als Hilfestellung dient hier auch Bild 11.




Bild 9: Anhand eines zur besseren Anschauung eingelegten farbigen Drahtstücks kann man hier die exakte Verlegung der Antenne sehen.





Bild 10: Nach Einlegen der Antenne ...



Bild 11: ... folgt das Einlegen der Platine, wobei nochmals auf die korrekte Antennenführung im Tasterbereich zu achten ist ...



 $\textit{Bild 12:} \dots \textit{und vor dem Einrasten der Platine auch die exakte Positionierung der Batteriekontakte gepr\"{u}ft werden sollte.}$ 

Im Anschluss kann die Platine mithilfe der Führungsstifte/-löcher bei Taster TA3 und LED D1 positioniert werden. Zudem müssen die Batteriekontakte korrekt in die Gehäuseführungen gesteckt werden. Ist die Platine so positioniert, ist sie vorsichtig anzudrücken, bis die vier Halteclips einrasten (Bild 12).

Als Nächstes folgt die Tastenmatte, die über den Tastern positioniert wird. Dabei müssen die vier "Positionsnasen" der Tastenmatte (Bild 13) in die



Bild 13: Hier sind die Führungsstifte der Tastaturmatte gut zu sehen.

Stückliste	Widerstände: 180 Ω/SMD/0402 560 Ω/SMD/0402 2,2 kΩ/SMD/0402  Kondensatoren: 10 pF/50 V/SMD/0402 12 pF/50 V/SMD/0402 100 pF/50 V/SMD/0402 1 nF/50 V/SMD/0402 1 nF/50 V/SMD/0402 10 nF/50 V/SMD/0402 10 nF/16 V/SMD/0402 10 μF/16 V/SMD/0402 10 μF/16 V/SMD/0805  Halbleiter: ELV141388/SMD TLV61224DCK/SMD M24M01 R-DW 6 T P/SMD	C4, C14-C17, C20, C23, C25, C27 C10 C3, C13, C18, C21, C26	Sonstiges:  Speicherdrossel, SMD, 4,7 μH/ 0,7 A Chip-Ferrite, 600 Ω bei 100 MHz, 0603 Taster ohne Tastknopf, 1x ein, 0,8 mm Höhe Mini-Drucktaster, 1x ein, 4,1 mm Tastknopflänge Sender-/Empfangsmodul TRX4-TIF, 868 MHz Stiftleiste, 2x 4-polig, gerade Gehäuseoberteil Tastaturmatte LED-Abdeckkappe Gehäuseunterteil Batteriedeckel Batteriekontakt plus Batteriekontakt minus Metallbügel Wirbel Schlüsselring	L1 L3, L4 TA1–TA4 TA5 TRX1 TRX1	
Stuck	TLV61224DCK/SMD M24M01 R-DW 6 T P/SMD Duo-LED/rot-grün/SMD	IC2 IC3 D1			

dafür vorgesehenen Führungslöcher der Platine fassen (Bild 14).

Jetzt sollte die Tastenmatte, wie in Bild 15 zu sehen, plan auf der Platine aufliegen.

Im nächsten Schritt muss die Gehäuseoberschale vorsichtig von der Batteriefachseite gesehen seitlich aufgesetzt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die LED D1 nicht durch den Lichtleiter beschädigt wird. Wenn sich die Oberschale korrekt positioniert über der Unterschale befindet, ist das Gehäuse zusammenzudrücken, damit die beiden Gehäusehälften verrasten. Diese beiden Schritte werden in Bild 16 dargestellt.

Nun sollte die Fernbedienung wie in Bild 17 dargestellt aussehen.

Es sollte nun noch das Spaltmaß kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass beide Gehäusehälften vollständig eingerastet sind (Bild 18).

Damit ist der Nachbau abgeschlossen und die Fernbedieung kann – wie unter Inbetriebnahme und Bedienung beschrieben – eingesetzt werden.



Bild 14: Die Tastaturmatte wird so auf die Platine gelegt, dass die Führungsstifte in die zugehörigen Platinenbohrungen greifen.



## **Weitere Infos:**

[1] Homematic WebUI-Handbuch: http://www.eq-3.de/service/ downloads.html?id=67



Bild 15: Die exakt eingelegte Tastaturmatte liegt ringsum bündig auf der Platine auf.



Bild 16: Zum Zusammensetzen der Gehäusehälften ist zunächst die Gehäuseoberschale von der Batterieseite her seitlich einzusetzen (oben), danach drückt man beide Gehäuseschalen bis zum Einrasten zusammen.



Bild 17: Die komplett zusammengesetzte Fernbedienung



Bild 18: Zum Abschluss erfolgt eine Rundum-Kontrolle auf ein gleichmäßiges Spaltmaß zwischen den Gehäuseschalen.

# Hinweis zu den vorbestückten Bausatz-Leiterplatten

Sehr geehrter Kunde,

das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektround Elektronikgeräten (ElektroG) verbietet (abgesehen von wenigen Ausnahmen) seit dem 1. Juli 2006 u. a. die Verwendung von Blei und bleihaltigen Stoffen mit mehr als 0,1 Gewichtsprozent Blei in der Elektro- und Elektronikproduktion.

Die ELV-Produktion wurde daher auf bleifreie Lötzinn-Legierungen umgestellt und sämtliche vorbestückte Leiterplatten sind bleifrei verlötet.

Bleihaltige Lote dürfen im Privatbereich zwar weiterhin verwendet werden, jedoch kann das Mischen von bleifreien- und bleihaltigen Loten auf einer Leiterplatte zu Problemen führen, wenn diese im direkten Kontakt zueinander stehen. Der Schmelzpunkt an der Übergangsstelle kann sich verringern, wenn niedrig schmelzende Metalle, wie Blei oder Wismut, mit bleifreiem Lot vermischt werden. Das unterschiedliche Erstarren kann zum Abheben von Leiterbahnen (Lift-Off-Effekt) führen. Des Weiteren kann der Schmelzpunkt dann an der Übergangsstelle unterhalb des Schmelzpunktes von verbleitem Lötzinn liegen. Insbesondere beim Verlöten von Leistungsbauelementen mit hoher Temperatur ist dies zu beachten.

Wir empfehlen daher beim Aufbau von Bausätzen den Einsatz von bleifreien Loten.





#### **Entsorgungshinweis**

Dieses Zeichen bedeutet, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll, der Restmülltonne oder der gelben Tonne bzw. dem gelben Sack entsorgt werden darf.

Sie sind verpflichtet, zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt das Produkt, alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile und die Batterien zur ordnungsgemäßen Entsorgung bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektround Elektronik-Altgeräte bzw. für Altbatterien abzugeben. Auch Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten bzw. Batterien sind zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten bzw. Altbatterien verpflichtet.

Durch die getrennte Erfassung leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Altgeräten und Altbatterien.

Sie sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren von Elektro- und Elektronikaltgeräten, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von dem Altgerät zu trennen und getrennt über die örtlichen Sammelstellen zu entsorgen.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie als Endnutzer eigenverantwortlich für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Elektro- und Elektronik-Altgerät sind.