

tint Fernbedienung Anleitung



- 1 Standby Taste
- 2 Farbsteuerung
- 3 Weißsteuerung
- 4 Helligkeitssteuerung
- 5 Szenentaste Arbeitslicht
- 6 Szenentaste Sonnenuntergang
- 7 Szenentaste Party
- 8 Szenentaste Nachtlicht
- 9 Szenentaste Lagerfeuer
- 10 Szenentaste Romantik
- 11 Gruppentaste
- 12 Gruppenanzeige
- 13 Resonanzanzeige / Programmieranzeige
- 14 Reset-Taste
- 15 Batteriefach Abdeckung



Grundkonfiguration der Sets:		Das Starterkit mit der tint Fernbedienung ist bereits vorverbunden und kann sofort nach Eindrehen der Lampen und Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung genutzt werden.
------------------------------	--	---

Bedienung der Farbsteuerung (2)	1	Drücken Sie oben, rechts, unten oder links um eine Farbeinstellung vorzunehmen. Es gibt 36 feste Farbeinstellmöglichkeiten. Sie haben 4 Druckpunkte, wie bei einem Kreuz. Kurzes Drücken springt eine Farbnuance weiter, langes Drücken springt direkt auf den dort fest hinterlegten Farbwert.
---------------------------------	---	---

Bedienung der Weißsteuerung (3)	1	Justieren Sie die Lichtfarbe zwischen (2200K)-2700K-4000K-6500K (Super Warmweiß, Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß) als festen Wert durch kurzes Drücken der Weißsteuerungstasten oder justieren Sie selber Ihr Licht durch langes Drücken der Warm- oder Kaltweiß Taste. Es startet ein stufenloser Weißwechsel.
---------------------------------	---	--

Bedienung der Helligkeitssteuerung (4)	1	Justieren Sie die Helligkeit durch kurzes Drücken der Helligkeitssteuerung (4) zwischen 100-80-50-20-10-5%. Alternativ können Sie die Helligkeit über langes Drücken selber justieren und bestimmen.
--	---	--

Bedienung der Gruppensteuerung (11)	Die Gruppentaste (11) beinhaltet folgende Funktionen:	
	Beim erstmaligen Drücken wird über die Gruppenanzeige (12) visuell dargestellt, in welcher Gruppe man sich befindet.	
	Durch einmaliges Drücken der Gruppentaste (11) springt man eine Gruppe weiter.	
	Sie befinden sich in der nachstehenden Gruppe, wenn folgende Lampe(n) in der Gruppenanzeige (12) teuchte(t)/n	
	- Lampe 1 für die erste Gruppe	
	- Lampe 2 für die zweite Gruppe	
- Lampe 3 für die dritte Gruppe		
- Lampe 1, 2 und 3 für alle Gruppen		

Funktionen der Szenentasten (Nur tint Produkte) (Nr. 5-10)	<i>Drücken Sie die jeweilige Szenentaste der oberen Reihe von links nach rechts:</i>	
--	--	--

"Arbeitslicht" (5): Schaltet auf 4000K (Neutralweiß), 100% Licht
"Sonnenuntergang" (6): Startet bei 2700K (Warmweiß), 50% Licht und dimmt langsam in 15 Minuten herunter und wechselt die Lichtfarbe auf 2200K (wenn möglich). Nach insgesamt 25 Minuten (zusätzlichen 10 Minuten) geht das Licht aus.
"Party" (7): Startet alle tint "white+color" auf verschiedene Farben und startet einen Farbdurchlauf in Dauerschleife.
<i>Drücken Sie die jeweilige Szenentaste der unteren Reihe von links nach rechts:</i>
"Nachtlicht" (8): Dimmt das Licht auf 5% Licht bei 2200K, wenn möglich (sonst 2700K).
"Lagerfeuer" (9): Simuliert ein gemütliches Lagerfeuer in einem Wechsel von Orange, Rot und Weiß.
"Romantik" (10): Ein Farbspiel zwischen Rot, Rosa und Violett.

Einbinden von neuen Geräten:	1	Stellen Sie die tint Fernbedienung über die Gruppentaste (11) auf "Alle Gruppen" (Alle Lampen überhalb des Gruppenknopfes (12) müssen leuchten).
	2	Schalten Sie das zu verbindende Gerät ein. Das Gerät muss entsprechend signalisieren, dass es sich im Kopplungsmodus befindet.
	3	Halten Sie die tint Fernbedienung nah (<5 cm) an das zu verbindende Gerät und drücken Sie nun auf der tint Fernbedienung für ca. 5 Sekunden die Gruppentaste (11).
	4	Die Resonanzanzeige (13) der tint Fernbedienung signalisiert durch regelmäßiges, rotes Blinken, dass sie in den Kopplungsmodus gewechselt ist. Durch schnelleres, rotes Binken signalisiert die Resonanzanzeige (13) nun, dass ein Signal gefunden wurde.
	5	Das gekoppelte Gerät signalisiert nun durch 3-maliges Blinken, dass sie sich mit der Fernbedienung verbunden hat. Die Lampen über der Gruppentaste (12) springen auf die erste Gruppe. (Die linke Lampe der Gruppe leuchtet)

6	Nun kann durch mehrmaliges Drücken der Gruppentaste (11) die Gruppe bestimmt werden (12). Lampe 1 für die erste Gruppe, Lampe 2 für die zweite Gruppe, ...
7	Nach einer kurzen Wartezeit (<10 Sekunden), wird das Gerät automatisch der entsprechend gewählten Gruppe hinterlegt. Die Resonanzanzeige (13) hört auf grün/rot zu blinken. Bitte warten Sie diese Zeit ab.
8	Die Geräte können nun ihrer Funktion entsprechend gesteuert werden.
9	Sie befinden sich nach Abschluss der Programmierung weiterhin in der Gruppe "alle Gruppen".

Wechseln eines Gerätes von einer bestehenden, in eine alternative Gruppe	1	Wählen Sie die Gruppe über die Gruppentaste (11), die Sie verändern möchten. Die Gruppenanzeige (12) zeigt die Gruppe entsprechend an.
	2	Drücken Sie die Gruppentaste (11) für ca. 5 Sekunden, um auf einzelne Geräte innerhalb der Gruppe zugreifen zu können. Die Resonanzanzeige blinkt Rot/Grün.
	3	Über die Gruppentaste (11) können Sie nun die einzelnen Geräte durch mehrfaches Drücken auswählen. Das jeweilige Gerät signalisiert, dass dieses ausgewählt wurde. Die Resonanzanzeige (13) blinkt Rot/Grün.
	4	Drücken Sie erneut die Gruppentaste (11) für ca. 5 Sekunden, um eine neue Gruppe zu wählen. Die Gruppenanzeige (12) springt auf die erste Gruppe.
	5	Durch Drücken der Gruppentaste (11) kann nun die neue Gruppe gewählt werden.
	6	Nach einer kurzen Wartezeit (<10 Sekunden), wird das Gerät in der entsprechend gewählten Gruppe hinterlegt. Die Resonanzanzeige (13) hört auf zu blinken. Bitte warten Sie diese Zeit ab.

Entkoppeln eines Geräts:	1	Wählen Sie die Gruppe über die Gruppentaste (11), die Sie verändern möchten. Die Gruppenanzeige (12) zeigt die Gruppe entsprechend an.
	2	Drücken Sie die Gruppentaste (11) für ca. 5 Sekunden, um auf einzelne Geräte innerhalb der Gruppe zugreifen zu können. Die Resonanzanzeige (13) blinkt Rot/Grün.

3	Über die Gruppentaste (11) können Sie nun die einzelnen Geräte durch mehrfaches Drücken auswählen. Das jeweilige Gerät signalisiert, dass dies ausgewählt wurde.
4	Drücken Sie nun für ca. 5 Sekunden die Standby-Taste (1), um das Gerät zu entkoppeln.
5	Das Gerät signalisiert nun, dass es entkoppelt ist und ausgeschaltet werden kann.

Bedienung eines Einzelgerätes innerhalb einer Gruppe	1	Wählen Sie die Gruppe über die Gruppentaste (11), die Sie verändern möchten. Die Gruppenanzeige (12) zeigt die Gruppe entsprechend an.
	2	Drücken Sie die Gruppentaste (11) für ca. 5 Sekunden, um auf einzelne Geräte innerhalb der Gruppe zugreifen zu können. Die Resonanzanzeige (13) blinkt nun Rot/Grün.
	3	Über die Gruppentaste (11) können Sie nun die einzelnen Geräte durch mehrfaches Drücken auswählen. Das jeweilige Gerät signalisiert durch 3-maliges Blinken, dass dies ausgewählt wurde.
	4	Starten Sie nun mit der gewünschten Einstellung.
	5	Nach <10 Sekunden geht die Fernbedienung automatisch in den Standby Modus