



**ANSMANN AG** MOBILE ENERGIE

# CL600B

## BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL



1600-0287

Deutsch | English | Français  
Español | Português | Nederlands | Svenska  
Suomalainen | Norsk

## [DE]

### BEDIENUNGSANLEITUNG

- Tragegriff
- Lampenschirm
- Reflektor
- Leuchtmittel
- Gehäuse
- Schalter
- Batteriefachabdeckung
- Batteriefach

### LIEFERUMFANG

1x Camping-Leuchte
1x Bedienungsanleitung

Packen Sie zunächst alle Teile aus und überprüfen Sie diese auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb. Sollten Sie Beschädigungen am Produkt feststellen, kontaktieren Sie Ihren Händler.

### BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Das Produkt dient als batteriebetriebene mobile Lichtquelle. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Die Leuchte ist nicht als Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

### SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Produkt. Wenn Sie das Produkt an dritte Personen weiterreichen, händigen Sie diese Bedienungsanleitung mit aus.

- Das Produkt niemals extremen Belastungen (extreme Hitze/Kälte) aussetzen
- Das Produkt nicht in Wasser tauchen
- Halten Sie Kinder vom Produkt und der Verpackung fern. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.

- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung durch Personen (Kinder mit eingeschlossen) bestimmt, welche eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Produkt haben. Solche Personen müssen von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Aufsichtsperson zuerst instruiert oder während der Produktbedienung beaufsichtigt werden!

- Leuchten Sie nicht anderen Personen ins Gesicht. Geschieht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der Lichtquelle endet, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
- Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzungsarbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Die Leuchte darf in Innenräumen eingesetzt werden.
- Halten Sie das Produkt stets trocken.

### Achtung:

- Dieses Produkt wird mit Batterien betrieben. Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer.
- Unschlaggemäß eingeseetzte Batterien können auslaufen und/oder einen Brand/Explosion verursachen
- Falls Batterien einmal auslaufen sollten, diese nicht anfassen. Falls Sie doch einmal in Kontakt mit Batterieflüssigkeit kommen, waschen Sie unverzüglich die betroffene Stelle gründlich mit Wasser ab
- Falls die Batterieflüssigkeit eine Hautreaktion verursacht oder in die Augen gelangt, so nehmen Sie gleich ärztlichen Kontakt auf.
- Batterien immer komplett als Satz austauschen, immer gleichwertige Batterien verwenden

- Batterien von Kindern fernhalten - Verschluckungs- bzw. Erstickungsgefahr
- Versuchen Sie niemals, eine Batterie zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen.
- Die Batterien nicht kurzschließen!
- Verwenden Sie die Batterien nicht, wenn das Produkt beschädigt zu sein scheint.

- Batterien sind nicht wieder aufladbar!
- Verbrauchte bzw. leere Batterien unmittelbar aus der Leuchte nehmen
- Sollte die Leuchte nicht mehr benutzt werden können müssen vor der Entsorgung die Batterien aus der Leuchte entnommen werden
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien/Akkus immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen.

- Produkt entspricht der Schutzklasse III

- Nicht in die Lichtquelle blicken

- Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien

### INLEGEN DER BATTERIEN

Für das Produkt werden 4 Stück Mono D Alkaline Batterien benötigt. Damit Sie das Produkt in Betrieb nehmen können, öffnen Sie bitte das Batteriefach, indem Sie die Batteriefachabdeckung abschrauben. Legen Sie danach die Batterien polrichtig ein. Anschließend die Batteriefachabdeckung anschrauben.

Bei Batteriewechsel unbedingt darauf achten, dass die Batterien polrichtig eingelegt werden.

Wir empfehlen die Verwendung von ANSMANN Alkaline Batterien.

### BEDIENUNG

Taster	1x drücken:	20%
	2x drücken:	rote LED leuchtet
	3x drücken:	rote LED blinkt
	4x drücken:	Ausschalten

Dimmen: Sobald die Leuchte eingeschaltet ist, kann das Standard-Licht durch drücken und halten des Tasters (min. 3 Sekunden) stufenlos gedimmt werden. Die Dimmung erfolgt zuerst auf die höchste Stufe, weiche durch ein kurzes blinken signalisiert wird. Durch weiteres oder erneutes halten des Tasters wird die Lampe auf die niedrigste Stufe gedimmt, welche ebenfalls durch ein kurzes blinken der LED bestätigt wird. Sobald Sie den Schalter los lassen, bleibt die Helligkeit auf der gewählten Stufe.

### PFLEGE UND WARTUNG

#### Reinigung

Unterbrechen Sie vor jeder Reinigung die Spannungsversorgung zum Produkt. Zur Reinigung verwenden Sie lediglich ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch (gegebenenfalls unter Zugabe von etwas mildem Geschirrspülmittel). Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel.

### Wartung

Wenn das Produkt nicht verwendet wird, die Batterien entfernen und separat lagern, um die Lebensdauer zu erhalten.

### TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	15W 0-Ring COB LED
Risikogruppe	2
Stromversorgung	4x Mono D Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
Schutzklasse	III
Lichtstrom	100% 600lm   20% 140lm
Leuchtdauer	100% 4h 30min   20% 41h   Rote LED 260h
Gehäusematerial	ABS
Schutzart	IPX4
Lagertemperatur	-10 bis 50 <span> </span> °C
Betriebstemperatur	0 bis 25 <span> </span> °C
Gewicht Leuchte	590g (ohne Batterien)
Abmessungen Leuchte (H x B x T)	119x277mm

### ENTSORGUNG

- Entsorgen Sie die unbrauchbare Leuchte gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

- Geben Sie das Gerät zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte ab. Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, da das Gerät Batterien/Akkus enthält.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

### HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. ANSMANN übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder durch Missachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen. Bei falscher Verwendung des Produktes übernehmen wir keine Haftung und gewähren keine Gewährleistungs- oder Garantieansprüche.

### GARANTIEHINWEIS

Auf das Gerät bieten wir eine dreijährige Garantie. Bei Schäden am Gerät, die infolge Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, kann keine Garantie gewährt werden. Ihr gesetzlicher Gewährleistungsanspruch wird hierdurch nicht beeinträchtigt.

Version: MA-1600-0287/V1/15-01-2019

## [GB]

### OPERATING INSTRUCTIONS

- Carry handle
- Lampshade
- Reflector
- Illuminant
- Housing
- Switch
- Battery compartment cover
- Battery compartment

### DELIVERY INCLUDES

1x Camping light
1x Operating instructions

First unpack all parts and check that everything is there and that nothing is damaged. Do not use damaged products. If you find damage to the product, contact your dealer.

### PROPER INTENDED USE

The device serves as a battery-operated, mobile light source. The product is intended exclusively for private household use and not for commercial use. The light is not suitable for household room lighting.

### SAFETY INSTRUCTIONS

- Read through the complete operating instructions carefully before using the product for the first time. They contain important information on handling the product. If you pass on the product to third parties, pass on these operating instructions as well.

- Never expose the product to extreme conditions (extreme heat/cold).
- Do not immerse the product in water
- Keep the product and the packaging away from children. This product is not a toy. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the product.
- This product is not to be used by persons (including children) who have restricted physical, sensory or mental capabilities or who do not have adequate experience and knowledge in handling this product. Such persons must be instructed beforehand by a supervisory person who is responsible for their safety or must be supervised during the use of the product!
- Do not shine the light in other people’s faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.
- The light source of this lamp cannot be replaced. If the light source has reached the end of its service life, the whole light must be replaced.
- Do not open or modify the product Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.
- The light shall be used indoors exclusively.
- Always keep the product dry

#### Note:

- This product is battery-powered. Do not throw the product into a fire.
- Improperly inserted batteries could leak and/or cause a fire/explosion.
- In the event of battery leakage, do not touch. If you come into contact with battery fluid, wash the affected area thoroughly and immediately with plenty of water
- If the battery fluid has caused a skin reaction or has come into contact with your eyes, contact a medical professional immediately.
- Always change all of the batteries at the same time as a complete set and always use equivalent batteries.
- Keep batteries away from children > Risk of choking or suffocating
- Never try to open, crush or heat a battery or set it on fire.
- Do not short-circuit the batteries!
- Do not use the batteries if the product appears to be damaged.
- The batteries cannot be recharged!
- Remove used or empty batteries from the lamp immediately
- If the lamp can no longer be used, the batteries must be removed from the lamp before it is disposed of
- Always dispose of used batteries & rechargeable batteries in accordance with the local regulations and requirements.

- Class 3 equipment

- Do not look into the lamp

- Conforms to the European directive

### INSERTING THE BATTERIES

Four D alkaline batteries are required to power the device. To use the product, please open the battery compartment by unscrewing the battery compartment cover. Then insert the batteries ensuring correct polarity. Then screw on the battery compartment cover.

When replacing batteries, ensure that the batteries are inserted with the correct polarity.

We recommend using ANSMANN alkaline batteries.

### OPERATION

Button	Press 1x:	20%
	Press 2x:	Red LED illuminates
	Press 3x:	Red LED flashes
	Press 4x:	Switch off

Dimming:As soon as the light is switched on, the standard light can be seamlessly dimmed by pushing and holding the button (min. 3 seconds). The dimming starts at the highest level, indicated with a short flash. By pressing holding the button depressed, the lamp dims down to the lowest level, which is likewise indicated with a short flash of the LED. As soon as you release the button, the brightness remains at the selected level.

### CARE AND MAINTENANCE

#### Cleaning

Disconnect the power supply from the product before any cleaning. Use only a soft, dry or slightly moist cloth (with a little mild washing-up liquid if appropriate) for cleaning. Do not use abrasive agents or solvents for cleaning.

### Maintenance

If the product is not going to be used, remove the batteries and store separately in order to preserve service life.

### TECHNICAL DATA

Illuminant	15W 0-Ring COB LED
Risk group	2
Power supply	4x D batteries (not included)
Protection class	III
Lighting power:	100% 600lm   20% 140lm
Battery life	100% 4h 30min   20% 41h   Red LED 260h
Housing material	ABS
Protection class	IPX4
Storage temperature	-10 to 50 <span> </span> °C
Operating temperature	0 to 25 <span> </span> °C
Weight of light	590g (without batteries)
Dimensions of light (H x W x D)	119x277mm

### DISPOSAL

- Dispose of unserviceable lights in accordance with legal provisions. The „waste bin“ symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste. Use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.

- For disposal, pass the device on to a specialist disposal point for old equipment. Do not dispose of the device via household waste as the device contains batteries / rechargeable batteries.

In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

### LIMITATION OF LIABILITY

The information contained within these operating instructions can be changed without prior notification. ANSMANN accepts no liability for direct, indirect, incidental or other damage or consequential damage arising through improper handling or through disregard of the information contained within these operating instructions. We accept no liability or warranty claims or guarantee claims in the event of incorrect use of the product.

### WARRANTY INFORMATION

The device has a three-year guarantee. The guarantee does not apply to damage to the device arising through a failure to comply with the operating instructions. Your statutory warranty rights are not affected by this.

Version: MA-1600-0287/V1/15-01-2019

## [FR]

### MODE D'EMPLOI

- Poignée de transport
- Abat-jour
- Réflecteur
- Agent lumineux
- Boltier
- Interrupteur
- Couvercle du compartiment à piles
- Compartment à piles

### ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

Déballer tout d'abord toutes les pièces et contrôlez leur intégralité et la présence éventuelle de dommages. Ne mettez pas un produit endommagé en service. Si vous constatez des dommages sur le produit, contactez votre revendeur.

Varietur : Dès que la lampe est activée la lumière standard peut être variée en continu en appuyant et en maintenant appuyé l'interrupteur (min. 3 secondes). La variation se fait tout d'abord au niveau maximal, ce qui est signalisé par un clignotement court. Continuer de maintenir ou maintenir à nouveau l'interrupteur pour varier la lampe au plus bas niveau, ce qui est également confirmé par un clignotement court de la LED. Dès que vous relâchez l'interrupteur, la luminosité reste sur le niveau sélectionné.

### UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Le produit sert de source de lumière mobile, fonctionnant avec piles. Le produit est uniquement conçu pour une utilisation domestique privée et non pour un usage commercial. La lampe ne convient pas pour l'éclairage ambiant à la maison.

### ONSIGNES DE SECURITE

- Avant la mise en service du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation complet. Il contient des informations importantes pour la manipulation du produit. Si vous transmettez le produit à des tiers, veillez à transmettre également le manuel d'utilisation.

- Ne jamais exposer le produit à des sollicitations extrêmes (chaleur / froid extrême)

- Ne pas plonger le produit dans l'eau
- Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation par des personnes (y compris par des enfants) avec des capacités corporelles, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec une absence d'expérience et de connaissances concernant la manipulation de ce produit. Ces personnes doivent être préalablement instruites par une personne de surveillance responsable de leur sécurité ou doivent être surveillés pendant l'utilisation du produit !
- Ne dirigez pas le faisceau directement sur d'autres personnes. Si cela se produit et de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine.
- La source lumineuse de cette lampe n'est pas remplaçable. À la fin de sa durée de vie de la source lumineuse, vous devez remplacer toute la lampe.
- Ne pas ouvrir ou modifier le produit ! Les travaux de réparation ne doivent être effectués que par le fabricant ou par un technicien de service chargé de ce travail par le fabricant ou par une personne qualifiée de manière similaire !
- Vous pouvez utiliser la lampe dans des pièces intérieures.
- Veillez toujours à ce que le produit reste sec

### Attention :

- ce produit fonctionne avec des piles. Ne jetez pas le produit au feu.
- Les piles installées incorrectement peuvent présenter une fuite et / ou causer un incendie / une explosion
- Si les batteries fuient, ne les touchez pas. Si vous touchez du liquide de batterie, lavez immédiatement l'emplacement concerné abondamment à l'eau
- Si le liquide de batterie cause une réaction cutanée ou entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin.
- Toujours remplacer le jeu complet de piles, toujours utiliser des piles de même qualité

- Te nir les piles hors de la portée des enfants > risque d'ingestion ou d'étouffement
- Ne jamais tenter d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre en feu une pile.
- Ne pas court-circuiter les batteries !
- N'utilisez pas les piles si le produit semble endommagé.
- Les piles ne sont pas rechargeables !
- Retirez immédiatement de la lampe les batteries usées ou vides
- Si la lampe ne doit plus être utilisée, retirez les batteries de la lampe avant son élimination

- Éliminez toujours les piles / batteries usées conformément aux lois ou exigences locales.

- Le produit correspond à la classe de protection III

- Ne pas regarder directement la source de lumière

- Conforme aux directives européennes

### INSERTION DES PILES

Le produit fonctionne avec 4 piles alcalines Mono D. Pour mettre le produit en service, ouvrez le compartiment à piles en dévissant le couvercle. Puis, placez les piles en faisant attention à la polarité. Révissez ensuite le couvercle du compartiment à piles.

Lors du changement des piles, veillez impérativement à respecter la polarité des piles.

Nous recommandons l'utilisation de piles ANSMANN.

### UTILISATION

Bouton	1x appui <span> </span> :	20%
	2x appui <span> </span> :	LED rouge allumée
	3x appui <span> </span> :	LED rouge clignotante
	4x appui <span> </span> :	extinction

Variateur : Dès que la lampe est activée la lumière standard peut être variée en continu en appuyant et en maintenant appuyé l'interrupteur (min. 3 secondes). La variation se fait tout d'abord au niveau maximal, ce qui est signalisé par un clignotement court. Continuer de maintenir ou maintenir à nouveau l'interrupteur pour varier la lampe au plus bas niveau, ce qui est également confirmé par un clignotement court de la LED. Dès que vous relâchez l'interrupteur, la luminosité reste sur le niveau sélectionné.

### ENTRETIEN ET MAINTENANCE

#### Nettoyage

Avant chaque nettoyage, coupez la tension d'alimentation avec le produit. Pour le nettoyage, utilisez seulement un chiffon doux, sec ou légèrement humide (en ajoutant éventuellement un peu de produit à vaisselle doux). N'utilisez en aucun cas de produit abrasif ou solvant pour le nettoyage.

### Maintenance

Si vous n'utilisez pas le produit, retirez les piles et entreposez-les séparément pour conserver leur durée de vie.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Agent lumineux	LED COB 15W 0-Ring
Groupe de risque	2
Alimentation électrique	4x piles Mono D (non fournies)
Classe de protection	III
Flux lumineux	100% 600lm   20% 140lm
Autonomie	100% 4h 30min   20% 41h   LED rouge 260h
Matériau du boltier	ABS
Matériau de protection	IPX4
Température d'entreposage	-10 à 50 <span> </span> °C
Température de service	0 à 25 <span> </span> °C
Poids de la lampe	590g (sans les piles)
Dimensions de la lampe (H x L x P)	119x277mm

### ÉLIMINATION

- Éliminez la lampe inutilisable conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la « poubelle » indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux. Utilisez les systèmes de retour et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

- Transmettez l'appareil à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination. Ne jetez pas l'appareil avec les déchets domestiques car il contient des piles / batteries.

Vous vous acquittez ainsi de vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

### CLASSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Les informations fournies dans ce mode d'emploi peuvent être modifiées sans notification préalable. ANSMANN n'endosse aucune responsabilité pour les dommages ou dommages conséquents directs, indirects, accidentels ou autre causés par la manipulation inappropriée ou par le non-respect des informations fournies dans ce mode d'emploi. En cas d'usage incorrect du produit, nous n'endossons aucune responsabilité et n'accordons aucun droit de garantie.

### GARANTIE

Nous offrons une garantie de trois ans sur l'appareil. Aucune garantie n'est accordée en cas de dommages sur l'appareil causés par le non-respect du mode d'emploi. Cela n'affecte pas votre droit légal à la garantie.

Version: MA-1600-0287/V1/15-01-2019

## [ES]

### INSTRUCCIONES DE SERVICIO

- Asa de transporte
- Pantalla
- Reflector
- Bombillas
- Carcasa
- Interruptor
- Cobertura del compartimento de pilas
- Compartimento de pilas

### VOLUMEN DE SUMINISTRO

Lámpara para camping	1x appui <span> </span> :	20%
Unas instrucciones de uso	2x appui <span> </span> :	LED rouge allumée
	3x appui <span> </span> :	LED rouge clignotante
	4x appui <span> </span> :	extinction

Desembale primeramente todas las piezas, compruebe su integridad y que no estén dañadas. No ponga en servicio ningún producto dañado. En caso de constatar daños en el producto, póngase en contacto con su comerciante.

### USO PRESCRITO

El producto sirve de fuente de luz móvil por pila El producto se ha concebido exclusivamente para el uso privado en el hogar, no para el uso comercial. La lámpara no es apropiada para la iluminación de las estancias domésticas.

### ACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD

#### 📖

- El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos (calor y frío extremos)
- No sumergir el producto en agua
- Mantenga a los niños alejados del producto y de su embalaje. El producto no es un juguete. Los niños deben estar vigilados para garantizar que no jueguen con el dispositivo.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o que carezcan de experiencia y conocimientos sobre el manejo de este producto. ¡Estas personas deben haber sido instruidas primero por una persona supervisora y que sea responsable de su seguridad o las supervise durante el manejo del producto!
- No ilumiene la cara de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, podría ponerse en peligro la retina por causa de la porción de luz azul.
- La bombilla de esta linterna no es sustituible. Cuando concluya la vida útil de la bombilla, debe substituirse la linterna completa.
- ¡No abrir ni modificar el producto! Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por él encargado o por una persona cualificada de modo semejante.
- La linterna puede emplearse en locales cerrados.
- Mantenga el producto siempre seco

#### Atención:

- Este producto funciona con pilas. No arroje el producto nunca al fuego.
  - Las pilas incorrectamente colocadas pueden tener fugas y/o causar incendios/explosiones
  - En caso de que las pilas tengan fugas de líquido, no las toque. En caso de que, no obstante lo dicho, entre en contacto con el líquido de las pilas, enjuague con agua inmediatamente y a fondo la zona afectada.
  - En caso de que el líquido de las pilas cause una reacción dérmica o entre en los ojos, póngase inmediatamente en contacto con un médico.
  - Substituya siempre el juego completo de pilas; emplee siempre pilas equivalentes
  - Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños > peligro de ingestión o asfixia
  - No intente nunca abrir una pila, aplastarla, calentarla o quemarla.
  - ¡No cortocircuitar las pilas!
  - No emplee las pilas si el producto presentase daños.
  - ¡Las pilas no son recargables!
  - Las pilas usadas o agotadas deben retirarse de la linterna inmediatamente
  - En caso de no poder seguir usando la lámpara, deben retirarle las pilas antes de desecharla.
  - Elimine las pilas o acumuladores agotados siempre observando las leyes y exigencias locales.
- </



do compartimento. Coloque as pilhas com a polaridade correta. Em seguida, aparafusar o compartimento das pilhas.

Ao trocar as pilhas, prestar atenção à polaridade correta.

Recomendamos a utilização de pilhas alcalinas ANSMANN.

#### OPERAÇÃO

Botão Premir 1x: 20% Premir 2x: LED vermelho acende Premir 3x: LED vermelho pisca Premir 4x: Desliga

Regulação da luminosidade: Assim que o candeeiro estiver ligado, é possível regular progressivamente a luminosidade da lâmpada standard, mantendo premido o botão (mín. 3 segundos). A regulação da luminosidade ocorre a partir do nível mais alto, assinalado por uma intermitência breve.

Voltando a manter premido o botão, a luminosidade da lâmpada é regulada para o nível mais baixo, igualmente confirmado por uma breve intermitência do LED. Assim que soltar o interruptor, a luminosidade permanece no nível selecionado.

#### CUIDADO E MANUTENÇÃO

##### Limpeza

Antes de qualquer limpeza, desligue a alimentação de tensão do produto.

Para a limpeza, utilize apenas um pano macio, seco ou ligeiramente húmido (eventualmente com um pouco de detergente para a loiça suave). Não utilize, em caso algum, produtos abrasivos ou solventes para a limpeza.

#### Manutenção

Se o produto não for utilizado, retirar as baterias e guardá-las separadamente para preservar a sua vida útil.

##### DADOS TÉCNICOS

Lâmpada 0-ring 15W COB LED 2 Grupo de risco 2 Alimentação de corrente 4x pilhas Mono D (não incluídas) Classe de proteção III Fluxo luminoso 100% 600lm | 20% 140lm Duração de iluminação 100% 4h 30min | 20% 41h | Rød LED 260h

Material da caixa ABS Tipo de proteção IPX4 Temperatura de armazenamento -10 a 50 °C Temperatura de funcionamento 0 a 25 °C Peso do candeeiro 590g (sem pilhas) Dimensões do candeeiro (A x L x P) 119x277mm

#### ELIMINAÇÃO

Elimine a lanterna inutilizável conforme as disposições legais. O símbolo do „caixote do lixo” indica que, na UE, os aparelhos elétricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal. Utilize os sistemas de recolha da sua região ou contacte o revendedor a quem adquiriu o produto.

Encaminhe o aparelho para ponto de recolha especial para aparelhos usados. Não elimine o aparelho junto com o lixo doméstico, dado que contém pilhas/acumuladores.

Destes forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a proteção do meio ambiente.

#### EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE

As informações das presentes instruções de operação podem ser alteradas sem aviso prévio. A ANSMANN não assume qualquer responsabilidade por danos diretos, indiretos, acidentais ou outros ou por danos subsequentes decorrentes do manuseamento incorreto ou da inobservância das informações contidas nas presentes instruções de operação. Em caso de utilização errada do produto, não assumimos qualquer responsabilidade e não garantimos qualquer prestação de garantia.

#### AVISO DE GARANTIA

O aparelho tem uma garantia de três anos. A garantia exclui danos no aparelho decorrentes da inobservância das instruções de operação. Os seus direitos legais não são afetados.

Versão: MA-1600-0287/V1/15-01-2019

#### [NL]

##### GEBRUUKSAANWIJZING

1. Draaggreep
2. Lampenscherm
3. Reflector
4. Verlichting
5. Behuizing
6. Schakelaar
7. Batterijkafdekking
8. Batterijvak

##### DELIVERY INCLUDES

1x camping-lamp
1x bedieningshandleiding

Pak eerst alle onderdelen uit en controleer deze op volledigheid en beschadiging. Neem een beschadigd product niet in gebruik. Mocht u beschadigen aan het product vaststellen, neem dan contact op met uw dealer.

#### BEODGO GEBRUIK

Het product dient als mobiele lichtbron op batterijwerking. Het product is uitsluitend voor het privé gebruik in het huishouden en niet voor de commerciële gebruik bestemd. De lamp is niet als kamerverlichting in het huishouden geschikt.

#### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


Lees vóór ingebruikname van het product de complete gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke aanwijzingen betreffende de omgang met het product.

Als u het product aan derde personen doorgeeft, overhandigt u ook deze gebruiksaanwijzing.

- Het product nooit aan extreme belastingen (extreme hitte/kou) blootstellen
- Het product niet in water dompelen
- Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking. Het product is geen speelgoed. Bij kinderen moet erop worden gelet dat ze niet met het product kunnen spelen.
- Dit product is niet geschikt voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of die te weinig ervaring en kennis hebben wat betreft de omgang met dit product. Dergelijke personen moeten door een voor hun veiligheid verantwoordelijke toezichthoudende persoon eerst geïnstrueerd of tijdens de bediening van het product in de gaten gehouden worden!
- Lampans ljuskäla kan inte bytas. När ljuskällans serviceliv närmar sig kan andelen blått ljus skada näthinna.
- Schijn andere personen niet in het gezicht. Als dit te lang gebeurt, kan door blauwlichtaandelen gevaar voor het netvlies ontstaan.
- De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar. Als de levensduur van de lichtbron eindigt, moet de gehele lamp worden vervangen.
- Product niet openen of modificieren! Reparatiowerkzaamheden mogen alleen door de producent of een daardoor aangewezen servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden uitgevoerd.
- De lamp mag in binnenuimtes worden gebruikt.
- Houd het product altijd droog.

**Let op:**
Dit product werkt op batterijen. Gooi het product niet in het vuur.
Onvakkundig geïmplaatste batterijen kunnen lekken en/of een brand/explosie veroorzaken

- Indien batterijen een keer zouden lekken, deze niet vastpakken. Indien u toch een keer in aanraking komt met batterijvloeistof, was dan onmiddellijk de desbetreffende plek grondig met water af
- Indien de batterijvloeistof een huidreactie veroorzaakt of is in de ogen terechtkomt, raadpleeg dan meteen een arts.
- Batterijen altijd volledig als set vervangen, altijd gelijkwaardige batterijen gebruiken
- Batterijen uit de buurt houden van kinderen > gevaar voor inslikken en verstikking
- Probeer nooit om een batterij te openen, te pletten, te verhitten of in brand te steken.
- De batterijen niet kortsluiten!
- Gebruik de batterijen niet, als het product beschadigd lijkt te zijn.
- Batterijen zijn niet herlaadbaar!
- Gebruikte c.q. lege batterijen onmiddellijk uit de lamp halen
- Mocht de lamp niet meer gebruikt kunnen worden, dan moeten de batterijen vóór de verwijdering uit de lamp worden gehaald.
- Verwijder gebruikte batterijen/accu's altijd in overeenstemming met de plaatselijke wetten of eisen.

-  Product voldoet aan de beschermingsklasse III

-  Niet in de lichtbron kijken

#### Conform de EU-richtlijnen

#### DE BATTERIJEN PLAATSEN

Voor het product zijn 4 stuks Mono D-alkalinebatterijen nodig. Om het product in gebruik te kunnen nemen, opent u het batterijvak, door de batterijvakafdekking los te schroeven. Plaats daarna de batterijen met de juiste pool. Daarna de batterijvakdeksel vastschroeven.

Bij batterijvervangng absoluut erop letten dat de batterijen met de polen in de juiste richting worden geplaatst.

Wij adviseren het gebruik van ANSMANN-alkalinebatterijen.

#### BEDIENING

Knop 1x indrukken: 20%
2x drukken: rode LED brandt
3x drukken: rode LED knippert
4x drukken: Uitschakelen

Dimmen: Zodra de lamp ingeschakeld is, kan het standaard licht door de knop in te drukken en ingedrukt te houden (mín. 3 seconden) traploos gedimd worden. Het dimmen vindt eerst op het hoogste niveau plaats, dat door kort knippen gesignaleerd wordt. Door verder of opnieuw ingedrukt houden van de knop wordt de lamp op het laagste niveau gedimd, dat eveneens door kort knippen van de LED bevestigd wordt. Zodra u de schakelaar loslaat, blijft de helderheid op het gekozen niveau.

#### VERZORGING EN ONDERHOUD

##### Reiniging

Onderbreek voor iedere reiniging de voedingsspanning naar het product. Gebruik voor de reiniging enkel een zachte, droge of licht vochtige doek (eventueel met daarop een beetje mild afwasmiddel). Gebruik voor de reiniging in geen enkel geval schuur- of oplosmiddelen.

##### Onderhoud

Als het product niet gebruikt wordt, de batterijen verwijderen en apart opslaan om de levensduur te behouden.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Verlichting 15W 0-ring COB LED
Risicogroep 2
Stroomvoorziening 4x mono D-batterijen (niet bij de levering inbegrepen)
Beschermingsklasse III
Lichtstroom 100% 600lm | 20% 140lm
Brandtijd 100% 4h 30min | 20% 41h | Rode LED 260h
Behuizingsmateriaal ABS
Beschermingsklasse IPX4
Opslagtemperatuur -10 tot 50 °C
Bedrijfstemperatuur 0 tot 25 °C
Gewicht lamp 590g (zonder batterijen)
Afmetingen lamp (h x b x d) 119x277mm

#### VERWIJDERING

Verwijder de onbruikbare lamp conform de wettelijke bepalingen. De markering "vuilnisbak" wijst erop dat elektrische apparaten in de EU niet met het normale huishuil verwijderd mogen worden. Gebruik de terugave- en verzamelsystemen in uw gemeente of neem contact op met de dealer waar het product gekocht is.

Geef het apparaat voor de verwijdering af bij een speciale afvalverzamelplaats voor oude apparaten. Gooi het apparaat niet in het huishuil, aangezien het apparaat batterijen/accu's bevat.

Daarmee voldoet u aan uw wettelijke plichten en levert u uw bijdrage aan de milieubescherming.

#### UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De in deze gebruiksaanwijzing aanwezige informatie kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. ANSMANN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, indirecte, toevallige of overige schade of volgschade, die door onvakkundig gebruik of door niet-naleving van de in deze gebruiksaanwijzing aanwezige informatie ontstaat. Bij verkeerd gebruik van het product aanvaardt wij geen aansprakelijkheid en verlenen wij geen garantieaanspraken.

#### GARANTIE-OPMERKING

Wij bieden 3 jaar garantie op het apparaat. Bij schade aan het apparaat, die ten gevolge van niet-naleving van de bedieningshandleiding ontstaat, kan geen garantie worden verleend. Uw wettelijke aanspraak op garantie wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed.

Versie: MA-1600-0287/V1/15-01-2019

#### [SE]

#### BRUKSANVISNING

1. Handtag
2. Lampskärm
3. Reflektor
4. Ljuskällor
5. Höjare
6. Brytare
7. Lock till batterifack
8. Batterifack

Dimma: När lampan är påslagen kan du dimma standardljuset steglös genom att trycka och hålla ned knappen (i minst 3 sekunder). Lampan dimmas först till högsta nivå som signaleras med en kort blinkning. Genom att trycka och hålla ned knappen igen dimmas lampan till den lägsta nivån som också bekräftas genom att LED-lampan blinkar kort. När du släpper knappen stannar ljusstyrkan på den valda nivån.

#### BEVÄRANSOPMFATTNING

1 x campinglampa
1 x bruksanvisning

Packa upp alla delar och kontrollera att inget saknas eller är skadat. Använd inte en skadad produkt. Kontakta återförsäljaren om produkten är skadad.

#### AVSEDD ANVÄNDNING

Produkten används som en batteridrivnen mobil ljuskälla. Produkten är endast avsedd för privat bruk i huskällor och är inte avsedd för kommersiellt bruk. Lampen lämpar sig inte som belysning i hemmet.

#### SAKERHETSANVISNINGAR

Läs noggrant hela bruksanvisningen innan du börjar använda produkten. Den innehåller viktig information om hur produkten ska hanteras. Om du säljer produkten vidare ska du skicka med denna bruksanvisning.

- Överbelasta aldrig produkten (extrem värme/kyla)
- Sänk inte ned produkten i vatten
- Håll barn borta från produkten. Produkten är ingen leksak. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med produkten.
- Denna produkt är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) som har begränsade kroppsförmågor, sensoriska eller mentala förmågor eller inte har erfarenhet och kunskap gällande hantering med denna produkt. Sådana personer måste först informeras av den tillsynsperson som har ansvaret för säkerhet och bevakas vid hantering med produktet!
- Lys inte andre personer i ansiktet. Om detta sker under längre tid kan andelen blått ljus skada näthinna.
- Lampans ljuskäla kan inte bytas. När ljuskällans serviceliv närmar sig kan andelen blått ljus skada näthinna.
- Denna produkt är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) som har begränsade kroppsförmågor, sensoriska eller mentala förmågor eller inte har erfarenhet och kunskap gällande hantering med denna produkt. Sådana personer måste först informeras av den tillsynsperson som har ansvaret för säkerhet och bevakas vid hantering med produktet!
- Lys inte eller modifiera inte produkten! Reparationsarbeten får endast utföras av tillverkaren eller av en auktoriserad servicetekniker eller en person med tillräfför kvalifikation.
- Lampan får användas inomhus.
- Produkten måste hållas torr.

- Denna produkt drivs med batterier. Kasta inte produkten i eld.
- Felaktigt insatta batterier kan rinna ut och/eller orsaka brand/explosion
- Om batterier skulle rinna ut ska de inte vidröras. Om du kommer i kontakt med batterivätska ska du genast tvätta det berörda stället noggrant med vatten
- Om batterivätskan orsakar en hudreaktion eller kommer in i ögonen ska du en läkare omedelbart kontakta.
- Byt alltid alla batterier samtidigt och använd alltid likvärdiga batterier
- Håll batterier borta från barn > risk för sväljning eller kvävning
- Försök aldrig att öppna, klämma, värma upp eller tända ett batteri.
- Kortslut inte batterierna!
- Använd inte batterierna om produkten verkar vara skadad.
- Batterierna kan inte laddas!
- Gamla eller tomma batterier ska genast tas ut ur lampan
- Om lampan inte ska användas längre måste du ta bort batterierna ur lampan innan du avfallshanterar den
- Avfallshanterna använda batterier/uppladdningsbara batterier enligt lokala lagar eller krav.

**Obs:**

- Denna produkt drivs med batterier. Kasta inte produkten i eld.
- Felaktigt insatta batterier kan rinna ut och/eller orsaka brand/explosion
- Om batterier skulle rinna ut ska de inte vidröras. Om du kommer i kontakt med batterivätska ska du genast tvätta det berörda stället noggrant med vatten
- Om batterivätskan orsakar en hudreaktion eller kommer in i ögonen ska du en läkare omedelbart kontakta.
- Byt alltid alla batterier samtidigt och använd alltid likvärdiga batterier
- Håll batterier borta från barn > risk för sväljning eller kvävning
- Försök aldrig att öppna, klämma, värma upp eller tända ett batteri.
- Kortslut inte batterierna!
- Använd inte batterierna om produkten verkar vara skadad.
- Batterierna kan inte laddas!
- Gamla eller tomma batterier ska genast tas ut ur lampan
- Om lampan inte ska användas längre måste du ta bort batterierna ur lampan innan du avfallshanterar den
- Avfallshanterna använda batterier/uppladdningsbara batterier enligt lokala lagar eller krav.

#### GARANTIEINFORMATION

Vi erbjuder en 3 års garanti för enheten. Vid skador på enheten som uppstod på grund av missaktande av bruksanvisningen, upphör all garanti att gälla. Ditt lagliga garantianspråk påverkas inte.

Versjon: MA-1600-0287/V1/15-01-2019

#### Produkten motsvarar skyddsklass III

#### Titta inte in i lampan

#### Överensstämmer med relevanta EU-direktiv

#### SÄTTA I BATTERIER

Det behövs 4 styck Mono D Alkaline-batterier för produkten. Öppna batterifacket genom att skruva bort locket för att kunna aktivera produkten. Sätt sedan i batterier med rätt polriktning. Skruva sedan tillbaka locket för batterifacket.

Observera vid batteribyte att du sätter i batterierna med poler i rätt riktning.

Vi rekommenderar att använda Alkaline-batterier från ANSMANN.

#### ANVÄNDNING

Knapp Trycka 1x: 20 %
2x tryck: röd LED-lampa lyser
3x tryck: röd LED-lampa blinkar
4x tryck: frånslagning

Dimma: När lampan är påslagen kan du dimma standardljuset steglös genom att trycka och hålla ned knappen (i minst 3 sekunder). Lampan dimmas först till högsta nivå som signaleras med en kort blinkning. Genom att trycka och hålla ned knappen igen dimmas lampan till den lägsta nivån som också bekräftas genom att LED-lampan blinkar kort. När du släpper knappen stannar ljusstyrkan på den valda nivån.

#### SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

##### Rengöring

Avbryt spänningsförsörjningen till produkten före varje rengöring. Använd endast en mjuk, torr eller lätt fuktig trasa (eventuellt kan något mildt rengöringsmedel tillsättas) för rengöringen. Skur- eller lösningsmedel får inte användas för rengöring.

#### Underhåll

Ta ur batterier när produkten inte används. Förvara batterierna separat för att bibehålla livslängden.

#### TEKNISK SPECIFIKATION

Ljuskälla 15W 0-ring COB LED
Riskgrupp 2
Strömförsörjning 4x Mono D-batterier (medföljer ej)
Skyddsklass III
Ljusström 100 % 600lm | 20 % 140lm
Ljusstyrka 100 % 4h 30min | 20 % 41h | röd LED-lampa 260h
Lystid 100 % 4h 30min | 20 % 41h | röd LED-lampa 260h
Höjets material ABS
Höjsets material ABS
Skyddsklass IPX4
Lagringstemperatur -10 till 50 °C
Arbetstemperatur 0 till 25 °C
Vikt lampa 590g (utan batterier)
Mått lampa (H x B x D) 119 x 277 mm

#### AVFALLSHANTERING

Avfallshanter den gamla lampan enligt lokala bestämmelser. Symbolen "Sopfunna" hänvisar till att den elektriska produkten inte får avfallshandteras tillsammans med vanligt hushållsavfall inom EU. Använd återlämnings- och samlingsställen i din kommun eller kontakta återförsäljaren där du köpte produkten.

Lämna produkten på en återvinningsstation för avfallshantering av gamla elektriska produkter. Kasta inte produkten i hushållsavfall eftersom den innehåller batterier/uppladdningbara batterier.

Så följer du lagen och bidrar till miljöskydd.

#### ANSVARSFÖRKLARING

Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. ANSMANN ansvarar inte för direkta, indirekta, tillfälliga eller övriga skador eller följdskador som uppstår på grund av professionell hantering eller genom att informationer i denna bruksanvisning inte följs. Vid felaktig användning av produkten har vi inget ansvar och tillhandahåller inga garantier eller garantianspråk.

Vi erbjuder en 3 års garanti för enheten. Vid skador på enheten som uppstod på grund av missaktande av bruksanvisningen, upphör all garanti att gälla. Ditt lagliga garantianspråk påverkas inte.

Versjon: MA-1600-0287/V1/15-01-2019

#### [FI]

#### KÄYTTÖOHJE

1. Kantokahva
2. Varjoitin
3. Heijastin
4. Lamppu
5. Kotelo
6. Katkaisin
7. Paristolokeron kansi
8. Paristolokero

Dimma: När lampan är påslagen kan du dimma standardljuset steglös genom att trycka och hålla ned knappen (i minst 3 sekunder). Lampan dimmas först till högsta nivå som signaleras med en kort blinkning. Genom att trycka och hålla ned knappen igen dimmas lampan till den lägsta nivån som också bekräftas genom att LED-lampan blinkar kort. När du släpper knappen stannar ljusstyrkan på den valda nivån.

#### TOIMITUSSISÄLTÖ

1 x retkivalaisin
1 x käyttöohje

Pura ensin kaikki osat pakkauksesta ja tarkista, että pakkauksessa on kaikki osat ja ettei niissä ole vaurioita. Älä ota vaurioitunutta tuotetta käyttöön. Jos havaitset tuotteen vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Pura ensin kaikki osat pakkauksesta ja tarkista, että pakkauksessa on kaikki osat ja ettei niissä ole vaurioita. Älä ota vaurioitunutta tuotetta käyttöön. Jos havaitset tuotteen vaurioita, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

#### MÄÄRÄYSTENMUKAINEN KÄYTTÖ

Tuote on paristolokeroittain kannettava valaisin. Tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön kotitalouksissa eikä sitä ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Valaisin ei sovellu huoneen valaisuun kotiloudessa.

#### TURVALLISUUSOHJEET

Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. Se sisältää tärkeitä tietoja tuotteen käsittelyä koskevia ohjeita.

Jos luovutat tuotteen kolmansille osapuolille, anna tuotteen mukana tämä käyttöohje.

- Älä koskaan altista tuotetta äärimmälliselle rasitukselle (äärimmäinen kylmys/kuumus).
- Älä upota tuotetta veteen.

- Tuote ja pakkaus on pidettävä lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole leikkikalu. Lapsia on valvottava sen varmistamiseksi, etteivät he pääse leikkimään tuotteen kanssa.
- Tämä tuote ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käyttöön, jotka ovat ruumiillisita, aistimillisita tai henkisesti kyvyttöitä rajoituneita tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoja tämän tuotteen käsittelyä. Tällaisien henkilöiden on ensin saatava turvallisuudesta vastataavalta henkilöltä opastus tai heiltä on valvottava tuotteen käytön aikana!
- Älä suuntaa valoa muiden ihmisten kasvoihin. Mikäli näin tapahtuu pitkään, sinisen valon osuus voi aiheuttaa verkkokalvon vaurioitumisen.
- Tämän valaisimen valonähdynä. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön kotitalouksissa eikä sitä ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Valaisin ei sovellu huoneen valaisuun kotiloudessa.

Älä suuntaa valoa muiden ihmisten kasvoihin. Mikäli näin tapahtuu pitkään, sinisen valon osuus voi aiheuttaa verkkokalvon vaurioitumisen.

- Tämän valaisimen valonähdynä. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön kotitalouksissa eikä sitä ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön. Valaisin ei sovellu huoneen valaisuun kotiloudessa.

Älä suuntaa valoa muiden ihmisten kasvoihin. Mikäli näin tapahtuu pitkään, sinisen valon osuus voi aiheuttaa verkkokalvon vaurioitumisen.

- Älä avaa tuotetta äläkä tee siihen mitään muutoksia! Kunnostustyöt saa tehdä vain valmistaja tai sen valtuuttama huototeknikko tai vastaavan pätevyinen omaavan henkilö.
- Valaisinta saa käyttää sisätiloissa.
- Pidä tuote aina kuivana.


Så följer du lagen och bidrar till miljöskydd.


#### ANSVARSFÖRKLARING

Informationen i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande. ANSMANN ansvarar inte för direkta, indirekta, tillfälliga eller övriga skador eller följdskador som uppstår på grund av professionell hantering eller genom att informationer i denna bruksanvisning inte följs. Vid felaktig användning av produkten har vi inget ansvar och tillhandahåller inga garantier eller garantianspråk.

Vi erbjuder en 3 års garanti för enheten. Vid skador på enheten som uppstod på grund av missaktande av bruksanvisningen, upphör all garanti att gälla. Ditt lagliga garantianspråk påverkas inte.

- Tuote toimii paristoilla. Älä polta tuotetta.
- Epäsäännöllisesti käytettynä paristot voivat vuotaa ja/tai aiheuttaa tulipalon/räjähdyksen.
- Jos paristot ovat vuotoaneet, älä koske niihin. Jos joudut kosketuksiin paristolahon kanssa, pese alustunut kohta välittömästi runsaalla määrällä vettä.
- Jos paristolappo aiheuttaa ihoreaktion tai sitä joutuu silmiin, käänny välittömästi lääkärin puoleen.
- Vaihda aina kaikki paristot kerralla ja käytä samanarvoisia paristoja.
- Pidä paristot lasten ulottumattomissa > nielämissä ja tukehtumisvaara.
- Älä koskaan yritä avata, rutistaa, kuumentaa tai polttaa paristoa.
- Älä oikosuikje paristoja!
- Älä käytä paristoja, jos tuote vaikuttaa vaurioituneelta.
- Paristot eivät ole uudelleenladattavia!
- Poista käytetyt tai tyhjäät paristot välittömästi valaisimesta.
- Jos valaisinta ei voi enää käyttää, paristot on poistettava valaisimesta ennen valaisimen hävittämistä.
- Hävittä käytetyt paristot/akut aina paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti.

-  Tuote vastaa suojaluokkaa III

-  Älä katso suoraan valonsäteeseen

#### Tuote vastaa EU-direktiivien vaatimuksia.

#### PARISTOJEN ASETTAMINEN