

① Betriebsanleitung Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Betriebsanleitung genau durch und geben Sie die Informationen daraus auch an mögliche andere Anwender des Feuerlöschers weiter. Vor der Aufstellung / Montage am Bestimmungsort bzw. vor der ersten Benutzung, Betriebsanleitung durchlesen.

- Vorrangig sind Nationale Schriften für den Betrieb von Feuerlöscher in der jeweils gültigen Fassung zu beachten!
- Sofort es möglich ist, müssen die Anwender im Umgang mit Feueröschen eingewiesen und auf Gefahren bei Missbrauch hingewiesen werden.
- Bestimmungsgemäße Verwendung laut aufgedrucktem Beschriftungsbild mit Piktogrammen.
- Löschnmittelstrahl nicht unmittelbar auf Personen richten. Ein Mindestabstand von 1 Meter sollte beim Ablöschen brennender Personen eingehalten werden.
- Offnen sowie Instandhaltungsarbeiten nur durch sachkundige Personen (durch den Feuerlöscherhersteller speziell geschultes Personal z.B. autorisierte Kundendienste) unter Einhaltung der neusten Instandhaltungsanweisung.
- Die Lebensdauer des Gerätes muß durch den Betreiber aufgrund einer Gefährdungsbewertung unter Berücksichtigung der Betriebsbedingungen festgelegt werden. Aufgrund einer möglichen Materialermüdung empfehlen wir dringend eine Lebensdauer von 20 Jahren nicht zu überschreiten.
- Feuerlöscher mit Manometer: Sofern sich die Druckanzeige im roten Bereich befindet, ist dieser Löscher unverzüglich instandzusetzen.
- Behälter kann unter Druck stehen. Feuerlöscher keiner Gewalteinwirkung von außen aussetzen, nicht gewaltsam öffnen.
- Beschädigte oder korrodierte Behälter oder Armaturen durch eine sachkundige Person ersetzen lassen.
- Es dürfen keine Veränderungen durch z.B. Schweißen oder Löten am Behälter durchgeführt werden.
- Feuerlöscher sauber halten, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Nicht direkter Sonneneinstrahlung und -einwirkung aussetzen.
- Löschmittel und kp. entleerte drucklose Feuerlöscher nur durch amerikanische Entsorgungsunternehmen entsorgen lassen.
- Feuerlöscher in Fahrzeugen immer fest anbringen. Nur vom Hersteller empfohlene Halter verwenden. Die Feuerlöscher so befestigen, dass sie durch die zu erwartenden Vibratoren bzw. Bewegungen nicht beschädigt werden oder gar aus der Halterung fallen können.
- Feuerlöscher nur mit Betriebsanleitung an Dritte weitergeben!
- Feuerlöscher ab Behälter Ø 150 mm: Es sind max. 500 Lastwechsel (0 bar bis 23 bar) zulässig.
- Feuerlöscher bis Behälter Ø 110 mm: Es sind max. 500 Lastwechsel (0 bar bis 18,5 bar) zulässig.

② Operating Instructions Safety Information

Carefully read all the way through these operating instructions and pass on the enclosed information to any other possible users or owners of the fire extinguisher. Read these instructions carefully before setting up or installing the fire extinguisher at the place of use and before using it for the first time.

- National regulations for the operation of fire extinguishers in their latest version have to be observed as a matter of priority.
- If possible, users of fire extinguishers must be suitably instructed how to use and made aware of any potential dangers from misuse. Keep small children away from fire extinguishers!
- Appropriate use is explained by the lettering plate with pictogram-style explanations.
- Do not direct the jet of extinguishing agent directly at another person. Stand back at least 1 meter when spraying a person who is on fire.
- Only persons with suitable specialist knowledge (persons specially trained by the manufacturer, e.g. authorized after-sales services) may open or service the fire extinguisher obeying the latest instructions for maintenance.
- The service life of the unit must be determined by the owner on the basis of a hazard assessment, taking account of the operating conditions. Due to possible material fatigue, we urgently recommend that a service life of 20 years should not be exceeded.
- Extinguishers with pressure gauge: If the pressure display is in the red area the extinguisher has to be rectified immediately.
- The tank can be under pressure, do not subject the fire extinguisher to external force, do not open it forcibly.
- Damaged or corroded tanks or fittings must be depressurized by an authorized person.
- It is not allowed to make any changes to the tank, for example, by welding or soldering.
- Keep the fire extinguisher clean, do not use aggressive cleaning agents, only clean it with a damp cloth.
- Do not subject it to direct sunlight.
- Only dispose of the extinguishing agent and the fully emptied and depressurized fire extinguisher through an authorized waste disposal company.
- Fire extinguisher in vehicles must always be securely fastened down. The fire extinguisher must be held in its special holder in such a way that it is not damaged by normal vibration or movements, nor can it fall out of the holder. Only pass on this fire extinguisher to a third party if these operating instructions are included!
- Extinguishers from body shell Ø 150 mm up: Full pressure change 0 bar to 23 bar, max. 500 load cycles.
- Extinguishers up to a body shell Ø 110 mm: Full pressure change 0 bar to 18,5 bar, max. 500 load cycles.

③ Instructions de service Consignes de sécurité

Lisez soigneusement ces instructions et transmettez ces informations aux autres utilisateurs éventuels de cet extincteur. Lire ces instructions de service avant la mise en place / le montage à l'endroit prévu et avant la première utilisation.

- Les dernières réglementations du pays doivent être prioritairement respectées pour le service des extincteurs.
- S'il est possible, les utilisateurs doivent être initiés à l'utilisation de l'extincteur et informés des dangers en cas d'emploi incorrect. Ne pas mettre les extincteurs à la portée des petits enfants !
- Utilisation conforme à l'emploi prévu suivant l'illustration avec les pictogrammes.
- Ne pas diriger le jet du produit d'extinction directement sur des personnes. Il faut respecter une distance minimale d'un mètre pour l'extinction de personnes en flammes.
- L'ouverture et les entretiens ne doivent être réalisés que par des monteurs professionnels (du personnel formé par le fabricant des extincteurs, p. ex. des services autorisés) suivant les dernières réglementations pour la maintenance et la vérification.
- La durée de vie de l'appareil doit être fixée par l'exploitant après une estimation des risques en tenant compte des conditions de service. En raison d'une éventuelle fatigue du matériel, nous recommandons instantanément de ne pas dépasser une durée de vie de 20 ans.
- Extincteurs avec manomètres: Si l'affichage de pression se trouve dans la zone rouge, l'extincteur doit être testé immédiatement.
- Le réservoir peut être sous pression, ne pas soumettre l'extincteur à des forces extérieures, ne pas l'ouvrir de force.
- Remplacer les réservoirs ou robinetteries endommagés ou corrodés par un professionnel.
- Il ne faut pas modifier le réservoir p. ex. par soudage ou braisage.
- Maintenir propre le réservoir p. ex. par utilisation de détergents agressifs, ne le nettoyer qu'avec un chiffon humide.
- Le réservoir doit être utilisé que comme extincteur.
- Ne pas exposer directement aux rayons du soleil.
- Ne faire évacuer le produit d'extinction et l'extincteur vidé complètement et décompressé que par une entreprise appropriée reconnue.
- Fixer toujours les extincteurs dans les véhicules. Les extincteurs doivent être fixés dans des supports spéciaux de manière à ne pas pouvoir être endommagés et/à ne pas pouvoir tomber à cause des vibrations et des déplacements.
- Ne transmettre l'extincteur à un tiers qu'avec ces instructions de service !
- Extincteurs avec des récipients à partir de Ø 150 mm: Changement de pression de 0 bar à 23 bars, maxi. 500 alternances d'effort
- Extincteurs avec des récipients jusqu'à Ø 110 mm: Changement de pression de 0 bar à 18,5 bars, maxi. 500 alternances d'effort

Functional data on the fire extinguisher with extinguishing agent (user data)

Functional temperature range (related to extinguishing agent): see printed plate / pictogram
Nominal rated operating pressure (sustained pressure extinguisher) at +20°C or amount of propellant gas (pressurized fire extinguisher): see printed plate / pictogram.
The data given on the lettering plate related to the unit in question, such as the area of function, nominal rated operating pressure, amount of extinguishing agent, amount of propellant gas or pressure apply to the fire extinguisher with extinguishing agent and ready for use. The values given here must be followed without fail, neither more nor less under any circumstances! Year of production and production number see embossing of body shell.

Caractéristiques techniques de fonctionnement de l'extincteur avec produit d'extinction (données utilisateur)

Plage de température de fonctionnement (relative au produit d'extinction) : cf. illustration / pictogramme
Pression nominale de service (extincteur sous pression permanente) à +20°C : cf. illustration / pictogramme ou masse du gaz propulseur (extincteur rechargeable) : cf. illustration / pictogramme
Les données relatives à l'appareil, indiquées sur l'illustration, telles que plage de fonctionnement, pression nominale de service, volume du produit d'extinction, masse ou pression du gaz propulseur sont valables pour l'extincteur à produit d'extinction prêt à l'emploi. Les valeurs mentionnées doivent être obligatoirement respectées, elles ne doivent en aucun cas être dépassées ! Date et numéro de production voir frappe de la cuve.



④ Funktionstechnische Daten zu dem Feuerlöscher mit Löschmittel (Anwenderoptaten)

FunktionsTemperaturbereich (Lösmittelebezogen), Nennbetriebsdruck (Dauerdrücklöscher) bei +20°C; siehe Beschriftungsbild / Pictogramm oder Treibgasmasse (Auftriebleuerlöscher): siehe Beschriftungsbild / Pictogramm
Die auf dem Beschriftungsbild angegebenen gerätebezogenen Daten wie Funktionsbereich, Nennbetriebsdruck, Löschmittelmenge, Treibgasmasse bzw. -Druck gelten für den betriebsbereiten Feuerlöscher mit Löschmittel. Die aufgeführten Werte sind unbedingt zu beachten und dürfen auf keinen Fall über- bzw. unterschritten werden! Das Herstelljahr und die Herstellnummer siehe Prägung des Behälters.

① Istruzioni per l'uso

Informazioni di sicurezza

! Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e di indolare le informazioni in esse riportate anche a possibili altri utenti dell'estintore.
Prima dell'installazione / montaggio nel luogo previsto ovvero prima del primo utilizzo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

- Hanno la priorità le disposizioni in nazionali sul funzionamento degli estintori, nella versione valida di volta in volta!
- Per quanto possibile, è necessario, che gli utenti vengano istruiti per la manipolazione con gli estintori ed informati circa i pericoli derivati da un utilizzo non appropriato. Mantenere gli estintori al di fuori della portata dei bambini!
- Impiego conforme allo scopo previsto secondo le istruzioni applicate con pittogrammi.
- Non dirigere mai il getto della sostanza estinguente direttamente su persone o animali. Nelle situazioni di persone incendiate si deve mantenere una distanza minima di almeno 1 metro.
- Soltanto il personale competente (personale addestrato dal costruttore degli estintori, per es. servizi di assistenza autorizzati) può eseguire l'apertura ed i lavori di manutenzione, rispettando le più recenti istruzioni in merito.
- La durata utile dell'apparecchio deve essere determinata da parte del gestore sulla base di una valutazione dei pericoli susseguenti alla considerazione delle condizioni di esercizio. A causa di un possibile affaticamento del materiale raccomandiamo assolutamente di non superare una durata utile di 20 anni.
- Estintori con indicatore di pressione: se la lancetta si trova nella zona rossa del quadrante, l'estintore deve essere controllato immediatamente.
- Il contenitore può essere sotto pressione, non trattare l'estintore con violenza e non aprirlo con forza.
- I recipienti danneggiati oppure corrosi o rubinetterie devono essere depressoziati esclusivamente da parte di persone rispettivamente specializzate.
- Non è in nessun caso ammesso apportare delle modifiche al recipiente, per esempio saldature a fiamma o a stagnola.
- Mantenere sempre pulito l'estintore, non utilizzare detergenti aggressivi e pulire solamente con panni puliti ed umidi.
- Il recipiente deve essere utilizzato solamente come estintore.
- Non esporre alla diretta esposizione dei raggi solari.
- Scaricare sempre completamente l'estintore e lasciarlo smanettare in stato depressurizzato da parte di un'impresa di smaltimento appositamente specializzata ed autorizzata.
- Applicare l'estintore in autovechioli solamente in modo ben fiso. Gli estintori devono essere fissati a speciali sostegni in modo tale da non poter essere danneggiati a causa delle forti vibrazioni ovvero movimenti attendibili o perfino cadere fuori dai loro sostegni.
- Affidare gli estintori a terzi sempre, allegando le rispettive istruzioni per l'uso!
- Estintori con diametro del serbatoio superiore a 150 mm: Cambio pressione completo da 0 bar fino a 23 bar: max. 500 cambi di carico
- Estintori con diametro del serbatoio fino a 110 mm: Cambio pressione completa da 0 bar fino a 18,5 bar: max. 500 cambi di carico

Dati tecnici funzionali dell'estintore con sostanza estinguente (dati d'utilizzazione)

Campo di temperatura funzionale (in riferimento alla sostanza estinguente): si veda la scritta illustrata / pittogramma
Pressione nominale di servizio (estinzione a pressione continua) oppure massa di gas propellente (estintore ricaricabile) a +20°C: si veda la scritta illustrata / pittogramma
I dati riportati nelle scritte illustrate riferiti all'apparecchio, come ad esempio, campo di funzionamento, pressione nominale di servizio, quantità di sostanza estinguente, massa di gas propellente ovvero pressione sono valevoli per estintori pronti per il servizio. I valori riportati devono assolutamente essere osservati e rigorosamente rispettati e non devono in nessun caso oltrepassare i rispettivi limiti.

② Instruzioni di servizio

Indicazioni di sicurezza

- ! Leatentamente estas instrucciones de servicio y transmite las informaciones que de ella se derivan a otros posibles usuarios del extintor. Lea las instrucciones de servicio antes de la instalación / montaje en el lugar de destino o antas de su primer uso.**
- Para el funcionamiento de extintores se debe dar trato prioritario a los últimos reglamentos nacionales.
 - Si es posible, los usuarios de extintores deben ser instruidos en su manejo y se les deben indicar los peligros que pueden derivarse de su uso indebido.
 - Mantener los extintores fuera del alcance de los niños!
 - Uso reglamentado según la ilustración con inscripción y pictogramas, impresión sobre el extintor.
 - No dirigir el chorro del extintor directamente sobre las personas. Para sofocar el posible fuego en personas que se estén inflamando, mantener una distancia mínima de 1 metro.

- Tanto la apertura como los trabajos de mantenimiento sólo pueden ser realizados por técnicos especializados (personal especialmente instruido por el fabricante, p. ej. el servicio al cliente autorizado) cumpliendo los últimos reglamentos para el mantenimiento.
- La vida útil del aparato debe ser establecida por el usuario en base a una evaluación de riesgos, teniendo en cuenta las condiciones de servicio. Debido a la posibilidad de deterioro del material, recomendamos encarecidamente no superar una vida útil de 20 años.
 - Extintores con manómetros: Si el indicador de presión se encuentra en la zona roja, el extintor debe ser inspeccionado inmediatamente.
El recipiente puede tener presión interior, no someter el extintor a acciones violentas exteriores, ni abrirla con violencia.
 - Los recipientes o las válvulas defectuosos o corroídos deben ser cambiados por una persona cualificada..
 - No se deben realizar modificaciones en el recipiente p. ej. mediante soldadura directa o indirecta.
 - Mantener limpia el extintor, no utilizar productos de limpieza agresivos, limpiar sólo con un paño húmedo.
 - El recipiente sólo debe ser empleado como recipiente de la radiación solar.
 - Los medios de extinción y los extintores totalmente vacíos y sin presión deben ser eliminados únicamente por empresas homologadas para la eliminación de residuos.

Fijar siempre firmemente los extintores en los vehículos. Los extintores se deben fijar en soportes especiales de tal manera que las previstas vibraciones o movimientos no los puedan dañar o hacer caer de los soportes.

Al transferir a terceros los extintores, iacompañarlos siempre de las instrucciones de servicio!

Datos técnicos funcionales para el extintor con producto extintor (datos para el usuario)

Campo de temperaturas de funcionamiento (referido al producto extintor): ver inscripción / pictogramma
Presión nominal de servicio (extintor de presión continua) a +20°C: ver inscripción / pictogramma, o bien masa de gas propelente (extintor de carga), ver inscripción / pictogramma
Los datos de la inscripción referidos al aparato como campo de funcionamiento, presión nominal de servicio, cantidad de producto extintor, masa o presión de gas propelente, son válidos para el extintor con producto extintor en disposición de servicio. Es imprescindible respetar los valores que se indican y en ningún caso se deben sobrepasar por exceso o por defecto. Fecha y número de producción véase el repujado del recipiente.