



Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, ELV Elektronik AG – 26787 Leer, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Web-Shop beim Produktangebot

Zusatzsensor für ELV-Foto-Funk-Wetterstation

Best.-Nr.: 952-12

Inbetriebnahmeanleitung - Schnellstart

1. Einführung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten! Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung durch, beachten Sie alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst:

Mo. - Fr. 8.00 bis 20:00 Uhr

Deutschland: ☎ 0491/6008-245 - E-Mail: service@elv.de

Österreich: ☎ 0662/624084

Schweiz: ☎ 061/9711344

2. Lieferumfang

- Außensensor
- Bedienungsanleitung

3. Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise bei der ELV-Foto-Funkwetterstation 941-00. Diese gelten auch für den Zusatz-Aussensensor.

4. Inbetriebnahme

Batterien einlegen:

Außensensor

Drücken Sie die Entriegelungshebel des Batteriedeckels nach innen und ziehen ihn gleichzeitig aus dem Gehäuse. Legen Sie zwei neue 1,5V-Batterien Typ AA (Mignon) polungsrichtig in den Batteriehalter. (Achten Sie dabei auf die korrekte Polung entsprechend dem Aufdruck im Batteriefach) Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Aufstellen des Außensensors

Wählen Sie für den Außensensor einen Ort im geschützten Aussenbereich der den Sensor vor direkter Sonneneinstrahlung und direktem Kontakt mit Niederschlag schützt. Die Freifeld-Reichweite beträgt ca. 50m. Testen Sie vor Montage einen Datenempfang an der Station. Starke Mauern (z.B. aus Stahlbeton) beeinträchtigen die Funk-Reichweite.

Außensensor suchen/verbinden

- Drücken Sie auf (der Fernbedienung) die Taste „WEATHER“
- Drücken Sie die Taste „SETUP“
- Wählen Sie mit den Tasten „◀“ / „▶“ die Einstellung für die Suche nach Fernbedienungssensoren
- Die Außensensor-Kanalanzeige (blaues Feld vor der Anzeige der Wetterdaten vom Außensensor) blinkt
- Schalten Sie den Außensensor ein bzw. drücken Sie am Außensensor die Taste „Reset“
- Drücken Sie anschließend die Taste „CH“ bis der gewünschte Kanal (1 – 5) links unten im Display des Außensensors angezeigt wird
- Nach max. 2 Minuten wird die Außentemperatur und die Luftfeuchtigkeit des erkannten Außensensors rechts unten im Display der Foto-Wetterstation angezeigt

Es lassen sich maximal 5 Außensensoren an die Foto-Wetterstation anlernen.

Entsorgen Sie Batterien nicht über den Hausmüll! Bringen Sie Ihre verbrauchten Batterien zu den öffentlichen Sammelstellen oder überall dort hin wo Batterien verkauft werden. Damit kommen Sie den gesetzlichen Verpflichtungen nach und tragen zum Umweltschutz bei.

Wenn Sie Hilfe benötigen oder sonstige Fragen haben wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst

ELV Elektronik AG - Technischer Kundendienst
Postfach 1000
26787 Leer
Tel: 0491/6008-245 (-246: Rückrufservice)
E-Mail: technik@elv.de



Entsorgungshinweis:

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektronische Geräte sind entsprechend Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!