

Funk-Fernbedienung FAZ 3000-FB-2

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme komplett und sorgfältig, sie enthält zahlreiche Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch dieser Fernbedienung.

2. Ausgabe Deutsch, Februar 2009,
Dokumentation© 2005 ELV Electronics Limited

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden. Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.

Printed in Hong Kong

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden. 61357 Y2005V1.0

Inhalt

1. Allgemeines	4
2. Bedienung.....	5
3. Inbetriebnahme FAZ 3000-FB.....	6
4. Ändern des Sicherheitscodes	6
5. Anmeldung der Fernbedienung	7
6. Technische Daten FAZ 3000-FB	8
7. Entsorgungshinweis.....	8

1. Allgemeines

Die Fernbedienung FAZ 3000-FB-2 dient zum Schärfen/Entschärfen der Alarmanlage. Weiterhin verfügt sie über eine integrierte Panik-Funktion und ist so ebenfalls als Notruf-Sender für gefährdete Personen, z. B. Kassierer, Tankwarte, etc., einsetzbar, um bei Überfall ortsunabhängig Alarm auszulösen.

Zum Schutz des Systems vor unbefugter Benutzung verfügt die Fernbedienung über einen Sicherheitscode, der bei der ersten Inbetriebnahme nach dem Einlegen der Batterien eingegeben werden muss. Durch $3^9 = 19683$ verschiedene Codes wird ein weitreichender Schutz vor unbefugter Benutzung gewährleistet.

Aufgrund sehr kompakter Abmessungen ist die FAZ 3000-FB-2 als Schlüsselanhänger verwendbar.

2. Bedienung

Die FAZ 3000-FB-2 verfügt über drei Tasten sowie eine LED. Die LED leuchtet während der Aussendung des Funksignals.

Die drei Tasten haben folgende Funktionen:

Taste „unscharf“

- Schaltet die Alarmanlage „unscharf“. In der Betriebsart „unscharf“ sind alle Sensoren deaktiviert (bis auf die Rauchmelder). Man kann sich frei im Haus bewegen, ohne dass Alarm ausgelöst wird.
- Im Falle eines Alarms kann dieser über die Taste „unscharf“ beendet werden. Eine weitere Betätigung löscht den Alarmspeicher.

Taste „intern scharf“

- Schaltet die Alarmanlage „intern scharf“. Die Funktion „intern scharf“ realisiert eine Außenhautsicherung für den Fall, dass man sich beim Aufenthalt im Haus gegen Eindringlinge von außen schützen will (z. B. nachts). Man kann sich im Hausinnern frei bewegen, wobei die Außenhaut, d. h. Türen/Fenster überwacht werden.
- Liegt eine Störung vor oder ist ein Magnetkontakt nicht geschlossen (z. B. Fenster offen), wird bei der ersten Betätigung die Scharfschaltung verweigert. Erst die zweite Betätigung schaltet zwingend „intern scharf“.

Taste „extern scharf“

- Schaltet die Alarmanlage „extern scharf“. Die Funktion „extern scharf“ dient zur Überwachung des Hauses bei Abwesenheit, d. h. auch die Innenräume werden überwacht (z.B. per PIR-Sensor).
- Liegt eine Störung vor oder ist ein Magnetkontakt nicht geschlossen (z. B. Fenster offen), wird bei der ersten Betätigung die Scharfschaltung verweigert. Erst die zweite Betätigung schaltet zwingend „extern scharf“.

Panik-Funktion

- Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten „unscharf“ und „ext.“ bzw. „unscharf“ und „int.“ wird der Überfall-Alarm ausgelöst.

3. Inbetriebnahme FAZ 3000-FB-2

Der Sicherheitscode der Fernbedienung besteht aus einer neunstelligen Tastenfolge, die über die drei Tasten einzugeben ist. Damit ergeben sich $3^9 = 19683$ verschiedene Codes.

Hinweis: Legen Sie den Code, den Sie eingeben wollen, vorher fest, indem Sie die Tastenfolge notieren und erst dann den Code eingeben. Dies ist dann hilfreich, falls Sie eine weitere Fernbedienung mit dem gleichen Code ausstatten wollen.

- Öffnen Sie den rückseitigen Batteriefachdeckel z. B. mit einer Münze. Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn (in Pfeilrichtung „open“), bis er sich herausnehmen lässt.
- Legen Sie die Knopfzelle vom Typ CR 2016 polungsrichtig, d. h. **plus nach oben**, in die Batterieaufnahme ein. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder richtig ein und verschließen Sie ihn durch eine kurze Drehung gegen den Uhrzeigersinn (in Pfeilrichtung „close“).
- Bei der ersten Inbetriebnahme blinkt die LED für ca. 20 Sekunden, was die Eingabebereitschaft für den Code signalisiert. Gibt man während dieser 20 Sekunden den Code nicht ein, verlöscht die LED. Das Drücken einer beliebigen Taste aktiviert den Eingabemodus erneut für 20 Sekunden.
- Nach Eingabe des Codes erlischt die LED und die Fernbedienung ist betriebsbereit.
- War bereits ein Sicherheitscode programmiert, ist die Fernbedienung nach dem Einlegen der Batterie betriebsbereit.

4. Ändern des Sicherheitscodes

Soll der 9-stellige Sicherheitscode erneut eingegeben werden (z. B. bei Falscheingabe oder für eine Änderung des Sicherheitscodes), so gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die Taste „extern scharf“ gedrückt.
- Die LED blinkt zweimal und leuchtet nach ca. 5 Sekunden für 5 Sekunden auf und erlischt dann.
- Lassen Sie erst danach die Taste los.
- Die LED beginnt zu blinken und Sie können den Sicherheitscode, wie in Abschnitt 3 beschrieben, eingeben.

5. Anmeldung der Fernbedienung

Die FAZ 3000-Zentrale kann insgesamt vier verschieden codierte Fernbedienungen verwalten. Zum Anmelden der Fernbedienung führen Sie folgende Schritte aus:

- Betätigen Sie die Taste „**Menü a/A**“ (links unten), es erscheint

Störungen

- Mit den Tasten „↑“ und „↓“ wählt man das Menü „Sensoren“ aus.

Sensoren

- Mit der Taste „**OK**“ erhält man den Zugang zu diesem Menü, es erscheint:

Sensoren
hinzufügen

- Mit der Taste „**OK**“ erhält man den Zugang zum Hinzufügen der Sensoren:

Sensor X
frei

- Mit der Taste „→“ wählt man die Fernbedienung aus:

Fernbed.	1
frei	

- Auf der Fernbedienung ist eine Taste zu betätigen. Die Zentrale quittiert den Empfang mit einem kurzen Signalton und zeigt Folgendes an:

Fernbed.	1

- Über die Tastatur geben Sie den Namen der Fernbedienung ein, z. B. den Namen der Person, die diese Fernbedienung benutzt.

- Die Tasten sind mit mehreren Buchstaben gleichzeitig belegt. Die Buchstaben werden durch mehrmaliges Betätigen der Tasten weitergeschaltet.
- Zwei Sekunden nach der letzten Tastenbetätigung springt der Cursor zur nächsten Ziffer.
- Zwischen Groß- und Kleinschreibung schaltet man mit der Taste „Menü a/A“ um.
- Ein Leerzeichen erhält man über die Taste „0“.
- Einen versehentlich falsch eingegebenen Buchstaben löschen Sie durch Betätigung der Taste „←C“.
- Die Eingabe des Namens wird durch Betätigen der Taste „OK“ abgeschlossen, es erscheint folgendes auf dem Display:

Fernbed.	2
frei	

- Die eventuell vorhandene zweite Fernbedienung ist auf die gleiche Weise anzumelden.
- Durch dreimaliges Betätigen der Taste „C“ wird der Vorgang abgeschlossen.

6. Technische Daten FAZ 3000-FB-2

Sicherheitscodes:	19683
Batterie:	1 x CR 2016
Frequenz:	868,35 MHz
Reichweite:	bis 100 m (Freifeld)
Abmessungen (B x H x T):	40 x 52 x 11 mm

7. Entsorgungshinweis

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle!



ELV Elektronik AG • Postfach 1000 • D-26787 Leer
Telefon 0491/600-888 • Telefax 0491/6008-244