

Bitte beachten:
=====

Die beiliegende Datei ist eine speziell für das USB-I2C-Interface, die Schrittmotorsteuerung iSMT und das Terminalprogramm "HTerm" erstellte Befehlsdatei, die nicht direkt ausgeführt werden kann, sondern aus "HTerm" heraus geladen werden muss.

"HTerm" ist hier erhältlich: <http://www.der-hammer.info/terminal/>

Nach dem Öffnen von "HTerm" findet sich links der als "Sequence-Overview" bezeichnete Bereich.

Dort kann über das Drücken der rechten Maustaste und "Load File..." die diesem Download beiliegende Datei "iSMT_Befehlsliste.hts" geladen werden. Durch Doppelklick auf den jeweiligen Befehl wird dieser dann über den COM-Port des PCs zum angeschlossenen USB-I2C_interface und von dort weiter an das angeschlossene iSMT-Modul gesendet.

Zuvor ist HTerm natürlich entsprechend der USB-I2C-Anleitung zu konfigurieren und der richtige COM-Port muss geöffnet sein.

Beachten Sie bitte die Anleitungen zum USB-I2C und zum iSMT. Weitere Infos zu HTerm erhalten Sie hier:

<http://www.der-hammer.info/terminal/>