
用户手册

1. 安装

1.1 系统需求

要安装软件,电脑必须满足如下要求:

- Pentium 1G CPU 或更快
- 至少 1G 的 RAM
- 至少 2G 的硬盘空间
- USB 2.0 / 3.0 接口

软件能稳定的支持如下操作系统:

- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10

如果您的 Windows 不包含相应的版本, 请执行 Windows 更新.


1.2 安装软件

1. 将 CD-ROM 插入电脑.
2. 弹出安装界面(如果安装未启动,请双击 CD-ROM 目录里的 Setup.exe)

2. 启动软件


进入开始菜单->所有程序->DMM,启动软件.

软件的主界面如下:



1	主菜单区域	通过主菜单可以使用各种功能
2	工具栏区域	通过工具栏可以快速的使用各种功能
3	命令区域	发送命令到表
4	显示区域	显示当前采样值和状态
5	记录区域	以表格的形式记录采样值和状态
6	图表区域	以图表的形式记录采样值和状态




3. 使用软件

点击  连接 PC 和设备(请先确认设备的数据传输功能已打开).


3.1 Main menu area

1	File -> Option	配置软件
2	File -> Connect	连接/断开和设备的连接
3	File -> Exit	退出软件

3.2 工具栏区域

1		Connect/Disconnect device.
2		Setting the software.
4		Exit the software.


3.2.1 设置软件



1	Sample Points	采样最大数量,超过这个值将不会保存
2	Sample Rate	采样频率
3	Skip repeat Reading	是否跳过重复采样值

3.3 显示区域

显示当前采样值和状态




3.4 记录数据区域

NO.	Time	Function	Range	Value	Unit
2471	11:32:15	DC	200	-00.12	mV
2472	11:32:15	DC	200	-00.12	mV
2473	11:32:15	DC	200	-00.12	mV
2474	11:32:15	DC	200	-00.12	mV
2475	11:32:15	DC	200	-00.12	mV
2476	11:32:16	DC	200	-00.12	mV
2477	11:32:16	DC	200	-00.12	mV
2478	11:32:16	DC	200	-00.12	mV
2479	11:32:16	DC	200	-00.12	mV
2480	11:32:16	DC	200	-00.12	mV



3.4.1 工具栏

1		清空数据
2		保存数据
3		打印数据

3.5 图表区域




3.5.1 工具栏

1		清空数据
2		保存图表到图片

3.5.2 放大/缩小图表

放大: 按住鼠标左键,向右下方拖动,在合适位置释放鼠标左键.如图:



恢复:按住鼠标左键,向左上方拖动, 在合适位置释放鼠标左键,如图:

