# INSTAR Handbuch User Manual



# IN-5907 HD

- / WDR 720p CMOS Sensor, perfekt für schwierige Lichtverhältnisse
- / Alarmierung per Email und Videoupload per FTP
- / Aufzeichnung des Videos auf eine Micro SDHC Karte (bis 32Gb)
- / Setzen der Kameraparameter über die Weboberfläche
- / Mehrstufige Benutzerverwaltung und Zugriffskontrolle
- / Zugriff auf die Kamera aus dem Internet dank DDNS und P2P
- / Smartphone App InstarVision (iOS, Android, WinPhone, Blackberry, Kindle)
- / Zeitgesteuerte Bewegungserkennung per Bildvergleich
- / Integration der Kamera in Ihr bestehendes LAN/WLAN Netzwerk





#### Inhaltsverzeichnis / Table of Content



Deutsche Anleitung......1-DE ~ 35-DE

Sie finden immer die aktuellsten Funktionen, Anleitungen und Beispiele zu Ihrer Kamera in unserem sehr Informativen INSTAR Wiki: <u>http://wiki.instar.de</u>



English User Manual.....1-EN ~ 35-EN

You may always find the most up-to-date camera features, functions and instructions on the powerful INSTAR Wiki: <u>http://wiki.instar.com</u>

# Wide-Dynamic Range CMOJ Jensor



Der OmniVision<sup>®</sup> WDR Sensor stellt mit seinem Ein-Chip-System CMOS Sensor eine Revolution in der Überwachungstechnik dar. Er kombiniert eine 720p High-Definition Videoauflösung mit einem WDR Erfassungsbereich bei einem 1/3 Zoll Format.

Der Sensor baut auf 4.3 µm OmniPixel<sup>3</sup>-HS<sup>™</sup> Pixel auf, welche eine 720p HD Auflösung mit bislang unerreichter Lichtempfindlichkeit und einem dynamischen Bereich von 115dB erreichen (VGA IP Kameras erreichen ca. 60 dB). Dies erlaubt die Aufnahme detailreicher Farbvideos auch unter Lichtbedingungen mit **extremen Kontrastwerten**.



Das 1280x720 Pixel-Array liefert ein 720p HD Video mit 25 Bildern pro Sekunde - damit Sie immer den Überblick behalten.





# **INSTAR HD IP Kamera – Schnellinstallation**

IN-5907 HD und IN-5907 HD PoE

1.	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	3-DE
2.	PRODUKTMERKMALE	4-DE
3.	INSTALLATION	5-DE
4.	INBETRIEBNAHME	8-DE
5.	DIE WEBOBERFLÄCHE	11-DE
5.1	SOFTWARE	12-DE
5.1.1	LANGUAGE	12-DE
5.1.2	NEUSTART/RESET	12-DE
5.1.3	SICHERUNG	12-DE
5.1.4	UPDATE	12-DE
5.2	NETZWERK	13-DE
5.2.1	IP KONFIGURATION	13-DE
5.2.2	WLAN(nicht für IN-5907 HD PoE)	13-DE
5.2.3	DDNS	14-DE
5.2.4	P2P (Point-to-Point)	15-DE
5.2.5	UPnP	15-DE
5.3	SYSTEM	16-DE
5.3.1	INFO	16-DE
5.3.2	DATUM&UHRZEIT	16-DE
5.3.3	BENUTZER	16-DE
5.3.4	IR LED	16-DE
5.3.5	ONVIF	17-DE
5.3.6	SYSTEM LOGBUCH	17-DE
5.4	MULTIMEDIA	17-DE
5.4.1	AUDIO	17-DE
5.4.2	VIDEO	17-DE
5.4.3	BILD	18-DE
5.5	ALARM	18-DE
5.5.1	BEREICHE	18-DE
5.5.2	AKTIONEN	19-DE
5.5.3	ZEITPLAN	20-DE
5.5.4	SMTP SERVER	20-DE
5.5.5	EMAIL	20-DE

5.5.6	FTP	21-DE
5.5.7	AUDIO ALARM	21-DE
5.5.8	SD KARTE	
5.6	AUFNAHME	
5.6.1	ZEITPLAN	
5.6.2	VIDEO	22-DE
5.6.3	FOTOSERIE (nur Internet Explorer)	
5.7	MENÜLEISTE	23-DE
5.7.1	SD KARTE	23-DE
5.7.2	SNAPSHOT	23-DE
5.7.3	AUFNAHME (nur Internet Explorer)	23-DE
5.7.4	PLAYER (nur Internet Explorer)	23-DE
5.7.5	HILFE	23-DE
5.7.6	MJPEG (h.264)	23-DE
5.7.7	ALARM	23-DE
5.8	VIDEO MENÜLEISTE	24-DE
5.8.1	AUDIO (nur Internet Explorer)	24-DE
5.8.2	MIKROFON (nur Internet Explorer)	24-DE
5.8.3	DIGITALER ZOOM (nur Internet Explorer)	24-DE
5.8.4	AUFNAHMEPFAD (nur Internet Explorer)	24-DE
5.9	WEBOBERFLÄCHEN UPDATE	25-DE
6.	RESET DER KAMERA	25-DE
7.	OBJEKTIVJUSTAGE	
8.	ANDROID, WinPhone UND iPHONE APP	
9.	WINDOWS SOFTWARE	
10.	RTSP STREAMING	
11.	TECHNISCHE DATEN	
12.	GARANTIE & ENTSORGUNG	
13.	FAQ Fragen und Antworten	
14.	ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR	35-DE

Dieses Handbuch ist für die Modelle IN-5907 HD und IN-5907 HD PoE. Wenn nicht anderseitig darauf hingewiesen, sind die Anleitungen für beide Modelle identisch. Alle Fotos und Illustrationen zeigen das Modell IN-5907 HD.

# **N**STAR

Ihr Hersteller für Netzwerk - und Sicherheitstechnik



#### 1 JICHERHEITTVORJCHRIFTEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

- » Achten Sie darauf, dass sich das Stromkabel auf keinen heißen Flächen befindet.
- » Das Strom- und Netzwerkkabel bitte so verlegen, dass es nicht möglich ist, sich daran zu verletzen.
- » Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- » Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- » Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- » Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch. Durch das Öffnen des Gehäuses erlischt automatisch die Garantie. In einem Service Fall kontaktieren Sie bitte umgehend das INSTAR Service Center.
- » Zum Reinigen tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- » Bitte installieren Sie das Netzteil in einer dafür vorgesehenen 110/230V Steckdose.
- » Dieses Gerät ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
- » Bitte nutzen Sie das Gerät lediglich zur Überwachung Ihres Grundstücks, Wohnung, Büro etc.. Zur Anbringung an einem öffentlichen Platz holen Sie sich bitte zuvor eine Genehmigung ein.
- » Installieren Sie das Gerät bitte nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen.
- » Benutzen Sie die Kamera bitte nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- » Der Hersteller INSTAR haftet für keinerlei Schäden die durch Zubehör oder Software von Drittanbietern entstehen.

#### **CE-Kennzeichnung**

Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen, der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC).



#### 2 PRODUKTMERKMALE

#### Hardware

- » Wide Dynamic Range Megapixel CMOS Sensor und ARM Media Prozessor
- » 3 Hochleistungs-Infrarot-LEDs für 15 25m Nachtsicht
- » Auflösung: 720p (1280 x 720), 640 x 352 und 320 x 176
- » Austauschbare 8 mm Linse mit 45 ° diagonalem Blickwinkel
- » Automatischer IRcut Filter für natürliche Farben am Tage
- » Integrierter Audio-IN und -Out für externe Mikrofone & Lautsprecher
- » Integrierter SDHC Karten Slot für MicroSD Karten bis max. 32 GB

#### Konnektivität

- » 10/100Mbit Netzwerk Schnittstelle für die Anbindung an Ihren Router oder PC
- » WLAN kompatibel 2.4 GHz Wi-Fi 802.11b/g/n (nicht IN-5907 HD PoE!)
- » Vorinstallierte DDNS Adresse für den Zugriff über das Internet
- » Internet Zugriff auf die Kamera über Ihr Smartphone (WinPhone8, iOS & Android)
- » Nur das Modell IN-5907 HD PoE kann über Power-over-Ethernet betrieben werden!

#### Software

- » h.264 Videokodierung für eine reduzierte Bandbreitenanforderung
- » Unterstützt Aufnahme von Photos und Videoaufnahmen auf MicroSD Karte
- » Videoaufzeichnung bei Alarm und FTP Upload (nur mit MicroSD Karte)
- » Email-Benachrichtigung (mit/ohne Schnappschuss) bei Alarm

**Power over Ethernet** (PoE) bezeichnet ein Verfahren, mit dem netzwerkfähige Geräte über das CAT5 Ethernet-Kabel mit Strom versorgt werden können. Zur Energieübertragung werden die freien Adernpaare (4,5,7,8) im Ethernetkabel verwendet. Die Stromversorgung der Kameras kann dabei durch PoE-fähige Switches oder Midspan-Geräte (PoE Injektoren) erfolgen (**nicht** im Lieferumfang enthalten).

Aufgrund der notwendigen LAN Verbindung werden alle PoE Geräte **ohne WLAN** unterstützung angeboten. Alle das WLAN betreffende Punkte in dieser Anleitung beziehen sich daher nicht auf das Modell **IN-5907 HD PoE.** 



# 3 INJTALLATION



1	Antenne	5 DBi WLAN SMA-Antenne (Nicht vorhanden im Falles des IN-5907 HD PoE Modelles!)
2	Infrarot-LEDs	3 IR LEDs (Nachtsicht @ 850nm)
3	Objektiv	Standard-Objektiv (Brennweite: 8 mm Öffnungswinkel: 45 º dia.)
4	Fotoelement	Dämmerungschaltung für IR LEDs
5	Wandhalterung	Aluminium Halterung für die Wandmontage
6	Netzwerkanschluss	RJ45 LAN-Anschluss für mitgeliefertes LAN Kabel (Für die Stromversorgung gemäß IEEE 802.3af <b>nur</b> beim POE Modell!)
7	Audio Out	Zum Anschluss von Kopfhörern oder Aktiv-Lautsprecher
8	Audio In	Zum Anschluss von externen Mikrofonen
9	Reset Taster	Zum Zurücksetzen der Kamera auf Werkseinstellung
10	Alarm I/O	Für externe Bewegungsmelder und Signalgeber (potentialfreier Alarmausgang: Max. 60VDC/125VAC und 1A) (Input markiert durch ein "+" und "-" Symbol!)
11	Netzanschluss	12V / 2A Gleichspannung / Stecker: Innen 2.1mm, Außen 5.5mm
12	MicroSD Karte	Der Kartenslot befindet sich hinter der Rückenplatte (eine 8 GB MicroSD Karte ist bereits vorinstalliert)



#### Anbindung der Kamera in Ihr Netzwerk

Entnehmen Sie die Kamera, das CAT5e Netzwerkkabel, 5 dBi SMA WLAN Antenne (nicht für das PoE Modell), Wandhalterung (mit Schrauben) und die Software CD dem Karton.





Schrauben Sie die **WLAN Antenne** auf den SMA Anschluss an der Rückseite der Kamera (siehe #1, S. 5). Richten Sie die Antenne senkrecht zu Ihrem Router aus und positionieren Sie bitte die Kamera für die Ersteinrichtung neben Ihren WLAN Router. Beachten Sie bitte, dass die Kamera <u>zuerst über Netzwerkkabel</u> eingerichtet werden muss, bevor diese sich in Ihr WLAN einwählen kann - siehe alternativ den beiliegenden Plug & Play Flyer mit Informationen zur Einbindung über **WPS**. Überspringen Sie diesen Schritt im Falle des **PoE Modells. Modells** oder wenn Sie die Kamera per **WPS** eingerichtet haben.



Schließen Sie jetzt das **LAN Kabel** an der RJ45 LAN Buchse der Kamera an (siehe #6, S. 5) und verbinden Sie die andere Seite des LAN Kabel mit einer freien LAN Buchse Ihres Routers. Für die Direktverbindung mit einem Windows oder MacOSX Rechner schauen Sie bitte auf unsere Hilfeseiten auf <u>www.faq.instar.de</u>. Für die Erstinstallation empfehlen wir jedoch den Anschluß an Ihren Router.



Stecken Sie jetzt das Netzteil der Kamera in eine naheliegende Steckdose und schließen Sie den Netzstecker am Netzanschluss der Kamera an (siehe #11, S. 5). Wenn Sie die Kamera mit Strom versorgt haben und das LAN Kabel anschließen, müssen die beiden Status LEDs oberhalb des Steckers zu leuchten beginnen. (Beim PoE Modell ist dieser Schritt optional)



Die **orange LED** des LAN Anschlusses zeigt die Verbindung zu Ihrem Router an und muss durchgehend leuchten. Die **grüne LED** zeigt die Kommunikation mit Ihrem Router an und muß entsprechend unregelmäßig blinken. Achten Sie auch darauf, dass die grüne Status-LED auf dem Netzteil der Kamera durchgehend leuchten muß. Das Netzteil sollte direkt an einer Wandsteckdose betrieben werden. Der Anschluß über eine Mehrfachsteckdose wird nicht empfohlen.



#### Fehlerdiagnose

Die Status LED des LAN Anschlusses leuchtet nicht

Die Kamera hat keine Verbindung zu Ihrem Router, weil z.B. das Netzwerkkabel defekt ist, der Stecker nicht richtig sitzt oder die Kamera in einen falschen Port am Router/ Switch angeschlossen wurde.

#### Die Status LED des LAN Anschlusses geht alle x Sekunden aus

Die Kamera führt Neustarts durch - vermutlich auf Grund eines Wackelkontaktes. Überprüfen Sie den Sitz des Stromsteckers an der Kamera und drehen Sie den Stecker. Achten Sie darauf, das die grüne Status LED auf dem Netzteil durchgehend leuchtet.

Bitte beachten Sie hierbei folgende Hinweise:

Wenn Sie die Kamera direkt per Netzwerkkabel mit Ihrem PC verbinden möchten, benötigen Sie hierzu eine Netzwerkkarte mit automatischer Cross-Over Funktion (bei neueren Geräten Standard). Ansonsten benötigen Sie ein gekreuztes Netzwerkkabel. Das mitgelieferte Kabel ist kein gekreuztes, sondern ein normales Netzwerkkabel (mit parallelen Adern).

Um das Gerät für die Erstinstallation zu verbinden, empfiehlt es sich, die Kamera mit dem mitgelieferten Kabel an den Router anzuschließen. Dieser Router muss im Gegenzug mit Ihrem PC verbunden sein. Dies ist die empfohlene Verbindungsweise. Andere Verbindungsweisen, auch für die Erstinstallation, sind jedoch für fortgeschrittene Anwender ebenso möglich und auf unseren Hilfeseiten auf fag.instar.de beschrieben.

#### Anbinden der Kamera über einen IN-LAN® Adapter (optional)

Stecken Sie einen IN-LAN Adapter in eine Steckdose neben Ihrem Netzwerk-Router und verbinden Sie den Adapter mit dem Router über das mitgelieferte Netzwerkkabel. Wählen Sie für Ihren zweiten Adapter eine Steckdose neben dem gewünschten Abnehmer (z.B. Ihre INSTAR IP Kamera) und verbinden Sie diese beiden Geräte ebenfalls über ein Netzwerkkabel.



# IN-LAN 500/p

Powerline Adapter

IN-LAN erlaubt Ihnen die Verbindung zwischen Ihrem Computer und Netzwerk- Geräten aufzubauen wo

eine stabile WLAN Verbindung nicht mehr möglich ist. IN-LAN ist eine intelligente und sichere Technologie, die es Ihnen auf einfache Weise erlaubt ein Hochgeschwindigkeitsdatennetzwerk über Ihr Stromnetz aufzubauen - ohne die komplexe und kostenintensive Verkabelung die ein reguläres LAN benötigt.

Erhältliche Erweiterungen, wie die IN-LAN Adapter, finden Sie im Zubehör-Angebot Ihrer Kamera unter www.instar.de. Diese sind nicht Teil des Lieferumfanges Ihrer Kamera.



#### INBETRIEBNAHME 4



Für das Auffinden der Kamera in Ihrem Netzwerk können Sie einen IP Scanner nutzen, Für Windows, MacOS und LINUX finden Sie jeweils das INSTAR Camera Tool über unserer Software CD zum Download (starten Sie die Installation.htm). Sie können die CD auch direkt öffnen unter http://install.instar.de

Alternativ können Sie natürlich auch in Ihrem Router nachsehen, welche IP Adresse der Kamera per DHCP zugeteilt wurde und diese dann manuell über Ihren



Webbrowser aufrufen. In diesem Fall ist keine weiter Software für die Inbetriebnahme der Kamera notwendig.

#### **NETZWERKINJTALLATION** 41

- Bitte folgen Sie dem auf der CD verlinkten Online-Wizard und installieren Sie ന das INSTAR Camera Tool für Windows, MacOSX oder LINUX. Anleitungen für alternative IP Scanner finden Sie auf http://faq.instar.de.
- 2 Starten Sie anschließend die Anwendung INSTAR Camera Tool.
- 3 Klicken Sie auf "Suchen" um sich alle INSTAR IP Kameras in Ihrem Netzwerk anzeigen zu lassen.
- **(4)** Warten Sie einen Moment, bis das Fenster des INSTAR Camera Tools die Kamera anzeigt. Es kann ca. 10 bis 15 Sekunden dauern, bis Ihre Kamera eine IP Adresse von Ihrem Router bezogen hat (DHCP).

TN				ΠN	_ http://ca	nera fant	6
	n Den Alf		3			nte la	
diame.	FAIRes	Pot	Mac 6-Mines	Autor.	WARRAN	-Pot	RIAC Advents
			3949-0040347-00	002244.08	142.168.179.30	80	78 A5 00:01/7 78
NGEAR.	292.109.378.273	80.	101114D-18.7541	INSTAR HD Serie	152.168.178.175	80	10-01-00-90-90 #1
STAR	192106.378171	80	4040-Ch0132/R	Q02/16#6	192.168.178.82	80	78.45.00:03.47.37
OLDAR.	100.000.178.177	80	10031018448.0	INSTAR_TOP	192.168.178.171	80	00:00:C1:01:52:32
OT ALL	State Long 3 (m) 3 (m)		STATE AND AND TAKEN	WSTAB_TOP	103.168.178.171	BC-	00-05-10-58-38-41
	and a second second		1010210-06-0010	INSTAR_Carten	192.368.178.170	80	00.02.20.19.22.66
				INSTAR YGA Serve	192.106.178.177		00.05.10.18.68.24
- such-	- Lper		ente atres				Sector

Ein Doppelklick auf den Eintrag der Kamera wird die Weboberfläche (WebUI) (5) der Kamera in Ihrem Standardbrowser öffnen und Sie zum Login Fenster führen. Überspringen Sie in diesem Fall den folgenden Absatz und gehen Sie gleich zum Login (s. 4.2).



#### Fehlerdiagnose:

Sollte dies nicht geschehen, kontrollieren Sie bitte, ob die Status LED des LAN Anschlusses eine Verbindung am LAN Anschluss der Kamera signalisiert - diese muss durchgehend leuchten sofern die Kamera eine Verbindung zu Ihrem Router hat (s. auch Fehlerdiagnose auf Seite 8).

Sollte die Kamera keine automatische IP erhalten, wird Ihnen im INSTAR Camera Tool eine IP Adresse eines "falschen" IP Raumes angezeigt. In diesem Fall wird ein Doppelklick auf den Kamera-Eintrag Sie in das IP Konfigurationsfenster führen.



IN			
	Game Department	and a state of the	0
8-94	F Screet		Film DRD Server
INCOM AND Series	292.164.175.39	17 A.0 1110	102 108 178 379
Old-spb	195.968.179.33	Giminada	201.251.211.0
85188,Tur	197.164.178.173	Lines.	19230617918
INSTAN CARAN	182.168.179.170 192.168.179.177	IN Sever	192.108.179.9
		Hufet	-
		denier-	

Gleichen Sie in diesem Menü folgende Daten ab:

- IP-Adresse (z.B. 192.168.x.x)
- Subnetz (z.B. 255.255.255.0)
- Gateway (IP Adresse Ihres Routers z.B. 192.168.x.1)
- DNS-Server (IP Adresse Ihres Routers z.B. 192.168.x.1)
- Http Port (TCP Port der Kamera z.B. 80)

Um den IP-Raum und das Subnetz Ihres Netzwerkes an Ihrem Windows Rechner herauszufinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ① Geben Sie im Suchfeld des Windows START Menüs "*cmd*" ein und bestätigen Sie die Eingabe.
- 2 Geben Sie im erscheinenden Eingabefenster "ipconfig" ein.
- 3 Nun erscheint Ihre IP-Adresse, Subnetzmaske und das Gateway.

Ethernet	adapte	r Lo	ocal	Are	a C	onr	180	ti	9N	
Connec	tion-s	peci	ific	DNS	Su	££:	ix			fritz.box
Link-	local I	Pv6	Adda	ress						fe80::4d73:fc13:dc1b:5018%
IPu4 i	iddress									192.168.178.93
Subnet	Mask									255.255.255.0
Defau	Lt Gate	uay								192.168.178.1



#### Beispiel zur IP Vergabe

Wenn der Gateway in Ihrem Netzwerk z.B. 192.168.178.1 ist, dann tragen Sie z.B. folgende Daten bei der Kamera ein: IP Adresse: 192.168.178.190 (jedes Gerätim Netzwerk benötigt eine eindeutige Adresse) Subnetzmaske: 255.255.255.0 Gateway und DNS: 192.168.178.1 Port: 80

Zusätzlicher Hinweis, falls Sie die Kamera direkt per LAN an Ihren PC anschließen:

Geben Sie bitte zuerst der Netzwerkkarte Ihres PCs eine feste IP Adresse eines anderen IP Raumes als der Ihres Internet-Routers. Geben Sie anschließend der Kamera auch eine feste IP Adresse des gleichen IP Raumes mit Hilfe des INSTAR Camera Tools. Als Gateway und DNS tragen Sie bitte die IP Adresse ein, die Sie Ihrem PC zugewiesen haben. Warten Sie nach der Übernahme der neuen Einstellungen einen Moment, bis sich die Kamera neugestartet hat. Sollte das IP Camera Tool die Kamera nicht finden, deaktivieren Sie bitte Ihre WLAN Karte. (Eine Schritt-für-Schritt Anleitung finden Sie auf den Hilfeseiten auf <u>faq.instar.de</u>)

4.2 LOGIN

1000			
spore .	19610216-06-1	and Report of the	tion and the Research
Der Leiner	diven "indechtro"		
and see in the	and the property and	be Transit and	
rd courts and fi	trianing chine sine i	dictions Vietbiltick	ng pesendet.
	<i>a</i> .		19
_	atroit		
	atmin.		2
P			
P		e contin	

Loggen Sie sich für die Erstinstallation mit den folgenden Benutzerdaten ein: Benutzer: admin Passwort: instar

#### 4.3 INTALLATION DET PLUGINT (nur Internet Explorer)

Wenn Sie mit dem **Internet Explorer** auf die Kamera zugreifen, werden Sie jetzt aufgefordert das für die Video-Wiedergabe benötigte ActiveX Steuerelement zu installieren. Klicken Sie dafür auf den Link und anschließend auf *Ausführen*.

Möchten Sie "ClientOCX_Setup.exe" (1,69 MB) von "192.168.1.39"	ausführen oder sp	eichern?		×
🕐 Dateien dieses Typs könnten Ihren Computer beschädigen.	Ausführen	Speichern	•	Abbrechen



Im Anschluss brauchen Sie nur noch die Seite neu laden und ggf. das Ausführen des Steuerelementes zulassen:



4.3.2 Zugriff mit anderen Browsern (Firefox, Chrome, Safari,....)

Um andere Browser zu nutzen, installieren Sie bitte den Quicktime Player. Folgen Sie dazu der beiliegenden A5 Schnell-Installationsanleitung. Schauen Sie auch in den FAQ am Ende (Kapitel 13) oder auf http://wiki.instar.de für detallierte Anleitungen.



## 5 WEBOBERFLÄCHE



#### 5.1 JOFTWARE



#### 5.1.1 SOFTWARE/LANGUAGE



Stellen Sie hier die Sprache der Oberfläche ein. Nach dem Bestätigen wird die Weboberfläche, im Folgenden kurz WebUI genannt, in der ausgewählten Sprache neu geladen.

#### 5.1.2 SOFTWARE/NEUSTART-RESET



Im Menüpunkt "Neustart/Reset" finden Sie die Versionsnummern der Firmware und Weboberfläche (WebUI) der Kamera. Um die Kamera neu zu starten oder in die Werkseinstellungen zurückzusetzen, setzen Sie bitte den entsprechenden Haken und bestätigen Sie die Eingabe. Um ein unbeabsichtigtes Zurücksetzen zu verhindern, wird ein Warnhinweis geladen und der Reset muss nach **10 Sekunden** nochmals bestätigt werden.

#### 5.1.3 SOFTWARE/SICHERUNG



Um die auf der Kamera gemachten Einstellungen zu speichern, setzen Sie bitte den Haken bei "Sicherheitskopie erstellen" und bestätigen Sie die Eingabe. Sie werden anschließend nach einem Dateinamen und einem Speicherort für die \*.*bin* Datei gefragt. Per default ist der Dateiname *config\_backup.bin* und der Speicherort der Standard Download-Ordner Ihres Browsers. Um

bereits gespeicherte Einstellungen wieder aufzuspielen setzen Sie bitte den Haken bei "Sicherungskopie laden", klicken anschließend auf die "**Durchsuchen**" Schaltfläche um die Sicherungsdatei auszuwählen und "**Bestätigen**" die gemachten Eingaben.

#### 5.1.4 SOFTWARE/UPDATE



Sie können in regelmäßigen Abständen eine aktualisierte Software für Ihre Kamera in unserem Downloadbereich auf <u>http://download.instar.de</u> finden und herunterladen. Klicken Sie im Menü "Update" auf "**Durchsuchen**" um den Pfad zur heruntergeladenen \*.PKG Update-Datei anzugeben und "**Bestätigen**" Sie anschließend um die Aktualisierung aufzuspielen. Das Update darf nur über eine **LAN Verbindung** auf die Kamera aufgespielt werden! 5.2 | NETZWERK



WPAD

#### 5.2.1 NETZWERK/IP KONFIGURATION

Votrwork	# Radigottee
TO LETTE THE	Realized at Francisco Section of
	Concession of the local division of the loca
P-Konfiguration	Salestanaine Januaria anna anna a
INS	Conception of the local division of the loca
2P	Contract of Contract
PnP	in the second se
	1737 Industrian against
	100
	- Andrews

Legen Sie hier fest ob die Kamera Ihre IP automatisch von Ihrem Router beziehen soll (DHCP) oder ob Sie der Kamera eine statische IP Adresse vergeben möchten. Siehe auch **Seite 9/10** zur Festlegung einer IP Adresse. Generell empfehlen wir die Vergabe der IP per DHCP nach der Erstinstallation zu **deaktivieren**, um so Probleme beim externen Zugriff über das Internet zu vermeiden.

#### 5.2.2 NETZWERK/WLAN (nicht für IN-5907 HD PoE)

Netzwerk	4.4 4.4 million (* 1
IP-Konfiguration WLAN DONS P2P UPnP	
	destruct.

Wenn Sie die Kamera nicht per WPS (Wireless Protected Setup - siehe beiliegenden Flyer "Plug & Play") in Ihr WLAN Netzwerk einbinden können, klicken Sie bitte auf die "Suchen" Schaltfläche um

den WLAN Scanner zu starten: Wählen Sie hier Ihr WLAN

Netzwerk aus, indem Sie auf "Übernehmen" klicken. In

der Eingabemaske für die WLAN Daten, brauchen Sie jetzt nur noch Ihr WLAN Passwort einzutragen und die Eingabe bestätigen. Nach dem Senden der Daten können Sie diese mit der **Test**-Funktion überprüfen. Nach einem erfolgreichen Test, ziehen Sie bitte das LAN Kabel von der Kamera ab und warten Sie ca. 30-60 Sekunden. Die Kamera meldet sich automatisch in Ihrem WLAN Netzwerk an. Wenn Sie der Kamera noch keine statische IP Adresse (Kapitel 5.2.1) vergeben haben, wird die Kamera jetzt eine neue Adresse von Ihrem Router beziehen. Öffnen Sie daher bitte das von der CD installierte Camera Tool um nach der Kamera zu suchen (Kapitel 4). Öffnen Sie anschließend die Kamera im Webbrowser. Die Kamera befindet sich jetzt im WLAN Modus!

Achtung: Die WLAN Netzwerkkarte hat eine eigene MAC Adresse die **NICHT identisch** ist mit der des LAN Moduls! Sollten Sie eine MAC Filterung in Ihrem Router aktiviert haben, deaktivieren Sie diese bis die Kamera sich anmelden konnte und fügen Sie dann die Kamera zu den vertrauenswürdigen Geräten hinzu, bevor Sie den Filter wieder aktivieren.

#### Zusätzlicher Hinweis:

Die Kamera unterstützt eine Reihe von Verschlüsselungsarten - als sicherste und stabilste Form der Anbindung wird der Modus WPA2 (PSK) mit AES (bzw. CCMP) empfohlen - bei älteren Routern WPA (PSK) / AES. Stellen Sie dies - wenn möglich - in Ihrem Router ein und vermeiden Sie gemischte Modi (WPA&WPA2 - TKIP). Sollten Sie Probleme mit der WLAN Anbindung haben, empfehlen wir auch einen festen Kanal im Bereich von 1 - 6 zu wählen und die Autowahl zu deaktivieren.



#### 5.2.3 NETZWERK/DDNS



Die Kamera verfügt bereits über eine feste **INSTAR DDNS Adresse**. Diese lautet z.B. <u>http://xxxx77.dd-ns-instar.de</u>. Alles, was Sie für den Fernzugriff auf die Kamera noch anlegen müssen, ist die **Portweiterlei-**tung (s. nächste Seite) in Ihrem Router. Anschließend können Sie die Kamera von überall über diese HTTP Adresse aufrufen.

Sollten Sie bereits über einen Account von DynDNS.org verfügen, können Sie diesen auch direkt in der Kamera hinterlegen, indem Sie den entsprechenden Drittanbieter aktivieren und Ihre Zugangsdaten eintragen. Die INSTAR DDNS Adresse wird dadurch **deaktiviert**.

Speedpoit W 921V	Liberact/	C.	Teetsse	ilian and the set	3	6 Endelungen
lemetverbindung Der und Zeitschattung ortfreischattung	Einsteßungen zur • Port-Umleitunge	Sicherheits-Slatus Trevela situ Porthesenslarg aldu- WUAN verschlusset				
ynamisches DHS	TCP Umkiburgin Offentischen Pr St 100 - 100 In Wetter TCP U					
	UDP Unfeilunges Offestikchen P Qrl.	ort auf Cliest. Port bei	Abbrechen Gerät umeisen oder Gerät wählen	Speichern weiterleiten		

Auf unseren Hilfeseiten <u>http://faq.instar.de</u> finden Sie Schritt-für-Schritt Anleitungen für die Einrichtung verschiedener gängiger Router.

Sofern Sie mehrere Kameras hinter einem Router betreiben, sollten Sie die Drittanbieter DDNS Adresse NICHT in allen Kameras hinterlegen, sondern zentral nur in einer Kamera, bzw. gleich in Ihrem Router, wenn dieser Ihnen diese Option bietet. Alle Kameras sind dann über eine Adresse erreichbar, sofern Sie allen Kameras einen eigenen HTTP Port zugewiesen haben (s. **5.2.1**). Wenn Sie z.B. in der *Kamera 1* den HTTP Port 85 eingetragen haben und in der *Kamera 2* den HTTP Port 86, gelangen Sie über *meineadresse.dyndns.org*:**85** auf *Kamera 1* und mit *meineadresse.dyndns.org*:**86** auf *Kamera 2*. Für mehr Details schauen Sie bitte in die FAQs oder auf http://wiki.instar.de



#### 5.2.4 NETZWERK/P2P





Aktivieren Sie die P2P Funktion um auch ohne eine Portweiterleitung auf die Kamera zugreifen zu können (**s. 5.2.3**). Fügen Sie dafür die Kamera als P2P Kamera in unserer **InstarVision App** (**s. 8**) hinzu, scannen Sie den QR Code in der WebUI oder von dem Sticker auf der Kamera und fügen Sie Ihren Administrator Login (**s. 4.2**) hinzu um sich zu verbinden.

Über P2P können Sie Ihre Kamera sogar hinter einem **IPv6 Anschluss oder mobilen Router** (UMTS/LTE, mit wechselnder WAN IP) erreichen! Nutzen Sie die P2P Funktion um von außen auf Ihre Kamera zuzugreifen, wenn Sie keine Portweiterleitung für den DDNS Service (**s. 5.2.3**) anlegen können.



Sie haben 3 Möglichkeiten zur Auswahl um die Kamera in die App zu integrieren.

- 🚺 🛛 Wählen Sie "Suche" um eine P2P Kamera in Ihrem Netzwerk zu finden
- 2 Tragen Sie die "UID" händisch vom Aufkleber Ihrer Kamera ein
- 3 Drücken Sie "QR Scan" um den QR Code auf dem Aufkleber oder der Weboberfläche Ihrer Kamera einzuscannen.

Sowohl der QR Code auf dem Aufkleber als auch der in der WebUI beinhalten alle Daten wie Kameramodell, Benutzername und Passwort. Beachten Sie, dass der Aufkleber nur die Herstellerdaten beinhaltet. Sofern Sie Benutzernamen und Passwort des Administratorkontos ändern, scannen Sie am besten immer den QR Code in der Weboberfläche ein um auch den richtigen Benutzer / Passwort im QR Code zu übermitteln. ACHTUNG: Die P2P Verbindung funktioniert NUR mit dem Administrator!!!

#### 5.2.5 NETZWERK/UPnP

Netzwerk	and second
IP-Konfiguration WLAN DDNS P2P UPnP	

Wenn Sie in Ihrem Netzwerk Universal Plug and Play nutzen, können Sie diesen Dienst auch in der Kamera aktivieren. Wenn Sie jedoch eine Portweiterleitung in Ihrem Router eingerichtet haben, um von außen auf die Kamera zuzugreifen, muss das UPnP deaktiviert sein! Wir empfehlen den Zugriff über die manuelle Weiterleitung.

## 5.3 / ΥΥΤΕΜ

#### 5.3.1 SYSTEM/INFO

System	
Info :	
Datum & Uhrzeit	
Benutzer	
IR LED	
ONVIE	
System Logbuch	

Life .	
al data	
1	
0.0.01.0	
	- 75
0.000 000 C	

Im *Info* Overlay befinden sich einige wichtige Parameter des Kamera-Systems. Beachten Sie bitte, das immer die MAC Adresse des aktiven Moduls angezeigt wird - LAN **oder** WLAN. Der *SD Status* betrifft die SD Karte die Sie optional über den SDHC Slot der Kamera nutzen können.

#### 5.3.2 SYSTEM/DATUM&UHRZEIT



Sie sollten grundsätzlich den Zeitabgleich mit einem NTP Server aktivieren um eine akkurate Zeitangabe in der Kamera zu erhalten. Wenn die Kamera keinen Zugang zum Internet hat, können Sie alternativ den Zeitabgleich mit einem zugreifenden PC aktivieren. Aktivieren Sie während der **Sommerzeit** bitte die Berücksichtigung der Zeitumstellung.

#### 5.3.3 SYSTEM/BENUTZER



Hier haben Sie 3 unterschiedliche Benutzer mit jeweils unterschiedlichen Benutzerrechten.

Der obere Benutzer ist der Administrator welcher alle Einstellungen vornehmen kann. Der zweite Benutzer hat nur "Benutzerrechte" und kann lediglich die Kamera sehen und limitierte Einstellungen vornehmen. Der dritte Benutzer "Gast" kann nur das Video sehen.

#### 5.3.4 SYSTEM/IR LED



Passen Sie hier das Verhalten der Infrarot-LEDs der Kamera an. Sie haben die Wahl zwischen zwei Modi in denen die LEDs durchgehend deaktiviert sind oder über eine Photodiode automatisch nur bei Dunkelheit aktiviert werden.

#### 5.3.5 SYSTEM/ONVIF



ONVIF ist ein globaler Standard für die Schnittstelle von IP-basierten Sicherheitsprodukten. Mit der ONVIF Spezifikation wird die Interoperabilität zwischen Produkten unterschiedlicher Hersteller gewährleistet. Dies erlaubt Ihnen das Einbinden der INSTAR Kamera als ONVIF Kamera in bestehende Sicherheitssysteme.

#### 5.3.6 SYSTEM/SYSTEM LOGBUCH

System	Annual Contractory	
Info Datum & Uhrzeit Benutzer IR LED ONVIP System Logbuch		

Im System Logbuch finden Sie allgemeine Statusmeldungen zum Betriebszustand der Kamera-Software und alle Zugriffe auf die Kamera sowie die Zeit des Logins aufgezeichnet.

#### 5.4 MULTIMEDIA

#### 5.4.1 MULTIMEDIA/AUDIO

Multimedia	Auto Bookinger
Audio Video Bid	a Bankhyer
Deu	

In den Audioeinstellungen können Sie die Lautstärke für das Mikrofon und den Lautsprecher der Kamera einstellen.

#### 5.4.2 MULTIMEDIA/VIDEO

Multimedia	-	
Audio	Colorado	
Video	10 Dec Dec Color Mar 1 m	
	Constanting of the second	
	110	-

In den Videoeinstellungen können Sie die Qualitätsparameter der 3 Videostreams der Kamera anpassen. Bedenken Sie bitte, dass eine hohe Qualität entsprechend hohe Anforderungen an Ihre Hardware und Netzwerk-Bandbreite stellt! Sollten Sie ein stockendes Bild beobachten, regeln Sie bitte die Qualität auf einen entsprechend niedrigeren Wert herunter um wieder ein flüssiges Video zu erhalten. Sehen Sie bitte auch **Kapitel 10 RTSP Streaming** für den Zugriff auf die Streams 2 und 3.



Der MJPEG Modus erlaubt es Ihnen, den Videostream der Kamera **ohne zusätzliche Browser-Plugins** zu betrachten. Sollten Sie die Kamera von einem System aufrufen, welches es Ihnen nicht ermöglicht das ActiveX Steuerelement für den Internet Explorer oder das QuickTime Plugin für Firefox, Chrome oder Safari zu installieren, aktivieren Sie bitte diesen Video-Modus. Beachten Sie bitte, dass dieser Modus nur zum Betrachten des Live-Videos gedacht ist und schon bei **einem Betrachter** Aufgrund der hohen Bandbreitenanforderung die Bildwiederholungsrate auf unter **4fps** abfallen kann!

#### 5.4.3 MULTIMEDIA/BILD

Multimedia	Bit Desiringer	
	Real	
and exclusion of	DK	
Audio		
A Minimum	[#	
Video	Tarina (	-
Ridd	Annua .	
Long.	[#	
	train .	
	18	
	ingen in the second sec	
	Delanation - a billion line	
	Approximation and the state	
	(mark)	
	Factoria	

In den Bildeinstellungen können Sie die Helligkeit, den Kontrast, die Sättigung, die Belichtung (Shutter) und die Schärfe des Kamerabildes regeln. Sie können das Videobild drehen und spiegeln, einen Zeitstempel einblenden, sowie einen Kameranamen vergeben und einblenden lassen. Diese Angaben werden fest in das Kamerabild eingebrannt. Bitte starten Sie die Kamera neu sofern Sie den Namen ändern.

#### 5.5 ALARM

#### 5.5.1 ALARM/BEREICHE



Die Kamera kann über einen Bildvergleich eine Bewegung im Videobild feststellen und einen Alarm auslösen. In diesem Menüpunkt können Sie 4 Bereiche für die Bewegungserkennung definieren. Aktivieren Sie den jeweiligen Bereich, wenn Sie diesen nutzen möchten. Stellen Sie dann die Empfindlichkeit so ein, dass die zu erwartende Bildveränderung (in der Regel wird dies eine Person sein) einen Alarm auslöst. Der Wert 0 ist der unempfindlichste Wert und wird nur auf große Änderungen reagieren. Der Wert 100 ist am empfindlichsten und wird unter Umständen Fehlalarme liefern.



Da diese Bildanalyse generell auf Veränderungen im Bild anspricht (z.B. auf schnelle Lichtveränderungen im Raum), kann es auch bei einer ungünstigen Positionierung der Kamera zu einer großen Anzahl von Fehlalarmen kommen.

#### 5.5.2 ALARM/AKTIONEN



Legen Sie hier fest, ob Sie bei Alarm per Email benachrichtigt werden und ob Sie Schnappschüsse oder Videos des auslösenden Ereignisses auf der **SD Karte** ablegen möchten.

Beachten Sie bitte, dass Sie für den Emailversand Ihre SMTP Zugangsdaten hinterlegen müssen (s. 5.5.4 und 5.5.5) und für das Abspeichern und Versenden (FTP, s. 5.5.6) von Videos immer eine MicroSD Karte (max. 32 GB) im SD-Kartenslot der Kamera (s. #6, S. 5)

benötigt wird - eine 8 GB Karte ist im Lieferumfang enthalten ist und bereits installiert.

Für Video sowie Bildaufnahmen legt die Kamera auf der SD Karte jeweils einen Ordner an mit dem Datum des aktuellen Tages. Sobald die SD Karte voll ist, wird der älteste Tag gelöscht und somit alle Aufnahmen in diesem Ordner. Je größer die MicroSD Karte ist, die Sie in die Kamera einsetzen, desto mehr Tage (Aufnahmen) können Sie auf der Speicherkarte abspeichern. Die Kamera erzeugt automatisch Aufnahmedateien mit einer Länge von 15 Sekunden wobei 2-3 Sekunden hinzukommen vom Puffer vor einem Alarm. So sehen Sie im Video bereits 2-3 Sekunden "vor" dem eigentlichen Alarmereigniss.

Verkleinern Sie ggbf. die Auflösung der Aufnahmen um so mehr Dateien auf der Speicherkarte ablegen zu können. Hierfür stehen Ihnen 3 Videoauflösungen zur Verfügung. Die volle HD Auflösung mit 1280x720 sowie eine VGA Auflösung mit 640x352 bzw. mit 320x175 Pixeln.



# IN-MOTION 500

Unser Unser Infrarot und Mikrowellen Detektor... wurde fuer Kamera Modelle ohne integrierten Sensor entwickelt. Der einfachste Weg Fehlalarme durch Lichtschwankungen in den Griff zu bekommen.

Im Lieferumfang des Detektors sind bereits alle Komponenten, die Sie für die Installation des Melders benötigen, enthalten.

Zusätzliche Erweiterungen, wie den IN-Motion 300, finden Sie im Zubehör-Angebot Ihrer Kamera unter <u>www.instar.de</u>. Diese sind nicht Teil des Lieferumfanges Ihrer Kamera.



#### 5.5.3 ALARM/ZEITPLAN

Alarm	
Bereiche Aktionen	
Zeitplan	THE OWNER STREET
SMTP Server	
Email	
FTP	
Audio Alarm	
SD Karte	

Wählen Sie hier, ob die unter **5.5.1** und **5.5.2** gemachten Einstellungen durchgehend aktiv sein sollen, oder ob Sie gewisse Zeiten vorgeben wollen, in denen die Bewegungserkennung aktiv ist. *Jedes blau hinterlegte Feld* im Zeitplan entspricht einem 30-Minuten-Fenster, in dem der Alarm aktiv ist.

Beachten Sie bitte, dass für den Zeitplan die Kamerazeit herangezogen wird. Stellen Sie hierfür sicher, dass Sie die richtige Zeitzone hinterlegt haben (s. **5.3.2**).

#### 5.5.4 ALARM/SMTP SERVER

Alarm	MPP furtheration	.0
Alarm	BIT have	
	and and one and the	
Bereiche	and in	
Aktionen	MT AND A AND	31
Zeitplan	BIT Sealer and Sealer Sealer and	
SMTP Server	WP famoust [Aurorant	
Email	And Annual Annual Section	
FTP	Bellips	•
Audio Alarm		
SD Karte		

Wenn Sie bei einem Alarm-Ereignis per Email benachrichtigt werden möchten, müssen Sie an dieser Stelle die SMTP Zugangsdaten Ihres Email Accounts hinterlegen. Dies sind die gleichen Daten, die Sie z.B. eingeben müssen, wenn Sie Ihre Emails mit einem Programm wie Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird verwalten. Hinterlegen Sie bei den

SMTP Login-Daten den Benutzernamen und das Passwort, das Sie verwenden um sich in Ihrem Email-Account anzumelden. Die restlichen Daten können Sie immer von Ihrem Email-Provider in Erfahrung bringen.

Die Kamera versendet Ihre Alarm-Benachrichtigungen im Anschluss über diesen Email-Account. Die Empfänger-Adresse legen Sie unter **5.5.5** fest.

#### 5.5.5 ALARM/EMAIL



Legen Sie hier den Absender, die Empfängeradressen, den Betreff, sowie einen kurzen Emailtext von maximal 64 Zeichen fest, welcher mit der Alarm-Email versendet wird. Die Absenderadresse sollte mit den Benutzerdaten des SMTP Servers übereinstimmen (s.5.5.4), ist bei einigen Email-Anbietern aber auch frei wählbar. Nutzen Sie die Test-Funktion, um die angegebenen Daten zu überprüfen.

Um mehr als einen Empfänger einzugeben, trennen Sie die Emailadressen einfach durch ein Semikolon ';'. z.B. max.mustermann@instar.de;franz.fingerhut@instar.de



#### 5.5.6 ALARM/FTP



Um den Video FTP Upload (s. **5.5.2**) nutzen zu können, müssen Sie hier die Adresse und Zugangsdaten Ihres FTP Servers hinterlegen. Als **FTP Server** kann, wie im Beispiel links, der FTP Service Ihrer Fritzbox genutzt werden, um einen USB Stick am Router anzusprechen - in diesem Fall muss hier die IP Adresse des Routers angegeben werden. Sollten Sie einen FTP Server auf einem lokalen Rechner eingerichtet haben, tragen Sie entsprechend die IP Adresse dieses Rechners

ein. Alternativ sind natürlich Webadressen möglich, wie z.B. eine DynDNS Adresse oder die Adresse eines Online FTP Hosts. Als **FTP Port** geben Sie den Port Ihres FTP Servers an - der Standardport ist 21.

Geben Sie beim **FTP Verzeichnis** den gewünschten Order auf dem FTP Server an, in dem die Dateien abgelegt werden sollen. Beachten Sie bitte die Syntax der Verzeichniseingabe! Das root Verzeichnis des FTP Servers wird über "./" angesprochen. Das Trennzeichen für Verzeichnisse ist der normale Querstrich. Ein Unterverzeichnis (z.B. INSTAR) wird über "./INSTAR" eingebunden. Ein abschließender Querstrich ist nicht notwendig, kann aber verwendet werden.

Bei **FTP Benutzername** und **FTP Kennwort** geben Sie die Login-Daten Ihres FTP Accounts an - der Standardname bei der Fritzbox lautet *ftpuser* - und entsprechend das dort hinterlegte Kennwort.

Beim **FTP Modus** können Sie zwischen dem passiven (PASV) und dem aktiven Modus (PORT) wählen. Standardmäßig ist hier der PORT Modus gewählt, bei dem die Kamera dem Server Ihre IP Adresse und den gewählten Port mitteilt - dieser Modus arbeitet daher auch mit passiven FTP Servern zusammen. Wenn die Kamera sich hinter einem Router befindet, der die Adresse der Kamera mittels NAT umschreibt, oder wenn eine Firewall das Netzwerk der Kamera vor Zugriffen von außen abschirmt, ist der PASV Modus zu wählen.

#### 5.5.7 ALARM/AUDIO ALARM

Alarm	Audio Algona Disabat Audio Algona atticida Audio Algona atticidad
Bereiche	
Zeitplan	
SMTP Server Email	
FTP Audio Alarm	
SD Karte	

Die Kamera kann auch durch laute Geräusche einen Alarm auslösen. Aktivieren Sie dafür einfach den Audio Alarm und stellen Sie die Empfindlichkeit der Lautstärke ein, damit ein Alarm ausgelöst wird. 1 = am unempfindlichsten 10 = am empfindlichsten



#### 5.5.8 ALARM/SD KARTE



An dieser Stelle können Sie die MicroSD Karte der Kamera **formatieren** bzw. **sicher auswerfen**, wenn Sie sie aus der Kamera entfernen möchten (um eine Beschädigung der Daten beim Entfernen im laufenden Betrieb zu vermeiden). Setzen Sie hierfür einfach den entsprechenden Haken und bestätigen Sie die Eingabe. Ein Klick auf den Link zur SD Karte führt Sie ins Verzeichnis der Speicherkarte.

#### 5.6 AUFNAHME

#### 5.6.1 AUFNAHME/ZEITPLAN



Hier können Sie sowohl den Zeitplan für die Fotoserie als auch für die durchgehende Videoaufnahme auf SD Karte einstellen. Wählen Sie im Dropdown Menü für welche Funktion Sie den Zeitplan einstellen möchten. Alle farblich markierten Zeiten bedeuten "aktiv", so dass zu diesen Zeiten eine Aufnahme stattfindet. Aufnahmedateien werden mit "P" versehen um diese von "A" Alarmvideos und "T" Tests zu unterscheiden.

#### 5.6.2 AUFNAHME/VIDEO



In diesem Menüpunkt können Sie die durchgehende Videoaufnahme aktivieren. Dabei können Sie einstellen, in welcher Auflösung aufgenommen werden soll und wie lange die Aufnahmen sein sollen bis die nächste Datei erzeugt wird. Die maximale Länge liegt bei 15 Minuten.

Bitte beachten Sie, dass Sie eine große Speicherkarte einsetzen (max. 32GB) um zu vermeiden, dass die Aufnahmen direkt gelöscht werden sobald die Karte voll ist.

#### 5.6.3 AUFNAHME/FOTOSERIE(nur Internet Explorer)



Aktivieren Sie hier die Aufnahme von Schnappschüssen in dem wählbaren Zeitintervall. Diese Funktion benötigt eine MicroSD Karte (8 GB Karte ist im Lieferumfang enthalten) im SDHC Slot der Kamera. Die JPG Dateien werden anschließend auf der SD-Karte abgelegt und sind über die Weboberfläche abrufbar (s. **5.5.1**). Die Dateinamenkonvention lautet wie folgt: PYYMMDDhhmmss00.jpg.

#### 5.7 ΜΕΛÜLEIJTE

#### 5.7.1 MENÜLEISTE/SD KARTE

**Solucio** Supplot Autotree Page 1006 Klicken Sie auf SD Karte, um das Verzeichnis der SD Karte in einem neuen Fenster oder Tab zu öffnen - alle Ihre auf SD Karte gespeicherten Daten befinden sich dort. Melden Sie sich mit Ihrem Admin Zugang der Kamera an.

#### 5.7.2 MENÜLEISTE/SNAPSHOT

**BU Kurs** <u>Supplet</u> Aufwaren Player Plate Klicken Sie hier, um einen aktuellen Schnappschuss des Videobildes zu speichern (Internet Explorer) oder in einem neuem Fenster oder Tab zu öffnen (andere Browser). Beim Internet Explorer wird das Bild in dem unter **5.8.4** festgelegten Aufnahmepfad, im Unterverzeichnis Snap abgelegt. **Beachten Sie bitte, dass die IP Adresse der Kamera als vertrauenswürdige Seite eingetragen sein muss** !

#### 5.7.3 MENÜLEISTE/AUFNAHME (nur Internet Explorer)

**3D Fore Supplet Aufnahme Playe 1986** Klicken Sie hier, um eine manuelle Videoaufnahme zu starten. Das Video wird dann in dem unter **5.8.4** festgelegten Aufnahmepfad im Unterverzeichnis *Record* abgelegt. **Beachten** Sie die Anzeige im Statusfeld der Video Menüleiste und die Rotfärbung des *Aufnahme* Schriftzuges. **Beachten Sie bitte, dass die IP Adresse der Kamera als vertraueswürdige Seite eingetragen sein muss**!

#### 5.7.4 MENÜLEISTE/PLAYER (nur Internet Explorer)

**BURARE Braucht Advance Prover Here** Hier können Sie einen simplen Player starten, um die gemachten Videoaufnahmen abzuspielen.

#### 5.7.5 MENÜLEISTE/HILFE

 Player
 Martin
 Alerent
 1
 2
 3
 4
 Ein
 Klick auf die Hilfe-Funktion führt Sie zu unserer ständig erweiterten Online-Hilfe auf <a href="http://www.instar.de">www.instar.de</a>.

#### 5.7.6 MENÜLEISTE/MJPEG (H.264)

**Prover Help MAPES** Allow 1.2.1.4 Sie haben hier die Möglichkeit zwischen dem MJPEG und H.264 Stream der Kamera umzuschalten (s. auch 5.4.2). Sofern Sie den IE als Webbrowser verwenden, wird nur im H.264 Modus "Aufnahme" und "Player" unterstützt.

#### 5.7.7 MENÜLEISTE/ALARM

Player Heb MAPES Alarm 1 2 3 4 Sie haben hier die Möglichkeit die unter 5.5.1 gesetzten

Alarm Einstellungen für die 4 Bereiche mit einem Klick zu aktivieren oder deaktivieren. Ist die Bewegungserkennung aktiv wird der Schriftzug rot dargestellt.



#### 5.8 VIDEO MENÜLEIJTE

#### 5.8.1 VIDEO MENÜLEISTE/AUDIO (*nur* Internet Explorer)

Hier können Sie die Audiokommunikation aktiveren bzw. deaktivieren, um so die 2 Wege Audiokommunikation nutzen zu können.

#### 5.8.2 VIDEO MENÜLEISTE/MIKROFON (nur Internet Explorer)



Wenn Ihr PC über ein Mikrofon verfügt, können Sie dieses hier aktivieren, um ein Audiosignal zum Lautsprecher/Audio-Out der Kamera zu leiten.

#### 5.8.3 VIDEO MENÜLEISTE/DIGITALER ZOOM (nur Internet Explorer)



Klicken Sie hier, um den 3 x digitalen Zoom der Kamera zu nutzen.

#### 5.8.4 VIDEO MENÜLEISTE/AUFNAHMEPFAD (*nur* Internet Explorer)



Legen Sie hier den Aufnahmepfad für Ihre Videos und Schnappschüsse fest. Der hier angegebene Pfad ist anschließend global für alle Ihre INSTAR Megapixel Kameras gültig und es werden automatisch Unterordner mit Datum und IP Adresse der entsprechenden Kamera angelegt, wenn Sie eine Aufnahme starten. Alle Schnappschüsse werden in einem Ordner Snap und alle Videos in einem Ordner Record abgelegt. Beachten Sie bitte, dass die IP Adresse der Kamera als vertraueswürdige Seite im Internet Explorer eingetragen sein muss !



Vedio Menüleiste



#### 5.9 Weboberflächen Update

#### Aufspielen einer neuen WebUI und/oder Firmware

Bitte laden Sie sich die aktuellste Version der Firmware von unserer Webseite herunter. Gehen Sie hierzu in den Downloadbereich unserer Webseite: http://download.instar.de

Hier finden Sie den passenden Downloadbereich für Ihre Kamera. Unter dem Punkt *Neueste Software/Firmware für Ihre IP Kamera* können Sie dann die entsprechenden Dateien herunterladen.

Das Aufspielen der Datei kann dann sowohl über die Weboberfläche der Kamera (s.5.1.4) als auch über das INSTAR Kamera Tool durchgeführt werden.

6		INSTAR Car	era Tool	- 0
Assicht Hilfe				
Suite JP Ka	ef. Update			
Naise	IP Advence	Ret	1000	(internet)
INSTAR VOA Series	192.168.1.210	80	opoure	HULLING .
IN-5012 HD	192,166,129	30	Erenages Version	101.1.4
IN-8011 HD	192.968.1.37	80		
			WebUF Catal an	trons.
1				
Netzoerk Interfaces	102.158.5.18 - 34	tel(R) Cantrino(R)	Ad - Suche	Automatische Suche

#### 6 REJET DER KAMERA

Um das Gerät zurückzusetzen, drücken Sie bitte den kleinen Druckknopf, welcher sich am Kabel der Kamera befindet, für min. 15 Sekunden. Hierfür muss die Kamera am Stromnetz angeschlossen und das LAN Kabel abgetrennt sein. Sollte der Reset unvollständig durchgeführt werden, kann es vorkommen, dass die Kamera im Anschluss nicht mehr ansprechbar ist. Führen Sie in diesem Fall den Reset erneut durch (für min. 15s !) und trennen Sie die Kamera danach über Nacht vom Strom um sicher zu gehen, dass die Kondensatoren der Kamera vollständig entladen sind bevor Sie die Kamera wieder in Betrieb nehmen.



#### 7 OBJEKTNJUJTAGE

Die Optik der IN-5907 hat einen beschränkten Schärfentiefebereich der von Werk aus auf einen Bereich zwischen 1m und 10m scharfgestellt wird. Sollten Sie einen anderen Bereich beobachten ist eine Justage des Objektives notwendig. Öffnen Sie hierfür die Kamerafront und fokussieren Sie, im laufenden Betrieb, das Objektiv bis Sie in der Weboberfläche sehen, dass der Bildbereich den Sie beobachten scharf wird.









Abb. 3

Abb. 4

App Store

**Abb. 1** Schieben Sie die obere Abdeckung der IN-5907 nach hinten. Halten Sie die Kamera am hinteren Ende fest und schrauben Sie die Front der Kamera ab. Drehen Sie die Front dabei gegen den Uhrzeigersinn.

Abb. 2 Entfernen Sie anschließend nur die drei äußeren Schrauben.

Abb. 3 Ziehen Sie nun vorsichtig das Objektiv und den Sensor aus dem Gehäuse und lösen Sie die **seitliche Schraube**, die den oberen Part des Objektiv fixiert.

**Abb. 4** Öffnen Sie die Kamera im WebUI. Während Sie das Bild auf dem PC sehen, drehen Sie am **oberen Teil des Objektives** (achten Sie darauf, daß sich das ganze Objektiv **nicht** aus der Fassung löst) bis das Bild die korrekte Schärfe erreicht. Fixieren Sie das Objektiv und setzen Sie die Kamera in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

#### 8 Android, WinPhone und iOJ App

Um Ihre IP Kamera in die **kostenlose** App "InstarVision" einzubinden, empfehlen wir Ihnen, zuerst die neueste Version im App-Store herunterzuladen. Um die neueste Version zu finden, geben Sie einfach "instarvision" als Suchbegriff ein.

(Abb.1) Öffnen Sie bitte die App und es erscheint folgende Oberfläche (s. nächste Seite). (Abb.2) Bitte tippen Sie hier auf den Neue Kamera Button und geben Sie alle nötigen Parameter für Ihre IP Kamera ein.

(Abb.3) Stellen Sie die Kamera Parameter direkt über die App ein.

(Abb.4) Klicken Sie auf den jeweiligen Kanal, um auf den Livestream zu gelangen und die Kamera zu steuern. Um zu den Einstellungen zu gelangen, drücken Sie bitte die Menü Taste.





Hier ein kurzer Überblick über die nötigen Einstellungen (Abb.2):

Name: Vergeben Sie hier der Kamera eine frei wählbare Bezeichnung damit Sie diese später auseinander halten können, sofern Sie mehrere IP Kameras einbinden.

**Host/IP Adresse:** Hier muss die IP Adresse der Kamera eingetragen werden bzw. die DDNS Adresse (*Siehe Kapitel 5.2.3*), um die Kamera über das Internet zu erreichen.

**Port:** Geben Sie hier den HTTP Port an, den Sie Ihrer Kamera gegeben haben. Standardmäßig ist dies der Port "80".

**Username:** Geben Sie hier den Benutzername des jeweiligen Accounts an. Beim Administrations-Account der Kamera ist dies "admin".

**Kennwort:** Das Passwort das Sie in der Kamera hinterlegt haben. Bei Auslieferung ist für den Administrations-Account hier "instar" vergeben.

Modell: Wählen Sie hier Ihr INSTAR Kamera Modell.

Tippen Sie nun auf "Speichern / Hinzufügen", um die Einstellungen zu speichern und zum Startbildschirm (**Abb.1**) zurückzukehren.



#### 9 WINDOWS SOFTWARE

#### nicht im Lieferumfang enthalten



InstarVision<sup>®</sup> ist eine 16/32 Kanal-Sicherheitssoftware für Windows (die Anzahl der Kanäle ist abhängig von Ihrer Lizenz). Die Software kann den Videostream jeder Webcam, TV Karte, Video-Aufnahmekarte (DVR) und INSTAR IP Kamera mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnen.

InstarVision<sup>®</sup> verfügt über die folgenden Features:

1). Erweiterter Bewegungserkennung-Algorithmus mit einer Maskierungsmatrix – freie Anpassung der Bewegungserkennung-Maske mit einer Auflösung von 64 Quadranten innerhalb des Bildes.

2). Eine Vielzahl von optionalen Benachrichtigungsereignissen im Falle eines Alarms per Email, FTP Upload, akustisches Alarmsignal oder Ausführung einer Drittanbieter Software.

**3).** Einfache Integration des Video/Audiostreams in Ihre Webseite. Präsentieren Sie das Live-Video Ihren Freunden, Ihrer Familie oder Ihren Kunden über Ihre Homepage.

**4**). Unterstützung unterschiedlicher Aufnahmeformate wie MP4, MOV, FLV, SWF, WMV und AVI und Kodierungen wie H.264, WMV3, MPEG4 .

**5).** Ein erschwinglicher Preis und alle notwndigen Funktionen, um das volle Potential Ihrer Kamera auszunutzen.



#### Einbinden einer INSTAR Kamera in InstarVision\*:

Um eine neue Kamera in InstarVision zu integrieren, bedarf es nicht viel. Als erstes empfehlen wir Ihnen, Ihren Kameras eine feste IP Adresse zu vergeben (s. 5.2.1).

Öffnen Sie danach bitte das Kanal Setup und wählen Sie IP Kamera suchen, um das Camera Tool zu starten. Ein weiterer Klick auf Suchen wird Ihnen alle

Kanal

INSTAR Kameras in Ihrem Netzwerk anzeigen. Ein Rechts-Klick auf

eine Kamera erlaubt es Ihnen dann, dieser einem Kanal zuzuweisen. Die Anzahl der verfügbaren Kanäle legen Sie im Kanal-Setupfenster fest.



#### 10 RTJP JTREAMING



(z.B. VLC Player, iSpy..)

Um Ihre Kamera mit Software eines Drittanbieters zu nutzen, müssen Sie teilweise eine bestimmte URL (Webadresse) eingeben unter welcher Ihre Kamera verfügbar ist. Das Programm kann dann direkt auf das Videobild Ihrer Kamera zugreifen. Schritt-für-Schritt Anleitungen für die wichtigsten Programme finden Sie auf unseren Hilfeseiten auf <u>www.faq.instar.de</u>.

#### Zugriff im internen Netzwerk:

Bitte nutzen Sie den folgenden Pfad, um Ihre Kamera mit Drittsoftware zu nutzen:

RTSP	Stream 1:	rtsp:// <benutzer>:<passwort>@192.168.x.x:<rtsp port="">/11</rtsp></passwort></benutzer>
RTSP	Stream 2:	rtsp:// <benutzer>:<passwort>@192.168.x.x:<rtsp port="">/12</rtsp></passwort></benutzer>
RTSP	Stream 3:	rtsp:// <benutzer>:<passwort>@192.168.x.x:<rtsp port="">/13</rtsp></passwort></benutzer>
JPG	Pfad:	http:// <benutzer>:<passwort>@192.168.x.x/tmpfs/snap.jpg</passwort></benutzer>

Bei dem Benutzer und Passwort handelt es sich um Ihre Login-Daten zur Kamera. Bsp. *rtsp://admin:instar@192.168.178.25:554/11* 

Ergänzen Sie bitte die "x" entsprechend der IP Ihrer Kamera (z.b. bei der Fritzbox ist das erste x = 178 und das zweite x = ist die EndIP, die Ihre Kamera von Ihrem Router erhält). Sollten Sie den RTSP Port unter 5.2.1 geändert haben (Standard = 554), muss dieser noch mit einem Doppelpunkt an die IP Adresse gehangen werden.

ACHTUNG: Für den Zugriff über das Internet auf den RTSP Stream der Kamera benötigen Sie, wie unter 5.2.3 für den LAN (HTTP) Port (Standard 80) beschrieben, eine Portweiterleitung für den RTSP Port (Standard 554) auf die lokale IP Adresse der Kamera in Ihrem Router!

#### Zugriff über das Internet:

Für den Fernzugriff auf die Kamera können Sie folgende Adresse verwenden:

#### rtsp://<Benutzer>:<Passwort>@xxx.ddns-instar.de:<RTSP Port>/11

**xxx** = die entsprechende DDNS Adresse, welche in Ihrer Kamera hinterlegt ist unter Netzwerk / DDNS (s. **5.2.3**)

**Hinweis:** Die Kamera bietet Ihnen 3 Videostreams mit unterschiedlicher Bitrate an. Der zweite bzw. dritte Stream ist dann vorzuziehen, wenn Sie nur eine limitierte Bandbreite zur Verfügung haben und der Stream in der Weboberfläche Ihnen kein flüssiges Bild liefert. Der Zugriff über das Internet ist hiervon leider häufig betroffen, da die Upload-Raten eines DSL Anschlusses (am Installationsort der Kamera) in der Regel weit unterhalb der dort verfügbaren Download-Rate liegen.



# 11 TECHNIJCHE DATEN

Bildsensor	
Sensor	1/3" Megapixel CMOS Farbsensor
Auflösung	max. 1280x720 Pixel (1.0 Megapixel)
Linse	f = 8 mm; F/1.2 (IR Linse)
Blickwinkel	45° diagonal
Min. Illumination	0.5 Lux @ F/1.2
Video Eigenschaften	
Videokodierung	h.264/MPEG-4 AVC (Level3)
Alternative Kodierung	MJPEG (keine Plugins benötigt)
Video Bildwiederholungsrate	Bis zu 25fps
Unterstützte Auflösungen	1280 x 720, 640 x 352 und 320 x 176
Bitrate	90 kbps - 6.144 kbps
Flip/Spiegeln des Bildes	Horizontal / Vertikal
Video Parameter	Helligkeit / Kontrast / Sättigung
Kommunikation	
Netzwerk Interface	10Base-T/100Base-TX Ethernet Port
Unterstütze Protokolle	TCP/IP, HTTP, SMTP, RTSP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP
WLAN Standard (nicht im PoE Modell)	2.4GHz 802.11b/g/n
WPA/2 Verschlüsselung	TKIP / AES (CCMP)
PoE Standard (nur im PoE Modell)	IEEE 802.3af Power-over-Ethernet
Hardware	
Infrarot LED's	3 LED's/ 15-25m effektive Reichweite
SD Kartenleser	Für MicroSDHC Karte bis 32 GB
SD Karte	8 GB MicroSD Karte inklusive
Stromversorgung	DC 12V / 2A (50-60Hz/110-220V)
Leistungsaufnahme	max. 13 W (5W im Normbetrieb)
Betriebstemperaturen	- 5°C bis 55°C
PC System Anforderungen	
CPU	2GHz oder besser
System Arbeitspeicher	2 GB oder mehr
Grafikkarten Arbeitspeicher	1 GB oder mehr (z.B. GT425M o. Ä.)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS, Linux, iOS, Android



#### 12 GARANTIE & ENT/ORGUNG

#### GARANTIE

INSTAR gewährt auf seine Produkte eine 24-monatige *Bring-In* Garantie. Innerhalb dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit, Ihr Gerät zu einer kostenlosen Reparatur einzuschicken (die Rücksendekosten werden durch den Käufer getragen). Davon ausgeschlossen sind Geräte, bei denen absichtlich fremde oder falsche Software/Firmware aufgespielt wurde. Die Garantie umfasst lediglich Defekte an der Hardware des Gerätes. Wenn Sie unseren Service kontaktieren, halten Sie bitte die Modellbezeichnung und Seriennummer Ihres Produktes bereit. Sollten Sie dieses einsenden, legen sie bitte eine Fehlerbeschreibung und Kopie Ihrer Rechnung bei, um einen schnellen und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

INSTAR SERVICE CENTER finden Sie aktuell an folgenden Standorten:

Firma: INSTAR Deutschland GmbH Raiffeisenstraße 12 65510 Hünstetten Bechtheim **Deutschland** 

Hotline: +49 6438 9198 992 (Mo - Fr, 8 – 14 Uhr) Internetadresse: <u>www.instar.de</u> Email: <u>support@instar.de</u>

#### WIR HELFEN IHNEN JEDERZEIT GERNE WEITER UND SIND AUCH NACH IHREM KAUF IMMER FÜR SIE DA!

#### Entsorgung von Elektroaltgeräten

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhalteten Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen. Endverbraucher können sich an die Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



#### 13 | FAQ

#### Fragen und Antworten

#### 1) Kein Video im Internet Explorer?

Stellen Sie sicher, dass Sie wie auf Seite 11 beschrieben das ActiveX Steuerelement installiert haben. Sollte diese automatische Installation nicht erfolgreich sein, können Sie das Steuerelement auch direkt von der Software CD manuell installieren. Um die erfolgreiche Installation zu überprüfen, öffnen Sie bitte das "Addons Verwalten" Fenster im "Extras" Menü des Internet Explorers und wählen "Alle Addons" - das Element *WebClientControl* muss hier als aktiv gelistet sein.



#### 2) Kein Video in Firefox, Chrome oder Safari?

Um das Videobild der Kamera in diesen Browsern darzustellen, wird das QuickTime Plugin benötigt. Installieren Sie hierfür bitte den QuickTime Player von <u>www.apple.com/</u> <u>quicktime</u> und bestätigen Sie die Ausführung des Plugins beim Starten der Weboberfläche. Sollte das Video dennoch nicht laden, öffnen Sie bitte den QuickTime Player und stellen Sie das Transport Protokoll auf **HTTP** und die Port ID auf **80** (s.u.). **Beachten** Sie



bitte, dass beim QuickTime Plugin ein festeingestellter Puffer von <u>3 Sekunden</u> vorgegeben ist. Das Video ist daher immer um 3-5 s verzögert.



#### 3) Passwort vergessen?

Sollten Sie das Passwort des Administrations-Accounts nicht mehr wissen, hilft es nur, die Kamera wieder in den Werkszustand zu versetzen. Um das Gerät zu resetten, drücken Sie bitte den kleinen Druckknopf auf der Rückseite des Kameragehäuses für min. 15 Sekunden. Hierfür muss die Kamera am Stromnetz angeschlossen sein. Nach dem Zurücksetzen sind wieder die Standard-Passwörter für alle drei Accounts vergeben:

Benutzergruppen	Benutzername	Passwort
Administrator	admin	instar
Benutzer	user	instar
Gast	guest	instar

#### 4) Wie funktioniert eine Portweiterleitung?

Wie Sie unten in der Abbildung sehen, hat die interne IP des Routers die Adresse 192.168.0.1.. Die Kamera erhält eine IP Adresse von Ihrem Router. Kamera 1: 192.168.0.51 und Kamera 2: 192.168.0.86. Der Router hat zudem eine WAN IP Adresse, die vom Internetanbieter (ISP) vergeben wird, in diesem Fall z.B.: 173.12.196.18. Die Internet-WAN IP verändert sich alle 24 Stunden durch Ihren ISP. Wenn Sie daher heute in Ihren Webbrowser: 173.12.196.18 eingeben, dann können Sie heute auf den Router zugreifen, morgen jedoch ist die Adresse bereits eine andere. Deshalb nutzen wir eine feste DDNS Adresse um diese mit der WAN IP zu verknüpfen.

Ihr Netzwerk ist über das Internet mit Hilfe von Ports die geöffnet oder geschlossen werden erreichbar. Jedes Netzwerkgerät hat einen WAN und LAN Port in Ihrem Router, ähnlich einer Firewall. Sie müssen diese Firewall umgehen, um über das Internet auf Ihr Netzwerkgerät zugreifen zu können. Um dies zu ermöglichen, müssen Sie eine Portweiterleitung erstellen (auch Freigabe oder NAT genannt), indem Sie einen WAN Port der IP und dem LAN Port der Kamera zuordnen.





Unabhängig davon, was Ihr Routermodell unterstützt bzw. was Sie bevorzugen, empfehlen wir Ihnen als WAN Port den gleichen Port wie bei dem LAN Port der Kamera zu verwenden. So können Sie z.B. Kamera 1 den LAN- und WAN Port 80 vergeben und Kamera 2 den LAN- und WAN Port 81 usw.

In diesem Beispiel vergeben wir Port 85 für Kamera 1 sowohl als WAN und LAN Port, Kamera 1 hat dann:

1). Interne LAN IP Adresse 192.168.0.51:85 (Zugriff innerhalb Ihres Netzwerkes)

2). Internetadresse: xxxx.ddns-instar.de:85 (die DDNS Adresse: xxxx.ddns-instar.de ist bereits in Ihrer Kamera hinterlegt und für Sie kostenlos nutzbar)



#### 5) Kein Zugriff über das Internet?

Antwort: Wenn die Kamera zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, meldet diese sich umgehend auf unserem DDNS Server an. Bis der Zugriff über die ddns-instar.de Adresse möglich ist, können jedoch bis zu 12h vergehen - in der Regel sind es ca. 30 Minuten. Beachten Sie bitte, dass Sie für diesen Zugriff zuerst eine **Portweiterleitung** in Ihrem Router einrichten müssen (s. 5.2.3). Sollte der Zugriff trotz der Weiterleitung nicht gelingen, versuchen Sie bitte einmal den HTTP (LAN) Port der Kamera auf einen anderen Port zu legen - z.B. den Port 85 (s. 5.2.1) und die Portweiterleitung in Ihrem Router entsprechend anzupassen. Denken Sie daran, anschließend den gewählten Port an die Adresse über einen Doppelpunkt anzuhängen - z.B. <u>xxxxx.ddns-instar.de:85</u>. Der Fernzugriff ist in der Regel auch möglich, wenn diese hinter einem UMTS, 3G oder LTE Router installiert ist. Sie brauchen in diesem Fall jedoch ein Internetpaket von Ihrem Anbieter, das Ihnen eine **statische WAN IP** Adresse bietet. Alternativ sehen Sie bitte den beiliegenden **Plug&Play Flyer** mit Informationen zur **P2P** Verbindung, **welche auch mit IPv6 Anschlüssen und mobilen Internetverbindungen arbeitet**.

#### 14 | ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

Wir sind ständig dabei, unser Zubehör-Angebot zu erweitern. Für eine Gesamtübersicht besuchen Sie bitte die Zubehörseite auf <u>www.instar.de</u>

# **I NH** 5907

