

# Funk-Statusanzeige als komfortable Weckuhr

Welches Potential das per Software konfigurierbare HomeMatic System in sich trägt, zeigt die Lösung unseres Lesers Steffen Kühn. Er hat eine besonders kreative Applikation für die HomeMatic Funk-Statusanzeige HM-Dis-WM55 entwickelt – einen mit 4 Weckzeiten programmierbaren Wecker. Für die akustische Ausgabe kommt der HomeMatic MP3-Funkgong zum Einsatz.



## Schicker Wecker

Mit der Neuvorstellung des HomeMatic Tischaufstellers für 55er-Geräte auf dem Usertreffen im vergangenen Jahr kam mir die Idee für eine Wecker-Applikation im Zusammenspiel mit der HM-Dis-WM55. Die Funk-Statusanzeige bietet alles, was man zur Bedienung und für die komfortable Anzeige einer Weckuhr benötigt. Allein das mehrfarbige OLED-Display ist ein Hingucker. Mit dem praktischen Tischaufsteller ist auch das Problem der Unterbringung elegant gelöst.

Der Wecker hat momentan 4 Weckzeiten, die sich über 2 Menüseiten auf dem Display darstellen, stellen und speichern lassen. Gespeichert werden die 4 Weckzeiten in 4 zuvor anzulegenden Systemvariablen (Wecker\_1 bis Wecker\_4) und in 4 CUx-D-Timern, die dann gleich auch die Auslösegründe für weitere Aktionen liefern, wenn die Weckzeit erreicht ist. Eine weitere Systemvariable (Weckermenüzaehler) wird benötigt, um festzustellen, ob das Display noch aktiv ist (20 s), und zur Ermittlung, welcher Wecker gerade "gelb", also aktiviert ist. Dadurch bleiben die restlichen Tasten für weitere Funktionen/Darstellungen erhalten.



Bild 1: Die beteiligten Geräte: Tischaufsteller, MP3-Funkgong und Funk-Statusanzeige



Bild 2: Die Anzeige des Weckers im normalen Betrieb nach Aufruf der Anzeige (Taste unten kurz drücken)

Für die Wecksignalausgabe kommt der HomeMatic MP3-Funkgong zum Einsatz (Bild 1). Dieser hat natürlich den Vorteil eines nach eigenen Vorstellungen frei wählbaren Wecksignals. Man könnte sogar für verschiedene Weckzeiten verschiedene Melodien abspielen lassen, wenn man z. B. den Wecker zusätzlich als Terminerinnerung einsetzen will.

Die Weckzeit lässt sich im 24-h-Format in 5-min-Schritten einstellen. Die Schrittweite ist im Script jedoch anpassbar.

Außer der Weckzeit kann man noch in einer Buchstabenkombination den Wochentag (Mo bis So) einstellen. Somit kann man den Wecker auch als Wochen-Zeitschaltuhr nutzen.

Um zusätzlich Tagesgruppen definieren zu können, wurden noch die die folgenden Gruppen definiert:

- MF = Montag bis Freitag
- WE = Wochenende
- WO = gesamte **Wo**che, also jeden Tag
- WT = Werktag: Montag bis Samstag

Weitere Aktionen können mit der Weckzeit oder aufgrund der bekannten Weckzeit in der Systemvariablen ausgelöst werden. Denkbar wären hier z. B., die Heizung kurz vor der Weckzeit einzuschalten oder morgendliche Szenarien in Abhängigkeit zur Weckzeit zu steuern. Dies ist besonders dann sinnvoll, wenn die Weckzeiten oft wechseln.

Admin					Alar	mmeldungen (0)	Abmelder	n
Startseite > Einstellunge	n > Gerate > Ger	ate-/ Kanalparameter einstellen			Serv	icemeldungen (2)		
Startseite Status und Bedienung	Programme une	d Verknüpfungen Einstellungen					Geräte anlernen	n Hil
		Typenbe- zeichnung	Bild		Seriennu	mmer Interface		
2SZ-Diplaytaster		HM-Dis-WM55	Display-Statusanzei	ge	LEQ1323	597 BidCos-RF Version:	9	1.0
Geräteparameter								
			Paramete	r				
Zeit bis zum Standby-Modus 20		s (1-99)						
Kanalparameter Parameterliste schließen								
Name	Kanal			Parameter				
2S2-Diplaytaster:1	Ch.: 1	Text Zeile 1 Wesker Text Zeile 2 Weskzeit 1	0					
252-Diplaytaster:2	Ch.: 2	Text Zeile 3 Weckzeit 2 Text Zeile 4 Weckzeit 3	0					
252-Diplaytaster:3	Ch.: 3	Text Zeile 5 Weckzeit 4	0					
252-Diplaytaster:4	Ch.: 4	Text Zeile 7	0					
252-Diplaytaster:5	Ch.: 5	Text Zeile 9 ">" Text Zeile 10 ">"	0					
25Z-Diplaytaster:6	Ch.: 6	Text Zeile 1						

Bild 3: Die Geräteeinstellungen für das Funk-Statusdisplay in der WebUI

Bild 2 zeigt das Display in der normalen Anzeige im Betrieb. Man sieht in Blau die Uhrzeit und den Wochentag, darunter die 4 Weckzeiten, wobei die aktivierten Zeiten mit einem grünen Haken versehen sind, die inaktiven hingegen mit einem roten Kreuz. Die nächste anliegende Weckzeit wird gelb angezeigt.

## Die Programmierung

Den wesentlichen Bestandteil für das Einstellen des Weckers birgt ein selbst (mit Unterstützung weiterer Forumsteilnehmer, siehe [1]) geschriebenes Script, das aktuell unter [1] verfügbar ist. Hier sind einige Texte bereits vordefiniert, sie können bei Bedarf modifiziert werden.

Zur Einrichtung der Funk-Statusanzeige gehören zunächst die Geräteeinstellungen, die in Bild 3 zu sehen sind.

Hier werden die Aktivzeit des Displays sowie die festen und variablen (Weckzeit X) Anzeigetexte eingetragen. Dabei ist zu beachten, dass einige Zeichen

nicht darstellbar sind, sie werden ersetzt (gemappt), siehe Bild 4.

Zu den weiteren Vorbereitungen gehört auch das Anlegen der 6 Systemvariablen (Bild 5) für die 4 Weckzeiten (Wecker\_1 bis Wecker\_4). Dazu kommt die Systemvariable "Weckerdigitzaehler" für die Digitstelle des Cursors (Markierungspfeil) beim Stellen. Eine weitere Systemvariable "Weckermenuezaehler" wird benötigt, um festzustellen, ob das Display noch aktiv ist (20 s), und zur Ermittlung, welcher Wecker gerade "gelb" ist. Jetzt geht es an das Zentralenprogramm (Bild 6), das auch das hier einzubindende Script sowie die Systemvariablen nutzt. Damit der Wecker auch klingelt, wird ein weiteres kleines Programm (Bild 7) in der WebUI erstellt. Hier werden die verwendeten CUx-D-Timer ausgewertet, die ebenfalls auf das Script zugreifen. Darauf kommen wir noch.

Bild 8 zeigt schließlich die Systemvariablen, wenn sie mit Werten versehen sind. Dabei bedeuten:

- HH = Stunden im 24-h-Format
- MM = Minuten von 00 bis 55 in 5-min-Schritten
- XX = 00-06 = Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch
- usw. bis Samstag, Displayanzeige: So, Mo, Di...Sa
- 07 = komplette Woche, Displayanzeige: WO
- 08 = Montag bis Freitag, Displayanzeige: MF
- 09 = Werktag = Montag bis Samstag, Displayanzeige: WT
- 10 = Wochenende = Samstag bis Sonntag, Displayanzeige: WE
- Y = 0 = Weckzeit ist deaktiviert (inhibit), Displayanzeige: rotes Kreuz 1 = Weckzeit ist aktiviert, Displayanzeige: grüner Haken

Für die benötigten Timer wird CUx-D (Bild 9) eingesetzt, hier ist das Timergerät anzulegen. Im Script sind dann ggf. die CUx-D-Adressen anzupassen. Ich verwende die Kanäle 11 bis 14.

Wenn alles funktioniert und alle Zeiten einmal über das Display eingestellt sind, findet man auf der CUx-D-Seite die Timer wieder, bei mir wie gesagt 11 bis 14. Im Beispiel ist Kanal 11 gerade aktiv und wird "auslösen".

Da nur ein können ei Wandtast	i eingeschränkter Zeichensatz zur Verrugung ste nige Zeichen nicht verwendet werden und werde er durch andere Zeichen ausgetauscht (gemapp)	nt, en vom t).
Zeichen	ersetzt durch	
[	Ä	
#	Ö	
\$	Ü	
{	ä	
1	ö	
}	ü	
_	ß	
]	8.	
- <u></u>	=	
;	Sanduhr	1
@	v	
>		

Bild 4: In der Mappingliste sind die ersetzenden Zeichen aufgeführt.

Für Kanal 12, 13 und 14 (INHIBIT) läuft der Timer zwar im Hintergrund, wird aber nicht auslösen – also klingeln etc. Die richtige Sortierung ist wichtig, da CUx-D in dieser Reihenfolge die Timer setzt und diese sich auf die aktuelle Startzeit und den Tag beziehen. Für weitere Infos zu CUx-D empfehle ich die CUx-D-Dokumentation [2].

A	Admin Startseite > Einste	llungen > Systemvariable			Alarmmeldun	gen (0) Igen (2)	Ab	melden
Startseite	Status und Bedie	nung Programme und Verk	nüpfungen	instellungen			Geräte an	lernen Hilfe
,	Wecker_1	Weckzeit1_Wochentag_Alarm	Zeichenkette			Löschen Bearbeiter	Sichtbar	Programme
	Wecker_2	Weckzeit2_Wochentag_Alarm	Zeichenkette			Löschen Bearbeiten	Sichtbar	Programme
	Wecker_3	Weckzeit3_Wochentag_Alarm	Zeichenkette			Bearbeiter	sichtbar	Programme
	Wecker_4	Weckzeit4_Wochentag_Alarm	Zeichenkette			Löschen Bearbeiter	sichtbar	(Programme)
Wed	kerdigitzaehler	Weckerdigitzaehler	Zahl	Minimalwert: 0 Maximalwert: 6		Löschen Bearbeiter	sichtbar rotokolliert	Programme
Wecke	ermenuezaehler	Weckermenuezaehler	Zahl	Minimalwert: 0 Maximalwert: 5		Bearbeiten	sichtbar	Programme
Zurü	ck Filt zurücks	er Neu selzen						

Admin Startseite > Programme und V	erknüpfungen > Programme	Servicemeldungen (1)	Abmelden				
Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn)	Aktivität (Dann, Sonst)	Aktron			
PRG-Wecker_HM-Dis-WM55		Kanalzustand: 252-Diplaytaster:1 bei Tastendruck kurz	Skript: sofort ausführen	🖾 systemintern			
Ocket     DBR     Generateworkfill = 252-Diplaytaster:1 bei Taitundhucklamp = V     Systemanatand = Weckermeenuezaehler: // Werteberech größer als 0.00 mur prufen     UND     Systemanatand = Weckermeenuezaehler: // Werteberech größer als 0.00 mur prufen     Orgentamenuezaehler: // Werteberech größer als 0.00 mur prufen     VHO     Systemanatand = Weckermeenuezaehler: // Werteberech größer als 0.00 mur prufen     VHO     Systemanatand = Weckermeenuezaehler: // Werteberech größer als 0.00 mur prufen     VHO     Systemanatand = Weckermeenuezaehler: // Werteberech größer als 0.00 mur prufen     VHO     Systemanatand = Weckermeenuezaehler: // Werteberech größer als 0.00 mur prufen     Verteberechter // Systemanatand = // Weckermeenuezaehler: // Werteberech größer als 0.00 mur prufen							
ttivität: Dann <sup>(2)</sup> Vor dem Ausführen o krot • II Wecker hvrickest / Vietenzustand • Weckermuszachte vietenzustand • Weckerdigitzachter itivität: sonst • Vor dem /	alle laufenden Verzögerung 1 Universalbrouramm zum 12 verzögert um 20 verzögert um 20 verzögert um 20 Ausführen alle laufenden Verzögert	en für dires Aktivitäten beenden (z.B. Ketriggern). Folkundt ()					

Bild 6: So sieht das WebUI-Programm "Wecker stellen" mit Scriptaufruf aus.

Bild 5: Es sind 6 Systemvariablen anzulegen.

A	Admin Startseite > F	Programme un	d Verknünfungen >	Programme > Pro	prammerstellung				Alarmmeldungen (0)		Abmelden
Startseite	E Status und I	Bedienung	rogramme und Ve	rknüpfungen Eir	istellungen				Servicemeldungen (1)	Geri	äte anlernen Hilf
	Name	Beschreibung		Bedingun	ig (Wenn)			Aktivitat (D	ann, Sonst)		Aktion
PRG-Wec	ker_Timer11-14		Kanalzustand: Cu	ux_Timer:11 bei ST.	ATE=TRUE bei Aktualisierung a	auslösen	Kanalauswahl: HM-OU-CM-PCB	2 - 24 - 24	:1 sofort Kanalaktion auf 0.7,1	.,108000,008	systemintern
Bedingur Office Other ODER ODER ODER ODER ODER ODER ODER ODER	ige Wenn Conservation () () Conservation () () C	aux Timer:11 aux Timer:12 aux Timer:12 aux Timer:12 aux Timer:13 aux Timer:13 aux Timer:14 aux T	And STATE-TRUE Def STATE-FALSE Def STATE-FALSE Def STATE-FALSE Def STATE-FALSE Def STATE-FALSE STATE-FALSE STATE-FALSE STATE-FALSE In alle laufenden to STATE-FALSE m Ausführen alle la	bri Attualiz bie Attualiz  bie Attualiz  bie Attualiz  bie Attualiz  bie Attualiz  bie Attualiz  bie Attualiz  bie Attualiz  bie Attualiz	examp substant	(z.B. Retri	ogern). (z.B. Retriggern).				
Aktivität 3	: Sonst	Vor der	m Ausführen alle k Einstellunger Programm	aufenden Verzöge n als neues speichern	rungen für diese Aktivitäten ikript testen Drucken	n beenden	(z.B. Retriggern).				

Bild 7: Ein weiteres WebUI-Programm sorgt für die Auswertung der CUx-D-Timer und damit für die Auslösung von Aktionen, hier des MP3-Funkgongs.

Admin Startseite > Status und Bedier	nung > Systemvariable		Alarmi Service	neldungen (0) Abmelden
Startseite Status und Beatenung Proc	ramme und verknuptungen Teinstenunge	<u>"</u>		Gerate anternen Finte
Wecker_1	Weckzeit1_Wochentag_Alarm	17.02.2016 22:58:00	Wecker_1: 05:35 08 1	
Wecker_2	Weckzeit2_Wochentag_Alarm	21.02.2016 17:33:18	Wecker_2: 07:35 08 0	
Wecker_3	Weckzeit3_Wochentag_Alarm	21.02.2016 22:11:39	Wecker_3: 13:00 03 0	
Wecker_4	Weckzeit4_Wochentag_Alarm	21.02.2016 22:11:47	Wecker_4: 22:20 10 0	
Weckerdigitzaehler	Weckerdigitzaehler	27.02.2016 13:29:40	Weckerdigitzaehler: 0.00	
Weckermenuezaehler	Weckermenuezaehler	27.02.2016 13:29:40	Weckermenuezaehler: 0.00	
Zurück Filter zurücksetzen			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Bild 8: So sehen die Systemvariablen (HH:MM XX Y) mit Werten aus (siehe Text).





Wecker	Wecker	Wecker
15:06:47 Sa	15:06:58 Sa	15:07:07 Sa
1: 05:35 MF 🛛 🛩 🚽	1: 05:35 MF 😪	1: 05:35 MF 😪
2:07:35 MF 🗡	2: 07:35 MF 🔀	2:07:35 MF 🔀
3: 13:00 Mi 🔀	3: 13:00 Mi 🔀	3: 13:00 Mi 🔀
4: 22:20 WE 🗡	4: 22:20 WE 🗡	4: 22:20 WE 🗡
1. Taste unten kurz drücken	2. Nochmals Taste unten kurz drücken	3. Ein drittes Mal Taste unten kurz drücken

Bild 10: Im ersten Schritt wird das Display aktiviert und der gewünschte Eintrag angewählt ...

Die Weckzeiteinstellung

Die Einstellung der Weckzeiten erfolgt in wenigen Schritten, nur mit den beiden Tasten unten und oben. In den Bildfolgen der Bilder 10, 11, 12, 13 und 14 ist am Beispiel der dritten Weckzeit die Einstellung illustriert. Sie wird hier von Mittwoch, 13.00 Uhr auf Freitag, 15.20 Uhr umgestellt. Die Bilder zeigen jeweils die Reaktion auf den darunter beschriebenen Tastendruck.

### Die Bedienung erfolgt so:

#### Taste 1 unten kurz

 Hauptbildschirm aufrufen und eine von 4 Weckzeiten markieren (gelb). Erneutes kurzes Drücken markiert die nächste Weckzeit usw.

#### Taste 1 unten lang

- Die markierte Weckzeit wird aktiviert/deaktiviert.
- Grüner Haken = Wecker ist an. Rotes Kreuz = Wecker ist aus.

## Taste 2 oben lang

 Die markierte Weckzeit kann nun gestellt werden, und der Bildschirm wechselt in die Ansicht "Weckzeit x einstellen": Weitere lange Tastendrücke lassen den Markierungspfeil wandern, um das einzustellende Digit auszuwählen.

## Taste 2 oben kurz

- Das markierte Digit kann man nun stellen.

Unter [1] findet man auch einen Videolink, der die Einstellung noch einmal zeigt.

Ich wünsche viel Spaß beim Nachvollziehen des Projekts!





4. Taste oben lang drücken

Bild 11: ... danach erfolgt die Auswahl der Stelle und die Einstellung der Stunden ...



8. Taste oben lang drücken

Bild 12: ... gefolgt von der Stellenauswahl und dem Stellen der Minuten.





10. Taste oben nochmals kurz drücken



- [1] Der Projekt-Thread im HomeMatic Forum: http://homematic-forum.de/forum/ viewtopic.php?f=27&t=29699
- [2] CUx-D-Dokumentation: www.homematic-inside.de/ software/cuxdaemon

11. Taste oben lang drücken

Bild 13: Schließlich wird zur Wochentagseinstellung gegangen ...



13. Taste oben kurz drücken

14. Taste oben nochmals kurz drücken

15. Taste unten lang drücken

Bild 14: ... der Wochentag eingestellt und mit der Aktivierung der Weckzeit zur Anzeige im Betrieb zurückgekehrt – fertig!

