Einfach angepasst

Optimierte Visualisierung der ELV Smart Home Sensor-Base in Home Assistant

Die ELV Smart Home Sensor-Base ermöglicht die Integration ausgewählter Applikationsmodule aus dem ELV-Modulsystem in das Homematic IP System. Die Sensordaten können innerhalb der CCU3 WebUI zwar eingesehen, nicht jedoch grafisch aufbereitet werden. In diesem Zusammenhang bildet die Homematic(IP) Local Integration die benötigte Schnittstelle, um die Daten in Home Assistant zu integrieren. Diese Integration wurde bereits im ELVjournal 2/2023 in dem Artikel <u>Vermittler im smarten Zuhause (Teil 6)</u> erwähnt, anders als dort erfolgt die Konfiguration jedoch über die Benutzeroberfläche von Home Assistant. Für eine optimale Visualisierung wird die Bedeutung und Anpassung der Datei customize.yaml in diesem Artikel näher beschrieben.



Vorbereitungen und Voraussetzungen

Die ELV Smart Home Sensor-Base unterstützt eine stetig wachsende Zahl an Applikationsmodulen aus dem ELV-Modulsystem. Eine aktuelle Kompatibilitätsübersicht und die benötigte Firmware ist im Downloadbereich der Produktbeschreibung zur <u>ELV-SH-BM-S</u> zu finden. Die Installation der Firmware erfolgt anschließend über das <u>ELV Flasher-Tool</u>. Exemplarisch werden für die nachfolgenden Schritte die Applikationsmodule <u>ELV-AM-TH1</u> (Temperatur und Luft-feuchte) und <u>ELV-AM-AP</u>(Luftdruck) für den Sensorknoten verwendet.

Vor der Integration der Smart Home Sensor-Base in Home Assistant muss diese in der CCU3 angelernt werden. Auf die Vorgehensweise wird in der <u>Bau- und Bedienungsanleitung</u> eingegangen.

Für die nachfolgenden Schritte wird eine lauffähige Home Assistant Instanz mit installiertem <u>Home Assistant Community Store</u>(HACS) benötigt, um die Homematic(IP) Local Integration hinzufügen zu können.

	Home Assistant Community Store					:
Q Su	iche			Filter		Dokumentation
	Repository-Name	Downloads	Sterne	Aktualis	0	GitHub
	HACS	529427	4697	vor 38 N	(!)	Problem melden
1000	HACS gives you a powerful of to handle downloads of all your custom				٠	Benutzerdefinierte Repositories
					0	Über HACS
Bild 1: Hinzufügen eines benutzerdefinierten Repositorys im HACS						

Benutzerdefi	nierte Repos	sitories 🗙	-114
Repository https://github.com	n/danielperna84/cu	ustom_homem	
Kategorie Integration		× •	
	ABBRECHEN	HINZUFÜGEN	

Bild 2: Konfiguration des benutzerdefinierten Repositorys für die Homematic(IP) Local Integration



Bild 4: Konfiguration der Homematic(IP) Local Integration (1)

Marke auswählen ×

Bild 3: Hinzufügen der Homematic(IP) Local Integration

Installation der Homematic(IP) Local Integration

Die <u>Homematic(IP) Local Integration</u> ermöglicht den Zugriff auf die Daten von Homematic IP Geräten an einer CCU in Home Assistant. Da es sich nicht um eine offizielle Integration handelt, erfolgt die Installation über den HACS. Dazu wird in der HACS UI im Menü (oben rechts) der Punkt "Benutzerdefinierte Repositories" ausgewählt (Bild 1). Im Feld "Repository" wird die <u>URL des GitHub-Repositorys</u> der Integration und als Kategorie "Integration" ausgewählt (Bild 2).

Nach dem Hinzufügen des Repositorys ist die Installation über den Button "Integration hinzufügen" im Bereich "Einstellungen" → Geräte & Dienste" möglich (Bild 3). Für die Konfiguration werden ein Instanzname, die IP-Adresse der CCU sowie die zugehörigen Anmeldedaten benötigt (Bild 4). In den folgenden Konfigurationsschritten können optional weitere Einstellungen vorgenommen werden (Bild 5 und Bild 6).



onfiguration für ccu3-sn	nart-home erst	tellt.	
olgende Geräte wurden	gefunden:		
ccu3-smart-home CCU (eQ-3)		ELV-SH-TACO 0048A0C2DC6C33 ELV-SH-TACO (eQ-3)	
Bereich	•	Bereich	•
HmIP-SWDO-I 00109A4	9A280D0	ELV-SH-BM-S 0039E080005DF9	
HmIP-SWDO-I (eQ-3)		ELV-SH-BM-S (eQ-3)	
Bereich roomOffice	× •	Bereich	*
HMIP-PSM 0001D3C990 HMIP-PSM (eQ-3)	C2AEB	HMIP-PS 00021A498B451E HMIP-PS (eQ-3)	
Bereich	× •	Bereich	Ŧ

Bild 5: Konfiguration der Homematic(IP) Local Integration (2)

Sofern die Konfiguration erfolgreich war, erscheint die Integration in der Übersicht (Bild 7). Der folgende Abschnitt beschreibt die Anpassung der Entitäten in der customize.yaml Datei für eine optimale Nutzung der Geräte in Home Assistant.

Anpassung der Entitäten in der customize.yaml-Datei

Die Homematic(IP) Local Integration ermöglicht zwar den Zugriff auf die ELV-SH-BM-S, jedoch ist die Visualisierung der Historie der einzelnen Messwerte nur eingeschränkt in Form von Balken mit unterschiedlichen Farben und Werten möglich (Bild 8).



Der Grund für die fehlenden Ordinaten geht aus der Beschreibung der Verlaufsdiagramm-Karte hervor. Demnach benötigt Home Assistant für das Zeichnen des Graphen das Attribut "unit_of_measurement", da die einzelnen Werte sonst als zeitlich diskret und nicht kontinuierlich angesehen werden.

Eine mögliche Lösung für das Problem ist die Erstellung einer customize.yaml-Datei. In dieser können bestehende Entitäten bearbeitet und durch zusätzliche Attribute ergänzt werden. Dazu wird zuerst im "File editor" eine neue Datei im gleichen Verzeichnis, in der sich auch die configuration.yaml-Datei befindet, angelegt. Anschließend können die gewünschten Entitäten der ELV-SH-BM-S über die Entitäts-ID referenziert und editiert werden. In diesem Fall wird jede Entität um die passende Einheit und eine Geräteklasse ergänzt (Bild 9). Die Einheit

>

>

>

254

9.39

9:39

9:32

9:32

44.0

9.38



Bild 8: Darstellung der Messwert-Historie ohne Messeinheit

F	lome Matic home matic 1.61.0	P
٩	Benutzerdefinierte Integra	tion
[0]	14 Geräte	>
	423 Entitäten	>
<u>II\</u>	Dokumentation	Z
ŧ	Bekannte Probleme	
義	Debug-Protokollierung ei	nsch

Bild 7: Ansicht der Homematic(IP) Local Integration

kann dabei zwar grundsätzlich frei gewählt werden, es bietet sich jedoch an, die Standardeinheiten für die jeweiligen Messwerte zu verwenden.

Auf diese Weise ist intern eine eindeutige Klassifizierung des Messwerts möglich, und zusätzlich wird die Entitätskarte durch ein entsprechendes lcon ergänzt.

Eine Übersicht der möglichen Geräteklassen und der zugehörigen Einheiten kann in der <u>Home Assis-</u> <u>tant Dokumentation eines Sensors</u> eingesehen werden.

Damit die Anpassungen der Entitäten berücksichtig werden, ist die Einbindung der zuvor modifizierten customize.yaml-Datei in die configuration. yaml-Datei notwendig (Bild 10). Zuletzt sollten alle Konfigurationen in den Entwicklerwerkzeugen neu geladen werden, um die aktualisierten Entitäten bereitzustellen. Bild 11 zeigt exemplarisch eine optimierte Entitäts- und Verlaufskarte für die Temperatur mit dem zweidimensionalen Verlauf des Messwerts. Ein exemplarisches Dashboard mit allen drei Messwerten ist in Bild 12 zu sehen.

Zusammenfassung

In diesem Artikel wurden die Gründe für die fehlende Visualisierung als Graph und eine mögliche Lösung des Problems anhand der ELV-SH-BM-S beleuchtet. Die manuelle Anpassung von Entitäten kann immer dann eingesetzt werden, wenn die Entität nicht automatisch die gewünschten Attribute beinhaltet. Somit ist das beschriebene Vorgehen grundsätzlich auf beliebige Entitäten übertragbar und hilft dabei, die Home Assistant Installation zu optimieren und zu personalisieren.

6 -	sensor.elv_sh_bm_s_measured_value_ch9:¬
7	••••unit_of_measuerement: "°C"-
8	<pre>device_class: "temperature"-</pre>
9 🕶	<pre>sensor.elv_sh_bm_s_measured_value_ch10:¬</pre>
10	••••unit_of_measuerement:•"%"¬
11	<pre>device_class: "humidity"-</pre>
12 -	<pre>sensor.elv_sh_bm_s_measured_value_ch12:¬</pre>
13	<pre>unit_of_measuerement: "hPa"-</pre>
14	<pre>device class: "pressure"-</pre>

Bild 9: Inhalt der customize.yaml-Datei

14 -	homeassistant:¬
15	<pre>customize: !include customize.yaml-</pre>

Bild 10: Einbindung der customize.yaml-Datei in die configuration.yaml







Bild 12: Optimierte Darstellung der Sensordaten der ELV-SH-BM-S