

Bedienungsanleitung LIGHTIFY App

Licht bequem per Smartphone steuern



Entdecken Sie eine neue Dimension des Lichts

- Steuern Sie Ihre Lichtquellen einzeln oder in Gruppen zu Hause oder von unterwegs per Smartphone
- · Rufen Sie voreingestellte Szenen einfach und jederzeit ab
- Individualisieren Sie Ihr Zuhause und wählen sie für jede Gelegenheit die passende Beleuchtung
- Nutzen Sie Ihre Beleuchtung zum Entspannen oder zum Arbeiten – mit der Weißlichtsteuerung ist das optimale Licht nur einen Wisch entfernt.
- Automatisieren Sie Ihre Beleuchtung ganz individuell mit der Timer Funktion.





Inhalt

Überblick Symbole und Verbindungsstatus	2
Home: Gruppen und Szenen	3
Geräte: Steuerung und Personalisierung	5
Extras: Timer Funktionen	8
Einstellungen: Grund- und Systemeinstellungen	9



Verbindungsstatus

Möglichkeiten mit LIGHTIFY



Mit LIGHTIFY[™] steuern Sie ihre Beleuchtung von unterwegs

OSRAM 😜

Zugriffsmöglichkeiten auf LIGHTIFY

- Die Beleuchtung kann bequem per Smartphone von zu Hause oder von unterwegs gesteuert werden.
- Das Symbol auf der oberen linken Seite des Displays gibt Auskunft über den aktuellen Verbindungsstatus.
- Bei lokaler Kontrolle (innerhalb des Heim-WLANs ohne Internetverbindung) ist der Funktionsumfang der App eingeschränkt: So können beispielsweise keine Befehle ausgeführt werden bei denen ein Speichervorgang erforderlich ist.
- Sollten Sie einmal keine Verbindung haben, überprüfen Sie bitte Ihre Internetverbindung oder begeben Sie sich in die Reichweite Ihres LIGHTIFY Systems.





Hier tippen, um das Passwort als Klartext anzuzeigen

Symbole

Ä	Verbindung über die Cloud (von außerhalb des Heim-WLANs)	Grupper	P	+
තී	Verbindung zur Cloud mit Internetzugang über das Heim-WLAN		Broadcast & 0 Szenen 3 Licht	Ċ
ø	lokale Kontrolle (keine Internetverbindung – Eingeschränkte Funktionalität)		Sofa Å 2 Szenen Q 2 Licht	Ċ
	Keine Verbindung	0	Wohnzimmer A 2 Szenen 3 Licht	Ċ
		Szenen		
			Feierabend _{Sofa}	
		1 Home	Geräte Extras	{⊖} Einstellungen



Home

Grundeinstellungen, Statusübersicht, Gruppen und Szenen



Gruppeneinstellungen



** nur bei Produkten mit Tunable White Funktion



Home

Szenen einrichten

Öffnen Sie die Gruppe für die Sie eine Szene hinzufügen möchten.



Gruppen verwalten und Szenen löschen





Geräte

Grundeinstellungen, Statusübersicht, Licht hinzufügen oder löschen



Einzel-Einstellungen / Steuerung





Geräte

Grundeinstellung

Stellen Sie die Farbe sowie den Dimmzustand ein, die Sie als Grundeinstellung für die Bedienung über den herkömmlichen Lichtschalter speichern wollen.



Die Grundeinstellung ist nun gespeichert und kann über den herkömmlichen Lichtschalter abgerufen werden.

OSRAM

Geräte

Produkt hinzufügen

¢	P	+	Hi hi	ier tippen, um ein neues nzuzufügen	Produ	kt					
A60RGI	BW 01	Ċ				Zurück	ැතී	P		+	
						Verfügbare Geräte Die folgenden Geräte gefunden. Zur	4	A60RGBW (01	Ċ	
				1. Installiere		Einbindung Pfeil drücken.	4	A60RGBW ()2	Ċ	
				heue Gerate		A60RGBW 01 ✓	(\underline{A})	A60RGBW (03	Ċ	
					Schalte sie A und wieder A		A60RGBW 03 🗸				
				لنا							
	p	£2.		Geräte einstecken		Suche nach Geräten	Home	Geräte	Extras	्रि Einstellungen	
Home Geräte	Extras E	دی Einstellungen		Wei	iter	Weite					

Dein Licht





Geräte

Favoriten



Kamera

erforderlich



"Kamera"



Extras

Timer

Hier tippen, u	ım einen Tir	ner hinzuz	ufügen					
	<	Timer	Fertig		Hier tippen, um die	Einstellung	en zu sp	eichern
	15:31 Start		▲ :31] nd		Hier tippen, um die Zeit zu definieren Hier tippen, um die zu definieren	Start- End-Zeit	4 Abrechen 11 12 13 14 15 19 10 10 10 10 10 10 10	Faulty Faulty 1 1 33 34 36 56 37 34 38 36 39 56 10 10 10 10 10 10
The second secon	Mo Di M	Do Fr Licht	Sa So		Hier kann der Woch an dem der Timer a orange dargestellt. Hier wird die Szene gewählt, für die de	nentag durc aktiv sein sc a, Gruppe oo r Timer gelt	h Antippe II. Gewäh der einze en soll.	en gewählt werden hlte Tage werden Ine Lichter
			>		< Szenen	K Grup.		< Licht
					Party	Broadcast	Liont	Szenen Gruppen Lett
					Fernsehen	Wohnzimmer		Licht 02
					Feierabend	Sofa		Licht 03
					Lesen			
Hier wischen (iOS) oder drücken (Android) um die Szene zu löschen	Timer 06:40 0:00	- 06:55 22 M Do Fr Sn Sn mer löschen	+ C oschen		06:37 - 08:15 Autstehen Mo Di Mi Do Fr Sa So 06:27 - 08:15 Autstehen Mo Di Mi Do Fr Sa So 07:03 - 08:15 Apselicht Mo Di Mi Do Fr Sa So 17:00 - 18:21 Blau Mo Di Mi Do Fr Sa So 18:00 - 00:05 TW Mo Di Mi Do Fr Sa So	+ () () () () ()	Timer üb werden r	er Mitternacht hinaus nit 🕶 gekennzeichnet
	Home Ger	ăte Extras I	Einstellungen	Home	Geräte Extras Einste	≫. Allungen		

OSRAM OSRAM

Light is OSRAM

Einstellungen

Allgemeine Informationen, Profil- und Systemeinstellungen



(1)	K Grundeinstellungen	(2)	< System Updates	(3)	 System Zurücksetzen 	(4)	 Lösche Vore 	einstellungen			
	Zeitzone Casablanca, Dublin, Lisbon, London GMT		Updates Verfügbar Classic A60 RGBW		Updates Verfügbar Classic A60 RGBW Beim Zurücksetzen des Systems gehen is gespeicherten Daten verören.	Beim Zurücksetzen des Systems gehen alle gespeicherten Daten verloren.		Lösche Gruppen und Szenen			
	Sommer- & Winterzeit Auto Sommer- & Winterzeit		Aktuelle Version : 16909063 Upgrade Neue Version : 16909072		Rückgängig machen nicht möglich!		Lösche alle Favorite	n (🖉			
		ļ			Abbrechen Zurücksetzen		Abbrechen	Löschen			



Einstellungen

Update inkl. Statusanzeige

System Updates	System Updates	System Updates	Classic A60 RGBW Abbrechen
Updates Verfügbar	Updates Verfügbar	Updates Verfügbar	A60BGBW 01 - Warten
Classic A60 RGBW Aktuelle Version : 01020307 Neue Version : 01020310	Classic A60 RGBW Aktuelle Version : 01020307 Neue Version : 01020310	Classic A60 RGBW Aktuelle Version : 01020307 Neue Version : 01020310	A60RGBW 02 - Warten
	Upgrade Bestätigen Willst Du Updaten? NEIN JA	Upgrading der Geräte	A60RGBW 03 - Warten
1) Update starten	2) Update mit "Ja" bestätigen	3) Update wird vorbereitet	 Alle Lampen mit benötigten Update werden angezeigt (inkl. Statusanzeige)

| Classic A60 RGBW Abbrechen |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| A60RGBW 01 - 0 % | A60RGBW 01 - 82 % | A60RGBW 02 - 0 % | A60RGBW 03 - 51 % |
| A60RGBW 02 - Warten | A60RGBW 02 - Warten | A60RGBW 03 - Warten | |
| A60RGBW 03 - Warten | A60RGBW 03 - Warten | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4) Für alle Lampen die ein Update benötigen wird der jeweilige Status angezeigt. Lampen die kein Update benötigen werden nicht mehr angezeigt. Das Update kann jederzeit abgebrochen ("Abbrechen" drücken) und neu gestartet werden (siehe Schritt1).