HomeMatic HomeMatic[®]-Know-how

Funk-Lichtsteuerung über HomeMatic®-Display-Wandtaster



In unserer neuen Reihe "HomeMatic-Know-how" zeigen wir anhand von kleinen Detaillösungen, wie man bestimmte Aufgaben im HomeMatic-System konkret lösen kann. Dies soll insbesondere HomeMatic-Einsteigern helfen, die Programmiermöglichkeiten, die die WebUI der HomeMatic-CCU bietet, besser zu nutzen. Ein kleines Video, das online zur Verfügung steht, unterstützt den jeweiligen Exkurs. In dieser und der nächsten Ausgabe zeigen wir, wie man mit einem HomeMatic-Display-Funk-Wandtaster eine umfangreiche Lichtsteuerung mit HomeMatic-Schaltaktoren und -Dimmern realisiert.

And a particular starting



Vielseitige Lichtsteuerung

Gegenstand des zweiteiligen Beitrags zur HomeMatic-Beleuchtungssteuerung werden die komfortablen "Beschriftungsmöglichkeiten" des Display-Wandtasters mithilfe der HomeMatic-Zentrale (CCU) sowie ein Blick auf die vielfältigen Einstellmöglichkeiten im Bereich der Lichtsteuerung sein.

Im ersten Teil behandeln wir ein Lichtszenario, bei dem folgende Aufgaben gelöst werden sollen:

- Der Display-Wandtaster soll korrekt mit der HomeMatic-Zentrale beschriftet und mit einem HomeMatic-Dimmer direkt verknüpft werden.
- Der HomeMatic-Dimmer soll bei Betätigung der Taste 2 in einer Rampe von 30 Sekunden auf 60 % Helligkeit eingeschaltet werden und dort verbleiben. Ein Ausschalten mit einer Rampe von 10 Sekunden soll durch die Betätigung der Taste 1 möglich sein.

Die zweite Aufgabe, im 2. Teil erläutert, behandelt das Lichtszenario 2:

- Der Display-Wandtaster soll korrekt mit der HomeMatic-Zentrale beschriftet und mit einem weiteren HomeMatic-Dimmer über ein Zentralenprogramm verknüpft werden, zusätzlich soll das Programm über ein Zeitmodul zu einem definierten Zeitpunkt automatisch ausgelöst werden.
- Der Dimmer soll in diesem Fall bei Betätigung der Taste 3 in einer Rampe von 15 Sekunden auf 75 % Helligkeit eingeschaltet werden und dort für 2 Stunden verbleiben. Über die Taste 4 kann der Programmablauf vorzeitig beendet werden, dabei wird das Licht komplett ausgeschaltet.

Verknüpfungen

Zunächst unterscheidet man zwischen zwei Verknüpfungsvarianten:

Direkte Geräteverknüpfungen (Bild 1)

Direkte Geräteverknüpfungen verbinden zwei oder mehrere Geräte auf direktem Weg miteinander. Sie kommunizieren miteinander, ohne auf eine CCU angewiesen zu sein.

Die CCU dient nur zum Erstellen bzw. Bearbeiten der Verknüpfung und zur Statuserfassung. Die Vorteile sind eine hohe Ausfallsicherheit durch einen autarken Betrieb der Steuerung und die direkte Rückmeldung des Empfängerstatus an den Sender. Typische Anwendungen sind dabei die direkte Zusammenarbeit von HomeMatic-Sendern und HomeMatic-Empfängern oder im HomeMatic-Wired-System die Verknüpfung von Eingangsmodul und Ausgangskontakt.

Verknüpfung, Steuerung und Programmierung über eine HomeMatic-Zentrale (Bild 2)

Zentral gesteuerte Geräteverknüpfungen verbinden zwei oder mehrere Geräte über die CCU miteinander. Sender und Empfänger kommunizieren jeweils nur mit der CCU, es besteht keine direkte Verknüpfung zwischen ihnen. Die HomeMatic CCU übernimmt die gesamte Steuerung.

Die Vorteile sind erweiterte Programmiermöglichkeiten, z. B. mit Zeitsteuerung, und die Möglichkeit des externen Zugriffs auf die Steuerung. Hier sind sehr vielfältige Verknüpfungen von Geräten möglich, so







Bild 2: Die zentral gesteuerte Geräteverknüpfung

nicht nur solche innerhalb des Funk- oder Wired-Systems, sondern auch übergreifend zwischen Komponenten des Funk- und des Wired-Systems.

Anlernen und "beschriften"

Die individuelle Benennung des Display-Wandtasters erfolgt direkt, durch Auswahl des "Einstellen"-Buttons, nachdem das Gerät an die Zentrale angelernt wurde und sich im Posteingang befindet. Es ist jederzeit eine nachträgliche Benennung/Umbenennung über das Menü "Einstellungen" -> "Geräte" möglich. Hierzu ist der Display-Wandtaster in der Geräteliste zu suchen und das Einstellungs-Profil über den Button "Einstellen" zu öffnen (Bild 3).



Admin Startseite > Einstellungen >	Geräte >	Geräte-/ Kanalparameter		•	Alarmmeldunge	en (0)	Abmelden
Startseite Status und Bediepung	Drogram	ne und Verknünfungen	allungan	•	Servicemeldunge	en (12)	Carëta aplaroan Hilfa
Startseiter Status und Bediending	Frogram						Gerate american finne
Name		Typenbe- zeichnung Bild	1	Bezeichnung	Seriennummer	Interface	Firmware
Funk-Wandtaster mit Display		HM-PB-4Dis-WM	HM-PB-4Dis-WM		HEQ0104120	RidCos- RF	rsion: 1.0
Geräteparameter							
			Parameter				
Zeit bis zum Standby-Mudus 10 Spracho Doutsch	•	s (1-99)					
Kanalparameter Parameterliste schließen							
Name	Kanal			Parameter			
Funk-Wandtaster mit Display - Taste 1 (C	Ch.: 1 Text	Untere Taste Text Zeile 1 Dimmer 1					
		Text Zeile 2 Aus/Dunkler					
Funk-Wandtaster mit Display - Taste 2 Ch.: :		Obere Taste Text Zeile 1 Ein/Heller					
		Text Zeile 2 HomeMatic	0				
Funk-Wandtaster mit Display - Taste 3 Ch.: 3		Untere Taste Text Zeile 1 Dimmer 2					
		Text Zeile 2 Aus/Dunkler					
		Obere Taste					
OK Abbrechen							

Bild 3: Nach dem Anmelden des Display-Wandtasters erfolgt das Einstellen seines Profils.



Geräte

des Display-Wandtasters

Bild 6: Über "Erstellen und bearbeiten" erfolgt die Verknüpfung.

Name	Typenbezeichnung	Bild	Hinweis
Funk- Wandtaster mit Display - Taste 1	HM-PB-4Dis-WM		 Die Übertragung der Daten zum Gerät konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. Wählen Sie: "Erneut prüfen", wenn Sie die Übertragung zum Gerät jetzt abschließen möchten. Sorgen Sie dazu bitte dafür, dass sich das Gerät innerhalb der Funkreichweite befindet und aktiv ist, das Gerät im Anlernmodus befindet. "Ignorieren", wenn die Zentrale die Übertragung zum Gerät bei nächster Gelegenheit selbstständig durchführen soll. Bis dahin ist dieser Konfigurationsvorgang als offene Servicemeldung sichtbar.
Dimmer 1	HM-LC-Dim1L-CV		Die Übertragung der Daten zum Gerät wurde erfolgreich abgeschlossen.

Bild 7: Diese Fehlermeldung kann man ignorieren.



Ein batteriebetriebener Sender wie der Display-Wandtaster meldet sich nicht in zyklischen Intervallen, um die Konfigurationsdaten abzuholen. Hier ist es erforderlich, am Sender einmal kurz die Anlerntaste zu betätigen, um die Konfigurationsdaten von der Zentrale abzuholen. Auch hier ist eine Kontrolle der zu übertragenden Daten über das HomeMatic-WebUI unter "Servicemeldungen" möglich. Hinweis: Eine Beschriftung des HomeMatic Display-Wandtasters wird nur dann angezeigt, wenn der jeweilige Kanal in einer direkten Geräteverknüpfung oder einem Zentralen-Programm verwendet wird.

Admin Startseite > Programme und	Verknijnfungen > Direkte Verkni	infuncen	•	Alarmmeldungen (D)	Abmelden		
> Profileinstellung			•	Servicemeldungen (17)			
Startseite Status und Bedienung I	Programme und Verknüpfungen	Einstellungen			Geräte anlernen Hilfe		
Funk-Wandtaster mit Display - Taste 2 I	HEQ0104120:2 Bearbeiten	Funk-Wandtaster mit Displa	y - Standardverknüpfung Taster <-	. Löschen Dimmer 1 El	EQ0000195:1 Bearbeiten		
Profileinstellung - Sender		Pr T M Ei	rofileinstellung - Empfänger Dimmer - ein/heller 💽 iit einem kurzen Tastendruck wird das in langer Tastendruck dimmt das Licht	Licht auf den festgelegten hoch.	Helligkeitswert eingeschaltet.		
			lampenzeit beim Einschalten inschaltdauer (Verweildauer im Zusta legel im Zustand "ein" konstelliche Einstellung für den Insonge	30s s nd "ein") unendlich s 60% s	• • •		
		P	usatzliche Einstellung für den langen Iegelbegrenzung beim Hochdimmen	100%	-		
Als neue Profilvorlage speichern. Empfängerprofil testen Profilvorlage speichern.							
Sender			Verknüpfung		Empfänger		
Name	Seriennummer Kanalparameter	· Name	Beschreibung	Aktion Name Se	eriennummer Kanalparameter		
Funk-Wandtaster mit Display - Taste 1	HEQ0104120:1 Bearbeiten	Funk-Wandtaster mit Disp	lay - Standardverknüpfung Tas	Löschen Dimmer 1 EE	Q0000195:1 Bearbeiten		
Profileinstellung - Sender		Pi [[M Li	rofileinstellung - Empfänger Dimmer - aus/dunkler 🗾 💽 it einem kurzen Tastendruck wird das cht herunter.	Licht ausgeschaltet. Ein lar	nger Tastendruck dimmt das		
		Δ	usschaltverzögerung	keine 🔽			
		B	linken in der Ausschaltverzögerung	ein 💌			
Rampenzeit beim Ausschalten 1Us Zusätzliche Einstellung für den langen Tastendruck.							
		P	egelbegrenzung beim herunterdimme	en 0%			
Als neue Profilvorlage speichern.		Empfängerpro	fil testen		Als neue Profilvorlage speichern.		
Abbrechen Übernehmen	ОК						

Bild 8: So erfolgen die Einstellungen über das Profil des Lichtszenarios.

Es folgt nun die direkte Geräteverknüpfung zwischen dem Display-Wandtaster (Taste 1 und 2) und dem HomeMatic-Dimmer über den Menü-Punkt "Programme und Verknüpfungen" -> "direkte Verknüpfungen". Über "Neue Verknüpfung" kann diese erstellt werden (Bild 4).

Aus der Geräteliste ist dann der Display-Wandtaster und anschließend der HomeMatic-Dimmer auszuwählen (Bild 5). Nach Auswahl der Komponenten wird die Verknüpfung über die Option "Erstellen und bearbeiten" hergestellt (Bild 6). Der dabei ausgegebene Hinweis "Die Übertragung der Daten zum Gerät konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden" (Bild 7) kann durch den "Ignorieren"-Button bestätigt werden.



Wichtiger Hinweis:

Bei einer Funktionsprüfung ist darauf zu achten, dass am Dimmer ein Leuchtmittel angeschlossen ist. Ohne angeschlossenes Leuchtmittel würde sich der Dimmer nicht einschalten lassen, da eine integrierte Lastausfallerkennung integriert ist. Die Lastausfallerkennung kann in der HomeMatic-WebUI unter "Einstellungen" -> "Geräte" noch genau auf das jeweilige Leuchtmittel kalibriert werden.

Es erfolgt abschließend nun die Einstellung der Rampenzeit für das Hochdimmen (30 Sekunden), den Helligkeitspegel (60 %) sowie der Rampenzeit für das Ausschalten (10 Sekunden), wie in Bild 8 gezeigt.

Nachdem alle Einstellungen getätigt wurden, kann das Fenster mit dem "OK"-Button geschlossen werden. Der dabei erneut auftauchende Hinweis "Die Übertragung der Daten zum Gerät konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden" kann wieder durch den "Ignorieren"-Button bestätigt werden.

Die Konfigurationsdaten werden nun auf den HomeMatic Funk-Wandtaster mit Display übertragen, hierzu muss der HomeMatic Funk-Wandtaster mit Display nochmals in den Anlernmodus versetzt werden. Bei korrekter Übertragung wird die Servicemeldung "Konfigurationsdaten stehen zur Übertragung an" innerhalb der HomeMatic-WebUI im Anschluss verschwinden. Damit ist die Konfiguration des ersten Szenarios abgeschlossen, die Beschreibung des zweiten Szenarios folgt im nächs-ELV ten ELVjournal.



Unter "Profileinstellung – Empfänger" stehen verschiedene Easy-Mode-Profile zur Verfügung. So kann der Dimmer optimal auf das gewünschte Lichtszenario angepasst werden. Möglichkeiten:

•	Dimmer – ein/heller	•	Einschlaflicht	•	Dimmer – heller
•	Dimmer – aus/dunkler	•	Blinklicht	•	Dimmer – dunkler
•	Dimmer – ein/aus	•	Aufwachlicht		
	& heller/dunkler		Dimmer – ein		

- Treppenhauslicht

- Dimmer aus