

# **Bewegung schnell erkennen** Neigungs- und Erschütterungssensor ELV-SH-CTV

Der neue ELV Smart Home Neigungs- und Erschütterungssensor Kompakt für Ihr Homematic IP System ist ein wahres Multitalent! Er bietet vielfältige Möglichkeiten: Neben Erschütterungen bzw. Bewegungen erkennt der Beschleunigungssensor auch Kippen, Neigen oder Lageänderungen und gibt die Messdaten an das Homematic IP System weiter. Der Sensor kann alle drei Achsen (x, y, z) erfassen.



#### **Kleiner Aufpasser**

Stehen meine Wertgegenstände noch an ihrem Platz oder macht sich jemand an den Fenstern zu schaffen? Lassen Sie sich warnen, wenn Langfinger am Werk sind. Der kleine, schlanke und energieeffiziente Sensor lässt sich unauffällig in Spardosen, Akten- oder Werkzeugkoffern und an Fensterrahmen platzieren. Wurde die Mülltonne geleert oder ist Post eingetroffen? Ist die Waschmaschine oder der Trockner fertig durchgelaufen?

Der Sensor ist ideal für Dachfenster geeignet, wo viele Fensterkontakte aufgrund der Einbauposition technisch versagen. Ob Schlafzimmer, Bad oder Toilette: Lassen Sie sich z. B. nach zehn Minuten Lüften per Push-Nachricht an das Schließen der Fenster erinnern. So vermeiden Sie im Winter das Auskühlen der Räume und sparen Heizkosten. Auch Kippfenster am Gartenhaus lassen sich schnell und aus der Ferne prüfen.

Das kleine Multitalent (Bild 1) kann noch mehr: Wird der Sensor an einem Garagentor oder einer klappbaren Bodentreppe (Bild 2) angebracht, lässt sich der Zustand (offen/geschlossen/geneigt) abrufen. Mit einem Schaltaktor als Erweiterung können Sie zusätzlich das Licht auf dem Dachboden oder in der Garage automatisch ein- bzw. ausschalten. Erschütterungen an Treppenstufen, also z. B. beim Herunterlaufen, können das Licht ebenfalls automatisch einschalten.



Bild 1: Größe des Sensors im Vergleich



klappbaren Bodentreppe

#### Lieferumfang

Im Lieferumfang des ELV-SH-CTV sind eine Platine mit Antenne, eine Gehäuseoberschale, ein Gehäuseboden und eine Knopfzelle CR2032 enthalten (Bild 3). Die Bestückung der Geräteplatine erfolgt bereits in unserem konzerneigenen Produktionswerk.

#### Inbetriebnahme

#### Batterie einlegen und Sensor anlernen

Drehen Sie die Pluspol-Markierung der mitgelieferten Knopfzelle nach oben. Schieben Sie die Knopfzelle in den Batteriehalter ein, wie in Bild 4 zu sehen. Sobald Sie die Batterie eingelegt haben, wechselt der Sensor für drei Minuten in den Anlernmodus und versucht, sich mit der Homematic IP CCU3, der Home Control Unit oder dem Access Point zu verbinden. Die LED des Sensors leuchtet in dieser Zeit wiederholt kurz orange auf.

Starten Sie den Anlernmodus auf Ihrer eingesetzten Zentrale wie im Folgenden beschrieben. Bei erfolgreicher Anmeldung leuchtet die LED kurz grün auf und erlischt. Wenn die Anlernzeit abgelaufen ist, drücken Sie den Systemtaster S2 auf der Platine, um den Anlernmodus erneut für weitere drei Minuten zu starten.



Bild 3: Bausatz aus nur vier Teilen – ganz ohne Löten

#### Sensor am Access Point/der Home Control Unit anlernen und konfigurieren

Wählen Sie den Eintrag "Gerät anlernen" und folgen Sie dem Anmelde-Assistenten für die weitere Einrichtung des Sensors (Bild 5 bis Bild 10). Nach Durchlauf des Assistenten ist der Sensor betriebsbereit. Sie können nun sowohl Lageänderungen als auch Erschütterungen erfassen und anzeigen lassen. Über "Geräteverknüpfung erstellen" lassen sich zudem Gruppen mit Schaltaktoren z. B. für Leuchten realisieren.

Um den Sensor zu konfigurieren, wählen Sie unter "…" (Mehr) → "Geräteübersicht" den entsprechenden Sensor aus. Aktivieren Sie die Checkbox für den gewünschten Betriebsmodus. In den drei Modi stehen Ihnen unterschiedliche Einstellungen zur Verfügung (Bild 11 bis Bild 14). Informationen dazu finden Sie im Kapitel "Details zu den Einstellmöglichkeiten der Betriebsmodi" im Anschluss an das Kapitel zum Anlernen an die CCU3.



Bild 4: Knopfzelle mit der Plus-Seite nach oben in den Batteriehalter einschieben





Installieren	Vorbereiten
Raum wählen	
Bitte Raum auswählen f Neigungs- und Erschüt	ür den ELV Smart Home terungssensor Kompakt:
🚔 Anna-Sophie	
Außen	
Bad oben	~
Bad unten	
<b>市</b> Büro	
Dachboden	D
Esszimmer	+
w	'eiter

Bild 5: Klicken Sie auf "Gerät anlernen".

Bild 6: Drücken Sie ggf. die Taste am Sensor.

Bild 7: Ordnen Sie das Gerät einem Raum zu.



Bild 9: Aktivieren Sie die gewünschte Funktion des Sensors.

Bild 10: Das Anlernen ist abgeschlossen.

www.elvjournal.com

Bausatz 9



ELVjournal 1/2025



Bild 15: Zur Anzeige auf "Status und Bedienung" klicken

#### Sensor an der CCU3 anlernen und konfigurieren

Loggen Sie sich auf der WebUI Ihrer CCU3 ein und klicken Sie oben rechts auf "Gerät anlernen". Wählen Sie im Pop-up-Fenster "HmIP Gerät anlernen", um den Anlernmodus für 60 Sekunden zu starten. Geben Sie im Folgedialog unter Posteingang die Beschriftung des Geräts und der Kanäle ein (siehe <u>WebUI Handbuch</u>).

Nach Anmeldung an der CCU3 kann der Sensor ausgelesen werden. Wählen Sie auf der Startseite "Status und Bedienung"  $\rightarrow$  "Geräte" (Bild 15) und klicken Sie in der Liste auf den ELV-SH-CTV, um die aktuellen Werte für Lageänderungen bzw. Erschütterungen anzeigen zu lassen (Bild 16). Um den Sensor zu konfigurieren, wählen Sie unter "Einstellungen"  $\rightarrow$  "Geräte" aus (Bild 17). Suchen Sie in der Geräteliste den zu konfigurierenden Sensor und klicken Sie auf "Einstellen" (Bild 18).

#### Zyklische Aktualisierung anpassen (nur für CCU3) – Kanal O

Abhängig von der Anwendung kann es sinnvoll sein, aus Gründen der Stromersparnis oder der Einhaltung des Duty Cycle eine bestimmte Anzahl von Statusmeldungen zu überspringen oder Meldungen auszulassen, wenn keine Veränderung bis zur nächsten Statusmeldung erfolgt.

Wenn der Sensor seine Messwerte in anderen Abständen übermitteln soll, passen Sie die Werte "Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen" sowie "Anzahl der auszulassenden, unveränderten Statusmeldungen" an. Bei der Wertekombination Null-Null ergibt sich eine ungefähre Aktualisierungsrate von zwei bis drei Minuten. Beachten Sie, dass eine höhere Aktualisierungsrate die Batterie deutlich schneller entleert. Weitere Informationen zu den Einstellungen der zyklischen Aktualisierung finden Sie im Screenshot in Bild 19.

Die "Low-Bat-Schwelle" stellt die Spannung dar, bei deren Unterschreitung der Sensor eine Batteriewarnung ausgibt.

Darüber hinaus kann die Systemtaste des Sensors gegen Manipulation gesperrt werden. Bei Aktivierung dieser Option kann kein Werksreset am Gerät selbst ausgelöst werden. Deaktivieren Sie die Checkbox "Routing aktiv", falls keine Reichweitenverlängerung (siehe <u>Smart-Hacks-Beitrag</u>) über Schaltsteckdosen gewünscht ist.

#### Erschütterung/Lageänderung wählen und Parameter anpassen – Kanal 1

Im Kanal 1 des Sensors (Bild 20) kann die Verzögerung der Aussendung eines Alarms (Eventverzögerung) eingestellt werden. Kleinere Erschütterungen oder auch kurze Lageänderungen z. B. durch Wind am Briefkasten lösen so keine ungewollte Meldung aus. Je nach Anwendung wählen Sie unter "Art der Bewegungserkennung"  $\rightarrow$  "Erschütterung" oder "Lageänderung" aus. Weitere Informationen dazu finden Sie im Folgenden sowie in den Programmierbeispielen.

Um z. B. kurze Erschütterungspausen oder kurzzeitige Lageränderungen zu ignorieren, kann eine Zeit zum Wechsel der Sensormeldung auf Ruhe eingestellt werden. Anschließend folgen die Bezeichnungen der Meldungen bei Bewegung und Ruhe. Schließlich können als letzte Parameter die Ansprechempfindlichkeit (2G++ bis 16G) für die Erschütterung sowie der Winkel (10-45°) für die Lage- und die Neigungserkennung festgelegt werden.

Name	Bild	Kanal	Raum	Gewerk	Letzte Änderung	Control
Filter		Filter	Filter	Filter		
ELV-SH-CTV 00515BE2DC709A	(H)	ELV-SH-CTV 00515BE2DC709A:1			30.04.2024 07:04:39	Erschütterung: Nein
	•	Lage-/Beschleunigungssensor				Neigung: 27°

Bild 16: Sensor wählen und Erschütterung und Neigung anzeigen lassen

Startseite Status und Bedienung Programme und Verknüpfungen	Einstellungen
	Geräte - Posteingang
	Geräte
L	Räume
	Gewerke
	Diagramme
	Gruppen
	Geräte-Firmware - Übersicht
	Benutzerverwaltung
	Systemvariable
	Favoriten
	Systemsteuerung

Bild 17: Zur Konfiguration des Sensors auf "Einstellungen" klicken

#### Details zu Einstellmöglichkeiten der Betriebsmodi

Die Empfindlichkeit der Erschütterungserkennung lässt sich zwischen 2G++ (sehr hohe Empfindlichkeit) bis 16G (geringe Empfindlichkeit) einstellen. Die Lageerkennung ist aufgeteilt in zwei, die Neigungserkennung in drei mögliche Kanalzustände. Wenn Sie unter "Art der Bewegungserkennung" die Option "Lageänderung" wählen und eine Auslenkung über den im Feld "Winkel für die Lageerkennung" eingestellten Winkel erfolgt (z-Achse relativ zum Referenzlage), wird eine Statusmeldung mit "Geneigt" übermittelt (Bild 21 und Bild 22).

Name		Typenbe-	Bild	Bezeichnung	Seriennummer	Interface	Firmware
ELV-SH-CTV 00515BE2DC709A		ELV-SH-CTV	E	ELV Smart Home Neigungs- und Erschütterungssensor Kompakt	00515BE2DC709A	HmIP-RF	Version: 1.0.6
Kanalparameter Parameterliste schließen							
Name	Kanal			Parameter			
ELV-SH-CTV 00515BE2DC709A:0	Ch.: 0	Zyklische Statusmeldung Anzahl der auszulassend Anzahl der auszulassend unveränderten Statusme Low-BatSchwelle Reset per Gerätetaste sp Routing aktiv	en Statu: en, Idungen erren	Image: Simeldungen 20 (0 - 255)   0 (0 - 255)   2.2 ∨ (0.0 - 25.2)   Image: Operating the second secon			
ELV-SH-CTV 00515BE2DC709A:1 Lage-/Beschleunigungssensor	Ch.: 1	Eventverzögerung Art der Bewegungserken Zeit, bis von der zuletzt i zurück auf Ruhe gewech: Meldung im Zustand Bew Meldung im Zustand Ruh Empfindlichkeit des Sens	nung erkannte selt werd regung e ors bei E	Nicht aktiv v v Erschütterung v en kann 3.0 s (0.5 - 7.5) Bewegung v Ruhe v rschütterung 26 v 2			

Bild 18: Passen Sie die Geräteparameter nach Bedarf an (nur WebUI).

Jedes Gerät sendet seinen Status mindestens einmal am Tag. Ist der Parameter **Zyklische Statusmeldung** aktiviert, wird der Status <u>zusätzlich</u> in einem Zeitraster nach folgender Formel gesendet:

Zeit für eine Statusmeldung, wenn sich der Status ändert: (A+1) x C Sekunden

In diesem Intervall werden Werte übertragen, die sich nur langsam ändern, z. B. Temperatur. Einstellungen einzelner Geräte-Kanäle zum Senden von Messwerten haben Vorrang.

Zeit für eine Statusmeldung, wenn sich der Status nicht ändert: (A+1) x (B+1) x C Sekunden

In diesem Intervall werden Statusmeldungen gesendet, auch wenn sich der Status seit der letzten Sendung nicht verändert hat. Damit kann geprüft werden, ob das Gerät in Reichweite / in Betrieb ist.

Dabei gilt:

- A = Anzahl der auszulassenden Statusmeldungen
- B = Anzahl der auszulassenden, unveränderten Statusmeldungen
- C = Zufällige Zeit zwischen 120 und 184 Sekunden

Bild 19: Zusammensetzung der zyklischen Aktualisierungsrate

ELV-SH-CTV 005160C2DC6DFE:1 Lage-/Beschleunigungssensor	Ch.: 1	Eventverzögerung Art der Bewegungserkennung Zeit, bis von der zuletzt erkannten Erschütterung zurück auf Ruhe gewechselt werden kann Meldung im Zustand Bewegung Meldung im Zustand Ruhe	Nicht aktiv S C Erschütterung S 3.0 s (0.5 - 7.5) Bewegung S Ruhe S
		Empfindlichkeit des Sensors bei Erschütterung	2G 😋

Bild 20: Einstellungen für Kanal 1 anpassen: Art der Bewegungserkennung → Erschütterung

		Eventverzögerung	Nicht akt	iv 😑 🛛
ELV-SH-CTV 005160C2DC6DFE:1 Lage-/Beschleunigungssensor	Ch.: 1	Art der Bewegungserkennung	Lageänd	erung 😑
		Zeit, bis von der zuletzt erkannten Erschütterung zurück auf Ruhe gewechselt werden kann	3.0	s (0.5 - 7.5)
		Meldung im Zustand Geneigt	Geneigt	0
		Meldung im Zustand Waagerecht	Waagere	cht 😌
		Empfindlichkeit des Sensors bei Erschütterung	2G [	0
		Winkel für die Lageerkennung	20	° (10 - 45) 🕜
		Hysterese der Lageerkennung	2	° (0 - 180) 🔞

Bild 21: Einstellungen für Kanal 1 anpassen: Art der Bewegungserkennung ightarrow Lageänderung



Bild 22: Schaubild Lageerkennung



Bild 24: So wird die Antenne in das Gehäuseunterteil geklemmt.



Bild 25: Ausrichten der Platine gemäß der Markierung



Bild 23: Schaubild Neigungserkennung

Wählen Sie unter "Art der Bewegungserkennung" die Option "Neigungserkennung" aus, erfolgt eine Einteilung über zwei Auslösewinkel (Auslösewinkel 1, Auslösewinkel 2). Diese legen fest, wann eine Sensorauslösung über eine Lageänderung von der horizontalen zur geneigten Position bzw. von der geneigten Position zur vertikalen Position (z-Achse relativ zum Referenzlage) des Sensors erfolgt. Hierbei kann der Gerätekanal also drei Zustände "senkrecht", "geneigt" und "waagerecht" annehmen (Bild 23).

#### Sensor in das Gehäuse einbauen

Nachdem Sie den Sensor angelernt und konfiguriert haben, legen Sie die Geräteantenne in die Antennenführung ein, wie in Bild 24 gezeigt. Drehen Sie die Platine so, dass sie mit der aufgedruckten grauen Linie im Gehäuseunterteil übereinstimmt und legen Sie die Platine ein (Bild 25).

Richten Sie den Gehäusedeckel aus. Drehen Sie dazu den Gehäusedeckel auf das Gehäuseunterteil über den leichten Widerstand hinweg, sodass die Gehäusenasen übereinanderstehen (Bild 26).

#### Sensor positionieren oder montieren

Sie können nun den Sensor einfach in Ihren Aktenkoffer, Ihre Schmuck- oder Uhrenbox oder Ihre Spardose legen. Auch der Einsatz in einer Schublade für Naschkatzen ist möglich, und da dies nur eine Zeitlang funktioniert, können Sie den Sensor später anderweitig nutzen. Oder Sie kleben den Sensor mit





Bild 26: Schließen des Gehäuses durch Verdrehen

einem rückstandslos entfernbaren sogenannten Powerstrip an den Rahmen Ihres Dachfensters, Ihr Garagentor, Ihre Werkzeugbox, Ihren Briefkasten oder Ihre Waschmaschine.

Optional können Sie den Sensor auf einen Nagelkopf hängen (am Gehäuseboden ist eine Öffnung vorhanden).

Auch eine Verwendung an einer Mülltonne für z. B. eine Meldung bei Entleerung ist möglich. Zum Schutz vor Wettereinflüssen und Verschmutzung kleben Sie in diesem Fall den Sensor in eine Verteilerdose für den Außenbereich. Verschrauben Sie die Verteilerdose ggf. am Tonnendeckel, um ein Abfallen beim Entleeren zu verhindern. Bild 27 zeigt einige der genannten Anwendungsfälle.

# Programmierbeispiele

Da der kompakte Sensor als ein Helfer in vielen Bereichen eingesetzt werden kann, stellen wir drei konkretere Programmierbeispiele über die Homematic IP App vor. Die Programmierungen lassen sich in ähnlicher Form auch über Zentralenverknüpfungen mit der Smart Home Zentrale CCU3 realisieren.

#### Lageerkennung: Fenster im Badezimmer – Temperatur runter

An kalten Tagen ein echter Segen: Verhindern Sie das Auskühlen Ihrer Räume beim Lüften. Nie wieder das geöffnete Dachfenster in den Räumen im Obergeschoss vergessen! In der App steht Ihnen eine komfortable und einfache Möglichkeit zur geschickten Regelung der Temperatur z. B. im Badezimmer zur Verfügung.

Wählen Sie in der Homematic IP App im Bereich "Mehr" unter "Geräteübersicht" den Sensor aus und ändern Sie ggf. den "Modus der Beschleunigung" auf "Lageerkennung". Legen Sie jeweils einen oberen und unteren Grenzwert für den "Auslösewinkel der Kipperkennung" fest. Klicken Sie nun auf "Mehr" und wählen Sie "Automatisierung" aus. Stellen Sie als Auslöser den Neigungswinkel des ELV-SH-CTV ein und als Aktion



Bild 27: Sensor geklebt an eine Bodentreppe oder an ein Dachfenster, in einer Mülltonne fixiert oder in eine Schmuckund Uhrenbox gelegt

<b>〈</b> ELV Smart Home Neigu	0
* 🕐 Zuordnung	
Gerätekonfiguration	
Modus der Beschleunigungserkennung Lageerkennung	
Art der Statusanzeige Garage	
Auslösewinkel der Kipperkennung 45° - 150°	
Neutralposition waagerecht	

< Bad Fenster auf Wählen Sie Ausloser und Aktionen sowie optionale Zusatzbedingungen für Ihre Automatisierung. Aktiv Auslöser ≥ 101 ° Neigungswinkel (1) ELV Smart Home Neigungs- und Erschü... Zusatzbedingung keine Zusatzbedingung gewählt Aktion Soll-Temperatur 13.5 °C Bad oben

Bild 28: Einstellungen für Badezimmerfenster; hier Winkelwerte für ein klassisches Drehkippfenster

Bild 29: Badezimmerfenster-Automatisierung – Übersicht

die Soll-Temperatur für Ihr Badezimmer (Bild 28 und Bild 29). Sofern Sie wünschen, können Sie sich zusätzlich auch als zweite Aktion eine Push-Benachrichtigung senden lassen, wenn das Fenster geöffnet wird. Hierfür klicken Sie einfach auf "+" und wählen eine weitere Aktion aus.

# Erschütterung: Push-Benachrichtigung bei Entwendung von Schmuck

Lassen Sie sich benachrichtigen, sobald die Schmucktasche "erschüttert" wird. Wählen Sie den Sensor unter "Mehr" > "Geräteübersicht" aus und ändern Sie ggf. "Lageerkennung" in "Modus der Beschleunigung". Da nicht bei jeder kleinen Erschütterung eine Nachricht gesendet werden soll, stellen Sie die "Empfindlichkeit der Erschütterungserkennung" zwischen 2G++ (sehr hohe Empfindlichkeit) und 16G (geringe Empfindlichkeit) ein. Passen Sie im Zuge dessen auch die minimale Erschütterungsdauer an. Erstellen Sie abschließend eine Automatisierungsregel, die als Auslöser die "Beschleunigungsmessung" des ELV-SH-CTV beinhaltet. Nun noch eine Aktion für die Push-Mitteilung, und schon ist die Erkennung bereit (Bild 30 und Bild 31).





Bild 31: Schmuck-Automatisierung – Übersicht

#### Lageerkennung V2.0: drei Zustände eines Kipp-Garagentors

Für Ihr Garagentor können Sie wie beim Dachfenster auch einen minimalen und einen maximalen Winkel einstellen, so ergibt sich die Erfassung und Anzeige der gekippten Position des Garagentors. Wählen Sie in der Homematic IP App "Mehr"  $\rightarrow$  "Geräteübersicht" den Sensor aus und ändern Sie ggf. den "Modus der Beschleunigung" auf "Lageerkennung" (Bild 28). Stellen Sie unter "Art der Statusanzeige"  $\rightarrow$  "Garage" ein. Legen Sie jeweils einen oberen und unteren Grenzwert für den "Auslösewinkel der Kipperkennung" fest. Ein kleines Icon in der Geräteübersicht zeigt nun automatisch den korrekten Zustand des Garagentors an (Bild 32).



Bild 32: Zustand des Garagentors als Icon: entweder geschlossen, gekippt oder offen (Icons hier nur zur Übersicht nebeneinander dargestellt)

## Funktionsweise des Beschleunigungssensors Beschleunigung, Erschütterung und Lage

Der im Bausatz eingesetzte Beschleunigungssensor Bosch Sensortec BMA400 kann die Beschleunigung in allen drei Achsen (x, y, z) messen und daraus entsprechende Daten generieren. Erfährt beispielsweise eine Achse eine Beschleunigung, kann eine Bewegung in diese Richtung angenommen und dieses Ereignis ausgewertet werden.

Entsprechend lässt sich auch eine Erschütterung detektieren oder eine bestimmte Lage bzw. ein bestimmter Winkel feststellen. Für die Lageermittlung ist dabei keine Bewegung erforderlich. Dies wird deutlich, wenn Sie sich vor Augen führen, dass die mittlere Erdbeschleunigung auf Meereshöhe 9,81 m/s<sup>2</sup> beträgt.

Ein Körper mit einer Masse von 1 kg erfährt also eine Gewichtskraft von 9,81 N (1 N = 1 kg  $\cdot$  m/s<sup>2</sup>). Befindet sich also der zu überwachende Körper in Ruhe und vom Sensor aus gesehen in der z-Achse genau rechtwinklig zum Erdboden, wird genau in dieser Ebene die Erdbeschleunigung gemessen. Bei einer Lageänderung ändern sich die Werte entsprechend und können dann ausgewertet werden.

Ausgehend von diesen Möglichkeiten eines Beschleunigungssensors ergeben sich, wie bereits vorgestellt, eine Vielzahl von Anwendungsfällen.

#### MEMS (mikro-elektromechanisches System)

Elektromechanische Systeme sind darauf ausgelegt, dass mechanische Einwirkungen wie Beschleunigung, Rotation oder Luftdruck die elektrischen Eigenschaften des Systems beeinflussen können. Diese Änderungen werden vom Sensor erfasst, verstärkt und als Ausgangssignal ausgegeben.

Der Sensor enthält pro Achse (x, y, z) zwei kammförmige Strukturen, deren Zähne ineinandergreifen. Eine dieser Strukturen ist fest mit dem übrigen Silizium des Sensors verbunden, während die andere in der Achse senkrecht zu den "Kammzähnen" beweglich ist (Bild 33). Die beiden Kämme können als eine Art Kondensator betrachtet werden. Die Formel für die Kapazität eines Kondensators lautet:

$$C = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot \frac{A}{d}$$

Wenn der Abstand zwischen den Kondensatorplatten mit d bezeichnet wird, ergibt sich bei konstanter Permittivität (ɛr), Fläche (A) und elektrischer Feldkonstante (ɛ0) der Leiterplatten eine proportionale Änderung der Kapazität mit dem Abstand d. Mit abnehmendem Abstand nimmt die Kapazität zu und umgekehrt.

Wird der Sensor beschleunigt, verändert sich aufgrund der Massenträgheit des beweglichen Teils der Abstand zwischen den beiden



Bild 33: Schematische Darstellung MEMS-Beschleunigungssensor

Platten. Diese Kapazitätsänderungen können elektrisch gemessen werden.

#### Lagebestimmung

Der Sensor ist ständig der Einwirkung einer Beschleunigung ausgesetzt: der Erdbeschleunigung. Da der Sensor die Beschleunigung entlang dreier Achsen misst, lässt sich die Beschleunigung, die der Sensor im Ruhezustand erfährt, als dreidimensionaler Vektor (a) darstellen (Bild 34). Auf diese Weise lässt sich ein Vektor für die Ausgangsposition definieren. Mithilfe der Formel

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}$$

kann der Winkel zwischen dem aktuellen Ausrichtungsvektor und diesem Referenzvektor berechnet werden.



Bild 34: Gravitationsvektor aufgeteilt auf die x-, y- und z-Komponenten Quelle: commons.wikimedia.org/wiki/File:3D\_Vector.svg; User:Acdx

# Schaltung

Der Schaltungsaufbau ist in Bild 35 dargestellt. Wir beginnen mit der Spannungsversorgungsseite und daher mit der speziellen Sicherung RT1, die als selbstrückstellende Sicherung in Form eines PTCs (Positive Temperature Coefficient) fungiert. Bei erhöhtem Stromfluss erwärmt sich das Bauteil, wodurch sein Widerstand steigt und der Stromfluss begrenzt wird.



Bild 35: Schaltbild des ELV-SH-CTV

Das Herzstück der Schaltung bildet das Transceiver-Modul TRXC2-TIF mit einem integrierten Mikrocontroller vom Typ Texas Instruments CC1310F128. Dieser ist über einen seriellen Bus mit dem EEPROM U4 verbunden, das Parameterdaten speichert und als Zwischenspeicher für Firmware-Updates dient. Beide Bauteile sind über den I<sup>2</sup>C-Bus miteinander verbunden. Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Busbetriebs werden die Widerstände R3 und R4 als Pull-up-Widerstände eingesetzt. Die Kondensatoren C11 bis C13 dienen der Stabilisierung und Filterung der Versorgungsspannung.

Eine weitere Hauptkomponente der Schaltung ist der Beschleunigungssensor BMA400 von Bosch (U1), der ebenfalls über den I<sup>2</sup>C-Bus





Geräte-Kurzbezeichnung:		ELV-SH-CTV
Versorgungsspannung:		1x 3 V CR2032
Stromaufnahme:		40 mA max.
Batterielebensdauer:		2 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur:		5-35 °C
Funk-Frequenzband:	868,0-868,6 MHz/8	369,4-869,65 MHz
Max. Funk-Sendeleistung:		10 dBm
Empfängerkategorie:		SRD category 2
Typ. Funk-Freifeldreichweite:		130 m
Duty Cycle:	<1%	pro h/< 10% pro h
Schutzart:		IP20
Winkelmessbereich und Gena	uigkeit:	0–180°, ±1°
Abmessungen(øxT)/Gewich	t (inkl. Batterie):	43 x 12 mm / 18 g

mit dem Transceiver-Modul verbunden ist. Dieser zeichnet sich durch eine sehr geringe Stromaufnahme sowohl im Ruhezustand als auch im Normalbetrieb aus. Am BMA400 können zwei interruptfähige Pins des Mikrocontrollers verwendet werden, um auf bestimmte Ereignisse zu reagieren und den Mikrocontroller z. B. aus dem Schlafmodus zu wecken. So kann eine Erschütterung am Sensor den Interrupt am BMA400 aktivieren, sodass der Mikrocontroller geweckt wird und per I<sup>2</sup>C eine Abfrage an den BMA400 stellen kann.

Des Weiteren findet sich im Schaltbild als wichtiges Bedienelement der System-Taster S2. Dieser ist zur Entprellung mit dem Abblockkondensator C10 versehen. Zur Peripherie des Mikrocontrollers gehört zudem die Duo-LED DS1, die zusammen mit den Widerständen R1 und R2 verschiedene Betriebszustände signalisiert, z. B. während der Inbetriebnahme, bei der Anmeldung an die Zentrale oder beim Senden an Verknüpfungspartner. Die LED signalisiert Zustände durch die Farben Rot und/oder Grün.

#### Fazit

Der ELV Smart Home Neigungs- und Erschütterungssensor Kompakt ELV-SH-CTV ist flexibel einsetzbar, kostengünstig und einfach montiert. Die Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert: Neigungen wie gekippte Dachfenster oder Garagentore werden ebenso erkannt wie unerwünschte Bewegungen von Wertgegenständen. Die Kombination mit anderen Aktoren ermöglicht das automatische Schalten von Licht und vielem mehr. Ein kleiner, starker Helfer.

Widerstände:	
56 Ω/SMD/0402	R2
180 Ω/SMD/0402	R1
1,8 kΩ/SMD/0402	R3, R4
PTC/0,5 A/6 V/SMD	RT1
Kondensatoren:	
22 pF/50 V/SMD/0402	C13
100 pF/50 V/SMD/0402	C8
1nF/50 V/SMD/0402	C10
100 nF/16 V/SMD/0402	C1, C2, C7, C12
10 µF/16 V/SMD/0805	C6, C11
Halbleiter:	
BMA400/3-Achsen Beschleunig	ungs-
sensor/SMD	U1
M24M01-DF DW 6 T G/TSSOP-8	U4
PESD3V3S1UB/SMD	D1, D2
Duo-LED/rot/grün/SMD	DS1
Sonstiges:	
Taster mit 0,9-mm-Tastknopf, 1	k ein,
SMD, 2,5 mm Höhe	S2
Batteriehalter für 1x R2020-R20	32, SMD BT1
TRXC2-TIF eQ-3	A1
Gehäuseoberteil, bedruckt (Las	er)
Gehäuseunterteil, bedruckt (Las	ser)
Lithium-Knopfzelle, CR2032	