

Acht auf einen Streich

Ihr Smart-Home-System auf einen Blick

Mit dem ELV Smart Home Status-Board ELV-SH-SB8 haben Sie wichtige Systemzustände in Ihrem Smart Home einfach und übersichtlich im Blick und können per Kanaltasten sofort reagieren. Über die acht Tasten oder den Schaltzustand der Kanal-LEDs kann zudem Einfluss auf Programme und Automatisierungen genommen werden.



Allgemeines

Wer kennt sie nicht, eine dieser Fragen: Sind alle Fenster und Türen geschlossen, ist Post im Briefkasten, gibt es ein Wasserleck im Keller, bei der Waschmaschine oder dem Geschirrspüler? Ist das Zeitintervall für eine regelmäßige Reinigung oder Wartung erreicht? Hat ein Bewegungsmelder oder ein sonstiger Sensor in letzter Zeit ausgelöst? Brennt noch Licht in den Kinderzimmern oder im Keller? Sind Temperatur und Bodenfeuchte im Gewächshaus im zulässigen Bereich? Ist noch ausreichend Wasser in der Zisterne? Ist die Temperatur des Warmwasserspeichers der Heizungsanlage unterhalb einer kritischen Grenze? Ist der Hüllschutz einer Alarmanlage aktiv? Produziert die PV-Anlage gerade Überschuss?

Schnelle Antworten auf diese und andere Fragen in Ihrem Smart Home liefert das ELV Status-Board ELV-SH-SB8 – und das sogar für technisch weniger versierte Mitbewohner oder wenn das Smartphone oder Tablet ausgeschaltet ist.

Acht gut und auf einen Blick erfassbare LEDs machen dies möglich. Jede LED kann dabei sieben Farben abbilden, z.B. blaues Leuchten oder Blinken für eine Wasseralarmanzeige oder ein rotes Signal für eine Übertemperaturwarnung. Das Status-Board ist dabei nicht nur eine Statusanzeige: Die Kanaltasten neben den LEDs ermöglichen weitere Interaktionen. Sie können z. B. Ihre Alarmanlage verzögert aktivieren: Die zugehörige LED blinkt während der Verzögerungszeit und leuchtet konstant bei Aktivierung der Anlage (Blinken nur mit CCU3). Erinnerungen an Ereignisse wie Posteinwurf, Wasserleck oder Zeitpunkt für eine Wartung lassen sich bei Kenntnisnahme oder Reaktion auf die Meldung einfach per Tastendruck wieder zurücksetzen. Das Status-Board kann zudem zur Aktivierung und Deaktivierung von Automatisierungen oder Programmen durch Einbindung der Status-LEDs als Zusatzbedingung genutzt werden. Ob Beschattungsautomatik, Urlaubsmodus, Bewässerungsprogramm oder Anwesenheitssimulation – all dies lässt sich einfach über die Kanaltasten des Status-Boards schalten und der aktuelle Status direkt über die zugehörige LED ablesen.

Nachfolger für die Homematic Statusanzeige HM-OU-LED16

Wer sich schon länger mit den Smart-Home-Systemen aus dem Hause eQ-3 beschäftigt, wird sich sicher noch an die Homematic Statusanzeige HM-OU-LED16 erinnern. Diese hatte 16 Kanäle mit Duo-LEDs, die rot, grün und orange leuchten konnten. Die 16 Statuskanäle ließen sich dabei nur von einer CCU ansteuern und boten keine Aktionsprofile für Direktverknüpfungen. Damit waren die Statuskanäle weder per Direktverknüpfung von z. B. einem Wassermelder ansteuerbar, noch konnte man die LEDs blinken lassen.

Der Nachfolger der Homematic Statusanzeige HM-OU-LED16 erweitert die Möglichkeiten der vorherigen Anzeige und bietet eine universelle und einfacher nutzbare Alternative. Die Firmware des Status-Boards ELV-SH-SB8 basiert dabei auf dem bereits bekannten Schaltmodul HmIP-MOD-OC8. Die acht Aktorkanäle besitzen damit auch jeweils drei virtuelle Aktorkanäle, die sich u. a. für erweiterte Ansteuerungen wie Blinksequenzen an der CCU3 nutzen lassen. Jede der acht LEDs ist als RGB-LED ausgeführt, die für jeden Kanal individuell per Lötjumper auf eine von sieben möglichen Farben fest eingestellt werden kann. Die Bedientasten für die acht Sendekanäle befinden sich jetzt gut erreichbar auf der Front direkt neben den zugehörigen Kanal-LEDs.

Lieferumfang und notwendiges Zubehör

Der Lieferumfang des ELV-SH-SB8 ist in Bild 1 zu sehen. Die Bestückung der Geräteplatine erfolgt bereits in unserem konzerneigenen Produktionswerk.

Für den Betrieb des Status-Boards ist zusätzlich ein passendes Steckernetzteil mit Micro-USB-Stecker notwendig (5 V, min. 150 mA, z. B. Artikel-Nr. <u>118604</u>).

Zusammenbau und Inbetriebnahme Kanäle und Kanalfarben planen

Die Farben der LEDs werden auf der Rückseite der Platine mechanisch eingestellt. Die Definition und Anpassung der Farben sollten vor dem Zusammenbau des Status-Boards erfolgen, da die Platine im Gehäuse verbaut wird. Für eine nachträgliche Änderung der Farbe muss das Gehäuse geöffnet und die Einzelteile müssen voneinander getrennt werden.

Tipp: Erstellen Sie eine einfache Tabelle Ihrer Sensoren bzw. Aktoren, die Sie als Kanäle zusammenfassen wollen und definieren Sie eine entsprechende Farbe.

Werkseitig ist Weiß als Standard gesetzt. Zudem stehen Ihnen die Farben Magenta, Türkis, Gelb, Blau, Rot und Grün zur Verfügung. Je nachdem welche Aktoren in Ihrem Smart Home Verwendung finden, lassen sich diese für verschiedene Szenarien zusammenführen. Verknüpfen Sie Ihre Fensterkontakte in einer Automatisierungsregel und definieren Sie diese z. B. als Weiß. Ein blaues Leuchten oder Blinken wird oft für eine Wasseralarmanzeige, ein rotes Signal für eine Übertemperaturwarnung oder eine grüne Anzeige für die Bewässerungsautomatik im Garten verwendet. In Bild 2 und Bild 3 finden Sie ein einfaches Beispiel für die Darstellung der Alarmfunktion.



Bild 1: Lieferumfang des ELV-SH-SB8





Bild 3: Einfache Automatisierungsregel in der App

Beschriftung für das Status-Board erstellen

Auch die individuelle Kanalbeschriftung wird bereits während des Zusammenbaus benötigt. Laden Sie die <u>Druckvorlage</u> für den Einleger herunter, passen Sie die Beschriftung an und schneiden Sie den Einleger aus. Hierfür eignen sich z. B. eine schnittfeste Unterlage, ein Lineal und ein scharfes Messer (Bild 4).

Wichtiger Hinweis zum ESD-Schutz

Das Produkt enthält elektrostatisch gefährdete Bauelemente, die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt werden können. Sie müssen beim Umgang mit den Komponenten elektrostatisch entladen sein!

LED-Farben einstellen

Falls Sie bereits ein Steckernetzteil angeschlossen haben, trennen Sie dies vom Stromnetz. Die Kanal-LEDs können durch die Mischung der Farben Rot (R), Grün (G) und Blau (B) sieben Farben generieren. Die Lötjumper J2 bis J25 verbinden oder unterbrechen die einzelnen Farben für die RGB-LEDs und sind auf der Platine mit den Farb-Kennbuchstaben B, R und G beschriftet.



Bild 4: Zuschneiden der Kanalbeschriftung

Je nach Farbwunsch trennen Sie mit einem Cuttermesser vorsichtig die feine Leiterbahn zwischen B, R und/oder G (Tabelle 1) auf, um diese zu öffnen (Bild 5).

Achtung: Schneiden Sie nicht zu tief, um eine Beschädigung der nebenliegenden oder in tieferen Ebenen liegenden Leiterbahnen zu vermeiden.

Soll später eine andere LED-Farbe eingestellt werden, schließen Sie die geöffneten Lötjumper mit etwas Lötzinn wieder.

Farbe	В	R	G
Weiß	geschlossen	geschlossen	geschlossen
Magenta	geschlossen	geschlossen	offen
Türkis	geschlossen	offen	geschlossen
Gelb	offen	geschlossen	geschlossen
Blau	geschlossen	offen	offen
Rot	offen	geschlossen	offen
Grün	offen	offen	geschlossen

Tabelle 1: Zuordnung der LED-Farben zu den Lötjumpern

Um die Farbeinstellungen zu testen, verbinden Sie die Platine mit einem passenden Steckernetzteil. Das Status-Board wird eingeschaltet. Die System-LED auf der Rückseite der Platine leuchtet mehrmals kurz in Orange und Grün auf und erlischt dann.

Drücken Sie im Anschluss auf die Taster an der Frontseite, um die Farben der LEDs zu testen. War das Status-Board noch nicht angelernt, kann diese Funktion gelegentlich blockiert sein, da der Anlernmodus vorrangig behandelt wird. Warten Sie einen Moment und wiederholen Sie den Tastendruck. Leuchten alle LEDs in der gewünschten Farbe, trennen Sie das Netzteil. Nun können Sie mit dem Einbau der Platine in das Gehäuse beginnen.



Bild 5: Farbeinstellung durch Auftrennen der Lötjumper

Status-Board zusammenbauen



Legen Sie die Platine mit den LEDs nach oben auf den Tisch. Klicken Sie die vier Rasthaken des inneren Kunststoffeinsatzes (Taster zeigen nach oben) auf der Platine ein.



Drehen Sie die Platine um und legen Sie diese in die Frontschale des Gehäuses ein. Befestigen Sie die Platine mit den acht kurzen Schrauben (1,8 x 6 mm). Fixieren Sie die Antenne in den dafür vorgesehenen Haltern am Gehäuserand.



Legen Sie die Tastkappe für die Systemtaste in die Aussparung auf der Innenseite der Rückschale ein.



Platzieren Sie die Fronteinheit auf der Rückschale und befestigen Sie diese mit den vier längeren Schrauben (2,2 x 8 mm).



Legen Sie Ihre Kanalbeschriftung ein und setzen Sie die Frontscheibe mit Magnethalterung auf.



Um die Beschriftung später zu ändern, entfernen Sie die rückseitige Abdeckkappe und heben Sie die Frontscheibe durch die kleine Öffnung im Gehäuse mit einem dünnen Gegenstand vorsichtig an.



Rasten Sie die beiden ausklappbaren Standfüße in die Rückwand des Gehäuses ein.



Schließen Sie das Steckernetzteil an die Micro-USB-Buchse an und führen Sie das Kabel durch den Steg in der Mitte.



Rasten Sie die Spannungsversorgungsabdeckung ein, führen Sie dabei das Kabel durch den darin vorhandenen Schlitz.



Entfernen Sie die Schutzfolie der Frontscheibe beim fertig aufgebauten Status-Board und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose ein.

Status-Board aufstellen oder montieren

Sie können das Status-Board aufstellen oder an eine Wand montieren. Zum Aufstellen: Klappen Sie die Standfüße aus und stellen Sie das Status-Board auf eine ebene Oberfläche. Zur Befestigung an einer Wand: Befestigen Sie einen Nagel oder einen Dübel mit Schraube an der Wand, achten Sie dabei auf Stromkabel und Versorgungsleitungen. Hängen Sie das Status-Board über die Aufhängung an der Rückseite ein.

Sobald Sie eine Spannungsversorgung hergestellt haben, wechselt das Status-Board für drei Minuten in den Anlernmodus und versucht, sich mit der Homematic IP CCU3, der Home Control Unit oder dem Access Point zu verbinden. Die System-LED auf der Rückseite leuchtet in dieser Zeit wiederholt kurz orange auf.

Starten Sie den Anlernmodus auf Ihrer eingesetzten Zentrale wie im Folgenden beschrieben. Bei erfolgreicher Anmeldung leuchtet die LED kurz grün auf und erlischt. Wenn die Anlernzeit des Status-Boards bereits abgelaufen ist, drücken Sie die Systemtaste auf der Rückseite, um den Anlernmodus erneut für weitere drei Minuten zu starten.

Status-Board am Access Point oder der Home Control Unit anlernen und konfigurieren

Wählen Sie den Eintrag "Gerät anlernen" und folgen Sie dem Anmelde-Assistenten für die weitere Einrichtung des Status-Boards.

Wichtig: Beim Anlernen des ELV-SH-SB8 in der Homematic IP App wird zunächst das gesamte Gerät einem Raum zugeordnet (siehe Bild 16). Legen Sie einen neuen, imaginären Raum an z. B. "Status-Board". Alternativ können Sie einen bereits angelegten Raum verwenden, dies kann allerdings zu ungewünschten Effekten durch Automatisierungen für den Raum führen (z. B. führt "Schalte alle Lichter ein" zu einem Einschalten aller Lichter im Raum, nun aktiviert dies aber auch alle Kontroll-LEDs im Raum). Ebenso sollte für die Kanäle ein aussagekräftiger Name vergeben werden, um diese zukünftig als "Zusatzbedingung" in Automatisierungsregeln einbinden zu können.

Nach Durchlauf des Assistenten ist das Status-Board betriebsbereit. Testen Sie die einzelnen Kontroll-LEDs, indem Sie im Homescreen der Homematic IP App in den jeweiligen Raum wechseln und die Kontroll-LED manuell ein- oder ausschalten.

Status-Board an CCU3 anlernen und konfigurieren

Loggen Sie sich auf der WebUI Ihrer CCU3 ein und klicken Sie oben rechts auf "Gerät anlernen". Wählen Sie im Pop-up-Fenster "HmIP Gerät anlernen", um den Anlernmodus für 60 Sekunden zu starten. Geben Sie im Folgedialog unter Posteingang die Beschriftung des Geräts und der Kanäle (nach deren späteren Funktionen bzw. nach der von Ihnen vorgenommenen Beschriftung) ein (Bild 17) und ordnen Sie diese einem Raum oder Gewerk zu (siehe <u>WebUI Handbuch</u>).

Nach der Anmeldung an der CCU3 ist das Status-Board betriebsbereit. Wählen Sie auf der Startseite "Status und Bedienung" \rightarrow "Geräte" und klicken Sie in der Liste auf das ELV-SH-SB8, um die Zustände der LEDs anzuzeigen bzw. diese ein- oder auszuschalten (Bild 18).

Zuordnung der Kanalnummern

٩

Tabel

A	Tester	Realkanal	Virtuelle Kanäle			
Anzeigekanai	laster	(LED-Status)	Α	В	С	
1	1	9	10	11	12	
2	2	13	14	15	16	
3	3	17	18	19	20	
4	4	21	22	23	24	
5	5	25	26	27	28	
6	6	29	30	31	32	
7	7	33	34	35	36	
8	8	37	38	39	40	
Sonstige Kanäle o	les Aktors					
0	Gerät selbst					
41		Wochenprogr	amm-Kana	al		

Um das Status-Board zu konfigurieren, wählen Sie unter "Einstellungen" \rightarrow "Geräte" aus (Bild 19). Suchen Sie in der Geräteliste das zu konfigurierende Status-Board und klicken Sie auf "Einstellen".

An der CCU3 besteht jeder Ausgangskanal (jede Kontroll-LED) bei aktiviertem Expertenmodus aus insgesamt drei <u>virtuellen Aktorka-</u>

nälen. Diese Kanäle werden als A-, B- und C-Kanäle bezeichnet. Mithilfe dieser B- und C-Kanäle können an der CCU3 sehr <u>spezielle Direktverknüpfungen</u> erzeugt werden. Für weniger komplexe Anwendungen sind nur die A-Kanäle relevant, siehe Tabelle 2.



Bild 16: ELV-SH-SB8 per App anlernen und einrichten

H	Home Malic Admin home matic Startseite > Einstellungen >Geräte - Posteingang Startseite Status und Bedienung Programme und Verknüpfungen Einstellungen								Alarmmeldun Servicemeldur	gen (0) Igen (7) Ge	Abı eräte an	nelden lernen Hilfe		
	Ty zei	rpenbe- ichnung	Bild	Bezeichnung	Seriennummer	Interface/ Kategorie	Übertragungs- modus	Name	Gewerk	Raum	Funktionstest	Aktion		Fertig
	- E	LV-SH- SB8		ELV Smart Home Status-Board	004FE31 ABA997C	HmIP-RF	Gesichert	ELV-SH-SB8 004FE31ABA997C			Test 0K ::	Löschen Einstellen Droto	enbar oar okolliert	Fertig
		Ch. 1		ELV Smart Home Status-Board	004FE31 ABA997C: 1	Sender	Gesichert	ELV-SH-SB8 004FE31ABA997C: 1			Test <u> OK</u> ::			
		Ch. 2		ELV Smart Home Status-Board	004FE31 ABA997C: 2	Sender	Gesichert	ELV-SH-SB8 004FE31ABA997C: 2			<u>Теst</u> ОК ::			

Bild 17: Ansicht des Status-Boards im Posteingang

Home Matic home ma	Home Matic Admin home matic Startseite > Status und Bedienung > Geräte							en (0)	Abmelden	
Startseite Stat	Startseite Status und Bedienung Programme und Verknüpfungen Einstellungen								Geräte anlernen	Hilfe
Name Filter	Bild	Kanal	Raum G	ewerk Änd	etzte lerung		Control			
ELV-SH-SB8 004FE31ABA9983		Filter ELV-SH-SB8 004FE31ABA9983:10 LED-Aktor	Filter	Filter 11.1 14:	.0.2024 :11:35	Aus	Ein			
Fenster Bad	f F	ELV-SH-SB8 004FE31ABA9983:14 LED-Aktor		11.1 14:	0.2024	Aus	Ein			
Fenster WZ	ľ	ELV-SH-SB8 004FE31ABA9983:18 LED-Aktor		11.1 14:	.0.2024	Aus	Ein			
GartenVentile		ELV-SH-SB8 004FE31ABA9983:22 LED-Aktor		11.1 14:	0.2024	Aus	Ein			
HM-RCV-50 BidCoS-RF HmIP-BSL	1 - 50	ELV-SH-SB8 004FE31ABA9983:26 LED-Aktor		11.1 14:	0.2024	Aus	Ein			
001A60C9996AD2 HmIP-CCU3		ELV-SH-SB8 004FE31ABA9983:30		11.1 14:	0.2024					
Zurück	Filte	etzen								

Bild 18: LED-Zustände anzeigen und LEDs ein-/ ausschalten

Home Matic Admin home matic^{® Startseite}	
Startseite Status und Bedienung Programme und Verknüpfunge	n Einstellungen
	Geräte - Posteingang
	Geräte
	Räume
	Gewerke
	Diagramme
	Gruppen
	Geräte-Firmware - Übersicht
	Benutzerverwaltung
	Systemvariable
	Favoriten
	Systemsteuerung

Bild 19: Einstellen und konfigurieren des Status-Boards

Bild 20 gibt einen Überblick über die vorhandenen Kanalparameter. Wie üblich werden auf dem Kanal O Gerätekonfigurationen vorgenommen. Auf den Kanälen 1 bis 8 befinden sich die Einstellungen für die Kanaltasten. Ab Kanal 9 folgen dann in acht Blöcken mit je vier Kanälen die Einstellungen für den Statuskanal und die drei virtuellen Aktorkanäle (A-, B-, C-Kanal). Über Kanal 41 lassen sich zusätzlich Wochenprogramm-Funktionen einstellen, wie beispielsweise das Löschen aller Kontroll-LEDs um Mitternacht.

Name		Typenbe- zeichnung	Bild	Bezeichnung		Seriennummer	Interface	Firmwa	re
Status-Board		ELV-SH-SB8		ELV Smart Home Status-Boar	ď	004FE31ABA9D6	2 HmIP-RF	Version:	1.8.12
Kanalparameter Parameterliste schließen	e								
Name	Kanal				Parameter				
Status-Board:0	Ch.: 0	Zyklische Status Anzahl der ausz Anzahl der ausz unveränderten S Reset per Gerät Routing aktiv Wohnort - Länge Wohnort - Breite Automatisches U	meldung ulassen Statusm etaste s engrad Ingrad	g den Statusmeldungen den, eldungen iperren n von Sommer- auf Winterzeit	 ✓ 	- 255) - 255) 80.0 - 180.0) 0.0 - 90.0) DS	T konfiguri	eren	
Status-Board: 1 Taster	Ch.: 1	Doppelklick-Zeit Mindestdauer fü Timeout für lang	(Tastens r langen en Taste	sperre) 0.0 s (0.0 n Tastendruck 0.4 s (0.0 endruck 2 Minuten) - 25.5)) - 25.5) V	~~~	<u> </u>		
Status-Board:8 Taster	Ch.: 8	Doppelklick-Zeit Mindestdauer fü Timeout für lang	(Tastens r langer en Taste	sperre) 0.0 s (0.0 n Tastendruck 0.4 s (0.0 endruck 2 Minuten) - 25.5)) - 25.5) v				$\widehat{}$
Status-Board:9 Statusmitteilung LED	Ch.: 9	Eventverzögeru Zufallsanteil Geräte-LED dea	ng ktivierer	1 Sekunde v 🛛					
Status-Board:10 LED-Aktor	Ch.: 10	Verknüpfungsre ————————— Aktion bei Spani	gel nungszu	OR (ein, wenn mindeste	ens ein Wert ei	in)		✓ Hilfe	
Status-Board:11 LED-Aktor	Ch.: 11	Verknüpfungsre Aktion bei Spani	gel nungszu	OR (ein, wenn mindeste	ens ein Wert ei	in)		✓ Hilfe	
Status-Board:12 LED-Aktor	Ch.: 12	Verknüpfungsre Aktion bei Span	gel nungszu	OR (ein, wenn mindeste	ens ein Wert ei	in)		▼ Hilfe	
Status-Board:13 Statusmitteilung LED	Ch.: 13	Eventverzögeru Zufallsanteil Geräte-LED dea	ng ktivierer	1 Sekunde v 🛛	~~~				
Status-Board:37 Statusmitteilung LED	Ch.: 37	Eventverzögeru Zufallsanteil Geräte-LED dea	ng ktivieren	1 Sekunde v 🛛	\sim				
Status-Board:38 LED-Aktor	Ch.: 38	Verknüpfungsree Aktion bei Spanr	gel nungszu	OR (ein, wenn mindeste	ens ein Wert ei	in)		✓ Hilfe	
Status-Board:39 LED-Aktor	Ch.: 39	Verknüpfungsreg Aktion bei Spanr	gel nungszu	OR (ein, wenn mindeste	ens ein Wert ei	in)		✓ Hilfe	
Status-Board:40 LED-Aktor	Ch.: 40	Verknüpfungsreg Aktion bei Spann	gel nungszu	OR (ein, wenn mindeste	ens ein Wert ei	in)		v Hilfe	
Status-Board:41 Wochenprogramm	Ch.: 41	Das Wochenpro	gramm is	st nicht aktiv!					

Bild 20: Kanalparameter des Status-Board

Praktische Anwendungen automatisieren/programmieren

In diesem Kapitel lernen Sie anhand konkreter Beispiele nötige Programmierschritte für die Homematic IP Cloudlösung mit App und für die CCU3 kennen.

Warnanzeige für geöffnete Türen und Fenster erstellen

Um eine Warnanzeige für offen stehende Türen und Fenster mit Sensoren zu erstellen, übernehmen Sie die in den Screenshots gezeigten Einstellungen. Legen Sie für den Access Point/die Home Control Unit mit der App eine Automatisierung mit den in Bild 21 gezeigten Schritten an. Erstellen Sie mit der CCU3 ein Programm wie in Bild 22 gezeigt.

Ist ein Fenster oder eine Tür geöffnet, leuchtet die zugehörige LED auf. Zum Ausschalten der LED beim Schließen der Fenster definieren Sie in der App eine zweite Automatisierungsregel mit entsprechendem Auslöser (Fenster geschlossen → LED aus).

Erinnerungen einstellen und als erledigt kennzeichnen

In diesem Beispiel wird dienstags um 6 Uhr die Kontroll-LED für die Müllabfuhrerinnerung eingeschaltet und kann per Tastendruck ausgeschaltet werden. Für eine auf Tastendruck rücksetzbare Erinnerung – für verschiedene Ereignisse: hier Müllabfuhr – übernehmen Sie die in den Screenshots gezeigten Einstellungen (Bild 23, Bild 24).

\leftarrow Statusanzeige Fenster \checkmark	← Statusanzeige Küche… ✓	← Statusanzeige Küche… ✓
Auslöser Lege fest wie die Automatisierung ausgelöst werden soll. Wähle eine Kategorie, um das Bezugsobjekt auszuwählen und bestimme den Wert bei dem ausgelöst werden soll.	Aktion Definieren Sie eine Aktion, die geschehen soll sobald die Automatisierung ausgelöst wird. Wähle eine Kategorie, um das Bezugsobjekt auszuwählen und bestimmen Sie den Wert den es haben soll.	Wählen Sie Auslöser und Aktionen sowie optionale Zusatzbedingungen für Ihre Automatisierung. Aktiv
Kategorie	Kategorie	Auslöser
Fensterzustand	ថ្ន៍ Schalten	Fensterzustand = Geöffnet Küchenfenster
Bezug	Design	Zusatzbedingung
Küchenfenster Küche	Bezug Küchenfenster offen Status-Board	keine Zusatzbedingung gewählt
Wert	West	Aktion
= Geöffnet	An	Schalten An Küchenfenster offen

Bild 21: Automatisierung zur Signalisierung offener Fenster

	schreibung	Bedingung (Wenn)	Aktivität (Dann, Sonst)	Aktion		
Statusanzeige Fenster		Kanalzustand: Fenster Bad:1 offen bei Änderung auslösen		🗌 systemintern		
Bedingung: Wenn Geräteauswahl Fenster Bad:1 bei ODER Geräteauswahl Fenster Küche:1 bei offen bei Änderung auslösen ODER Geräteauswahl Fenster WZ:1 bei offen bei Änderung auslösen						
CDER ↓ Aktivität: Dann ✔ Vor de Geräteauswahl ↓ Status Carateauswahl ↓ Status Geräteauswahl ↓ Status	lem Ausführ <u>s-Board:10</u> ▼	ren alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten be sofort Schaltzustand: Ein Comparison of the set	enden (z.B. Retriggern). tivitäten beenden (z.B. R	etriggern).		

Bild 22: Zentralenprogramm zur Signalisierung offener Fenster

Bausatz 81

<i></i>	~	← Müllabfuhr Erinne	ru 🗸	← Müllabfuhr Erinneru	. ~
Auslöser Lege fest wie die Automatisierung a werden soll. Wähle eine Kategorie, Bezugsobjekt auszuwählen und bes Wert bei dem ausgelöst werden sol Kategorie	usgelöst um das timme den I.	Aktion Definieren Sie eine Aktion, die gesch sobald die Automatisierung ausgelö Wähle eine Kategorie, um das Bezug auszuwählen und bestimmen Sie de es haben soll. Kategorie	hehen soll ist wird. gsobjekt en Wert den	Wählen Sie Auslöser und Aktionen sowie optionale Zusatzbedingungen für Ihre Automatisierung. Aktiv Auslöser	n
C Zeit		ថ្ន៍ Schalten		C Zeit Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. Uhrzeit 06	So. 5:00
Bezug		Bezug		Zusatzbedingung	
Uhrzeit		Müllabfuhr Erinnerung Status-Board		keine Zusatzbedingung gewählt	
Wert		West		Aktion	
= Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So. 06:00		An		Schalten Müllabfuhr Erinnerung	An y

Bild 23: Erstellen einer Automatisierung zur Terminerinnerung

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn)	Aktivität (Dann, Sonst)	Aktion		
Müllabfuhr Erinnerung		Zeit: Wöchentlich um 06:00 Uhr beginnend am 25.09.2024 zu Zeitpunkten auslösen		systemintern		
Bedingung: Wenn Zeitsteuerung ~ Wöchentlich um 06:00 Uhr beginnend am 25.09.2024 Zu Zeitpunkten auslösen ~ UND ~ ODER ~						
Aktivität: Dann Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Geräteauswahl v Status-Board:14 sofort v Schaltzustand: Ein v v						
Aktivität: Sonst	Uo	or dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitä	ten beenden (z.B. Re	triggern).		

Bild 24: Programm zur Erinnerung an regelmäßige Termine



Bewässerungsautomatik erstellen

Für Frühjahr und Sommer kann eine komfortable Bewässerungsautomatik erstellt werden. In Bild 25 und Bild 26 wird ein täglicher Bewässerungsvorgang um 5 Uhr morgens für 15 Minuten gestartet. Über eine Zusatzbedingung können Sie die Bewässerung über die zugewiesene Taste manuell steuern. Ist beispielsweise für den nächsten Tag Regen angesagt oder die Kinder wollen im Garten zelten, schalten Sie die Bewässerung bzw. die LED einfach aus.

Blinken für LEDs über die CCU3 einstellen ausschließlich für Profinutzer

Bei Einsatz einer CCU3 ist es zudem möglich, die Kanal-LEDs bei Bedarf blinken zu lassen. Das Blinken kann allerdings nur als eine Aktion in Direktverknüpfungen konfiguriert werden. Um die Kanal-LED per Programm blinken zu lassen, muss dafür eine der

virtuellen CCU-Tasten des Typs HmIP-RCV-50 mit der Kanal-LED des Status-Boards direktverknüpft und per Programm bedient werden.

Für das Anlegen der Verknüpfung aktivieren Sie die Schaltfläche "Virtuelle Kanäle anzeigen", um die Tasten des Typs HmIP-RCV-50 sichtbar zu machen. Bild 27 zeigt eine so erstellte Direktverknüpfung, bei der mit kurzem und langem Tastendruck gleich zwei unterschiedliche Blinksignale erzeugt werden können. Wird bei "Einschaltdauer" oder "Ausschaltdauer" in dem Auswahlmenü der Eintrag "Wert eingeben" gewählt, lassen sich auch individuelle Zeiten konfigurieren. Bild 28 zeigt die Nutzung dieser Verknüpfung in dem Beispiel der Fenster-Statusanzeige.

Ein- und Ausschaltdauer sollten dabei immer unterhalb der in den Kanaleinstellungen änderbaren Verzögerung für die Statusmitteilung liegen (siehe Eintrag für Kanal 9 in Bild 20), damit nicht ständig Statustelegramme versendet werden.

Soll der Schaltzustand einer Kanal-LED als Bedingung in einem Programm genutzt werden, darf der als Bedingung genutzte Kanal für ein funktionierendes Programm nicht blinken. Ist das Blinken der LED

Wähle

← Automatisierung	← Bewässerun	gsauto 🗸	← Bewässe	rungsauto
 Automatisierung Aktive Regeln Rollladenautomatik zuletzt ausgelöst: 19.07.2024, 05:00 heute: 1 mal Neue Automatisierung Geben Sie den Namen der Automatisierung ein. Name der Automatisierung Bewässerungsautomatik 	 ← Bewässerum Auslöser Lege fest wie die Automa werden soll. Wähle eine k Bezugsobjekt auszuwähle den Wert bei dem ausgele Kategorie ② Zeit Bezug Uhrzeit Wert 	gsauto ✓ tisierung ausgelöst kategorie, um das en und bestimme öst werden soll.	 ← Bewässe ✓ Bewässe ✓ Definieren Sie eine B zusätzlich zum Ausle eine Kategorie, um o auszuwählen und be den es haben muss. Kategorie ✓ Schalten Bezug Bewässerung Status-Board 	rungsauto gung Bedingung, die 5ser geprüft wird. Wäh Jas Bezugsobjekt Estimmen Sie den Wert
Abbrechen OK	= Mo. Di. Mi. Do. Fr. 05:00	Sa. So.	Wert = An	
Aktion Definieren Sie eine Aktion, die gescheh soll sobald die Automatisierung ausgele wird. Wähle eine Kategorie, um das Bezugsobjekt auszuwählen und bestim Sie den Wert den es haben soll. Kategorie	en Wählen Sie den Wert, der Sist Automatisierung angenor men Wert An	beim Auslösen der mmen werden soll.	Wählen Sie Auslöser und Zusatzbedingungen für I Aktiv Auslöser Uhrzeit Mo	Aktionen sowie optionale hre Automatisierung.
ර් Schalten	Aus		Zusatzbedingung	
Bezug Ventil 1	Weitere Einstellungen Einschaltdauer	15 min. 🗴	Schalten Bewässerung Aktion	= An
Wert	Ausführungsverzöge	runa O s	Schalten Ventil 1	An
Bitte wählen Bild 25: Automatisierung für eine Bewässeru	ng mit Einbindung des Status-Boards			

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn)	Bedingung (Wenn) Aktivität (Dann, Sonst)					
Bewässerungsautomatik		Zeit: Täglich um 05:00 Uhr beginnend am 25.09.2024 zu Zeitpunkten auslösen	Täglich um 05:00 Uhr beginnend am Kanalauswahl: GartenVentile:10 sofort 5.09.2024 zu Zeitpunkten auslösen Kanalaktion auf S=true,OT=3600					
Bedingung: Wenn Zeitsteuerung Täglich um 05:00 Uhr beginnend am 25.09.2024 zu Zeitpunkten auslösen UND Geräteauswahl Status-Board:10 bei Schaltzustand: Ein nur prüfen ODER								
Aktivität: Dann ✓ Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Geräteauswahl ✓ GartenVentile:10 sofort ✓ Kanalaktion ✓ S=true,OT=3600 🕹								
Aktivität: Sonst	Aktivität: Sonst 🗸 🗌 Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).							

Bild 26: Programm zur automatischen Bewässerung mit Aktivierung/Deaktivierung per Status-Board

Sender		Verknüpfung			Empfänger				
Name	Seriennummer	Kanalparameter	Name	Beschreibu	ng	Aktion	Name	Seriennummer	Kanalparameter
HmIP- RCV-50:1:Status1Blinken	HmIP-RCV-1:1	Bearbeiten	HmIP-RCV-50 HmIP-RCV-1:1 mit Status-I	Standardverknüpfung Tast	er - Schaltakl 💽	Löschen	Status- Board:11	004FE31ABA9D62:11	Bearbeiten
Profileinstellung - Sender	7			Profileinstellung - Empfa Schalter ein / aus v Mit einem kurzen oder 1 ausgeschalter (Töggle- nach Ablauf dieser Zeit Einschaltdauer Einheit Einschaltdauer Wert Einschaltdauer Ausschaltdauer Einheit Ausschaltdauer Wert Ausschaltdauer Zusätzliche Einstellung Langer Tastendruck Einschaltverzögerung Einschaltdauer Ausschaltverzögerung Einschaltdauer Ausschaltverzögerung Einschaltdauer Einheit Ausschaltdauer Einheit Ausschaltdauer	inger angen Tastendruck unktion). Ist eine V Wert eingeben v 100mS v 4 Nicht aktiv v Wert eingeben v 100mS v 4 für den langen Tass Aktiv v Nicht aktiv v Nicht aktiv v Wert eingeben v 100mS v 7	stendruck.	(0-31) (0-31)	r die festgelegte Zeit e gestellt, erfolgt eine S	in- oder chaltung erst
Als neue Profilvorlage speichern.								A Profilvorl	ls neue age speichern.

Bild 27: Direktverknüpfung einer virtuellen CCU3-Taste mit einem Kanal des Status-Boards für zwei unterschiedliche Blinkfolgen

dennoch gewünscht, müssen Sie sich hier mit den virtuellen Aktorkanälen behelfen und den als Bedingung genutzten Kanal mit einem blinkenden Kanal per UND (AND) verknüpfen (Bild 29). Die Funktionsweise und Nutzung der virtuellen Aktorkanäle mit ihren Verknüpfungsregeln ist in einem <u>Beitrag</u> im ELVhilft-Bereich im ELVshop erklärt.

Um das Blinken des virtuellen Aktorkanals automatisch zu starten, kann ein Programm genutzt werden, das auf eine Statusmeldung des Kanals reagiert und dann per virtueller Taste der CCU die Blink-Verknüpfung in Aktion versetzt (Bild 30). Um von einer blinkenden Anzeige zu einer statischen Anzeige zu wechseln, schalten Sie den blinkenden Kanal ein. Wenn Sie den Kanal später ausschalten, sorgt das Programm wieder für ein Blinken.

Weitere Ideen mit Tipps und Screenshots zur Nutzung der Anzeigekanäle als Variablen-Ersatz in Programmen und Automatisierungen finden Sie im Bericht zur <u>Schalter-Fernbedienung</u>.

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn)	Aktivität (Dann, Sonst)	Aktion	
Statusanzeige Fenster		Kanalzustand: Fenster Bad:1 offen bei Änderung auslösen	Kanalauswahl: Status-Board:10 sofort Schaltzustand: Ein	systemintern	
Bedingung: Wenn Geräteauswahl Fenster Bad:1 bei offen bei Änderung auslösen ODER Geräteauswahl Fenster Küche:1 bei offen bei Änderung auslösen ODER Geräteauswahl Fenster WZ:1 bei offen bei Änderung auslösen					
Aktivität: Dann… ✓ Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Geräteauswahl → HmIP-RCV-50:1:Status1Blinken sofort → Tastendruck kurz → ऄ ऄ					
Aktivität: Sonst ✓ Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Geräteauswahl Status-Board:10 sofort ✓ Schaltzustand: Aus ۵					

Bild 28: Die eingerichtete Direktverknüpfung für eine blinkende Anzeige in einem Programm nutzen

Status-Board:9 Statusmitteilung LED	Ch.: 9	Eventverzögerung 1 Sekunde Image: Comparison of the second s
Status-Board:10 LED-Aktor	Ch.: 10	Verknüpfungsregel OR (ein, wenn mindestens ein Wert ein) Hilfe Aktion bei Spannungszufuhr Schaltzustand: Aus <
Status-Board:11 LED-Aktor	Ch.: 11	Verknüpfungsregel AND (ein, wenn beide Werte ein) Hilfe Aktion bei Spannungszufuhr Schaltzustand: Aus
Status-Board:12 LED-Aktor	Ch.: 12	Verknüpfungsregel OR (ein, wenn mindestens ein Wert ein) Hilfe Aktion bei Spannungszufuhr Schaltzustand: Aus

Bild 29: AND-verknüpften virtuellen Aktorkanal für Blinksignal nutzen

Name	Beschreibung	Bedingung (Wenn)	Aktivität (Dann, Sonst)	Aktion		
Blinkstart		Kanalzustand: Status-Board:11 Schaltzustand: Ein bei Änderung auslösen	Kanalauswahl: HmIP-RCV-50:1:Status1Blinken sofort Tastendruck kurz	systemintern		
Gerat Corat	Bedingung: Wenn Geräteauswahl Status-Board: 11 bei Schaltzustand: Aus bei Aktualisierung auslösen ODER					
Aktivität: Dann ✓ Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern). Geräteauswahl → HmIP-RCV-50:1:Status1Blinken sofort → Tastendruck kurz → 🍪						
Aktivität: Sonst 🔹 🗆 Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern).						

Bild 30: Automatisches Starten des Blinkens auf einem verknüpften virtuellen Aktorkanal

Schaltung

Sämtliche elektronischen Komponenten des Status-Boards sind im Schaltbild des ELV-SH-SB8 (Bild 31) dargestellt. Der Mikrocontroller U1 bildet dabei das zentrale Element, das über eine SPI-Schnittstelle von dem Funkmodul A1 Konfigurations- und Schaltbefehle erhält und seinerseits über dieses Tastendrücke und Statusmitteilungen versendet. Die Konfigurationsparameter des Status-Boards inklusive der erstellten Verknüpfungen mit ihren umfangreichen Profilen werden im EEPROM U2 permanent sicher gespeichert. Die Kommunikation mit diesem Speicher erfolgt dabei über eine altbewährte I2C-Schnittstelle. Das Einspielen der Firmware des Controllers und eines Bootloaders für mögliche Updates wird während der Produktion über den PRG1-Anschluss vorgenommen. Die Spannungsversorgung des Status-Boards erfolgt über ein Steckernetzteil mit Micro-USB-Anschluss und versorgt die Schaltung mit einer Gleichspannung von 5 Volt. Diese versorgt die acht RGB-Kanal-Leuchtdioden. Über den Linear-Spannungsregler VR1 wird aus diesen 5 V zusätzlich die Betriebsspannung von 3,3 V für Controller, EEPROM und Funkmodul erzeugt. Über die Systemtaste S9 und die zugehörige System-LED D9 auf der Geräterückseite werden Anlern- und Reset-Vorgänge initiiert und optische Rückmeldungen dazu ausgegeben. Die Tasten S1 bis S8 sind frontseitig montiert und erlauben standardmäßig das Ein- und Ausschalten der Kanal-LEDs DS1 bis DS8. Die drei einzelnen LEDs dieser acht RGB-LEDs lassen sich dabei zur Farbeinstellung über J2 bis J25 abtrennen. Im Auslieferzustand sind alle Lötjumper geschlossen und über die Vorwiderstände der LEDs ist ein weißes Leuchten eingestellt, wenn der Controller die LEDs über die Transistoren Q1 bis Q8 aktiviert. Mit dem Auftrennen einzelner Lötjumper im spannungslosen Zustand kann die Leuchtfarbe der ELV LEDs geändert werden.



Bild 31: Schaltbild des ELV-SH-SB8



Bild 32: Die Oberseite (Bestückungsseite) der Platine des ELV-SH-SB8 mit dem zugehörigen Bestückungsdruck

Widerstände:		100 nF/16 V/SMD/0402	C1-C9, C12, C14, C16
56 Ω/SMD/0402	R15, R17, R19, R21,		C18, C19, C21-C26, C2
	R23, R25, R27, R29	1 µF/16 V/SMD/0402	C28
82 Ω/SMD/0402	R16, R18, R20, R22,	10 µF/16 V/SMD/0603	C11, C1
	R24, R26, R28, R30	10 µF/10 V/SMD/1206	C13
100 Ω/1 %/SMD/0603	R9	22 µF/25 V/SMD/Size C	C32
180 Ω/1 %/SMD/0603	R39-R46		
270 Ω/SMD/0402	R31-R38	Halbleiter:	
470 Ω/1 %/SMD/0603	R10	EFM32G840F128-QFN64/S	MD U
2,2 kΩ/SMD/0402	R13, R14	M24M01-DF DW 6 T G/TSSO	P-8 U2
4,7 kΩ/1%/SMD/0603	R1-R8	S1206B33U3T1/MCP1700T-	3302E/
180 kΩ/SMD/0402	R12	MB/SOT89-3	VR
1,2 MΩ/SMD/0402	R11	BC847C/SMD	Q1-Q8
		Sender-/Empfangsmodul T	RX1-TIF mit
Kondensatoren:		THT Stiftleiste 1x 8 polig/8	68 MHz/Set A
10 pF/50 V/SMD/0402	C30, C31	PESD3V3S1UB/SMD	D
22 pF/50 V/SMD/0402	C15	Duo-LED/rot/grün/SMD	D
10 nF/50 V/SMD/0402	C20, C27	LED/blau/rot/grün/SMD/06	506 DS1-DS

www.elvjournal.com



Bild 33: Die Unterseite (Lötseite) der Platine des ELV-SH-SB8 mit dem zugehörigen Bestückungsdruck

Sonstiges:

constiges.				
Quarz, 24000 MHz, SMD	Y1			
Taster mit 0,9 mm Tastknopf, 1x ein,				
SMD, 2,5 mm Höhe	S1-S9			
USB-Buchse, Micro B, SMD	J1			
Vorderschale, gefräst, silber lackiert				
Rückschale, bedruckt (Laser)				
Taste				
Klappstütze rechts				
Klappstütze links				
Maske				
Blende, bearbeitet und bedruckt,				
mit 4 Magneten beklebt				
Batteriefachdeckel, gefräst				
Gewindeformende Schrauben, 1,8 x 6 mm, T6				
Gewindeformende Schrauben, 2,2 x 8 mm, T6				

Geräte-Kurzbezeichnung:	ELV-SH-SB8
Versorgungsspannung:	5 VDC
Stromaufnahme:	150 mA max.
Empfängerkategorie:	SRD Category 2
Funk-Frequenzband:	868,0-868,6 MHz
	869,4-869,65 MHz
Duty-Cycle:	<1 % pro h/<10 % pro h
Maximale Funk-Sendeleistung:	10 dBm
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	260 m
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5–35 °C
Abmessungen (B x H x T):	100 x 100 x 15 mm
Gewicht:	87 g

Stücklist