通用 中性说明书

16P 做成正反面 ——折页 无装订版

黑白印刷，书写纸80G

90.00 mm

100.00 mm

Orbsmart Dcolor GD1

Handbuch / Manual

Key	Key Name
	Power
	Input
	Bookmark
	Google Assistant
	Settings
	Back
	Home
	Guide(Live TV)
+	Volume+
−	Volume-
	Mute
	Program+
	Program-
	YouTube
	Netflix
	Prime Video
	Disney+

V1

1. Über das Gerät

1.1 Zubehör

1x GD1
1x USB-Kabel
1x Handbuch
1x Fernbedienung (ohne Batterien)

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Orbsmart Dcolor GD1 Computer ist ein elektronisches Gerät das Daten verarbeitet (Datenverarbeitungsgerät). Es ist ausschließlich für diesen Zweck bestimmt und darf nur zu diesem Zweck verwendet werden. Es darf nur in der Art und Weise benutzt werden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist. Dieses Gerät ist nicht (oder) bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder Kenntnissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Zur Reduzierung der Gefahr von Brand, elektrischen Schlag und Beschädigung:
- Setzen Sie dieses Gerät nicht dem Regen aus.
- Setzen Sie keine Gegenstände, brennbare Materialien, wie Vasen, auf dieses Gerät.
- Ausschließlich das empfohlene Zubehör verwenden.
- Reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst.
- Wenden Sie sich zur Wartung an qualifiziertes Kundendienstpersonal.
- Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall in dieses Gerät fallen.
- Stellen Sie keine Flüssigkeiten auf oder über dieses Gerät.
- Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen Wert entspricht.
- Ziehen Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose ein.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.
- Fassen Sie den Stecker beim Herausziehen an seinem Körpus an.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker oder eine beschädigte Steckdose.
- Installieren Sie dieses Gerät so, dass das Netzkabel sofort aus der Steckdose gezogen werden kann, wenn Störungen auftreten.

1.3 Reinigung & Transport

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays. Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden. Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein. Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichenden Schutz beim Transport zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

1.4 Reparaturen, Aufstellung & Verpackung

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Die Geräuschentwicklung des Gerätes ist abhängig von der Last, welche an ihm anliegt (Verbindungsgeräte? Öffnen Sie das Produkt niemals eigenständig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.

Achtung: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Beachten Sie: Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

- Der USB-Anschluss oder der USB-Adapter muss leicht zugänglich sein, um im Notfall das Gerät schnell vom Stromnetz zu trennen.
- Bewahren Sie das komplettes Gerät nicht in einem Büchereiregal, Einbauschrank oder einem sonstigen engen Raum. Stellen Sie eine gute Belüftung des Gerätes sicher.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Verstärker oder andere Geräte, die heiß werden können. Diese Hitze könnte das Gerät beschädigen. Setzen Sie dieses Gerät keinem direkten Sonnenlicht, hohen Temperaturen, starker Feuchtigkeit und übermäßigen Erschütterungen aus.

Bewahren Sie die kleine Objekte (z.B. Monisgerätsatz, Speicherkarten etc.) und Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden kann. Lassen Sie keine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!

2. Inbetriebnahme

2.1 Erste Schritte

2.1.1 Installation

1. Schließen Sie den GD1 Stick per HDMI an Ihren Fernseher oder Monitor an.

2. Schließen Sie das beiliegende USB-Kabel an den USB-Anschluss am GD1 und am USB-Anschluss am TV oder Monitor an.

Bei vereinzelten Fernsehern reicht die Stromversorgung des USB-Anschlusses nicht aus, um mindestens 5V/1A (AC 100-240V - 50/60 Hz) auszugeben. Sollte der Stick nicht richtig funktionieren, verwenden Sie bitte einen USB-Stromadapter (z.B. vom Smartphone) oder versuchen Sie es an einem anderen USB-Anschluss an Ihrem Fernseher.

Ferbedienung koppeln

Schalten Sie den Fernseher und den Stick ein und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zum Koppeln der Fernbedienung. Drücken und halten Sie die Home und Zurück- Tasten gleichzeitig für etwa 10 Sekunden innerhalb von 20cm zum Stick.

Nachdem die Fernbedienung erfolgreich gekoppelt wurde, wählen Sie die richtige Sprache aus der Liste aus und folgen Sie der Anleitung zum Einrichten des Geräts.

WLAN
Um eine Verbindung zum WLAN herzustellen, führen Sie folgende Schritte durch:
1. Drücken Sie die Taste zum Öffnen des Menüs Einstellungen -> Netzwerk & Internet
2. Öffnen Sie die WLAN-Schaltfläche für die Anzeige der verfügbaren WLAN-Netze.
3. Klicken Sie auf den WLAN-Namen, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten und geben Sie das Kennwort ein.

Bluetooth
Zusätzliche Audiogeräte wie Kopfhörer und Lautsprecher sowie Eingabegeräte wie Gamepads und Tastatur über Bluetooth an den Stick anschließen.
Navigieren Sie zu Einstellungen -> Fernbedienungen & Zubehör -> Zubehör hinzufügen -> drücken Sie OK. Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist. Die Kopplung wird gestartet und das Bluetooth-Gerät wird mit dem Stick verbunden.

Installation von Apps
Sie müssen mit einem Google-Konto angemeldet sein, um Apps vom Google Play Store herunterladen zu können. Wenn Sie noch kein Google-Konto haben, müssen Sie es mit Ihrem Mobiltelefon oder Computer (kostenfrei) erstellen. Sie können beliebig nach Apps suchen und herunterladen. Wenn Sie bei der Erstinstallation kein Google-Konto eingegeben haben, können Sie es auch später noch hinzufügen. Gehen Sie zum Menü Einstellungen -> Konten und geben Sie Ihre Google-Konto Zugangsdaten ein. Zum Öffnen der Tastatur drücken Sie bitte die OK Taste.

Hinweis: Vereinzelte Apps sind nicht oder nur eingeschränkt kompatibel. Einige Apps funktionieren nur zu Hause, jedoch nicht in einem anderen Netzwerk. Diese Apps sind keine offenen Internetdienste, sondern nur eine „Inhouse-Lösung" für einen zweiten und dritten Fernseher im Haus. Der Dienst der Anwendung kann daher nur über Ihren eigenen Netzbereiter angeboten werden, nicht jedoch über eine Internetverbindung eines Dritten.

Chromecast / Cast Funktion
Die Chromecast-Funktion ist bereits im Stick integriert. Sie können Videos, Musik und andere Inhalte von Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer auf Ihren Fernseher drahtlos streamen.
1. Ihr Telefon, Tablet oder Computer müssen sich im selben Netzwerk wie der Streaming Stick GD1 befinden
2. Öffnen Sie die App, die Casting unterstützt, z. B. YouTube oder Netflix
3. Wählen Sie das Video aus und klicken Sie auf das Cast-Symbol.
4. Wählen Sie den Streaming Stick GD1 aus und drücken die Wiedergabebaste.
Bitte beachten Sie, dass nicht jede App Chromecast oder direktes Streaming unterstützt und geeignete Apps vom Google Play Store installiert werden müssen.

Hey Google / Sprachsteuerung
Der Orbsmart GD1 Stick unterstützt die Sprachsteuerungsfunktion „Hey Google". Sie können „Hey Google" dazu verwenden, um verschiedene Befehle auszuführen, z.B. um die Lautstärke anzupassen, die Lautstärke stummzuschalten oder erneut zu aktivieren oder um verschiedene Anwendungen zu öffnen. Des Weiteren können Sie im Internet nach Informationen, z.B. „Wie ist das Wetter morgen?", oder in Streaming-Diensten, wie Netflix, Prime Video, Disney+ oder YouTube, nach Filmen, Serien oder Videos suchen.

Live TV
Sie können Live-TV-Internetkanäle mit IPTV-Anwendungen ansehen, die Sie aus dem Google Play Store heruntergeladen haben, z.B. „Zattoo". Drücken Sie die "Live-TV"-Taste, um die verfügbaren Live-TV-Internetkanäle zu starten.

Updates
Die installierten Updates werden automatisch im Hintergrund heruntergeladen & durchgeführt. Bei verfügbaren Updates für installierte Apps erhalten Sie eine Benachrichtigung auf dem Startbildschirm. Gehen Sie zur Benachrichtigung und drücken Sie OK, um diese zu lesen. Die aktuelle Systemversion wird im Menü Einstellungen -> Gerätekeinstellungen -> Info -> Systemupdate angezeigt. Wenn eine neuere Version verfügbar ist, wird eine Schaltfläche zum „Herunterladen" angezeigt. Bitte drücken Sie darauf, um das Update herunterzuladen und automatisch zu starten.

3. FAQ

Q: Ich kann meine App im Play Store nicht finden, obwohl ich sie auf mein Handy heruntergeladen kann?
A: Der Google Play Store bietet spezielle Apps für Mobil- und Android-TV-Geräte. Einige Anwendungen sind nicht für beide Geräte verfügbar.

Q: Kann ich mein Google-Konto auf dem Gerät erstellen oder bearbeiten?
A: Nein, Sie müssen Ihr Mobiltelefon oder Ihren PC verwenden, um ein Google-Konto zu erstellen und zu bearbeiten.

Q: Welche Bluetooth-Geräte kann ich mit dem Stick verbinden?
A: Sie können Audiogeräte, wie Kopfhörer und Lautsprecher, sowie Eingabegeräte, wie Gamepad oder Tastatur, über Bluetooth an den Stick anschließen.

Q: Wo erhalte ich Firmwareupdates?
A: Installieren Sie Handlesen von Stick direkt bereitgestellte Firmwareupdates. Bei Verwendung von Fremdware droht eine Beschädigung des Gerätes. Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden, die durch falsche oder systemfremde Firmware entstehen. Mehr Infos finden Sie unter www.orbsmart.de/support/

1. About the device

1.1 Accessories

1x GD1
1x USB cabe
1x Manual
1x Remote (without batteries)

1.2 Intended Use

The Orbsmart GD1 computer is an electronic device that processes data (Data processing device).
It is intended solely for this purpose and may only be used for that purpose used. It may only be used in the manner described in this instruction manual. This device is not (or) intended to be used by persons (including children) to usebrdeit physical, sensory or mental abilities or lack of experience and / orto be used for lack of knowledge unless authorized by a person responsible for their safetysupervised or received instructions from her on how to use the device. Children should be supervisedto make sure they are not playing with the device.To reduce the risk of fire, electric shock, and damage:

- Do not expose this device to rain. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on this device.
- Use only the recommended accessories.
- Do not attempt to repair this device. Contact qualified service personnel for service.
- Do not drop metal or heavy objects on this device.
- Ensure that the voltage of the power supply is that specified on this device corresponds.
- Place the power cable so that it is not stepped on.
- Do not pull on the cable, kink it or place it in a heavy position. Objects on it.
- Do not handle the plug with wet hands. When pulling out the plug, grasp it by ist body.
- Do not use a damaged power plug or socket.
- Install this device so that the power cord is immediately unplugged from the wall outlet if malfunctions occur.

1.3 Cleaning & Transport

Due to aggressive cleaning agents, the surfaces can be damaged. Rubber or plastic parts should not be used for a long time in contact with the device for a period of time. Please keep the original packaging. To achieve adequate protection during transport, pack the device in the original packaging.

1.4 Repairment, Installation & Packaging

- Repairs to the device should only be carried out by an authorized specialist workshop.
- Modifying or modifying the product affects product safety. Danger: risk of injury! Never open the product yourself and never carry out repairs yourself!Incorrect assembly may lead to malfunctions or total failure.

Attention: No liability is accepted for consequential damage. Technical changes and errors.
Reservedl! Please note: The guarantee is no longer valid if the device is tampered with.

2. Installation

2.1 First Steps

2.1.1 Connection

1. Connect the GD1 Stick to your TV or monitor via HDMI.

2. Connect the included USB cable to the USB port on the GD1 and to the USB port on the TV or monitor.



For some TVs, the power supply of the USB port is not enough to output at least 5V/1A (AC 100-240V - 50/60Hz). If the stick does not work properly, please use a USB power adapter (e.g. from your smartphone) or try a different USB port on your TV.

Remote pairing
Turn on the TV and stick and follow the on-screen instructions to pair the remote control. Press and hold the Home and Back buttons simultaneously for about 10 seconds within 20cm of the stick.

After the remote has been successfully paired, select the correct language from the list and follow the instructions to set up the device.

WIFI
To establish a connection, follow these steps:

1. Navigate to Settings -> Network & Internet
2. Now you can see the available WLAN networks.
3. Click the Wi-Fi network you want to connect to and enter the password.

Bluetooth
Connect additional audio devices such as headphones and speakers as well as input devices such as gamepads and keyboards to the stick via Bluetooth.Navigate to Settings -> Remotes & accessories -> Add accessories -> press OK. Please make sure Bluetooth is enabled on your device. Pairing starts and the Bluetooth device is connected to the stick.

App Installation
You must be signed in with a Google account to download apps from the Google Play Store. If you don't already have a Google account, you'll need to create one using your mobile phone or computer (free of charge). You can search any apps and download them. If you didn't enter a Google account during the initial installation, you can add it later. Navigate to the Settings -> Accounts menu and enter your Google account information. To open the keyboard, please press the OK button. Note: Some apps are not or only partially compatible. Some apps only work at home but not on another network. These apps are not open internet services, but only an "In-house solution" for a second and third television in the house. The service of the application can therefore only be offered via your own network operator, but not via a third-party internet connection.

Chromecast / Cast Function
The Chromecast function is already integrated in the stick. You can wirelessly stream videos, music and other content from your smartphone, tablet or computer to your TV.

1. Your phone, tablet or computer must be on the same network as the Stick GD1
2. Open the app that supports the cast function, e.g. B. YouTube or Netflix
3. Select the video and click the Cast icon.
4. Select the Streaming Stick GD1 and press the play button. Please note that not every app supports Chromecast or direct streaming and suitable apps must be installed from the Google Play Store.

Hey Google / Voice control
The Orbsmart GD1 Stick supports "Hey Google" voice control feature. You can use "Hey Google" to perform various commands, such as adjusting the volume, muting or unmuting the volume, or opening various applications. You can also search for information on the Internet, e.g. "What's the weather like tomorrow?", or search for films, series or videos in streaming services such as Netflix, Prime Video, Disney+ or YouTube.

Live TV
You can watch live TV internet channels with IPTV applications downloaded from Google Play Store, e.g. "Zattoo". Press the "Live TV" button to launch the live TV internet channels available.

Updates
The latest updates are automatically downloaded & installed in the background. When updates are available for installed apps, you will receive a notification on the home screen. Navigate to notification and press OK to read this.

The current system version is displayed in the Settings -> Device settings -> About -> System update menu. If a newer version is available, a download button will appear. please click to download and automatically start the update.

3. FAQ

Q: I can't find my app in the Play Store even though I can download it to my phone?
A: The Google Play Store offers dedicated apps for mobile and Android TV devices. Some applications are not available for both devices.

Q: Can I create or edit my Google account on the device?
A: No, you must use your mobile phone or PC to create and edit a Google account.

Q: Which Bluetooth devices can I connect to the stick?
A: You can connect audio devices, such as headphones and speakers, as well as input devices, such as a gamepad or keyboard, to the stick via Bluetooth.

Q: Where can I get firmware updates?
A: Only install firmware updates provided directly from the stick. If you use third-party firmware, there is a risk of damage to the device. We assume no liability for damage caused by incorrect or non-system firmware. You can find more information at www.orbsmart.de/support/

5. Legal

Apps & Performance
The download speed depends on your internet connection. A subscription may be required for streaming services. Some apps may not be available in your country or region. Netflix is only available in select countries.Visit www.netflix.com for more information. Google Assistant voice availability and quality depends on Google voice search support.

Privacy
Service and App Providers may collect and use technical data and related information, including but not limited to technical information about this device, the system and application software and the peripherals. This information may be used to improve products or to provide services or technologies that you do notidentify personally. In addition, Service and App Providers may provide personal data to third parties. Data provided by you after purchasing the product may require registration with your personal information. Capture some servicespossibly personal data, even without additional warnings. Capyco GmbH cannot be held liable for possible data protection violations by third-party services.

Frequency ranges
Bluetooth 2402-2480 <10dBm / WLAN 2412-2472 <20dBm / WLAN 5180-5320 <20dBm / WLAN 5500-5700 <20dBm / WLAN 5745-5825 <14dBm

This device may only be used indoors in the frequency range 5130-5350 MHz in the following countries:
AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK

5. Rechtliches

Anwendungen & Geschwindigkeit
Die Download-Geschwindigkeit hängt von Ihrer Internetverbindung ab. Ein Abonnement kann bei Streamingdiensten erforderlich sein. Einige Apps sind in Ihrem Land oder Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Netflix ist nur in ausgewählten Ländern verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com. Die Verfügbarkeit und Qualität der Sprache für Google Assistant hängt von der Unterstützung der Google Sprachsuche ab.

Datenschutz
Service und App-Anbieter können technische Daten und zugehörige Informationen sammeln und verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen zu diesem Gerät, der System- und Anwendungssoftware und den Peripheriegeräten. Diese Informationen können verwendet werden, um Produkte zu verbessern oder Dienstleistungen oder Technologien bereitzustellen, die Sie nicht identifizieren persönlich. Darüber hinaus können Service- und App-Anbieter Daten, die bereits auf dem Gerät installiert sind oder von Ihnen nach dem Kauf des Produkts installiert wurden, eine Registrierung mit Ihren persönlichen Daten erfordern. Einige Dienste erfassen möglicherweise personenbezogene Daten, auch ohne zusätzliche Warnungen. Die Capyco GmbH kann nicht für mögliche Datenschutzverletzungen durch Dienste von Dritten haftbar gemacht werden.

Frequenzbereiche
Bluetooth 2402-2480 <10dBm / WLAN 2412-2472 <20dBm / WLAN 5180-5320 <20dBm / WLAN 5500-5700 <20dBm / WLAN 5745-5825 <14dBm

Dieses Gerät darf in folgenden Ländern im Frequenzbereich 5130-5350 MHz nur in Innenräumen eingesetzt werden:
AT BE BG HR CY CZ DK EE FI FR DE EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI ES SE UK

Copyright © 2022 Orbsmart Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, übertragen, übersetzen, in einem Datenverfügungssystem gespeichert oder in irgendwelchen Sprachen übersetzt werden, mit Ausnahme der vom Käufer zu Sicherungszwecken erstellten Kopien der Käufer zum Zweck der Datensicherung. Diese Klausel gilt nicht für solche Software, die unter der General Public Licence ("GPL") oder anderen Free-Open-Source-Lizenzen Bestand ist. Kopien der jeweiligen Lizenzbedingungen, Urheberrechtshinweise und Bedingungen und Hinweise zu Ausschlüssen werden auf Anfrage beigefügt.
Google, Android, Android TV, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube und andere Bezeichnen und Marken sind Marken von Google LLC. Die Verwendung dieser Marken unterliegt der Genehmigung durch Google LLC und möglicherweise.Hinl: Orbsmart ist ein langjähriges Warenzeichen von der Capyco GmbH. Alle anderen Produktnamen, Markennamen und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Details von dem Produkt oder seiner Software unterschieden. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung ändern. Nur für den Inverbrauch in EU/Mitgliedsstaaten und EFTA-Staaten vorgesehen.

dts Digital Out

Hergestellt unter der Lizenz von US Patente 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;5,979,032; 6,487,535 & weitere ausgegeben und offenen US und weltweit Patente. DTS and DTS Digital Out sind eingetragene Warenzeichen und DTS Logo, DTS-HD und weitere Patente. DTS Studios sind Handelsmarken der DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

DOLBY DIGITAL

Hergestellt unter der Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das doppelte D Symbol sind eingetragene Handelsmarken von Dolby Laboratories.

Stromversorgung: 100-240V 50/60Hz

Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt die **Capyco GmbH, Rotesandweg 3, 83024 Taufkirchen**, dass sich das Produkt Orbsmart Dcolor GD1 in Übereinstimmung mit den grundsätzlichen Anforderungen der Richtlinie 2014/53/ EU befindet.

Eine ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter:
www.capyco.de/DCOR-GD1.pdf

Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien:

Entsorgung:
Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof), nach dem Elektro- und Elektronicgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, Altgeräte, die nicht mit Hausmüll entsorgt werden können, getrennt zu entsorgen. Das Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen! Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend der lokalen Vorschriften.

Batterien dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Als Endverbraucher sind Sie gesetzlich zur Rückgabe sämtlicher ersetzungsmäßiger Entsorgung gebrauchter Batterien verpflichtet. Sie können die Batterien nach Ende ihrer Lebensdauer bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinden oder überall dort abgeben (z.B. bei den Sammelstellen im Handel oder bei kommunalen Sammelstellen). Sie können auch unentgeltlich die gebrauchten Batterien bei uns abgeben oder per Post an uns zurücksenden. Da es entsorgenden Batterien, welche Schadstoffe enthalten, sind sie mit einem Symbol gekennzeichnet. Die Bezeichnungen für die schadstoffhaltigen Substanzen: Kadmium und dem chemischen Symbol das für das Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls steht, sind unter dem Symbol der Mülltonne angegeben.
Pb = Batterie/Akku enthält Blei / Cd = Batterie/Akku enthält Cadmium / Hg = Batterie/Akku enthält Quecksilber

Orbsmart© 2021 -Alle Rechte vorbehalten