

MONTAGEANLEITUNG



1. Positionieren Sie die Metallmontageplatte auf der gewünschten Oberfläche.



2. Markieren Sie die Position der Schraubenlöcher.



3. Platte entfernen. Löcher bohren und Dübel setzen.



4. Positionieren Sie den Tresor an der Wand, legen Sie die Platte passend zu den Bohrlochern hinein.



5. Schrauben einsetzen und fest ziehen.