


# Mikrocontroller

IC1



ATmega88V-10MU\_MLF32M1-A




Bild 9: Schaltplan des Handsenders FS20 FA-Pro-S




Bild 10: Schaltplan des Empfängers FS20 FA-Pro-E