

Wandhalterung für Lupenleuchte mit Gelenkarm

Montage-Anleitung

Artikel-Nr. 120152



2. Montage

- Suchen Sie einen geeigneten Ort für die Montage der Wandhalterung. Beachten Sie dabei, dass die Trägerwand einer Last von bis zu 4 kg problemlos Stand halten muss.
- Halten Sie die Wandhalterung an die gewünschte Stelle und markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Stift an der Wand. Die Öffnung der Halterung muss nach oben zeigen.
- Bohren Sie die Löcher. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welcher Bohrerdurchmesser zu wählen ist, beginnen Sie zunächst mit einem dünnen Bohrer. Tasten Sie sich mit immer dicker werdenden Bohrern an die richtige Größe heran. Die Dübel müssen am Ende fest in der Wand sitzen.
- Drücken Sie die Dübel in die gebohrten Löcher.
- Setzen Sie nun die Wandhalterung an und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Halterung fest an der Wand montiert ist.



Vergewissern Sie sich, dass die Lupenleuchte auch in die Wandhalterung passt und ein sicherer Halt gewährleistet ist!

- Anschließend können Sie eine Lupenleuchte in die Wandhalterung setzen. Gehen Sie hier so vor, wie Sie es bereits von den Tischklammen kennen.

3. Technische Daten

Abmessungen (B x H x T): 52 x 65 x 80 mm
Gewicht: 250 g

1. Sicherheits-, Wartungs-, Einsatz- und Entsorgungshinweise

- Befestigen Sie die Wandhalterung sicher und kontrollieren Sie den Festsitz regelmäßig. Beim Herabfallen besteht Bruchgefahr für die Lupenleuchte!
- Vergewissern Sie sich, dass die Lupenleuchte auch in die Wandhalterung passt und ein sicherer Halt gewährleistet ist! Folgende Lupenleuchten sind für die Wandhalterung geeignet:

Typ	Vergrößerung	Anzahl LEDs	Artikel-Nr.
8-W-LED-Lupenleuchte	1,75fach	80 LEDs	108049
9-W-LED-Lupenleuchte	2,25fach	90 LEDs	109902
9-W-LED-Lupenleuchte, dimmbar, wechselbare Linse	1,75fach	90 SMD-LEDs	119035

- Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der in Verbindung mit der Wandhalterung genutzten Lupenleuchte!

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und der Bedienungs- sowie Montageanleitungen verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir ebenfalls keine Haftung!



Für die Montage ist es erforderlich, Löcher zu bohren. Für Bohrschäden übernehmen wir keine Haftung! Gleiches gilt für Folgeschäden!

1. Ausgabe Deutsch 11/2022
Dokumentation © 2015 ELV Elektronik AG, Germany
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden. Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.
120152-11/2022, Version 1.03, dtp