


Benutzerhandbuch DSW-HDMI-34

Vielen Dank für den Erwerb des 3-port HDMI-Switch DSW-HDMI-34. Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen bei der richtigen Verwendung und gibt Ihnen weitere Hinweise im Umgang mit diesem Produkt.

Inbetriebnahme des Produktes

1. Verbinden Sie als Erstes das USB-Kabel mit einem freien USB-Port an Ihrem Computer oder Fernseher und anschließend mit dem HDMI-Switch.
2. Sie können jetzt bis zu drei verschiedene HDMI-fähige Geräte an den HDMI-Switch anschließen.
3. Verbinden Sie nun ein HDMI-fähiges Endgerät, wie zum Beispiel Ihren Fernseher.
4. Um die Kanäle zu wechseln, drücken Sie den Switch-Button auf dem HDMI-Switch oder nutzen die jeweiligen Tasten auf der beiliegenden Fernbedienung.
5. An der leuchtenden LED können Sie sehen, welcher Kanal gerade aktiv ist.



Technische Details

Anschlüsse: 3 x HDMI (Eingang) 1 x HDMI (Ausgang)
Interface: Standard HDMI + HDCP V. 1.4a
Video-Formate: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K x 2K (3840 x 2160 bei 24/25/30 Hz, 4096 x 2160 bei 24 Hz)
Stromversorgung: 5 V DC bis zu 0,15 A

Entsorgungshinweise:

Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.



Hausanschrift:
GEMBIRD Deutschland GmbH
Coesterweg 45
D-59494 Soest

Garantieerklärung / Service

- Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist.
- Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.
- Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.

Konformitätserklärung

Das Produkt DSW-HDMI-34 wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen den Richtlinien LVD(2006/95/EC), EMC(2004/108/EC) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Website <http://www.gembird.de/> heruntergeladen werden.



Kunden-Service:

Telefon: +49(0)241 - 705152100
Telefax: +49 (0)2921 - 6710519
E-Mail: support@gembird.de
Web: www.gembird.eu



DSW-HDMI-34

3-port HDMI-Switch



Benutzerhandbuch
Ver. 20150914