

LED-Taschenlampe TX280 LED

Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 12 35 29

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

1. Funktion



Diese kompakte, nur 10 cm lange Taschenlampe liefert ein enorm weitreichendes und superhelles Licht, dessen Lichtstärke gegenüber der Vorgängergeneration verdoppelt werden konnte.

Die Ausstattung und die Funktionen:

- Leistungsstarke Cree-LED, Lichtstrom bis 280 lm
- Stark fokussierter Lichtstrahl für hohe Leuchtweite: bis zu 190 m
- 3 Leuchtmodi, bequem bedienbar per Endschalter: volle Leistung (280 lm), verminderte Leistung (30 lm, 60 m Leuchtweite, spart Batteriekapazität), Stroboskop (zur Warnung/Abwehr)
- Leuchtdauer mit einem Batteriesatz bis zu 25 h
- Robustes Gehäuse, spritzwassergeschützt, IPX4
- Betrieb mit 3 Micro-Batterien (AAA/LR03)

2. Betriebs-, Wartungs- und Sicherheitshinweise

LED Klasse 1

nach DIN EN 62471: 2008



Bei Betrieb nicht in den Lichtstrahl blicken! Emittiert unsichtbare Strahlung wie UV-/IR-Licht. Verletzungsgefahr für die Augen! Setzen Sie Ihre Haut nicht längere Zeit dem Lichtstrahl aus! Personen, die zu epileptischen Anfällen neigen, dürfen niemals der Stroboskop-Funktion ausgesetzt werden bzw. diese selbst einsetzen – Gefahr eines epileptischen Anfalls!

- Setzen Sie die Lampe nicht längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung, niemals Hitze oder Feuer aus.
- Setzen Sie zur Reinigung nur ein weiches, trockenes Tuch ein – niemals chemische oder lösemittelhaltige Reiniger einsetzen!
- Richten Sie den Lichtstrahl niemals direkt auf Menschen oder Tiere und blicken Sie selbst niemals direkt in den Lichtstrahl der Lampe – Verletzungsgefahr für die Augen!
- Öffnen Sie das Gerät nicht – es enthält keine durch den Nutzer austauschbaren Teile.
- Nehmen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterien aus der Lampe.

Bitte beachten!

Bei längerem, kontinuierlichem Betrieb erwärmt sich das Gehäuse der Lampe. Dies ist betriebsbedingt und stellt keinen Mangel dar. Halten Sie zur Sicherheit leicht brennbare Gegenstände fern.

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

3. Inbetriebnahme/Bedienung

Batterien einlegen

- Schrauben Sie den hinteren Ring ab, ziehen Sie den Batteriehalter heraus und legen Sie drei Micro/AAA-Batterien polrichtig (Minuspol an die Feder des Halters) ein.
- Setzen Sie den Batteriehalter wieder ein, beachten Sie dabei die Lage der roten Pfeilmarkierung.
- Verschrauben Sie den Ring wieder.

Lampe bedienen

- Drücken Sie zum Ein- und Ausschalten jeweils einmal den Lampentaster auf der Rückseite durch.
- Zum Einstellen des gewünschten Lichtprogramms drücken Sie wiederholt leicht den Lampentaster auf der Rückseite:
 - 1x drücken: 280 Lumen
 - 2x drücken: 30 Lumen
 - 3x drücken: Stroboskop (Warnen/Abwehren)

4. Technische Daten, Entsorgung

Leuchtmittel:.....Cree-LED XBH-T5, weiß, 280 lm
Max. Reichweite:280 lm; 30 lm: 60 m
Spannungsversorgung: 3x Micro/AAA/LR03-Batterie
Batterielaufzeit:..... 2,5–25 h
Gehäuse/Schutzart:..... Aluminium, IPx4
Abm. (ø x L): 29 x 103 mm
Gewicht: 113 g (ohne Batterien)
Besonderheiten:Helligkeit schaltbar 280/30 lm,
Stroboskop

LED-Risikoklasse 1 gemäß EN 62471:2008

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



**Verbrauchte Akkus/Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie diese in Ihrer örtlichen Batteriesammelstelle!**



5. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die

ELV Elektronik AG, Maiburger Straße 29–36,
26789 Leer, Deutschland,

dass sich das Produkt:

LED-Taschenlampe Typ: ELV TX280 LED

in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.elv.de

6. Kontakt

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung?

Unser **Technischer Kundendienst** erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte Auskünfte:

E-Mail: technik@elv.de

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-245

Österreich: 0662/627-310

Schweiz: 061/8310-100

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produkts finden Sie bei der Artikelbeschreibung im ELV-Web-Shop:

www.elv.de ...at ...ch

Nutzen Sie bei Fragen auch unser

ELV-Technik-Netzwerk:

www.netzwerk.elv.de

Bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unseren **Kundenservice:**

E-Mail: kundenservice@elv.de

Telefon:

Deutschland: 0491/6008-455

Österreich: 0662/624-084

Schweiz: 061/9711-344

1. Ausgabe Deutsch 06/2016

Dokumentation © 2016 ELV Elektronik AG, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden. Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

123529-06/2016, Version 1.0, dtp

Importeur:

ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany