


Bild 7: Schaltbild der Spannungsversorgung des FC 8000

Bild 8: Schaltbild der Mikrocontroller-Steuerschaltung und der Portpin-Erweiterung des FC 8000



UO2102 USB Modul


JTAG-Programmier-Schnittstelle

Mikrocontroller

Frequenzabstimmung

Pegelanpassung

Porterweiterung




Tastenmatrix und Inkrementalgeber


Display-Steuerleitungen

Bild 9: Das Schaltbild der Frontplatte mit Display


ST101 (Basis-PCB)
ST1 (Front-PCB)



ST102 (Basis-PCB)
ST2 (Front-PCB)



ST103 (Basis-PCB)
ST3 (Front-PCB)



ST104 (Basis-PCB)
ST4 (Front-PCB)




Bild 10: Die Belegung der Steckverbinder zwischen Basis- und Frontplatine