



homematic IP

Homematic IP Adapter Feller
Homematic IP Adapter Feller
Homematic IP Adaptateur Feller

Montage- und Kurzanleitung
Mounting and brief instructions
Consignes de montage et instructions abrégées

HmIP-ADA-FE // 156112 // V1.0 (02/2022)
Documentation © 2022 eQ-3 AG, Germany
All rights and changes reserved. Printed in Hong Kong.

Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.

Achtung! Hinweis auf eine Gefahr. **i** Zusätzliche wichtige Informationen.

Alle in dieser Anleitung verwendeten Hersteller- und Produktnamen werden nur zur Identifikation der Produkte verwendet und können eingetragene Marken- oder Warenzeichen der entsprechenden Hersteller sein.

Read the manual carefully and keep it in a safe place.

Attention! This indicates a hazard. **i** Additional important information.

All manufacturer and product names used in these instructions are only used to identify the products and may be registered trademarks or trademarks of the respective manufacturers.


Lire attentivement les consignes et les conserver dans un endroit sûr.

Attention ! Indique un danger. **i** Autres informations importantes.


Tous les noms de fabricants et de produits utilisés dans la présente notice sont utilisés uniquement à des fins d'identification et peuvent être des noms de marques déposées ou de commerce des fabricants respectifs.

Geräteübersicht // Device overview // Aperçu de l'appareil







- A** Schrauben für die Fixierung an der Befestigungsplatte // Screws for fixing to the mounting plate // Vis pour la fixation sur la plaque de fixation
- B** Schraublöcher für die Befestigung am Modul für Markenschalter // Screw holes for fixing to the Switch Module for brand switches // Alésages pour la fixation sur le module pour l'interrupteur de marque







Installationsübersicht // Installation overview // Vue d'ensemble de l'installation



- Beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Rückseite!
- Please observe the safety instructions on the back side!
- Respectez les consignes de sécurité figurant au dos !



- Trennen Sie die beiden Stege am Zwischenrahmen mit einem Seitenschneider bündig am Rahmen ab.
- Cut the two bars on the intermediate frame flush with the frame using diagonal pliers.
- Coupez à fleur de cadre les deux nervures du cadre intermédiaire à l'aide d'une pince coupeuse de côté.



Der Homematic IP Adapter Feller ermöglicht eine einfache und komfortable Integration Ihres Homematic IP Systems in die Schaltersysteme "Ediziodue" des Herstellers Feller. Der Adapter kann in wenigen Schritten auf einem Homematic IP Modul für Markschatzer (z. B. HmIP-BSM-I) befestigt werden und bietet so eine intelligente Lösung für Ihr Schaltersystem.

Die Adapter für verschiedene Schalterserien ermöglichen einen kostensparenden Austausch von Schaltern gängiger Hersteller gegen eine intelligente Homematic IP Installation. Das Design bzw. Farben und Oberflächen von bereits installierten Schalterserien bleiben unverändert, da vorhandene Rahmen und Wippen weiter genutzt werden können.

Eine separate Liste zur Kompatibilität der Adapter mit gängigen Schalterserien finden Sie im Downloadbereich der Website www.homematic-ip.com.

Gefahrenhinweise



Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

- Keine Haftung bei Sach-/Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Gefahrenhinweise verursacht werden. In solchen Fällen erlischt der Gewährleistungsanspruch! Keine Haftung für Folgeschäden!
- Gerät nicht öffnen. Es enthält keine durch den Anwender zu wartenden Teile. Im Fehlerfall von einer Fachkraft prüfen lassen.
- Eigentliches Umbauen und/oder Verändern des Geräts aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) nicht gestattet.
- Gerät ist kein Spielzeug! Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styropoarteile etc. können zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Gerät nicht verwenden, wenn es von außen erkennbare Schäden (z. B. am Gehäuse oder an Bedienelementen) bzw. eine Funktionsstörung aufweist. Gerät im Zweifelsfall von einer Fachkraft prüfen lassen.
- Gerät nur in Innenräumen betreiben und keinem Einfluss von Feuchtigkeit, Vibratoren, ständiger Sonnen- oder anderer Wärmeinstrahlung, übermäßiger Kälte und keinen mechanischen Belastungen aussetzen.
- Nur für den Einsatz im Umfeld von Wohnbereichen, Geschäfts- und Gewerbebereichen sowie in Kleinbetrieben bestimmt.
- Jeder andere Einsatz, als der in der Bedienungsanleitung beschriebene, führt zu Gewährleistungs- und Haftungsausschluss.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Hinweise zur Installation

Die Installation darf nur in folgenden handelsüblichen Schalterdosen (Gerätedosen) erfolgen:

- Agro Einlasskästen

Das Gerät darf nur mit den dazugehörigen Schalterabdeckungen betrieben werden.



Hinweis! Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!*

Durch eine unsachgemäße Installation gefährden Sie Ihr eigenes Leben und das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage. Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z. B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden. Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur!

*Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation: Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich:

- Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erdung und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken;
- Auswahl des geeigneten Werkzeugs, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung;
- Auswertung der Messergebnisse;
- Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen;
- IP-Schutzarten;
- Einbau des Elektroinstallationsmaterials;
- Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdeung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.).

Wartung und Reinigung



Das Gerät ist wartungsfrei. Überlassen Sie eine Reparatur einer Fachkraft.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, sauberen, trockenen und fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel. Das Kunststoffgehäuse und die Beschriftung können dadurch angegriffen werden.



Function

The Homematic IP Feller Adapter allows you to integrate your Homematic IP system easily and conveniently into the Ediziodue switch system from Feller. Offering an intelligent solution for your switch system, the adapter can be attached to a Homematic IP Switch Module for brand switches (e.g. HmIP-BSM-I) in just a few steps.

Adapters for different switches enable switches from popular manufacturers to be replaced cost effectively with an intelligent Homematic IP installation. The design, colour and finish of already installed switches remain the same since existing frames and rockers can continue to be used.

A separate list on the adapter's compatibility with standard switch series can be found in the website download area www.homematic-ip.com.

Hazard information



Observe the following safety instructions:

- Do not open the device. It does not contain any parts that can be maintained by the user. In the event of an error, have it checked by a specialist.
- For safety and licensing reasons (CE), unauthorized change and/or modification of the device is not permitted.
- Device for indoor operation: Only operate in a dry, dust-free environment and do not expose it to moisture, vibrations, sunlight/heat radiation, cold or mechanical loads.
- The device is not a toy; Do not allow children to play with it. Do not leave packaging material lying around. Plastic films/bags, pieces of polystyrene, etc. can become a dangerous toy.
- No liability for damage to property or personal injury caused by improper use or the failure to observe the hazard information. In such cases, claims under warranty are extinguished! No liability for consequential damage!
- Do not use the device if there are signs of damage, e.g. to the housing, or if it demonstrates a malfunction. If in doubt, have it checked by a specialist.
- Only intended for use within residential, business and commercial areas as well as in small enterprises.
- Any use other than that described in the operating manual does not invalidate any warranty or liability.



For technical support, please contact your specialist dealer.

Information on the installation



The device may only be installed in the following commercially available switch boxes (device boxes):

- Agro flush-mounting back boxes



The device may only be operated with the corresponding switch covers.



Please note! Only to be installed by persons with the relevant electro-technical knowledge and experience!*

Incorrect installation can put your own life at risk and the lives of other users of the electrical system. Incorrect installation also means that you are running the risk of serious damage to property, e.g. because of a fire. You may be personally liable in the event of injuries or damage to property. Contact an electrical installer!

*Specialist knowledge required for installation: The following specialist knowledge is particularly important during installation:

- The "5 safety rules" to be used: Disconnect from mains; Safeguard from switching on again; Check that system is deenergised; Earth and short circuit; Cover or cordon off neighbouring live parts;
- Select suitable tool, measuring equipment and, if necessary, personal safety equipment;
- Evaluation of measuring results;
- Selection of electrical installation material for safeguarding shut-off conditions;
- IP protection types;

- Installation of electrical installation material;
- Type of supply network (TN system, IT system, TT system) and the resulting connecting conditions (classical zero balancing, protective earthing, required additional measures etc.).

• Utilisation en intérieur : N'utiliser l'appareil que dans un environnement sec et exempt de poussière et éviter l'exposition à l'humidité, aux vibrations, au soleil et aux autres rayonnements thermiques, au froid ainsi qu'aux charges mécaniques.

• Conçu pour être utilisé uniquement dans les environnements résidentiel, commercial et d'industrie légère.

• Toute application autre que celle décrite dans la notice d'utilisation entraînera l'exclusion de la garantie et de la responsabilité.

- Pour toute question technique, contactez votre revendeur.

Consignes de pose



L'installation ne doit être réalisée que dans des boîtiers d'interrupteurs du commerce :

- Boîtiers à encastreter Agro



N'utiliser l'appareil qu'avec le cache d'interrupteur correspondant.



Remarque ! La pose doit être effectuée uniquement par des personnes possédant les connaissances et l'expérience en électrotechnique suffisantes.*

Toute pose non conforme met en danger la vie de l'installateur et celle de l'utilisateur du dispositif électrique. Une pose non conforme peut également entraîner des dommages matériels lourds (ex. : incendie). Votre responsabilité risque d'être engagée en cas de dommages corporels et matériels. **Adressez-vous à un professionnel de l'électricité !**

*Connaissances spécialisées à posséder pour la pose : Pour procéder à la pose, les connaissances spécialisées suivantes sont exigées :

- Les 5 règles de sécurité à respecter : Travail hors tension ; éviter toute remise en marche inopinée ; s'assurer de l'absence de tension ; mettre à la terre et court-circuiter ; recouvrir ou protéger les parties sous tension situées à proximité ;
- choix de l'outil, des appareils de mesure et le cas échéant, de l'équipement de protection individuelle adaptés ;
- analyse des résultats de mesure ;
- choix du matériel d'installation électrique pour assurer les conditions de mise hors circuit ;
- classes de protection IP ;
- montage du matériel d'installation électrique ;
- type du réseau d'alimentation (systèmes TN/IT/TT) et conditions de raccordement directement associées (mise au neutre classique, mise à la terre, autres mesures nécessaires, etc.)

Consignes de sécurité



Respectez les consignes de sécurité suivantes :

• Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de dommages aux personnes dus au maniement inapproprié ou au non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, tout droit à la garantie est annulé. Nous ne pouvons être tenus responsables des dommages indirects occasionnés.

• Ne pas ouvrir l'appareil. Aucune pièce requérant un entretien de la part de l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. En cas de panne, faire vérifier l'appareil par du personnel spécialisé.

• Pour des raisons de sécurité et d'autorisation (CE), les transformations et/ou modifications arbitraires du produit ne sont pas autorisées.

• Cet appareil n'est pas un jouet. Le garder hors de portée des enfants. Ne jamais laisser trainer les matériaux d'emballage. Les sachets/feuilles en plastique, éléments en polystyrène, etc. peuvent constituer des jouets dangereux.

• Ne pas utiliser l'appareil s'il présente des dommages extérieurs visibles (par ex. sur le boîtier ou les éléments de commande) ou un dysfonctionnement. En cas de doute, faire vérifier l'appareil par du personnel spécialisé.

Entretien et nettoyage



Le produit ne nécessite aucune maintenance de votre part. Les réparations doivent être effectuées par un spécialiste.

Nettoyer le produit avec un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux. Ne pas utiliser de produit à base de solvant. Ces derniers risqueraient d'attaquer le boîtier et les inscriptions.

Technische Daten // Technical specifications // Caractéristiques techniques

DE	EN	FR	Werte // Values // Valeurs
Gerätekennzeichnung	Device short name	Désignation abrégée de l'appareil	HmIP-ADA-FE
Installation	Installation	Pose	nur in Schalterdosen (Gerätedosen) // only in normal commercial switch boxes (device boxes) // uniquement dans des boîtiers de commutateurs (boîtiers d'encastrement)
Schutzart	Degree of protection	Type de protection	IP20
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température ambiante	-5 bis +40 °C // -5 to +40 °C // -5 à +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	Dimensions (W x H x D)	Dimensions (L x H x P)	58 x 58 x 16 mm
Gewicht	Weight	Poids	11,5 g

Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer's authorised representative:

Mandataire du fabricant :

eQ-3 AG

Maiburger Straße 29

26789 Leer/Germany

www.eQ-3.de