JETZT STARTEN!

KOMFORTABEL UND INDIVIDUELL HEIZEN

Starter Set Heizen – basic


HmIP-SK26

Die intuitive Homematic IP App und der Heizkörperthermostat machen den Einstieg ins smarte Zuhause einfach und komfortabel. Dank der individuellen Heizprofile wird nur geheizt, wenn auch Wärme benötigt wird. Die Verbindung ins Smart Home bildet dabei der Access Point – basic. Dieser ermöglicht die Kommunikation für bis zu 20 Homematic IP Geräte über die Cloud mit der App.









Sie möchten mehr als 20 Geräte in Ihrer Installation verwenden? Dann finden Sie weitere Alternativen auf www.homematic-ip.com.

TECHNISCHE DATEN

Access Point - basic:

Versorgungsspannung
Versorgungsspannung
Steckernetzteil (5 VDC)
Versorgungsspannung
Steckernetzteil (Eingang)

Umgebungstemperatur 5 bis 35 °C Abmessungen (B x H x T) $100 \times 40 \times 19 \text{ mm}$

Typ. Funk-Freifeldreichweite 250 m

Heizkörperthermostat – basic:

Versorgungsspannung 2x 1,5 V LR06/Mignon/AA Batterielebensdauer 2 Jahre (typ.)

Batterielebensdauer 2 Janre (typ.) Umgebungstemperatur 0 bis 50 °C Abmessungen (B x H x T) $57 \times 68 \times 102 \text{ mm}$

Typ. Funk-Freifeldreichweite 250 mGewindeanschluss $M30 \times 1.5 \text{ mm}$

Weitere technische Details und Informationen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Geräts.

WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT

Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: einfach per App, egal ob Zuhause oder unterwegs, direkt am Gerät oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

EINFACH HEIZKOSTEN SPAREN

Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So wird nur geheizt, wenn Wärme benötigt wird. Durch die Vernetzung mit Fensterkontakten kann mehr als 33 % Energie beim Heizen gespart werden.

FENSTER-AUF-FRKENNUNG

Geöffnete Fenster und Türen werden über die Fenster-auf-Erkennung oder noch präziser in Verbindung mit einem Homematic IP Fenster- und Türkontakt erkannt. Die Raumtemperatur wird automatisch abgesenkt, damit keine Energie verschwendet wird.

SICHERE UND EINFACHE INSTALLATION

Die Überwurfmutter ermöglicht eine sichere Montage auf allen gängigen Heizkörperventilen. Die Montage erfolgt schnell und einfach ohne Eingriff in die Heizungsanlage oder Ablassen von Wasser beim Heizkörper.

7AHI REICHE ZUSATZEUNKTIONEN

- ✓ Boost-Funktion: schnelles Aufheizen des Raumes
- ✓ Eco-Modus: energiesparender Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur
- ✓ Ventilschutz-Funktion: Schutz vor Verkalkung
- ✓ Bediensperre: Schutz vor ungewollter Bedienung

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer 160955A0
EAN-Code 4047976609550
Kurzbezeichnung HmIP-SK26
Verpackungseinheit 24

Maße Verpackung $184 \times 140 \times 97 \text{ mm}$ Gewicht inkl. Verpackung 905,6 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Access Point – basic (inkl. Steckernetzteil)

Homematic IP Heizkörperthermostat – basic

Danfoss-Adapter RA

Batterien

Montagematerial

Bedienungsanleitung