

PLATINET PRMB3839 – BENUTZERHANDBUCH DE

Produktmerkmale

1. Das Gerät dient zum Töten von Stechmücken und anderen Insekten. Ausgestattet mit einer LED-Lampe kann es die Funktion der Beleuchtung übernehmen.
2. Das Gerät ist mit einem 1200 mAh-Akku mit Überladungs- und Entladungsschutz, Kurzschlussschutz ausgestattet. Verfügt über eine Batteriestandsanzeige. Das Aufladen erfolgt über einen universellen Micro-USB-Anschluss (Kabel wird mitgeliefert).
3. Das Gerät ist aus ABS-Material, Aluminiumlegierung und Metallgeflecht hergestellt.

Benutzerhandbuch

1. Um den Akku aufzuladen, schließen Sie das USB-Kabel an die Micro USB-Buchse am Gerät und das andere Ende an das USB-Ladegerät an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot, während sie bei voller Ladung grün leuchtet. Es dauert etwa 4 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist.
2. Wenn Sie den Schalter gedrückt halten, wird die Funktion zum Töten von Insekten aktiviert. Berühren Sie das Insekt einfach mit dem Teil des Geräts, der aus Metallgeflecht besteht. Halten Sie den Einschaltknopf nicht länger gedrückt, um das Gerät zu deaktivieren (die Spannung ist auf dem Metallgitter noch vorhanden, berühren Sie es also nicht).
3. Beleuchtung - stellen Sie den Schalter auf ON2.

Anmerkungen

1. Das elektronische Netz hat Hochspannung, wenn es funktioniert! Berühren Sie weder mit der Hand noch mit Metallgegenständen in den Händen, Kinder sollten wegen der gefährlichen Hochspannung nicht damit spielen;
2. Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen oder anderen Flüssigkeiten. Schlagen Sie nicht mit Metallgegenständen auf das Netz;
3. Wenn das Gerät ausfällt, laden Sie die Batterien wieder auf.
4. Das Produkt erwärmt sich während des Ladevorgangs, was normal ist.
5. Schieben Sie den Netzschalter in die Position OFF, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
6. Es wird empfohlen, das Produkt vor dem ersten Gebrauch aufzuladen. Wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollte es außerdem alle drei Monate vollständig aufgeladen und aufgeladen werden.
7. Wenn das Produkt abgenutzt ist, sollte es in Übereinstimmung mit den örtlichen Recyclingbestimmungen entsorgt werden.
8. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die Folgen, wenn das Gerät abgeschraubt oder selbst repariert wird. Wenn das Produkt kaputt geht, bringen Sie es zur autorisierten Kundendienststelle des Herstellers.
9. Dieses Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen geeignet