

LED Leuchte mit PIR Bewegungsmelder, ØxH 70x25mm, 3x AAA, warmweiß

Art.-Nr. 22755

Produktbeschreibung:

Ob im Kleiderschrank, am Schreibtisch oder im Wandregal: Licht, wo immer Sie es brauchen, netzunabhängig. Der PIR Sensor schaltet bei Bewegungserkennung automatisch für 30 Sekunden ein.

Technische Details:

- Lichtstrom 70lm
- Leistung 0,8W
- Gesamt-Leuchtdauer bis zu 4 Stunden
- Bereitschaft im PIR Modus ca. 20 Tage bei 20 Schaltungen pro Tag
- Lichtfarbe warmweiß • Farbtemperatur 3000K
- Leuchtwinkel 120° • 100% hell 0,2 Sek.
- Ein/Aus 20.000x • Leuchtdauer 20.000 Std.
- RA >75 • ØxH 75x25mm
- 3x Microbatterie AAA nötig (nicht dabei)



Bedienung & Installation

Der Schiebeschalter unter der Batterieabdeckung hat 3 Stellungen (ON / Off / Auto). Bitte beachten Sie, dass diese Leuchte über einen integrierten Dämmerungssensor verfügt. Die Automatikschaltung (PIR) funktioniert also nur bei wenig Raumhelligkeit. Befestigen Sie den magnetischen Halteclip an der gewünschten Installationsstelle mit dem rückseitigen Klebeband. Durch den Magnethalter können Sie nun das Licht auf einfachste Art, z.B. zum Batteriewechsel abnehmen. Unterseite gegen den Uhrzeiger zum Öffnen, mit dem Uhrzeigersinn zum Schließen drehen. Eine Ladung hält im PIR Modus ca. 20 Tage bei 20 Schaltungen pro Tag.



Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!

Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch !

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls erlöschen mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und Konformität! Das Typenschild / Aufdruck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädigungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach entsorgt werden (Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genommen werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt, abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Produktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Änderungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.

Separate Sicherheitshinweise zum Akku/Batteriebetrieb

Lagerung von Produkt und Batterien / Akkus nur bei 15-25°C in trockenen Räumen. • Batterien / Akkus sind kein Spielzeug und dürfen nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder benutzt werden. Achten Sie stets auf die Batterien / Akkus, beschädigte oder ausgelaufene Batterien / Akkus können schwere Verletzungen verursachen. Benutzen Sie immer Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll! Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank. Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für: Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.