

coolado



"Vielen Dank, dass Sie sich für die Coolado ePump entschieden haben! Entdecken Sie die unendlichen Möglichkeiten dieses kleinen intelligenten Geräts und teilen Sie Ihre Erfahrungen auf unserer Website: www.coolado.com!"



E·PUMP BENUTZERHANDBUCH

BOX INHALT

- ePump
- 3 Zubehör Düsen
- USB-Ladekabel
- Schutz-etui



PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Entleeren des Anschlusses
2. Hafen aufpumpen
3. Ein / Aus-Taste und LED-Batteriestatusanzeige
4. Micro-USB-Anschluss zum Aufladen



3 DÜSEN ENTHALTEN

Die Düsen können sowohl an der Aufblasöffnung als auch an der Entleerungsöffnung verwendet werden.

1. 7mm Düse
2. 16mm Düse
3. Vakuumbbeutel-Verlängerungsdüse



GRILL, BBQ & KAMIN

Befolgen Sie diese 3 Schritte, um den Grill, den Grill oder den Kamin am besten anzuzünden

Zünde die Holzkohle an

Legen Sie ein Stück Papier oder Holz in die Mitte Ihres Grills und legen Sie Holzkohle darauf.

Zünde das Stück Papier oder Holz an und warte, bis die Holzkohle leicht angezündet ist.

Erwecke die Flammen

Schalten Sie Ihre Coolado ePump ein und richten Sie den Auslass auf die leuchtende Mitte Ihres Holzkohlenstapels. Um Verletzungen und / oder Schäden an der Pumpe zu vermeiden, halten Sie die Pumpe stets 50 cm vom Feuer entfernt!

Bereiten Sie den Grill in 3-5 Minuten vor

Verwenden Sie die Coolado ePump für ca. 3-5 Minuten auf Ihrer Holzkohle, um sie grillbereit zu machen. Dank des Luftstroms, den die ePump erzeugt, wird der Aufheizprozess beschleunigt und die Holzkohle glühend heiß.

NÜTZLICHE FEUERTIPPS

Luftstrom ist wichtig

Stellen Sie die Düse der ePump nicht zu nahe an die Holzkohle. Der Luftstrom ist wichtig. Versuchen Sie also, eine Stelle zu finden, an der sich zwei Kohlestücke treffen, und zünden Sie diese Stelle.

Lassen Sie es verbreiten

Es ist wichtig, einen Hotspot zu finden, an dem sich zwei Holzkohlestücke treffen. Beginnen Sie, indem Sie ein kleineres Stück anzünden. Das Leuchten setzt sich schneller durch und breitet sich auf größere Stücke aus.

Verwenden Sie Ihre Ohren

Der beste Weg, um Ihre Holzkohle oder Protokolle schnell zum Laufen zu bringen, besteht darin, die ePump nach dem Zünden auf dieselbe Stelle in Ihrem Stapel zu richten. Hören Sie auf den "Swoosh" und Sie werden wissen, wann Sie die ePump in die richtige Richtung richten.

Es gibt Holzkohle und es gibt Holzkohle

Wir empfehlen die Verwendung hochwertiger Holzkohle. Dies ist etwas ganz anderes als die normale Holzkohle, die Sie in Ihrem Lebensmittelgeschäft abholen. Die Stücke werden größer, Funken weniger und geben eine gleichmäßigere Kochtemperatur.

Briketts

Briketts werden aus mit Maisstärke gepresstem Holzkohlepulver hergestellt, wodurch sie sehr dicht werden. Wenn Sie Briketts verwenden, ist die Beleuchtungsdauer länger als bei normaler Holzkohle und setzt beim Zünden Rauch frei.

AUFBLASEN/ VAKUUM SAUGEN

Aufblasen:

1. Wählen Sie die entsprechende Düse und schließen Sie sie an die Aufblasöffnung an.
2. Setzen Sie die Düse in die Ventile der Aufblasvorrichtungen ein.
3. Schalten Sie die Coolado-Luftpumpe ein und beginnen Sie mit dem Aufpumpen.

Vakuum Saugen:

1. Wählen Sie die entsprechende Düse und schließen Sie sie an den Entleerungsanschluss an.
2. Setzen Sie die Düse in das Ventil der Ablassvorrichtung ein.
3. Schalten Sie die Coolado-Luftpumpe ein und sauge die Luft ab.



Aufblasen

Vakuum Saugen

VAKUUMBKLEIDUNGSTASCHE

Um die ePumpe in einem Vakuumbbeutel zu verwenden, schrauben Sie den Deckel des Ventils ab und setzen Sie die Vakuumdüse auf den Entleerungsanschluss der ePumpe. Setzen Sie die Düse Ihrer ePumpe auf das Ventil des Vakuumbteils und vergewissern Sie sich, dass keine Leckage vorliegt. Schalten Sie Ihre ePumpe ein und saugen Sie die gesamte Luft aus dem Vakuumbbeutel. Das Ventil schließt automatisch, wenn Sie fertig sind. Schrauben Sie das Oberteil zurück und Sie sind fertig! Ihre Kleidung ist volumenminimiert und vor Feuchtigkeit, Schmutz und Gerüchen geschützt.

SPEICHERN IHRER E-PUMP

Sie sollten Ihre ePumpe immer in der Schutzhülle aufbewahren. nicht nur, um es vor Sturzschäden zu schützen, sondern auch, um alle Zubehörteile zusammen zu halten

LADEN DER E-PUMP

Die Coolado ePump wird mit einem Standard-Micro-USB-Kabel geliefert. Um die Umwelt zu schonen, wird kein Ladegerät mitgeliefert. Ein handelsübliches Ladegerät kann verwendet werden (nach Überprüfung der Spannung).

Laden Sie die Coolado ePump vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Schließen Sie das Micro-USB-Kabel an den USB-Anschluss der Pumpe an.

Schließen Sie das USB-Kabel an das Ladegerät an. Stecken Sie das Ladegerät in die Steckdose oder den Autoadapter.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Pumpe rot. Wenn die Pumpe vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün.



Lerne mehr

coolado.com/learn-more/BBQ

coolado.com/learn-more/Inflate

coolado.com/learn-more/Deflate

coolado.com/learn-more/Clothing-Bag

GARANTIE

Die Coolado-Garantie entspricht den EU-Gesetzen und -Vorschriften

Für die Coolado- ePump gilt eine beschränkte Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

1 Monat Geld-zurück-Garantie (Pumpe muss in der unbeschädigten Originalverpackung zurückgeschickt werden)

Schäden am Coolado, die durch Missbrauch, abnormalen Betrieb, Wasserschäden und nicht empfohlene Stromversorgung verursacht wurden, sind nicht in der Garantie enthalten.

Die Haftung von Coolado ist IMMER auf den Wert der Luftpumpe beschränkt und coolado haftet nicht für Personen- und / oder Sachschäden.

⚠️⚠️⚠️ VORSICHTSMASSNAHMEN ⚠️⚠️⚠️

Befolgen Sie immer die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung. Schauen Sie nicht in die Anschlüsse, während die Coolado ePump in Betrieb ist. Halten Sie beide Anschlüsse während des Betriebs frei von Hindernissen (Pumpe kann heiß werden!) Halten Sie die Pumpe von Feuchtigkeit und Wasser fern.