

## Orbit Card (Neu)

Finden Sie Ihre Brieftasche, finden Sie Ihr Telefon und machen Sie ein Selfie.

So dünn wie eine Kreditkarte, stecken Sie die Orbit Card in Ihre Brieftasche und verlieren diese nie wieder. Lassen Sie die Orbit Card klingeln, sobald die Verbindung zum Smartphone unterbrochen wird. Überprüfen Sie die letzte bekannte GPS-Position in der Orbit App. Auch Ihr Smartphone können Sie per Knopfdruck auf die Orbit Card wiederfinden. Und als Selfie-Fernbedienung können Sie die Orbit Card auch verwenden.



Mit der langen Batterielaufzeit von bis zu 3 Jahren finden Sie die Brieftasche immer wieder.

### Eigenschaften und Funktionen:

- Brieftaschenfinder per Bluetooth
- Eingebauter Lautsprecher
- Bis zu 3 Monate Batterielaufzeit
- Wasserdicht (IPX6)
- Fernbedienung für Selfies
- Alarm bei Verbindungsabbruch

### Geräteeigenschaften:

- Abmessungen: 85mm x 54mm x 1,4mm
- Gewicht: 10g inkl. Batterie
- Kompatibel mit: ab iPhone 4s und höher / ab Android 5 und höher

### Lieferumfang

- Orbit Card
- Kurzanleitung

