


Standfuß (optional) Installation

Der niedrigste Punkt muss 0,4m und der höchste Punkt der Ladestation muss 1,5m vom Boden entfernt sein, um eine einfache Bedienung zu ermöglichen.



Hinweis: Montagewinkel sind optionales Zubehör

⚠ Gefahr

- ◆ Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu einer Gefährdung führen.
- ◆ Bitte verwenden Sie den Ladeständer nur, wenn dies dem normalen Betrieb der Technik und dem sicheren Betrieb entspricht.
- ◆ Kinder dürfen die Ladestation nicht berühren.
- ◆ Installieren Sie eine Ladestation nicht in der Nähe von Pyrotechnik, Staub und korrosiver Umgebung.
- ◆ Der Ausgang der Ladestation steht unter Starkstrom und Sie müssen bei der Verwendung auf Ihre persönliche Sicherheit achten.
- ◆ Wenn die Ladestation ausfällt, besteht die Gefahr eines Stromschlags und sogar des Todes. In Notfällen können Sie die Stromversorgung unterbrechen.
- ◆ Demontieren Sie die Ladestation niemals während des Gebrauchs.