


Wichtige Hinweise zur Löschdecke

Größe: 1,2 x 1,2 m


Diese Löschdecke ist nach DIN EN 1869:2001 zugelassen und muss mindestens 1x jährlich geprüft werden. Nach Gebrauch oder sonstigen Beschädigungen entsorgen.

Löschdecke nach 7 Jahren ab Produktionsjahr entsorgen und durch ein neues Produkt ersetzen.


Faltanleitung




Decke ausbreiten und auf Höhe der ersten Lasche an den Seiten bündig längs nach rechts falten.



Die gegenüberliegende Seite der Decke fassen und bündig nach links falten.



Die Kanten der beiden gefalteten Seiten liegen sich gegenüber.



Decke rechts fassen und 3x in gleich große Abschnitte nach links bündig falten.



Decke oben fassen und 2x in gleich große Abschnitte nach unten bündig falten.



Decke oben fassen und 1x bündig nach unten falten.



Gefaltete Decke in das Fach der Löschbox legen und verschließen.