

AKTIVE KÜHLEINHEIT FÜR RASPBERRY PI 5

RB-Heatsink5


1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Sehr geehrte/r Kunde/in,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, was bei der Inbetriebnahme und der Verwendung zu beachten ist. Sollten Sie während der Verwendung unerwartet auf Probleme stoßen, so können Sie uns selbstverständlich gerne kontaktieren.


2. MONTAGE

Setzen Sie zunächst die Lüftereinheit in den Kühlkörper ein und montieren Sie diese mit den vier beiliegenden Schrauben.




Entfernen Sie nun den Schutzfilm vollständig von den Wärmeleitpads und setzen Sie diese auf Ihren Raspberry Pi auf.


ACHTUNG! Auf den Wärmeleitpads befindet sich jeweils sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite ein Schutzfilm. Beide müssen zwingend vor dem aufsetzen entfernt werden.




Setzen Sie nun den Kühlkörper auf Ihren Raspberry Pi auf.



Montieren Sie diesen nun von der Unterseite Ihres Raspberry Pis mit den zwei beiliegenden Schrauben und Unterlegscheiben.



Setzen Sie nun das Lüfterkabel in den Lüfteranschluss Ihres Raspberry Pis ein.



Der Lüfter ist nun einsatzbereit. Eine separate Installation und/oder Konfiguration ist nicht erforderlich.

3. SONSTIGE INFORMATIONEN

Unsere Informations- und Rücknahmepflichten nach dem Elektroggesetz (ElektroG)



SYMBOL AUF ELEKTRO- UND ELEKTRONIKGERÄTEN:

Diese durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht in den Hausmüll gehören. Sie müssen die Altgeräte an einer Erfassungsstelle abgeben. Vor der Abgabe haben Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, von diesem zu trennen.

RÜCKGABEMÖGLICHKEITEN:

Als Endnutzer können Sie beim Kauf eines neuen Gerätes, Ihr Altgerät (das im Wesentlichen die gleiche Funktion wie das bei uns erworbene neue erfüllt) kostenlos zur Entsorgung abgeben. Kleingeräte bei denen keine äußere Abmessungen größer als 25 cm sind können unabhängig vom Kauf eines Neugerätes in Haushaltsüblichen Mengen abgeben werden.

MÖGLICHKEIT RÜCKGABE AN UNSEREM FIRMIENSTANDORT WÄHREND DER ÖFFNUNGSZEITEN:

SIMAC Electronics GmbH, Pascalstr. 8, D-47506 Neukirchen-Vluyn

MÖGLICHKEIT RÜCKGABE IN IHRER NÄHE:

Wir senden Ihnen eine Paketmarke zu mit der Sie das Gerät kostenlos an uns zurücksenden können. Hierzu wenden Sie sich bitte per E-Mail an Service@joy-it.net oder per Telefon an uns.

INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNG:

Verpacken Sie Ihr Altgerät bitte transportsicher, sollten Sie kein geeignetes Verpackungsmaterial haben oder kein eigenes nutzen möchten kontaktieren Sie uns, wir lassen Ihnen dann eine geeignete Verpackung zukommen.

4. SUPPORT

Wir sind auch nach dem Kauf für Sie da. Sollten noch Fragen offen bleiben oder Probleme auftauchen stehen wir Ihnen auch per E-Mail, Telefon und Ticket-Supportsystem zur Seite.

E-Mail: service@joy-it.net

Ticket-System: <http://support.joy-it.net>

Telefon: +49 (0)2845 9360 – 50 (Mo. - Do.: 08:45 - 17:00 Uhr, Fr.: 08:45 - 14:30 Uhr)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

www.joy-it.net