


GO1(Q)

.....

# QUICK GUIDE

Wireless battery Wi-Fi security camera





# Quick start guide

1. Packing list
2. Product description
3. Installation
4. Product configuration
5. Specification
6. Legal notice

## 1. Packing list



Camera X1




Power cable X1



Silicone plug X1



Reset pin X1



Bracket X1



Screw X3




Quick guide X1



Power adaptor X1 (optional)

## 2. Product description



## Notice

To reset the device, press and hold the reset button for 5s.

The camera beeps when the operation is completed.

LED indicator of camera:


Flashing red light (slow)	Wait for network config
Flashing red light (fast)	Connecting the network
Fixed red light	Camera is malfunctional
Fixed blue light	Camera is working correctly

## 3. Installation

Find a position where you can get the desired field of view.

Consider the below factors:


1. Avoid direct sunlight.
2. Keep it in range of your router WiFi.
3. Avoid the front of the lens facing the plant or porch light;  
Avoid facing a busy road.
4. Place it 2-3 meters (79-118 inch) above the ground - close enough to see someone's face and talk to them through the camera. Make sure that the camera can see what you want to see.



support@arenti.com

• Screw Bracket Installation

1. Fix the screw bracket on the wall with screws.
2. Install the device in the bracket and lock it with the bottom screw.



## 4. Product configuration

Scan QR code to download and install the Arenti APP. Or you can search "Arenti" on App Store (iOS) or Google Play (Android).



## Registration

Open the App. If you are a new user, tap to create a new account and follow the prompts to complete account setup.

Note: Please read and agree to the Privacy Policy and Terms of Use before creating your account.

## Pairing

Open APP home page, Click "+" or "Add" and select icon according to actual camera.

Power on the device. For about 30 seconds, the camera will emit start-up tone and LED indicator will flash red slowly.

Note: When pairing, please put the camera and mobile phone close to the router. If camera is not in the red slow blinking after 30 seconds of powering on, press and hold the reset button for 5 seconds to reset, and then restart to pair the camera with the APP.




Select the Wi-Fi network and input the password, and then click "Next". Make sure that your phone has connected to a fluent and steady Wi-Fi already.



support@arenti.com

Click “Next” and use the camera to scan the QR code in the App on your mobile phone, when the sound “dong dong dong” is heard, click “Notification tone heard.”, and then the LED indicator will become solid blue after few seconds.



If no device is found and the pairing process is not successful, please refer to the following instructions:

1. Ensure that the Wi-Fi network is set to 2.4GHz.
2. Verify that the entered Wi-Fi password is correct and that the mobile device is connected to the same Wi-Fi network.
3. Make sure the camera is in pairing mode.
4. Check for network activity on your Wi-Fi.

If none of the solutions work or if you have any other issues, please contact support@arenti.com for assistance.

## Notice

If you have multiple cameras, please follow steps again to add devices one by one.


To change Wi-Fi network, please restore the camera to factory settings and follow steps to add the camera.

support@arenti.com

## Pairing via Bluetooth (exclusively for GO1Q)

Turn on your phone's Bluetooth.

Open APP home page, click "+" >> "Scan Code", then scan the QR code pasted on the device casing with the App of your phone, and add the camera to the App.



## 5. Specification

Product name	GO1	GO1Q
Resolution	2304 x 1296	2560 x 1440
Angle of view	135°	
IR Distance	Up to 10m	
Working temp	-20°C to 50°C	
Local storage	Micro SD card (Max. 128GB)	Micro SD card (Max. 256GB)
Input power	DC 5V / 1A	
Consumption	Up to 3W	
Supported phone OS	iOS 9 / Android 5.0 and above version	
2.4G Wi-Fi	2412-2472 MHz (Max. power < 20dBm)	

## 6. Legal notice

Support [www.arenti.com](http://www.arenti.com)

Symbols  Direct current (DC)



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back the products or use selective collect of garbage proposed by your city.

 Hereby, we declares that the radio equipment type 'GO1(Q)' is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full test of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address:  
[www.arenti.com](http://www.arenti.com)



# Schnellstartanleitung

1. Verpakkingslijst
2. Beschrijving van het product
3. Installatie
4. Productconfiguratie
5. Specificatie
6. Wettelijke kennisgeving

## 1. Packliste



Kamera X1




Silikonstopfen X1



Netzkabel X1



Pin zurücksetzen X1



Halterung X1



Schraube X3




Benutzerhandbuch X1



Leistung Adapter X1 (Optional)

## 2. Beschreibung des Produkts



1. LED-Anzeige
2. Mikrofon
3. Objektiv
4. IR-Licht
5. Weißes Licht
6. Ein-/Aus-Taste mit Ladeanzeige
7. PIR
8. Sprecher
9. Stromanschluss
10. Reset-Taste
11. SD-Kartensteckplatz

## Hinweis

Um das Gerät zurückzusetzen, halten Sie die Reset-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Die Kamera piept, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.

LED-Anzeige der Kamera:


Blinkendes rotes Licht (langsam)	Warten auf die Netzwerkkonfiguration
Blinkendes rotes Licht (schnell)	Verbindung zum Netzwerk herstellen
Festes rotes Licht	Netzwerk ist nicht funktionsfähig
Festes blaues Licht	Die Kamera funktioniert korrekt

## 3. Einbauverfahren

Finden Sie eine Position, an der Sie das gewünschte Sichtfeld erhalten.

Berücksichtigen Sie die folgenden Faktoren:


1. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
2. Halten Sie es in Reichweite Ihres Router-WLANs.
3. Vermeiden Sie, dass die Vorderseite des Objektivs der Pflanze oder dem Verandalicht zugewandt ist. Vermeiden Sie es, auf eine stark befahrene Straße zu blicken.
4. Platzieren Sie es 2-3 Meter (79-118 Zoll) über dem Boden – nah genug, um jemandes Gesicht zu sehen und mit ihm durch die Kamera zu sprechen. Stellen Sie sicher, dass die Kamera sehen kann, was Sie sehen möchten.



support@arenti.com


• Installation der Schraubenhalterung

1. Befestigen Sie die Schraubhalterung mit Schrauben an der Wand.
2. Installieren Sie das Gerät in der Halterung und verriegeln Sie es mit der unteren Schraube.



## 4. Konfiguration des Produkts

Scannen Sie den QR-Code, um die Arenti-APP herunterzuladen und zu installieren. Sie können auch im App Store (IOS) oder bei Google Play (Android) nach „Arenti“ suchen.



### Registrierung

Öffnen Sie die Arenti App. Wenn Sie ein neuer Benutzer sind, tippen Sie auf Neues Konto erstellen und folgen Sie den Anweisungen, um die Kontoeinrichtung abzuschließen.

Hinweis: Bitte lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen durch und stimmen Sie ihnen zu, bevor Sie Ihr Konto erstellen.

## Paarung

Öffnen Sie die APP-Startseite, klicken Sie auf "+" oder "Hinzufügen" und wählen Sie das Symbol für die aktuelle Kamera aus.

Schalten Sie das Gerät ein. Etwa 30 Sekunden lang gibt die Kamera einen Startton ab und die LED-Anzeige blinkt langsam rot.

Hinweis: Legen Sie die Kamera und das Mobiltelefon beim Pairing bitte in die Nähe des Routers.

Wenn die Kamera nach 30 Sekunden nach dem Einschalten nicht langsam rot blinkt, halten Sie die Reset-Taste 5

Sekunden lang gedrückt, um sie zurückzusetzen, und starten Sie dann neu, um die Kamera mit der APP zu koppeln.



Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie dann auf "Weiter". Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon bereits mit einem flüssigen und stabilen Wi-Fi verbunden ist.



support@arenti.com

Klicken Sie auf "Weiter" und verwenden Sie die Kamera, um den QR-Code in der App auf Ihrem Mobiltelefon zu scannen. Wenn der Ton "dong dong dong" zu hören ist, klicken Sie auf "Benachrichtigungston gehört.", und dann wird die LED-Anzeige nach einigen Sekunden dauerhaft blau.



Wenn kein Gerät gefunden wird und der Kopplungsprozess nicht erfolgreich ist, lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Netzwerk auf 2,4 GHz eingestellt ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass das eingegebene Wi-Fi-Passwort korrekt ist und dass das mobile Gerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist.

3. Stellen Sie sicher, dass sich die Kamera im Pairing-Modus befindet.
4. Überprüfen Sie die Netzwerkaktivität in Ihrem Wi-Fi.

Wenn keine der Lösungen funktioniert oder wenn Sie andere Probleme haben, wenden Sie sich bitte an support@arenti.com, um Hilfe zu erhalten.

### Hinweis

Wenn Sie mehrere Kameras haben, befolgen Sie bitte die Schritte erneut, um eine nach der anderen hinzuzufügen. Um das Wi-Fi-Netzwerk zu ändern, setzen Sie die Kamera bitte auf die Werkseinstellungen zurück und fügen Sie sie erneut hinzu.

support@arenti.com

## Kopplung über Bluetooth (exklusiv für GO1Q)

Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein.

Öffnen Sie die APP-Startseite, klicken Sie auf "+" >> "Code scannen", scannen Sie dann den QR-Code, der sich auf dem Gehäuse des Geräts befindet, mit der App Ihres Telefons, und fügen Sie die Kamera zur App hinzu.



## 5. Spezifikation

Produktname	GO1	GO1Q
Auflösung	2304 x 1296	2560 x 1440
Betrachtungswinkel	135°	
IR-Entfernung	Bis zu 10m	
Arbeitstemp	-20°C bis 50°C	
Lokaler Speicher	Micro-SD-Karte (max. 128 GB)	Micro-SD-Karte (max. 256 GB)
Eingangsleistung	DC 5V / 1A	
Verbrauch	Bis zu 3W	
Unterstütztes Telefon-Betriebssystem	iOS 9 / Android 5.0 und höher	
2,4G WLAN	2412–2472 MHz (max. Leistung < 20 dBm)	

DE

## 6. Rechtlicher Hinweis

**Unterstützung**                      [www.arenti.com](http://www.arenti.com)

**Symbole**                               Direct current (DC)



Werfen Sie Batterien oder nicht mehr funktionstüchtige Produkte nicht in den Hausmüll. Die gefährlichen Stoffe, die sie enthalten können, können die Gesundheit oder die Umwelt schädigen. Bitten Sie Ihren Händler, diese Produkte zurückzunehmen, oder nutzen Sie die von Ihrer Stadt vorgeschlagene getrennte Müllsammlung.

**CE** Hiermit erklären wir, dass der Funkgeräte Typ „GO1(Q)“ der Richtlinie 2014/53/EU entspricht  
Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse:  
[www.arenti.com](http://www.arenti.com)

