

Alarmsirene, 230 V

Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 05 42 81

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme komplett und bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachlesen auf. Wenn Sie das Gerät anderen Personen zur Nutzung überlassen, übergeben Sie auch diese Bedienungsanleitung.

1. Funktion/Bestimmungsgemäßer Einsatz

Eine universell einsetzbare 230-V-Alarmsirene mit markanter und durchdringender Alarmtonfolge bei gleichzeitig kompakten Abmessungen. Sie kann z. B. über einen Stecker-Steckdosen-Funkschalter ferngeschaltet werden.

- Durch verstellbaren Montagebügel flexibel installierbar
- Alarmlautstärke ≥ 105 dB
- Betrieb direkt an 230 V
- Gehäuse spritzwassergeschützt
- Mit 1,8-m-Euro-Anschlusskabel

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Alarmsirene ist für allgemeine Alarmierungs- und Signalisierungszwecke einsetzbar. Sie ist für den Direktanschluss bzw. die Ansteuerung durch 230 VAC vorgesehen. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung, Umbauten, Veränderung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

2. Sicherheitshinweise

- Bei Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes eine Fachkraft oder unseren Service kontaktieren.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn es von außen erkennbare Schäden z. B. am Gehäuse bzw. eine Funktionsstörung aufweist. Im Zweifelsfall das Gerät von einer Fachkraft oder unserem Service prüfen lassen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Es darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern aufbewahrt oder betrieben werden.
- Das Gerät darf nicht verändert oder umgebaut werden.
- Das Gerät darf keinem direkten Niederschlag ausgesetzt werden.
- Starke mechanische Beanspruchungen wie z. B. Druck oder Vibration sind zu vermeiden.
- Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroporsteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

3. Installation/Bedienung

1. Befestigen Sie die Sirene über den Haltebügel an ihrem Einsatzort. Das Gerät ist spritzwassergeschützt, sollte jedoch im Außenbetrieb an einem Ort montiert werden, wo es keinem direkten Niederschlag ausgesetzt ist. Montieren Sie die Sirene so, dass sie nicht direkt auf Menschen und Tiere gerichtet ist.
2. Schließen Sie die Sirene an eine fernschaltbare Netzsteckdose, z. B. einen Funkschalter einer Alarmanlage, an.
3. Beachten Sie, dass eine Alarmgabe im Außenbereich nicht länger als 3 Minuten erfolgen darf. Stellen Sie die Ansteuerung entsprechend ein.

4. Wartung und Pflege

- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen trockenen Leinentuch. Bei starken Verschmutzungen kann dieses leicht angefeuchtet sein. Reinigen Sie das Gerät nicht mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln! Das Gerät ist danach sorgfältig mit einem Tuch zu trocknen.

5. Technische Daten, Entsorgung

Betriebsspannung: 230 VAC
Stromaufnahme: 320 mA
Lautstärke: 105 dB
Abm. (B x H x T): 105 x 80 x 115 mm

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über
Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen
Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



6. Kontakt

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Bedienung?
Unser **Technischer Kundendienst** erteilt Ihnen gerne umfassende und qualifizierte
Auskünfte:

E-Mail: technik@elv.de

Telefon:
Deutschland: 0491/6008-245
Österreich: 0662/627-310
Schweiz: 061/8310-100

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produktes finden
Sie bei der Artikelbeschreibung im **ELV Shop**: www.elv.de ...at ...ch

Nutzen Sie bei Fragen auch unser **ELV Techniknetzwerk**: www.netzwerk.elv.de

Bei Fragen zu Rücksendungen, Reklamationen oder Ersatzteilen wenden Sie sich
bitte an unseren **Kundenservice**:

E-Mail: kundenservice@elv.de

Telefon:
Deutschland: 0491/6008-455
Österreich: 0662/624-084
Schweiz: 061/9711-344

1. Ausgabe Deutsch 07/2017

Dokumentation © 2017 ELV Elektronik AG, Germany

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Bedienungsanleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden.

Es ist möglich, dass die vorliegende Bedienungsanleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Bedienungsanleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.

Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

054281-07/2017, Version 1.0, dtp