

Bild 5: Hauptschaltbild des FS20-Universal-Empfängers




Bild 6: Spannungsversorgung des FS20-Universal-Empfängers