

# Bedienungsanleitung für den Zwischenstecker mit Lichtschalter

## Gerät Nr. EMP600SW-PP

### A. Funktionen

1. Der Zwischenstecker mit Lichtschalter (im Folgenden als "Adapter" bezeichnet) verfügt über einen Schalter mit einem roten Lämpchen, mit dem Sie Ein- und Ausschaltvorgänge kontrollieren und anzeigen lassen können.
2. Der Adapter ist hervorragend geeignet für alle Arten von elektrischen Geräten

### B. Anschlüsse

1. Bevor Sie ein Gerät anschließen, schalten Sie das Gerät aus und stellen Sie den Schalter des Adapters auf die "Off"-Position
2. Verbinden Sie das Netzkabel des Gerätes mit dem Adapter
3. Schließen Sie den Adapter an das Stromnetz an und stellen Sie den Schalter auf die "On"-Position, das rote Lämpchen leuchtet jetzt und zeigt an, dass der Adapter Strom bekommt.
4. Das mit dem Adapter verbundene Gerät ist jetzt angeschaltet. Wenn Sie den Schalter des Adapters in die "Off"-Position bringen, ist das angeschlossene Gerät ausgeschaltet.

### C. Vorsichtsmaßnahmen

1. Die an den Adapter angeschlossenen Geräte müssen dieselben Spannungsdaten aufweisen wie sie unter "Technische Details" für den Adapter beschrieben sind

### D. Technische Details

Betriebsspannung: 250VAC, 16A ohmsche Last

### E. Entsorgung:



Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften (beispielsweise bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben).

### F. Hersteller:

Everflourish Electrical Co., Ltd.

Renjiu Village, Wuxiang Town, Yinzhou Ningbo 315111 P.R. China