

Wichtiger Hinweis!

zu 1190012 Leistungs-Messmodul

Um das Wattmeter nicht zu überlasten bzw. nicht zu beschädigen, muss in die Strommessleitung eine **Sicherung** geschaltet werden. Der Sicherungswert richtet sich an Ihre Anwendung (Verbraucherlast) bzw. darf den Messstrom von **30 A** nicht überschreiten. Bei einer Beschädigung, die durch ein Stromüberlastung entstanden ist, verliert das Gerät jegliche Garantieansprüche.

Max. mögliche Stromwerte:

Konstantstrom: 30 A

Impulsstrom: 100 A, 100 mS

www.h-tronic.de