BENUTZERHANDBUCH

POWER BANK LAMP SET

INHALT

Produktbeschreibung ----------3
Packliste ----------3
Technische Beschreibung ----------4
Allgemeine Informationen ----------5
Sicherheit ----------5
Verwendungszweck ----------6
Produktspezifikation ----------9
Reinigung und Instandhaltung ----------9
Garantie ----------10
Entsorgung ----------10
EU-Konformitätserklärung ----------11

Produktbeschreibung --Packliste



1 x Power Bank Lamp Set



3 x Schwarzes Lanyard

1 x USB zu 3 Micro USB Kabel

1 x Benutzerhandbuch

Technische Beschreibung



Hinweis: Power & Flutlicht teilen sich eine Taste, SOS & Spotlight teilen sich eine Taste.





Allgemeine Informationen

Dieses Handbuch enthält Informationen zur Verwendung der Power Bank und über die persönliche Sicherheit bei der Verwendung. Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst ganz durch. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen kann zu Bränden, Stromschlägen oder anderen Verletzungen oder Schäden führen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf und geben Sie sie an andere Nutzer des Gerätes weiter.
Pro-User übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch fehlerhafte Montage oder Verbindung, fehlerhafte Verwendung, Verwendung veränderter oder als beschädigt bekannter Geräte, Verwendung zu anderen als den beschriebenen Zwecken und insbesondere durch Nichtbeachtung dieser verursacht werden.

Sicherheit

- Elektrische Geräte sind kein Spielzeug. Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß und für die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecke.
- Überprüfen Sie nach dem Öffnen der Verpackung alle Teile auf sichtbare Schäden.
  Wenn Sie irgendwelche Schäden festgestellt haben, wenden Sie sich bitte an die Firma, von der Sie dieses Produkt gekauft haben.
- Das Produkt nicht werfen, klopfen oder schütteln.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen.
- Behandeln Sie das Gerät sorgsam und beschädigen Sie nicht die Hülle. Versuchen Sie auch nicht ein Loch in die Hülle zu bohren. Bei einer rustikalen Verwendung kann es zu Beschädigungen kommen was zu einer Überhitzung, Feuer oder Explosion führen kann.
- Vermeiden Sie ein überladen des Produktes sowie eine Tiefenentladung des Akkus.
- Legen Sie keine Bankkarten oder ähnliche Karten mit Magnetstreifen oder andere magnetisch empfindliche Gegenstände auf das Produkt. Die Daten auf der Karte könnten beschädigt oder gelöscht werden.

- Werfen Sie die Power Bank niemals in ein Feuer, da sie explodieren kann.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt mit freiliegender Batterie oder beschädigtem Gehäuse aufzuladen, und laden Sie keine Produkte, die nicht mit diesem Produkt kompatibel sind.
- Bei längerer Lagerung sollten die Batterien regelmäßig aufgeladen werden(mindestens alle drei Monate).
- Vermeiden Sie es, Batterien bei extremen Temperaturen zu lagern, aufzuladen oder zu verwenden.
- Beim Laden darf die Umgebungstemperatur nicht höher als 40°C sein.

Verwendungszweck

Aufladen der Powerbank:

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel oder ein anderes geeignetes USB-C-Kabel, um die Power Bank über den USB-C Anschluss eines Netzteils oder einer anderen USB-C Ressource aufzuladen.
2. Laden Sie die Power Bank vor dem ersten Die.
3. Drei Teile der Power Bank können mit dem mitgelieferten Ladekabel gleichzeitig aufgeladen werden. Nutzen Sie dazu geeignet Power-Matching-Ladegeräte.



Laden anderer Geräte über die Power Bank (Einzelteil):

1. Verwenden Sie passende Ladekabel, um Smartphones oder digitale Geräte mit der Power Bank zu verbinden. Drücken Sie kurz die Ein- / Aus-Taste. Die LED-Anzeige leuchtet in Blau auf und der Ladevorgang beginnt.
2. Um den Ladevorgang abzubrechen, ziehen Sie einfach das Ladekabel heraus - Das Gerät schaltet sich dann automatisch ab.



HINWEIS:

Diese Energiebank verfügt über eine Durchgangsladung, d.h. Sie kann gleichzeitig geladen werden und andere Geräte können aufgeladen werden.

Flutlicht
Halten Sie die Flutlichttaste gedrückt, um das Flutlicht ein- und auszuschalten.

Spotlight
Drücken Sie die Spotlight-Taste, um zwischen 100%, 25% und Blitz umzuschalten.

SOS
Drücken Sie die SOS-Taste und halten Sie sie 3-5 Sekunden lang gedrückt, um den SOS-Modus einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um sie auszuschalten.

Ausschalten
Doppelklicken Sie auf die Ein- / Aus-Taste. Die Powerbank und / oder der Scheinwerfer und / oder der SOS Modus werden ausgeschaltet.

Magnetische Halterung

		
Die Power Bank kann durch den eingebauten Magneten an ein Eisenblech oder eine andere magnetische Substanz angebracht werden.	Die Einzelteile können zu einem 3er Set zusammengefügt werden was das Flutlicht / Spotlight / den SOS Modus verstärkt.	

Indicator Status:

Modus	LED-Anzeige
Powerbank wird geladen	Laden: LED immer an Vollständig aufgeladen: LED aus
Powerbank gibt Strom ab	LED leuchtet zum Start kurz auf und geht dann aus. Bei wenig Strom blinkt die LED
Kapazitätsstatus	Wenig Strom: blinkt Voll Geladen: LED leuchtet kurz auf, dann aus

Produktspezifikation (Einzelstück)

Größe: ca. 133,5 * 41,5 * 28,2 mm
Farbe: Schwarz
Ladekabel: ca. 600 mm USB zu 3 Micro USB Kabel
Material: ABS + PC
Eingang (Micro USB):
5V⎓1A Max
Ausgang (USB):
5V⎓1A Max
Max. Ausgangsleistung: 5W
Max. Scheinwerferleistung: 0,8W
Max. Flutlichtleistung: 0,5W
Kapazität: ca. 2500mAh
Arbeitstemperatur: 0°C bis 40°C
Elektrische Schutzmaßnahmen: Kurzschlusssicherung, Schutz gegen Überspannung und Überhitzung

Dieses Produkt darf in EU-Ländern betrieben werden.

Reinigung und Instandhaltung

- Bitte halten Sie das Produkt trocken. Wenn das Produkt nass ist, wischen Sie es so schnell wie möglich mit einem weichen Tuch sauber.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Produktoberfläche ein sauberes, weiches und trockenes Tuch oder einen Pinsel.
- Bewahren Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen Ort auf und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Feuchtigkeit.

Garantie

Pro-User gewährt eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum. Die Garantie ist nicht übertragbar und deckt Herstellungs- und Materialfehler ab. Senden Sie das Gerät zur Inanspruchnahme des Garantieservices an die Verkaufsstelle oder den autorisierten Pro-User-Händler zusammen mit Ihrem Kaufnachweis. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder nicht wie in diesem Handbuch beschrieben verwendet wurde. Die Garantie erlischt auch, wenn eine nicht autorisierte Reparatur durchgeführt wurde.
Pro-User gibt keine andere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. Pro-User ist nur für die Reparatur oder den Ersatz (nach Ermessen von Pro-Users) des defekten Produkts verantwortlich und haftet nicht für Folgeschäden oder Unannehmlichkeiten, die durch den Defekt verursacht wurden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen
Sortieren Sie die Verpackung, bevor Sie sie entsorgen.
Bitte entsorgen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß.

Produkt entsorgen
Das Produkt ist als Elektro- oder Elektronikgerät eingestuft und darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden. Bitte nutzen Sie die örtlichen Einrichtungen zum Recyceln. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten.

EU-Konformitätserklärung

EG – Konformitätserklärung
EU – Declaration of Conformity
Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.
We herewith confirm that the appliance as detailed below complies with the mentioned directives.

Artikelname: / Article name: **PBLA**
Artikelnummer: / Article number: **20193**
Produktbeschreibung / Product Description: **Power Bank Lamp Set 3x 2500mAh schwarz / black**
Marke: / Trade Mark: **Pro User**
Hersteller: / Manufacturer: **Pro-User Europe GmbH, Seestrasse 19, 83253 Rimsting, Germany**

Einschlägige EG-Richtlinien
Governing EU-directives / directives CE concernées:

- [x] 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) / Electromagnetic compatibility (EMC) 2014/30/EU
- [x] 2. Niederspannungs-Richtlinie / Low voltage directive 2014/35/EU
- [ ] 3. Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (RED) / Radio and Telecommunication Terminal Equipment (RED) 2014/53/EU
- [x] 4. RoHS-Richtlinie / RoHS Directive 2011/65/EU (method EN62321)

Harmonisierte EN-Normen
harmonised EN-Standards

Dieser Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

Zu 1. EN 55032 EN 55035	Zu 2. IEC 62133-2: 2017

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt Pro-User Europe GmbH.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Pro-User Europe GmbH

Unterschrift & Firmenstempel / Signature & Company Stamp: Pro-User Europe GmbH, Seestrasse 19, 83253 Rimsting, Germany, Phone +49(0)8051 / 9 69 69 0, Fax +49(0)8051 / 9 69 69 99, info@pro-user.com

Stellung im Betrieb / Position: Alexander Beitz, Geschäftsführer / Managing Director

Ausstellungdatum: / Date of issue: 16.03.2020

PROUSER Pro-User Europe GmbH, Seestrasse 19, 83253 Rimsting, Germany

PROUSER

POWER BANK LAMP SET
Modell: 20193-Schwarz
Max. Ausgangsleistung: 5W
Charge: AP / 2003
www.pro-user.com

© pro-user

PROUSER
Seestrasse 19
83253 Rimsting
Germany

www.pro-user.com

390C	尺寸：成品 7x10cm	
877C	纸张：100克铜版纸	
	工艺：正反印刷	2020.03.25