

Bausatz-Artikel-Nr.: 156613

Version: 1.0

Stand: September 2021

ELV Smart Home Servo Control

ELV-SH-WSC

Technischer Kundendienst

Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen unsere qualifizierten technischen Mitarbeiter gerne zur Verfügung.

ELV · Technischer Kundendienst · Postfach 1000 · 26787 Leer · Germany

E-Mail: technik@elv.com

Telefon: Deutschland und Österreich: (+49)491/6008-245 · Schweiz 061/8310-100

Häufig gestellte Fragen und aktuelle Hinweise zum Betrieb des Produkts finden Sie bei der Artikelbeschreibung

im ELVshop: www.elv.com

Nutzen Sie bei Fragen auch unser ELV Technik-Netzwerk: de.elv.com/forum/

Reparaturservice

Für Geräte, die aus ELV Bausätzen hergestellt wurden, bieten wir unseren Kunden einen Reparaturservice an. Selbstverständlich wird Ihr Gerät so kostengünstig wie möglich instand gesetzt. Im Sinne einer schnellen Abwicklung führen wir die Reparatur sofort durch, wenn die Reparaturkosten den halben Komplettbausatzpreis nicht überschreiten. Sollte der Defekt größer sein, erhalten Sie zunächst einen unverbindlichen Kostenvoranschlag.

Bitte senden Sie Ihr Gerät an: ELV · Reparaturservice · 26787 Leer · Germany

Hinweis zu den vorbestückten Bausatz-Leiterplatten

Sehr geehrter Kunde,

das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) verbietet (abgesehen von wenigen Ausnahmen) seit dem 1. Juli 2006 u. a. die Verwendung von Blei und bleihaltigen Stoffen mit mehr als 0,1 Gewichtsprozent Blei in der Elektro- und Elektronikproduktion.

Die ELV Produktion wurde daher auf bleifreie Lötzinn-Legierungen umgestellt, und sämtliche vorbestückte Leiterplatten sind bleifrei verlötet.

Bleihaltige Lote dürfen im Privatbereich zwar weiterhin verwendet werden, jedoch kann das Mischen von bleifreien und bleihaltigen Loten auf einer Leiterplatte zu Problemen führen, wenn diese im direkten Kontakt zueinander stehen. Der Schmelzpunkt an der Übergangsstelle kann sich verringern, wenn niedrig schmelzende Metalle wie Blei oder Wismut mit bleifreiem Lot vermischt werden. Das unterschiedliche Erstarren kann zum Abheben von Leiterbahnen (Lift-off-Effekt) führen. Des Weiteren kann der Schmelzpunkt dann an der Übergangsstelle unterhalb des Schmelzpunkts von verbleitem Lötzinn liegen. Insbesondere beim Verlöten von Leistungsbauelementen mit hoher Temperatur ist dies zu beachten.

Wir empfehlen daher beim Aufbau von Bausätzen den Einsatz von bleifreien Loten.


Entsorgungshinweis

Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!

Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!



ELV Elektronik AG · Maiburger Straße 29–36 · 26789 Leer · Germany Telefon 0491/6008-88 · Telefax 0491/6008-7016 · www.elv.com



Smarte Servo-Steuerung

Zwei Servos im Smart Home mit dem ELV-SH-WSC kontrollieren

Servos im Smart Home kontrollieren – sind diese kleinen Stellantriebe nicht eher etwas für den Modellbau? Das werden sich vielleicht im ersten Moment viele Enthusiasten der Heim-Automatisierung fragen. Dabei sind die Anwendungsmöglichkeiten unseres Bausatzes ELV Smart Home Servo Control zur Ansteuerung von zwei Servos sehr breit gefächert. Einige Ideen, um Alltagsgegenstände smart zu machen, sind z. B. Futterautomaten, Katzenklappen, Pan-Tilt-Vorrichtungen für Webcams, Modellbau-Signale/-Weichen oder verschließbare kleine Türen bzw. Geheimfächer. Durch die Kompatibilität zu Homematic IP können alle diese Vorrichtungen in das Smart Home eingebunden werden. So wird die Katzenklappe zur intelligenten, zeitgesteuerten Zutrittskontrolle für das Haustier und der Futterautomat gibt genau zur richtigen Zeit die voreingestellte Menge an Tiernahrung aus.





Infos zum Bausatz

ELV-SH-WSC

ELV Smart Home

Wer sich schon länger mit Homematic IP beschäftigt, wird an diesem Bausatz eine kleine Namensänderung bemerkt haben.

Zukünftig tragen Smart Home Bausätze von der ELV Elektronik AG, die ihren Ursprung im ELVjournal haben, die Bezeichnung "ELV Smart Home powered by homematic IP". Die Integration in die CCU3 und damit die Bedienung über die WebUI ändert sich aber nicht.

Mit der Namensänderung unterstreichen wir den Fokus, den die Smart Home Bausätze seit jeher im ELVjournal haben. Wir wollen innovative Lösungen vor allem für den Enthusiasten zur Verfügung stellen. Der Bausatz ELV Smart Home Servo Control, der als erster mit diesem neuen Namen erscheint, ist dabei ein Sinnbild für diese Motivation – dem Automatisierungs-Fan viele Freiheiten und Möglichkeiten zu lassen, um neue Anwendungsgebiete zu erforschen.

Bausatz-Details

Doch kommen wir zurück zu unserem Bausatz. Der ELV Smart Home Servo Control (Bild 1) kann zwei Servos ansteuern, und zwar mit 5–12 Volt und maximal 1,25 Ampere pro Servo. Damit besteht die Möglichkeit, auch High-Voltage-Servos zu verwenden. Zwei Bedientasten am Gerät lassen die direkte Ansteuerung zu. So kann die Anwendung schnell getestet oder eben auch unmittelbar bedient werden. Mit drei Bedientasten lassen sich die Endpositionen der Servos separat einstellen. Damit wird sichergestellt, dass der Servo sich nur in einem bestimmten, vorher eingestellten Bereich bewegt.

Über die WebUI der Smart Home Zentrale CCU3 kann zudem je nach Anwendung die Fahrgeschwindigkeit der Servos eingestellt und heruntergesetzt werden. Schließlich gibt es über die Weboberfläche der CCU3 noch die Möglichkeit, eine Abschaltzeit zum Schutz der Servos zu konfigurieren. Außerdem können wie bei anderen Bausätzen bzw. Geräten, die über Homematic IP angesteuert werden, Schaltzeiten im Wochenprogramm konfiguriert und aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Ansteuerung der Servos

Servos im Bereich Modellbau sind in unterschiedlichsten Größen und Bauformen erhältlich (Bild 2). Die Ansteuerung und damit die Bewegung der Antriebsachse erfolgt über ein pulsweitenmoduliertes (PWM = Pulse Width Modulation) Signal.

Die Anweisung, welche genaue Position der Stellmotor und damit das an der Achse befestigte Zubehör wie z. B. ein Steuerhorn (Bild 3) einnehmen soll, steckt in dieser Information. Aus diesem Grund ist die manuelle Ansteuerung von Servos nicht ganz so einfach, und es wird zusätzliche Elektronik benötigt. Bei unserem Bausatz wird die Position über Homematic IP an die Servos weitergeleitet und kann von 0 bis 100 Prozent eingestellt werden. Dabei beziehen sich die prozentualen Angaben auf den jeweils durch die Endpositionen festgelegten Bereich.

Servo-Grundlagen

Die Funktionseinheit eines Servos besteht in der Regel aus einem Motor mit Getriebe, einem Positionsgeber (Drehwinkel) und einer Steuerelektronik. Servos werden vorwiegend in der Industrie eingesetzt. Für den Modellbaubereich wurden spezielle Servos entwickelt, die mechanisch sehr klein, für den Funkbetrieb ausgelegt und relativ preiswert sind. Solche Servos werden dann zur Funksteuerung von Modellflugzeugen, -schiffen oder -autos verwendet. Es werden beispielsweise die Fahrrichtung, die Geschwindigkeit oder andere Eigenschaften des jeweiligen Modells per Funk gesteuert.

Wie schon erwähnt, kann ein Servo als Stellmotor bezeichnet werden. Die Position, die der Servo einnehmen soll, wird über eine Stellgröße (Sollwert) zugeführt. Bei den speziell für den Modellbau entwickelten Servos ist dies das bereits oben erwähnte Pulsweitensignal (PWM).

Es stellt sich die Frage: Warum verwendet man keine analoge Steuerspannung? Die Antwort erklärt sich durch die Geschichte der Funkfernsteuerung. Die per Funk übertragene Stellgröße muss dem hochfrequenten Funksignal (HF) aufmoduliert werden. Hier hat man sich, unter anderem auch wegen der Störfestigkeit, für eine Pulsweitensteuerung



Bild 1: ELV Smart Home Bausatz "powered by homematic IP"

entschieden. Die Position, die ein Servo einnehmen soll, wird über ebendiese Pulsweite eingestellt. Im Prinzip ein digitales Signal, welches mit analoger Technik übertragen wird. Das auf Empfängerseite demodulierte Signal wird direkt auf den angeschlossenen Servo geführt.

In Bild 4 ist der Zusammenhang zwischen Pulsweite und Servoposition dargestellt. Das Pulsweitensignal wird mit einem Abstand von ca. 20 ms, also einer Frequenz von 50 Hz wiederholt. In Mittelstellung beträgt die Pulslänge 1,5 ms. Wird der Impuls kürzer, dreht sich der Servo nach rechts und umgekehrt nach links. Der Drehbereich muss minimal $\pm 45^{\circ}$ betragen (Standard). Je nach Preis- und Qualitätsklasse kann der Drehwinkel aber auch bis $\pm 90^{\circ}$ (Extended) reichen, wie es in Bild 5 dargestellt ist.



Bild 2: Unterschiedliche Servos



Bild 3: Aufsätze für Servos




Bild 4: Impulslängen des PWM-Signals

Das Blockschaltbild (Bild 6) zeigt, aus welchen Bestandteilen der Servo besteht. Der Motor ist über ein Getriebe mit einem Drehwinkelgeber verbunden. Der Drehwinkelgeber ist in der Regel ein Potentiometer, also ein verstellbarer Widerstand. Dieses Poti zeigt die momentane Position (Istwert). Das Steuersignal, welches dem Servo zugeführt wird,

muss zunächst in eine analoge Spannung umgewandelt werden. Dies geschieht mit einem DA-Wandler, der somit den analogen Sollwert generiert. Die Werte Soll und Ist werden einem Vergleicher zugeführt, der den Motor ansteuert. Der Motor wiederum kann durch die Motorsteuerung in beide Richtungen gedreht werden. Erst wenn Soll- und Istwert identisch sind, bleibt der Motor stehen.




Bild 5: Drehwinkel von Servos




Bild 6: Blockschaltbild eines Servos

Schaltung

Versorgungsspannungen

Aus der Eingangsspannung werden zuerst 4 Volt mit dem Step-down-Converter U1 für den Servo-Coprozessor und 3,3 Volt über den sich anschließenden Linearregler VR1 für den Hauptprozessor, den Transceiver und das EEPROM erzeugt (Bild 7).

Der P-Channel MOSFET Q1 am Spannungseingang arbeitet als Verpolungsschutz und der PTC RT1 dient als Sicherungselement zum Überstromschutz und schützt damit die nachgelagerte Elektronik des ELV-SH-WSC.




Bild 7: Schaltbild des ELV-SH-WSC – Baugruppe Versorgungsspannungen




Bild 8: Schaltbild des ELV-SH-WSC - Baugruppe Hauptcontroller

Die Diode D1 entkoppelt die Versorgungsspannung der Elektronik von der Versorgungsspannung der Servos, um Spannungsschwankungen in der Versorgungsspannung während des Betriebs der Servos zu vermeiden. Sie wird unterstützt durch die Kondensatoren C5, C8 und C9, die durch ihre hohe Kapazität Spannungsausfälle kurzzeitig überbrücken können und mit C2, C6 und C7 gleichzeitig als Filter fungieren.

R1–R6, C1, C4, C12, C13 und L1 bilden die notwendige Beschaltung des Step-down-Converters U1, um eine Spannung von 4 Volt bereitstellen zu können.

Hauptcontroller

Der Hauptcontroller (Bild 8) übernimmt die Ansteuerung des Servo-Coprozessors und die Funkkom-

munikation, dafür steht ihm der Transceiver A1 zur Verfügung. Die Spannungsversorgung für A1 wird über L2 und C14-C17 gefiltert, um Störungen des Transceivers zu verhindern. Wie bei Homematic IP und powered by Homematic IP Schaltungen üblich, finden wir auch hier die Config-Taste S1, die Duo-Color-System LED DS1 und den EEPROM-Speicher U4. Der Takt des Hauptcontrollers wird von Y1 bereitgestellt und beträgt 24 MHz.

Über das Widerstandsnetzwerk R17 und R20-R21, zusammen mit den Filterkondensatoren C28 und C29 sowie der Diode D2 zum Schutz vor Überspannungen kann der Controller die Versorgungsspannung des Geräts messen.

Mittels der Tasten S5 und S6 lassen sich die beiden Ausgangskanäle (Servos) direkt am Gerät steuern. Die Kondensatoren C25–C27, C31–C40 und C46–C47 dienen als Filter und zur Spannungsstabilisierung.

Die Kommunikation mit dem Coprozessor erfolgt über UART (RX, TX) und zusätzliche Steuerleitungen.




Bild 9: Schaltbild des ELV-SH-WSC - Baugruppe Servo-Coprozessor

Servo-Coprozessor

Der Servo-Coprozessor (Bild 9) übernimmt die Ansteuerung der Servos. Mittels R27-R29 und Q7 bzw. R16, R18, R19 und Q4 erfolgt die Generierung des Steuersignals für die Servos.

Über R23-R24 und Q5 bzw. R14-R15 und Q2 können die Versorgungsspannungen der Servos abgeschaltet werden, um die Servos zu schonen.

Die Tasten S2-S4 und die LEDs DS2-DS5 dienen zur Konfiguration der Endpositionen der Servos.

Um möglichst genaue Timings für die Ansteuerung der Servos zu garantieren, wird der Coprozessor vom Quarz Y2 mit einem Takt von 16 MHz betrieben.

C18-C21 dienen als Filter und zur Spannungsstabilisierung.



Wichtiger Hinweis:

Zur Gewährleistung der elektrischen Sicherheit muss es sich bei der speisenden Quelle um eine Sicherheits-Schutzkleinspannung handeln.

Nachbau

Dank der schon vorbestückten SMD-Bauteile müssen nur noch wenige Bauelemente bestückt und die Platine in das Gehäuse eingesetzt werden. Die Platinenfotos und die Bestückungspläne (Bild 10) zeigen die fertig aufgebauten Platinen.




Bild 10: Platinenfotos und Bestückungspläne von der Bestückungsseite (links) und von der Lötseite (rechts)

Bild 11: Alle im Bausatz enthaltenen Bauteile

Alle im Bausatz enthaltenen Bauteile sind in Bild 11 dargestellt. Es müssen nur noch die Klemme X1 und die beiden abgewinkelten dreipoligen Stiftleisten J1 und J2 und die LED DS1 von oben in die Platine eingesetzt und auf der Unterseite verlötet werden.

Bei den Bauteilen muss beim Zusammenbau auf die korrekte Ausrichtung geachtet werden, die Bauteile sollten plan auf der Platine aufliegen und die Pins der Stiftleisten parallel zur Platine verlaufen (Bild 12).

	Widerstände:		Halbleiter:	
	$0\Omega/\text{SMD}/0402$	R4	MP4420H/SMD	U1
	22 Ω/SMD/0402	R1	ELV211744/SMD	U2
	100 Ω/SMD/0402	R12	ELV211745/SMD	U3
	330 Ω/SMD/0402	R18, R28	M24M01-DF DW 6 T G/TSSOP-8	U4
	470 Ω/SMD/0402	R13	S1206B33U3T1/MCP1700T-3302E/MB/S0T89-3	VR1
	1kΩ/SMD/0402	R19, R29	uPA1918TE/SMD	Q1
	1,5 kΩ/SMD/0402	R8-R11	DMP4025LSD/ SMD Q2	2, Q5
	2,2 kΩ/SMD/0402	R25,R26	BC847C/SMD Q3	3, Q6
	8,2 kΩ/SMD/0402	R22	BC857C/SMD Q4	4, Q7
	10 kΩ/SMD/0402	R16, R27	BAT43W/SMD	D1
	22 kΩ/SMD/0402	R15, R21, R24	PESD3V3S1UB/SMD	D2
	47 kΩ/SMD/0402	R17, R20	Duo-LED/rot/grün/3 mm	DS1
	82 kΩ/SMD/0402	R6	LED/rot/SMD/0603 DS2-	DS5
	100 kΩ/SMD/0402	R2		
	220 kΩ/SMD/0402	R3, R14, R23	Sonstiges:	
	330 kΩ/SMD/0402	R5	Sender-/Empfangsmodul TRX3-TIF, 868 MHz	Α1
	PTC/0,2 A/30 V/SMD	RT1	Quarz, 16.000 MHz, SMD	Y2
	PTC/1,25 A/16 V/SMD	RT2, RT3	Speicherdrossel, SMD, 47 µH / 590 mA	L1
			Chip-Ferrit, 600Ω bei 100MHz , 0603	L2
	Kondensatoren:		Quarz, 24.000 MHz, SMD	Y1
	22 pF/50 V/SMD/0402	C14, C41, C42	Stiftleisten, 1x 3-polig, abgewinkelt J	1, J2
	33 pF/50 V/SMD/0402	C23, C24	Mini-Drucktaster TC-06106-075C,	
	56 pF/50 V/SMD/0402	C4	1x ein, SMD S1, S5	5, S6
	100 pF/50 V/SMD/0402	C17	Taster mit 0,9 mm Tastknopf,	
	1 nF/50 V/SMD/0402	C12, C28, C44	1x ein, SMD, 3,8 mm Höhe S2	2-S4
	10 nF/50 V/SMD/0402	C27, C29, C33, C34	Schraubklemme, 2-polig, Drahteinführung 90°,	
	100 nF/16 V/SMD/0402	C16, C18, C20, C21,	RM = 3,5 mm, THT, black	X1
	C26, C3	1, C36-C39, C45-C47	Gehäuseoberteil für ELV-SH-WSC, bedruckt, wei	ß
	100 nF/50 V/SMD/0603	C1, C7, C10, C11, C13	Gehäuseunterteil für ELV-SH-WSC, bedruckt, we	eiß
	470 nF/16 V/SMD/0402	C43	3x Tastkappen	
)	1 μF/16 V/SMD/0402	C22, C25, C30, C32	4x Kunststoffschrauben, 2,2 x 5 mm	
0	4,7 μF/16 V/SMD/0805	C6	2x Kunststoffschrauben, 3,0 x 5 mm	
2	10 μF/16 V/SMD/0805	C15, C35, C40	Antennenkopf, grau	
2	22 μF/16 V/SMD/1206	C2, C19	Zylinder-Ferrit-Ringkern, 16,5 (8) x 16 mm	
)	470 μF/16 V/SMD	C5, C8,C9		



Bild 12: Bei den Bauteilen muss beim Zusammenbau auf die korrekte Ausrichtung und die Parallelität der Stiftleisten zur Platine geachtet

Die LED ist mit einem Abstand von 12 mm zur Platine zu montieren bzw. 17 mm, wenn man von der Platine bis zum Kopf der LED misst (Bild 13). Die abgeflachte Seite der LED weist dabei zum Taster, so wie es im Bestückungsdruck zu sehen ist.




Bild 13: Ausrichtung und Abstand der LED zur Platine



Bild 14: Befestigung der Platine in der Gehäuseunterschale

Danach können die drei Tasterkappen auf die Taster S1, S5 und S6 aufgesteckt werden. Die Platine wird dann mittels der vier kleinen Schrauben in die Gehäuseunterschale geschraubt (Bild 14).

Anschließend wird die Gummiantenne durch das Loch in dem Gehäuseoberteil gezogen (Bild 15).




Bild 15: Montage der Gummiantenne



Bild 16: Einführen der Drahtantenne in die Gummiantenne



Bild 17: Der fertig aufgebaute Bausatz

Zuletzt wird das Gehäuseoberteil mit zwei Schrauben festgeschraubt. Der Bausatz ist damit fertig aufgebaut (Bild 17).



Hinweis:

Störfestigkeit

Um Beeinflussungen der Servoposition aufgrund von Störsignalen auf der Betriebsspannung zu verhindern, muss ein Ferritring in die Zuleitung eingebracht werden.

Hierzu wird die Zuleitung zweimal durch den Ferritring geführt (Bild 18).

Servo-Einstellung Hardware

Modellbau-Servos weisen je nach Hersteller unterschiedliche Belegungen und farbliche Kennzeichnungen auf. Die Zuordnung der gängigen Stecker ist in Bild 19 dargestellt.

Das Gerät hat zwei Kanäle mit einer Einstellung 0-100 %, welche dem Bereich zwischen den eingestellten Endpositionen entspricht (Bild 20).

Zur Einstellung der Endpositionen der Servos muss das Gerät an die für die Servos geeignete Versorgungsspannung angeschlossen werden und die Stecker der zu konfigurierenden Servos richtig mit den Stiftleisten verbunden werden.

Für jeden Servo können zwei Endpositionen programmiert werden. Die Positionen werden auch bei Spannungsausfall abgespeichert. Zur Programmierung der beiden Endpositionen muss zunächst die Gehäuseoberseite vom ELV-SH-WSC abgenommen werden. Um in den Programmiermodus zu gelangen, ist die Taste Prog. (S2) für mindestens 2 s gedrückt zu halten. Nun blinkt die erste LED Servo1 – links auf der Platine. Mit den Tasten Up (S3) und Down (S4) kann die Position (L) des Servos verändert werden. Durch weiteres Drücken der Taste Prog.



Bild 18: Der Ferritring in der Zuleitung verhindert die Beeinflussung durch Störsignale.




Bild 19: Anschlussbelegung unterschiedlicher Servostecker




Bild 21: Über den Anlernmodus der WebUI wird der ELV-SH-WSC an die CCU3 angelernt.

Homematic	Homematic Gerät direkt anlernen Um ein Homematic Gerät an die CCU anzulernen, klicken Sie auf den Button "HM Gerät anlernen". Der Anlernmodus der CCU ist dann für 60 Sekunden aktiv. Aktivieren Sie innerhalb dieser Zeit den Anlernmodus des Homematic Gerätes, das angelernt werden soll. Anlernmodus nicht aktiv HM Gerät anlernen	Homematic Gerät mit Seriennummer anlernen Um ein Homematic Gerät über die Seriennummer anzulernen, geben Sie die Seriennummer des Gerätes ein und klicken Sie auf "HM Gerät anlernen". Achtung! Diese Funktion steht nicht für alle Homematic Geräte zur Verfügung. Seriennummer	
Homematic IP	Homematic IP Gerät mit Internetzugang anlernen Homematic IP Geräte können auch über die CCU angelernt werden. Klicken Sie auf den Button "HmIP Gerät anlernen". Der Anlernmodus der CCU ist dann für 60 Sekunden aktiv. Aktivieren Sie innerhalb dieser Zeit den Anlernmodus des Homematic IP Gerätes, das angelernt werden soll. Anlernmodus nicht aktiv HmIP Gerät anlernen	Homematic IP Gerät ohne Internetzugang anlernen Homematic IP Gerät ekönnen auch ohne aktiven Internetzugang an die CCU angelernt werden. Geben Sie den KEY und die SGTIN ein und klicken Sie auf "HmIP Gerät anlernen (lokal)". KEY SGTIN Anlernmodus nicht aktiv HmIP Gerät anlernen (lokal)	

blinkt die LED Servo1 – rechts, die die zweite Position (R) des Servos 1 signalisiert. Auch hier wird mit den beiden Tasten Up und Down die Position eingestellt. Betätigt man den Taster Prog. erneut, gelangt man zur Einstellung für den zweiten Servo. Hier wiederholt sich der Vorgang wie bei Servo 1 beschrieben. Nachdem alle vier Positionen eingestellt sind, werden sie gespeichert und der Programmiermodus wird verlassen.

Ist kein zweiter Servo angeschlossen, betätigt man den Taster Prog. so lange, bis der Programmiermodus verlassen wird.

Der Programmiermodus erlaubt einen Einstell-

Wichtiger Hinweis!

bereich, der eventuell außerhalb der erlaubten Spezifikation des Servos liegt. Der Motor des Servos versucht, die vorgegebene Position anzufahren, was mechanisch aber nicht möglich ist. Dies führt zu einer ständigen Stromaufnahme und kann auf längere Sicht den Servo beschädigen. Aus diesem Grund sollte man beim Programmieren wie folgt vorgehen: Wird der Endanschlag erreicht (Servo dreht sich nicht weiter), fährt man durch Betätigen von Up bzw. Down die Position ein kleines Stück in die entgegengesetzte Richtung zurück, sodass sich die aktuelle Position kurz vor dem Endanschlag befindet. Wenn man die Schaltung des ELV-SH-WSC an ein Netzteil anschließt, lässt sich dies an der Stromaufnahme gut erkennen. Im Normalbetrieb (Motor steht) beträgt die Stromaufnahme ca. 30-80 mA. Sobald der Motor dreht, steigt die Stromaufnahme, abhängig von der Größe des Servos, stark an.

Laut ihrer Spezifikation sollten Servos nicht im Dauerbetrieb (>1h) verwendet werden. Um dies zu berücksichtigen, kann die Versorgungsspannung nach einer konfigurierbaren Zeit abgeschaltet werden (s. Konfiguration in der WebUl, Bild 22). Hat der Servo seine Position erreicht, wird die Versorgungsspannung für den Servo abgeschaltet. Sobald sich die Positionsvorgabe verändert, wird der Servo wieder eingeschaltet. Die Zeit bis zu Abschaltung lässt sich in der WebUl der CCU3 unter Kanalparameter einstellen (Bild 22) und über die Einstellung unendlich auch deaktivieren.

Anlernen an die CCU3

Um das Gerät an die Smart Home Zentrale CCU3 anzulernen, ist zuerst der entsprechende Anlernmodus zu starten. In Bild 21 ist der relevante Teilausschnitt aus dem CCU3-Dialog zu sehen. Danach sollte ein kurzer Tastendruck der Systemtaste S1 (Config) am ELV-SH-WSC vorgenommen werden, falls dieser bereits länger als 3 min an seiner Versorgungsspannung angeschlossen ist. Nun meldet sich das Gerät mit einer Anfrage zum Verbinden bei der Zentrale.

Soll an dem Bausatz ein Werks-Reset vorgenommen werden, ist die Systemtaste S1 für mindestens 4s gedrückt zu halten, bis die danebenliegende Duo-LED DS1 orange blinkt. Nach kurzem Loslassen des Tasters ist dieser erneut für 4s zu betätigen, bis die LED grün leuchtet. Jetzt wird der Reset durchgeführt und die Taste kann losgelassen werden.

Wenn der ELV-SH-WSC an eine CCU3 angemeldet ist, befindet sich das Gerät zunächst im Posteingang. Hier sind die grundlegenden Konfigurationen wie die Vergabe eines Namens oder die Raumzuordnung vorzunehmen, und man kann einen ersten Verbindungstest durchführen.




Bild 22: Einstellmöglichkeiten für Drehrichtung und Einschaltdauer der Servos (im Bild nur für Servo 1)

Name	Raum	Gewerk	Letzte Änderung	Control
Filter	Filter	Filter		
ELV-SH-WSC 01040-1 A77 017:3 Statusmitteilung Servosteuerung			25.08.2021 12:18:23	Servoposition Status 47.0% Normal
ELV-SH-WSC @10405@47700FT:4 Servosteuerung			25.08.2021 12:18:21	Servoposition Geschwindigkeit/Fahrzeit 47.0 % L N R Fast Slow
ELV-SH-WSC @10405@47700FT:5 Servosteuerung			25.08.2021 12:17:54	Servoposition 0.0 % L N R
ELV-SH-WSC @30403684/7E0H-:6 Servosteuerung			25.08.2021 12:17:54	Servoposition 0.0 % L N R

Bild 23: Einstellmöglichkeiten zur Position und Fahrgeschwindigkeit der Servos (im Bild nur für Servo 1)

Konfiguration in der WebUI

Die Drehrichtung lässt sich in den Einstellungen der Geräteparameter (Einstellungen \rightarrow Geräte, Bild 22) in der WebUI der CCU3 auch umkehren. Hier kann zudem u. a. der Parameter zur Einschaltdauer angepasst werden.

Unter Status und Bedienung \rightarrow Geräte können die Einstellungen zur Servoposition und Geschwindigkeit verändert werden (Bild 23).



Bild 24: Anwendungsbeispiel Futterautomat

Anwendungsbeispiel Futterautomat

Ein mögliches Anwendungsbeispiel mit dem Bausatz ELV Smart Home Servo Control ist ein Futterautomat für Katze, Hund oder andere Haustiere. Damit kann man seine Lieblinge automatisiert mittels Zeitsteuerung (Wochenprogramm) oder manuell über eine Homematic IP Funkfernbedienung füttern. Das ist nicht nur bequem, sondern man kann so auch die zugeführte Futtermenge sehr genau steuern.

Bei der Online-Plattform Thingiverse, die Tausende von Modellen für den 3D-Druck zur Verfügung stellt, gibt es einige Futterautomaten bzw. Pet Feeder für Katze, Hund oder Fische, welche mittels Servos gesteuert werden. Kombiniert mit dem ELV-SH-WSC ergibt sich so ein Futterautomat powered by Homematic IP.

Wir haben für unser Anwendungsbeispiel das 3D-Druck-Modell https://www.thingiverse.com/thing:2400261/ ausgedruckt und mit unseren ELV Smart Home Servo Controller versehen (Bild 24).

Liest man sich die Beschreibung und das Beispiel für die Ansteuerung auf Thingiverse durch, erkennt man schnell, wie einfach einem die Bedienung durch den ELV-SH-WSC gemacht wird und wie komfortabel die Steuerung durch die Smart Home Zentrale CCU3 realisiert werden kann.

	Geräte-Kurzbezeichnung:	ELV-SH-WSC
	Versorgungsspannung:	5-12 Vpc
	Stromaufnahme:	2,5 A max.
	Positionen:	2 Positionen programmierbar (je Servo)
	Ausgänge:	2x Servo/1,25 A pro Kanal max.
	Leitungslängen:	3 m max.
_	Empfängerkategorie:	SRD-Category 2
ţe]	Funk-Frequenzband:	868,0-868,6 MHz
echnische Daten		869,4-869,65 MHz
Je	Duty-Cycle:	< 1 % pro h/< 10 % pro h
SC	Maximale Funk-Sendeleist	tung: 10 dBm
$\stackrel{\circ}{\sqsubseteq}$	Typ. Funk-Freifeldreichwe	ite: 330 m
S	Abmessungen inkl. Antenr	ne (B x H x T): 100 x 159 x 28 mm
\vdash	Gewicht:	80 g

Geeignete Servos:

Jamara Servo mit Kunststoffgetriebe: Artikel-Nr. 251729 Jamara Servo Q7 JRDigital mit Kunststoffgetriebe:

Artikel-Nr. 251730

Joy-IT PWM Servomotor: Artikel-Nr. 145168