

Tipp zur richtigen Bedienung von WINFLIP

Einfach den Zuggriff nehmen und schräg mit dem Körpergewicht nach hinten anziehen!

Am leichtesten geht das Kippen, wenn Sie den Zuggriff nehmen und mit gestreckter Hand durch einen kleinen Schritt nach hinten mit dem Körpergewicht kippen.

Sie werden sehen, das geht nahezu kraftlos, denn die Anfangskraft der inneren Feder liegt nur bei ca. 2 kg und erhöht sich auf ca. 6 kg beim fertig gekippten Fenster. Das können selbst schon Kinder ab 4 Jahren wie auch alte Menschen.

Nicht nach unten ziehen wie bei einer Jalousie.

Wenn eine Schnur am Fenster ist, sind wir den Zug nach unten von der Jalousie gewöhnt. Das Fenster muss aber gekippt werden, daher ist die waagrechte Bewegung wichtig.

Daher bitte NICHT wie bei einer Jalousie nach unten ziehen, sondern in etwa 45 Grad mit leichtem Schwung, bis das Fenster gekippt bleibt.

