


SMART PLUG SET

Triple





GB Operating instructions

1. Introduction	2
1.1 Intended use	2
1.2 Explanation of warning symbols and notices	3
1.3 Explanation of product labelling symbols	3
2. Package contents	3
3. Safety instructions	4
4. Commissioning	5
4.1 Installing the Hama Smart Home app	5
4.2 Integration into the Hama Smart Home app	6
4.3 Embedding via a third-party app	8
5. Setting options in the Hama Smart Home app	10
6. Extended usage options through scenes	11
7. Technical data	12
8. Maintenance and care	12
9. Disclaimer	12
10. Service and support	12
11. Declaration of conformity	12



D Bedienungsanleitung

1. Einführung	13
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	13
1.2 Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen	14
1.3 Erklärung von Symbolen der Produktkennzeichnung	14
2. Verpackungsinhalt	14
3. Sicherheitshinweise	15
4. Inbetriebnahme	16
4.1 Installation der App Hama Smart Home	16
4.2 Einbinden in der App Hama Smart Home	17
4.3 Einbinden über eine Drittanbieter App	19
5. Einstellmöglichkeiten in der Hama Smart Home App	21
6. Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten durch Szenen	22
7. Technische Daten	23
8. Wartung und Pflege	23
9. Haftungsausschluss	23
10. Service und Support	23
11. Konformitätserklärung	23



1. Introduction

Thank you for choosing a Hama product!


Take your time and read the following instructions and notes completely first.

Keep these operating instructions in a safe place for future reference. If you sell the unit, pass these operating instructions on to the new owner.

1.1 Intended use

The smart socket is suitable for convenient control via app, voice and automations. The unit is suitable for indoor use only.

Any other use is considered improper. Unauthorised modifications or conversions are not permitted and will invalidate the warranty. Do not open your unit yourself under any circumstances and do not attempt to repair it yourself.



1.2 Explanation of warning symbols and notices

Danger of electric shock



This symbol indicates a risk of contact with uninsulated parts of the product carrying a dangerous voltage of such magnitude as to constitute a risk of electric shock.

Warning



Used to mark safety instructions or to draw attention to particular hazards and risks.

Note



Used to mark additional information or important notes.

1.3 Explanation of product labelling symbols




The product is intended for indoor use only.

2. Package contents

3x Smart Plug

1x quick guide

1x warning and safety instructions





3. Safety instructions

Warning - Max. 3680 W



Do not operate the product outside its performance limits specified in the technical data.

Danger of electric shock



- Do not open the product or continue to operate it if it is damaged.
 - Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any maintenance work to the responsible qualified personnel.
 - Do not use the product if the AC adapter, adapter cable or power cord is damaged.
-
- Do not operate covered.
 - Voltage-free only when the plug is pulled out.
 - Only start up or operate with closed safety covers.
 - The product is intended for indoor use only.
 - Protect the product from dirt, moisture and overheating and only use it in dry environments.
 - The product is intended for private, non-commercial use.
 - Only use the product for its intended purpose.
 - Do not operate the product in the immediate vicinity of the heater, other heat sources or in direct sunlight.
 - Use the item only under moderate climatic conditions.
 - Do not use the product in areas where electronic products are not allowed.
 - Do not use the product in a humid environment and avoid splashing water.
 - Do not drop the product or subject it to violent shocks.
 - Do not make any changes to the product. This will invalidate any warranty claims.
 - Be sure to keep children away from the packaging material, there is a danger of suffocation.
 - Dispose of the packaging material immediately in accordance with the locally applicable disposal regulations.
 - Never plug several copies of this product in a row.
 - Do not operate the product outside its performance limits specified in the technical data.
 - The product may only be operated on a supply network as described on the type plate.
 - As with all electrical products, this device should be kept out of the reach of children.
 - Only connect the product to a socket that has been approved for the device. The socket must be installed close to the product and must be easily accessible.
 - Disconnect the product from the network using the power button – if this is not available, unplug the power cord from the socket.
 - Always pull directly on the plug when disconnecting the cable, never on the cable itself.
 - Do not use the product if the adapter, connection cable or power cable is damaged.
 - Do not continue to operate the device if it becomes visibly damaged.
 - When using a multi-socket power strip, make sure that the sum power draw of all the connected devices does not exceed its maximum throughput rating.
 - If you will not be using the product for a long period of time, disconnect it from mains power.
 - Do not use this product with any devices that are motorised or any devices that have a rotating component or workpiece. There is a risk of injury.
 - Do not use any heat-generating devices (such as electric blankets, coffee machines, etc.) with this product. There is a risk of fire and injury.



4. Commissioning

The following steps are required to put the unit into operation:

- Connect the unit to a properly installed and easily accessible mains socket.
- Set the unit to pairing mode by holding the button for about 5 seconds. The LED starts flashing quickly.

4.1 Installing the Hama Smart Home app

To use of the unit's functions, you need a smartphone/tablet and the **Hama Smart Home app**.

Note



- The following operating systems are supported:
 - iOS 16.3 or later
 - Android 6.0 or later
- Download the **Hama Smart Home app** from the App Store (iOS) or from Google Play (Android) to your smartphone/tablet.
- To install the app, follow the instructions on your smartphone/tablet.
- Open the app on your smartphone/tablet.


Note



- During the setup of the app, queries are made as to whether the app is allowed to access functions of your smartphone/tablet. Allow these queries for the full functionality of the unit.
- Register to create a new account. Alternatively, log in with the access data of your existing account.
- Follow the instructions for setting up the app until you can add a new device, see Chapter 4.2 **Integration into the Hama Smart Home app**.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Note



You can find a detailed description of the **Hama Smart Home app** and the full range of functions in our app guide at: support.hama.com/00176658

Note




Make sure that you are using the latest version of the Hama Smart Home app.


4.2 Integration into the Hama Smart Home app

After successful installation of the device and app, now integrate the device into the app.

- Start the **Hama Smart Home** app on your smartphone/tablet.
- Tap the **[Add Device]** button. Or the plus (top right).



- Tap the button  Scan QR Code button (top right).





- Scan the QR code on your item:



Once the QR code has been recognised, the setup of your item begins. For this, you must confirm the network data of your 2.4 GHz network.

The setup process can take up to 3 minutes.

Once setup is complete, you can customise the name of your item or finish the setup process.




4.3 Embedding via a third-party app

Via the Matter radio standard, it is possible for you to control our item in all compatible third-party apps in addition to our app. Please note, however, that the full range of functions is only available to you when using the Hama Smart Home app.


4.3.1 Share after initial integration in Hama Smart Home app:

If you have already set up the item in the Hama Smart Home app, but want to share it with a third-party app for control, this is possible via the following steps:

Open the item and navigate to the item settings via the (pen) icon.



Then generate an individual QR code and numerical code via the point (share via Matter).



Now follow the steps in your chosen Matter-enabled app to set up the item using the generated number or QR code.

4.3.2 Initial integration via a third-party app

You can also use our items without first connecting them to the Hama Smart Home app. Please follow the steps below to do so:

- Open your chosen Matter-compatible app and start the device integration process.
- Press and hold the button on the socket for approx. 5 seconds until the LED starts flashing.
- Scan the QR code on the side of the socket with the corresponding app.

Note


- Please make sure that the app you choose supports the Matter standard.
- Find out about other requirements of the provider and follow them if necessary.





5. Setting options in the Hama Smart Home app

The following settings can be made in the app:



1. Switch On / Off
2. Schedule: Settings for time controls (e.g. timer, schedule etc.)
3. Function settings: (switching sequence, LED mode, etc.)


Scenes can be created in the app for extended usage options. (See chapter 6 and App Guide)



6. Extended usage options through scenes

Through scenes and automations that can be created in the app, there are many possible combinations and uses of these products, depending on the Smart Home products already in your home. Programming is always done via the app (see chapter 4 of the App Guide) and is offered/suggested to you individually.

Standard usage option



7. Technical data

Input voltage	220 - 240 V ~, 50 Hz
Maximum connected load	16 A, 3680 W
Frequency band	2.4 GHz
Radiated max. transmitting power	< 100 mW

8. Maintenance and care

Note



Disconnect the unit from the mains before cleaning and when not in use for a long time.

Clean this product with a lint-free, slightly damp cloth and do not use aggressive cleaners.

9. Disclaimer

Hama GmbH & Co KG accepts no liability or warranty for damage resulting from improper installation, assembly and improper use of the product or failure to observe the operating instructions and/or safety instructions.

10. Service and support

Please contact the Hama product advisory service if you have any questions about the product.

Hotline: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

Further support information can be found here: support.hama.com

To limit exposure to electromagnetic fields



This appliance is intended to be used at a distance of at least 20 cm from the user's body or persons nearby. This unit must not be worn on the body.

11. Declaration of conformity



Hama GmbH & Co KG hereby declares that the radio equipment type[00176658]complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://support.hama.com/00176658>



1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Hama Produkt entschieden haben!


Nehmen Sie sich Zeit und lesen Sie die folgenden Anweisungen und Hinweise zunächst vollständig durch.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung anschließend an einem sicheren Ort auf, um darin nachschlagen zu können. Falls Sie das Gerät veräußern, geben Sie diese Bedienungsanleitung an den neuen Eigentümer weiter.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Smarte Steckdose ist geeignet für die komfortable Steuerung über App, Sprache und Automationen. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten sind nicht zulässig und führen zu Garantieverlust. Öffnen Sie Ihr Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche durch.



1.2 Erklärung von Warnsymbolen und Hinweisen

Gefahr eines elektrischen Schlags



Dieses Symbol weist auf eine Berührungsgefahr mit nicht isolierten Teilen des Produkts hin, die eine gefährliche Spannung von solcher Höhe führen, dass die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.

Warnung



Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis



Wird verwendet, um zusätzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu kennzeichnen.

1.3 Erklärung von Symbolen der Produktkennzeichnung




Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.

2. Verpackungsinhalt

3x Smart Plug

1x Kurzanleitung

1x Warn- und Sicherheitshinweise





3. Sicherheitshinweise

Warnung – Max. 3680 W



Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

Gefahr eines elektrischen Schlages



- Öffnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschädigungen nicht weiter.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren. Überlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zuständigen Fachpersonal.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der AC-Adapter, das Adapterkabel oder die Netzleitung beschädigt sind.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Nur mit geschlossenen Sicherheitsabdeckungen in Betrieb nehmen bzw. betreiben.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden vorgesehen.
- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Das Produkt ist für den privaten, nicht-gewerblichen Gebrauch vorgesehen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den dazu vorgesehenen Zweck.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in unmittelbarer Nähe der Heizung, anderer Hitzequellen oder in direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung und vermeiden Sie Spritzwasser.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie jegliche Gewährleistungsansprüche.
- Halten Sie Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht Erstickungsgefahr.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Stecken Sie niemals mehrere Exemplare dieses Produktes hintereinander in Reihe.
- Betreiben Sie das Produkt nicht außerhalb seiner in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.
- Das Produkt darf ausschließlich an einem Versorgungsnetz betrieben werden, wie auf dem Typenschild beschrieben.
- Dieses Produkt gehört, wie alle elektrischen Produkte, nicht in Kinderhände!
- Betreiben Sie das Produkt nur an einer dafür zugelassenen Steckdose. Die Steckdose muss in der Nähe des Produktes angebracht und leicht zugänglich sein.
- Trennen Sie das Produkt mittels des Ein-/Ausschalters vom Netz – wenn dieser nicht vorhanden ist, ziehen Sie die Netzleitung aus der Steckdose.
- Ziehen Sie zum Entfernen des Kabels direkt am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Adapter, das Anschlusskabel oder die Netzleitung beschädigt sind.
- Betreiben Sie das Produkt nicht weiter, wenn es offensichtlich Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie bei Mehrfachsteckdosen darauf, dass die angeschlossenen Verbraucher die zulässige Gesamtleistungsaufnahme nicht überschreiten.
- Trennen Sie das Produkt vom Netz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Betreiben Sie keine motorgetriebenen Endgeräte oder Endgeräte, die ein rotierendes Geräteteil oder Werkzeug antreiben, mit diesem Produkt. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Betreiben Sie keine wärmeerzeugenden Endgeräte (z.B. Heizdecken, Kaffeemaschinen etc.) an diesem Produkt. Es besteht Brand- und Verletzungsgefahr!



4. Inbetriebnahme

Die folgenden Schritte sind zur Inbetriebnahme des Gerätes erforderlich:

- Verbinden Sie das Gerät mit einer ordnungsgemäß installierten und leicht zugänglichen Netzsteckdose.
- Setzen Sie das Gerät in den Pairing-Modus, indem Sie den Taster für ca. 5 Sekunden halten. Die LED beginnt schnell zu blinken.

4.1 Installation der App Hama Smart Home

Zur Verwendung aller Funktionen des Gerätes benötigen Sie ein Smartphone/Tablet und die App **Hama Smart Home**.

Hinweis



- Es werden die folgenden Betriebssysteme unterstützt:
 - iOS 16.3 oder höher
 - Android 6.0 oder höher
- Laden Sie die App **Hama Smart Home** aus dem App Store (iOS) oder von Google Play (Android) auf Ihr Smartphone/Tablet herunter.
- Zur Installation der App folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Smartphone/Tablet.
- Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone/Tablet.


Hinweis



- Während der Einrichtung der App erfolgen Abfragen, ob die App auf Funktionen Ihres Smartphones/Tablets zugreifen darf. Erlauben Sie diese Abfragen für den vollen Funktionsumfang des Gerätes.
- Registrieren Sie sich, um ein neues Konto anzulegen. Alternativ melden Sie sich mit den Zugangsdaten Ihres bestehenden Kontos an.
- Folgen Sie den Anweisungen zur Einrichtung der App, bis Sie ein neues Gerät hinzufügen können, siehe Kapitel **4.2 Einbinden in der App Hama Smart Home**.



<https://link.hama.com/app/smart-home>



Hinweis



Eine ausführliche Beschreibung der App **Hama Smart Home** und des vollen Funktionsumfangs finden Sie in unserem App-Guide unter:

support.hama.com/00176658

Hinweis



Achten Sie darauf, dass Sie die aktuellste Version der Hama Smart Home App benutzen.


4.2 Einbinden in der App Hama Smart Home

Nach erfolgreicher Installation des Gerätes und App, binden Sie jetzt das Gerät in die App ein.

- Starten Sie die App **Hama Smart Home** auf Ihrem Smartphone/Tablet.
- Tippen Sie auf die Schaltfläche **[Gerät hinzufügen]**. Oder auf das Plus (rechts oben).



- Tippen Sie auf die Schaltfläche QR Code scannen (rechts oben).





- Scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Artikel:



Wurde der QR-Code erkannt, beginnt die Einrichtung Ihres Artikels. Hierfür müssen Sie die Netzwerkdaten Ihres 2,4 Ghz Netzwerkes bestätigen.

Der Vorgang zum Einrichten kann bis zu 3 Minuten dauern.

Ist die Einrichtung abgeschlossen, können Sie den Artikel noch individuell benennen oder die Einrichtung beenden.



4.3 Einbinden über eine Drittanbieter App

Über den Matter-Funkstandard ist es möglich, dass Sie unseren Artikel neben unserer App, auch in alle kompatiblen Drittanbieter-Apps steuern können. Bitte beachten Sie jedoch, dass Ihnen der volle Funktionsumfang nur bei Nutzung in der Hama Smart Home App zur Verfügung steht.

4.3.1 Teilen nach Ersteinbindung in Hama Smart Home App:



Wenn Sie den Artikel bereits in der Hama Smart Home App eingerichtet haben, Ihnen jedoch zu Steuerung in die App eines Drittanbieters teilen wollen, ist dies über folgende Schritte möglich:

Öffnen Sie den Artikel und Navigieren Sie über das (Stift) Symbol in die Artikel-Einstellungen.





Generieren Sie dann über den Punkt (über Matter teilen) einen individuellen QR-Code und Zahlencode.



Folgen Sie nun den Schritten in der von Ihnen gewählten Matter-fähigen App, um den Artikel mithilfe des generierten Zahlen- oder QR-Codes einzurichten.

4.3.2 Ersteinbindung über eine Drittanbieter App

Sie können unsere Artikel auch nutzen, ohne diese vorher mit der Hama Smart Home App zu verbinden. Bitte folgen Sie hierfür den folgenden Schritten:

- Öffnen Sie die von Ihnen gewählte, Matter kompatible App und starten Sie die Geräte Einbindung.
- Drücken und halten Sie den Taster an der Steckdose für ca. 5 Sekunden bis die LED beginnt zu blinken.
- Scannen Sie den QR-Code an der Seite der Steckdose mit der entsprechenden App.

Hinweis



- Bitte achten Sie darauf, dass die von Ihnen gewählte App den Matter-Standard unterstützt.
- Informieren Sie sich über weitere Anforderungen des Anbieters und folgen Sie diesen gegebenenfalls.



5. Einstellmöglichkeiten in der Hama Smart Home App

Folgende Einstellungen können in der App gemacht werden:



1. Ein/Ausschalten
2. Zeitplan: Einstellungen für Zeitsteuerungen (z.B. Timer, Zeitplan etc.)
3. Funktionseinstellungen: (Schaltverlauf, LED-Modus etc.)


Für erweiterte Nutzungsmöglichkeiten können Szenen in der App angelegt werden. (siehe Kapitel 6 und AppGuide)



6. Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten durch Szenen

Durch Szenen und Automationen, die in der App angelegt werden können, ergeben sich je nach vorhandenen SmartHome Produkten in Ihrem Zuhause viele Kombinations- und Nutzungsmöglichkeiten dieser Produkte. Die Programmierung erfolgt immer über die App (siehe Kapitel 4 des App Guide) und wird Ihnen individuell angeboten/vorgeschlagen.

Standard Nutzungsmöglichkeit



7. Technische Daten

Eingangsspannung	220–240 V ~, 50 Hz
Maximale Anschlussleistung	16 A, 3680 W
Frequenzband	2,4 GHz
Abgestrahlte max. Sendeleistung	< 100 mW

8. Wartung und Pflege

Hinweis



Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung und bei längerem Nichtgebrauch vom Netz.

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem fusselfreien, leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine aggressiven Reiniger.

9. Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

10. Service und Support

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zum Produkt gerne an die Hama-Produktberatung.

Hotline: +49 9091 502-0 (Deu/Eng)

Weitere Supportinformationen finden Sie hier: support.hama.com

Zur Begrenzung der Exposition gegen elektromagnetische Felder



Dieses Gerät ist vorgesehen für die Verwendung in einem Abstand von mindestens 20 cm zum Körper des Benutzers oder Personen in der Nähe. Dieses Gerät darf nicht am Körper getragen werden.

11. Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Hama GmbH & Co KG, dass der Funkanlagentyp [00176658] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:


<https://support.hama.com/00176658>


hama

Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany

Service & Support



 support.hama.com/00176658

 +49 9091 502-0

D

GB

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hama GmbH & Co. KG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.