

Vielen Dank für den Kauf der neuen Generation der 7" TFT Wetterstation mit Fotoalbum. Das Gerät wurde mithilfe hochmoderner Technik entworfen und mit Komponenten auf dem neuesten Stand der Technik ausgestattet. Es bietet präzise und verlässliche Wettervoraussagen, Messung der Windgeschwindigkeit und -richtung, der Niederschlagsmenge, der Innen- / Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit sowie eine radiogesteuerte Uhr und ein digitales Fotoalbum. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um alle Funktionen und Eigenschaften dieses neuen Produktes zu erkunden.

**Das Paket enthält**

- Fotorahmen (Haupteinheit)
- Infrarot-Fernbedienung
- Windmesser (mit eingebautem Thermohygrometer)
- Regenmessgerät
- Adapter

**Zusatzwerkzeuge für die Installation**

- Kleiner Schraubenzieher
- Sechskantschlüssel
- Bohrmaschine
- Bleistift
- Wasserwaage
- Mast 2,5 – 3,2 cm im Durchmesser (um das Anemometer zu montieren)

**Tasten auf dem Fotorahmen****Funktion**

POWER	Ein- und Ausschalten der Wetterstation
UP/DOWN	Auf- und ab bewegen im Einstellungsmodus
LEFT/RIGHT	Fotos auswählen oder im Einstellungsmodus nach links und rechts bewegen
Enter	Anzeigemodus wählen oder Einstellungen im Einstellungsmodus bestätigen
Exit	Aktuellen Anzeigemodus verlassen (Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, halten Sie eine beliebige Taste, abgesehen von der [POWER] – Taste, für eine Minute lang gedrückt um die Wetteranzeige einzuschalten)

**Tasten auf der Infrarot-Fernbedienung****Funktion**

POWER	Die Einheit ein- und ausschalten
PHOTOS	Fotoanzeigemodus wählen/öffnen

WEATHER	Wettermodus wählen
WEATHER & PHOTOS	Wetter- und Fotomodus wählen
CALENDER	Kalendermodus wählen
SETUP	Einstellungsmodus wählen
SLIDESHOW	Diashow-Funktion aktivieren oder deaktivieren (nur im Fotoanzeigemodus möglich)
MENU	Menüanzeige wählen
ENTER	Anzeigemodus wählen oder Einstellungen im Einstellungsmodus bestätigen
EXIT	Aktuellen Anzeigemodus verlassen
UP/DOWN	Auf- und ab bewegen im Einstellungsmodus
LEFT/RIGHT	Fotos auswählen oder im Einstellungsmodus nach links und rechts bewegen
ZOOM	Foto vergrößern
ROTATE	Foto drehen  (Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, halten Sie eine beliebige Taste, abgesehen von der [POWER] – Taste, für eine Minute lang gedrückt um die Wetteranzeige einzuschalten)

## **ERSTKONFIGURATION**

### **BATTERIE- UND ADAPTERINSTALLATION**

#### Fotorahmen:

Hauptstromversorgung: Stecken Sie den 5.0V Adapter in die Adapterbuchse auf der rechten Seite für den grundlegenden Betrieb.

#### Infrarot-Fernbedienung

Die Batterie (CR2025) für die Infrarot-Fernbedienung ist im Lieferumfang inbegriffen. Für die Erstkonfiguration, entfernen Sie das Isolierblatt von der Unterseite der Infrarot-Fernbedienung.

Um die Batterie auszutauschen, folgen Sie den Anweisungen auf der Unterseite der Infrarot-Fernbedienung, um den Deckel des Batteriefachs zu entfernen. Achten Sie auf Batteriepolartität und setzen Sie eine neue CR2025 Batterie ein. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs.

## **Installation**

Die Wetterstation arbeitet mit einer Frequenz von 868Mhz und benötigt keine Kabelverbindung zwischen den Komponenten. Um eine erfolgreiche Installation und bestmögliche Leistung zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, den Installationsinstruktionen in der in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Reihenfolge zu folgen.

## 1. Wählen Sie einen Standort für den Windmesser

Wählen Sie einen Montageort für den Windmesser:

- Außerhalb des Hauses, nicht oberhalb oder seitlich blockiert, damit der Wind den Windmesser frei erreichen kann.
- Höchstens 30 Meter vom Monitor entfernt. Verringern Sie den Abstand, wenn sich Hindernisse zwischen Windmesser und Monitor befinden.


Damit der Wind nicht von oben oder seitlich blockiert wird, sollte der Windmesser am besten auf einem Mast in offenem Gelände oder auf dem Dach des Gebäudes montiert werden, auf welchem sich der Monitor befindet.

## 2. Montage des Anemometers

**Wichtig:** Versichern Sie sich vor der Montage, dass Monitor und Anemometer sich innerhalb der effektiven Sendereichweite befinden.

**Beachten Sie bitte,** dass Sie einen Mast (ca. 2,5 – 3,2 cm im Durchmesser) und die nötigen Werkzeuge benötigen, um das Anemometer am Montageort zu montieren. Sollten Sie bereits einen Mast errichtet haben (zum Beispiel für die Montage von Antennen), können Sie das Anemometer an diesem Mast befestigen.

1. Errichten und verankern Sie, falls notwendig, einen Mast im Boden (wie in der Gebrauchsanweisung für den Mast angegeben).
2. Platzieren Sie die mitgelieferten U-förmigen Metalplatten um den Mast. Schieben Sie die 4 mitgelieferten Sechskantschrauben durch die Löcher der U-förmigen Metallplatten und der Montagebügel des Anemometers.
3. Ziehen Sie die mitgelieferten Schraubenmutter an beiden Schraubenenden fest.




## 3. Kalibrierung des Windmessers und Installation der Batterien

Nach der Montage des Windmessers, befolgen Sie bitte diese Schritte zur Kalibrierung der Windrichtung, damit der Windmesser ordnungsgemäß die Windrichtung messen und zum Monitor übertragen kann. Sichern Sie sich, dass die Batterie des Windmessers vor der Kalibrierung entfernt worden ist.

**Wichtig:** Verwenden Sie sowohl bei der Erstkonfiguration als auch bei jedem Batteriewechsel die gleiche Kalibrierungsmethode.

1. Nachdem Sie den Windmesser montiert haben, lösen Sie die Schrauben aus dem Batteriefach um dieses zu öffnen.
2. Benutzen Sie den Kompass des Windmessers und drehen Sie die Windfahne so, dass sie Richtung Norden zeigt.



3. Halten Sie die Windfahne fest, sodass sie weiterhin nach Norden zeigt und sich nicht bewegen kann. Setzen Sie 2 AA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die angezeigte Polarität. Die rote LED-Anzeige über dem Batteriefach des Windmessers wird nach erfolgreicher Installation einige Male aufleuchten. Stellen Sie sicher, dass die Windfahne in Richtung Norden zeigt, wenn die rote LED-Anzeige aufleuchtet. Die Kalibrierung ist nun abgeschlossen. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben fest.
4. Falls die Windfahne nicht in Richtung Norden zeigt wenn die rote LED-Anzeige zum ersten Mal aufleuchtet, entfernen Sie die Batterien und wiederholen sie die Schritte 2 und 3.
5. Gehen Sie in den „SETUP“-Mode, wählen Sie „SEARCH NOW“ in der „WIRELESS SENSOR RECEPTION“-Sektion und verlassen Sie das Menü. Die Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Windchill und channel-1 Temperatur-/Feuchtigkeitswerte werden bei erfolgreicher RF-Übertragung innerhalb von 10 Minuten erscheinen.

#### **4. Auswahl des Standorts für das Regenmessgerät**

Wählen Sie einen Standort für das Regenmessgerät:


- Auf flachem, ebenmäßigem Grund, auf dem das Regenmessgerät mindestens einen Meter über dem Bodenniveau platziert werden kann.
- Höchstens 30 Meter vom Monitor entfernt. Verringern Sie den Abstand, wenn sich Hindernisse zwischen Regenmessgerät und Monitor befinden.
- In einem Bereich, der weder oberhalb noch seitlich blockiert ist (beispielsweise nicht unter einem Vordach oder zu nah an einem Gebäude oder Zaun), damit das Messgerät Regen problemlos aufnehmen kann.

### **Warnhinweise:**

- Um falsche, von Spritzwasser verursachte, Regenmesswerte zu verhindern, vermeiden Sie unebenmäßige Standorte, die zu nah am Boden sind oder sich in der Nähe eines Swimmingpools oder Rasensprenger befinden bzw. wo sich Wasser ansammeln oder auslaufen kann.
- Das Sieb im Zylinder des Regenmessgeräts filtert die meisten kleineren Objekte (z. B. Blätter), die in den Regenmesser fallen können. Um häufige Anstauungen im Zylinder zu vermeiden, platzieren Sie den Regenmesser nicht zu nah an Bäumen oder Pflanzen.

### **5. Batterieinstallation für den Regenmesser**

1. Um den Deckel des Regenmessers zu öffnen, drücken Sie wie auf der Zeichnung unten angegeben auf die Knöpfe.



2. Nehmen Sie den Deckel ab und entfernen Sie vorsichtig den Klebebandstreifen vom Filtergehäuse.
3. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie 2 AA - Batterien ein. Achten Sie auf die angegebene Polarität. Schließen Sie das Batteriefach.
4. Setzen Sie den Deckel des Regenmessers wieder ein.
5. Gehen Sie in den „SETUP“ Mode und wählen Sie „SEARCH NOW“ in der „WIRELESS SENSOR RECEPTION“-Sektion und verlassen Sie das Menü. Der Monitor sucht jetzt nach allen Sensoren in der Nähe. Die totale Niederschlagsmenge (in diesem Fall „0“ mm) wird innerhalb von 2 Minuten erscheinen, wenn die RF – Übertragung erfolgreich ist und der Monitor und Regenmesser sich nahe genug beieinander befinden um das Signal zu empfangen.
6. Wenn die gesammelte Niederschlagsmenge „----“ aufhört zu blinken und nach zweiminütiger Suche weiter auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist die Übertragung fehlgeschlagen. Verringern Sie den Abstand zwischen Niederschlagsmesser und Bildschirm, entfernen Sie die Batterien und warten Sie 10 Sekunden, um den Niederschlagsmesser in die Grundeinstellungen zurückzusetzen. Setzen Sie anschließend die Batterien wieder ein und wiederholen Sie Schritt 5 (und 6) bis die Übertragung gelingt.

### **6. Montage des Regenmessers**

Bevor Sie mit der Montage des Regenmessers beginnen, stellen Sie sicher, dass Regenmesser und Monitor sich nahe genug beieinander befinden um Signale empfangen zu können und dass die Batterien eingesetzt sind.

1. Halten Sie den Regenmesser flach an die Montagefläche, auf der Sie ihn anbringen möchten.

Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicher zu gehen, dass der Regenschirm (wenn er sich an der Montagefläche befindet) waagrecht ist.

2. Markieren Sie die Montagelöcher mit einem Bleistift, um anzuzeigen, wo die Schrauben angesetzt werden müssen.
3. Bohren Sie in jedes der markierten Punkte ein Loch und stecken Sie die mitgelieferten Dübel hinein.
4. Drücken Sie den Regenschirm gegen die Montagegrundlage, damit die Löcher des Schirms genau über den Dübeln sitzen. Setzen Sie erst danach die mitgelieferten Schrauben ein und ziehen Sie sie mit einem Schraubenzieher fest.

## **EINSTELLUNG DER FUNKUHR**

Sobald der Fotorahmen mit dem Adapter verbunden und der Empfang der RF Funksendeeinheit abgeschlossen ist, wird die Einheit die Synchronisation der Funkuhr starten. Der Bildschirm des Fotorahmens schaltet sich während des Funkuhrempfangs ab, um Störungen durch die Anzeigetafel zu vermeiden. Wählen Sie "✓", wenn folgende Nachricht erscheint:

"Start radio-controlled clock reception now?"

(Display will turn off for 10 minutes during reception)"

Der Bildschirm wird sich ca. 10 Minuten lang abschalten, um das Funkuhrsignal zu empfangen.

Wenn der Empfang erfolgreich ist, wird das Antennenzeichen für die volle Signalstärke "📶" auf dem Wetterbildschirmmodus neben der Uhr erscheinen. Wenn das "📶" Zeichen nicht erscheint, ist das Funk-Zeitsignal zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar. Versuchen Sie es später mit anderen Standorten. Halten Sie die Einheit von möglichen Störquellen, wie z.B. Handys, Fernseher, etc., entfernt. Der Fotorahmen nimmt täglich zwischen 2:03 und 3:03 Uhr morgens eine Synchronisation vor.

Um die Suche nach dem Funkuhrsignal zu erzwingen, gehen Sie in den Setup Display Mode. Drücken Sie [UP] oder [DOWN] um „Radio-Controlled Reception“ auszuwählen. Drücken Sie [LEFT] oder [RIGHT] um „Search Now“ auszuwählen und drücken Sie zur Bestätigung [ENTER]. Wählen Sie "✓", wenn die Nachricht "Start radio-controlled clock reception now?" erscheint. Der Bildschirm wird sich abschalten und die Funkuhrempfang starten.

(Während des Funkuhrempfangs können Sie den Bildschirm durch das Drücken eines beliebigen Knopfs einschalten. Beachten Sie jedoch, dass dies den Empfang beenden wird.)

## **EINSTELLUNG DER WETTERVORHERSAGEFUNKTION**

Um eine genau Wettervorhersage zu erhalten, müssen Sie die zum Zeitpunkt der Installation aktuelle Wetterlage als Grundeinstellung eingeben. Gehen Sie in den SETUP Mode und verwenden Sie [UP]/[DOWN] um „Weather Forecast“ auszuwählen. Drücken Sie [LEFT]/[RIGHT] um die aktuellen Wetterverhältnisse auszuwählen. Wählen Sie hier zwischen "Sunny", "Partly Cloudy", "Cloudy", "Rainy" oder "Stormy" als Grundeinstellung für die Wettervorhersage. Drücken Sie [ENTER] um ihre Wahl zu bestätigen und [EXIT] um

den SETUP Mode zu verlassen.


Die Einheit sagt die Wetterlage der nächsten 12 bis 24 Stunden voraus, indem Sie Veränderungen des atmosphärischen Drucks misst. Der Deckungsraum beträgt ca. 30 bis 50 km. Die Wettervorhersage hat eine Genauigkeit von ca. 70 – 75%. Da die Wetterlage nicht 100%ig vorausgesagt werden kann, übernehmen wir keine Verantwortung für durch falsche Wettervorhersagen verursachte Schäden.



SUNNY



PARTLY CLOUDY



CLOUDY



RAINY



STORMY

#### **ANMERKUNG:**

Unterschiedliche geographische Standorte wie z.B. das Landesinnere oder Küstengebiete haben verschiedene Wettervorhersagen. Sollte Ihre Wettervorhersage über einen langen Zeitraum das falsche Wetter anzeigen, so ist es notwendig, den Messwert des Meeresspiegeldrucks zu korrigieren. Prüfen Sie den lokalen oder nahegelegenen Meeresspiegeldruck, gehen Sie dann in den „SETUP“ Mode und geben Sie den Meeresspiegeldruck in der „SEA LEVEL PRESSURE“-Sektion ein und verlassen Sie das Menü.

### **BEDIENUNG**

Es gibt 5 Anzeigemodi in der Menüauswahl.



PHOTO



WEATHER



WEATHER & PHOTO



CALENDAR



SETUP

Drücken Sie [LEFT] oder [RIGHT] um auszuwählen und [ENTER] um den gewünschten Anzeigemodus auszuwählen.

#### **FOTOMODUS**

Speichern Sie Ihre Fotos (JPEG Format) auf Ihrem Speichergerät (USB-Stick, SD oder MMC-Karte) und stecken Sie das gewählte Speichermedium bei abgeschalteter Einheit in den Schlitz an der Seite des Fotorahmens. Schalten Sie den Fotorahmen an und wählen Sie den PHOTO Mode um sich Ihre Bilder anzusehen.

Drücken Sie [LEFT]/[RIGHT] um sich das nächste oder vorige Foto anzusehen

Wählen Sie [SLIDESHOW] um eine Diashow zu starten oder abzubrechen

Drücken Sie [ZOOM IN] um das Bild zu vergrößern (drücken Sie die Taste wiederholt, um das Bild wieder in Originalgröße zu sehen)

Drücken Sie [ROTATE] um das Bild zu drehen

Zeitintervall und Übergangseffekte für die Diashow können im SETUP Mode aktiviert werden.

## **WETTERMODUS**

- 1) Wettervorhersage: umfasst sonnig, teilweise bewölkt, bewölkt, regnerisch und stürmisch
- 2) Luftdruckanzeige: zeigt Druckniveau und –entwicklung der letzten 6 Stunden an
- 3) Barometrischer Druck: absolute Druckmessung (Druckmessungseinheit kann im SETUP Mode ausgewählt werden)
- 4) Luftdruckentwicklung: steigend, stabil oder fallend
- 5) Raumtemperatur in °C oder °F (mit Entwicklung: s steigend, stabil oder fallend)
- 6) Raumlufffeuchtigkeit (mit Entwicklung: steigend, stabil oder fallend)
- 7) Luftfeuchtigkeit (mit Entwicklung: steigend, stabil oder fallend)
- 8) Lufttemperatur in °C oder °F (mit Entwicklung: s steigend, stabil oder fallend)
- 9) RF Signalanzeige: blinkt bei der Suche nach dem RF-Signal, leuchtet dauerhaft wenn ein Signal von einem Sender empfangen wird
- 10) Funkuhrsignal: erscheint wenn die Zeit mit dem Funkuhrsignal synchronisiert wird
- 11) Funkzeit: in 24 oder 12 Stundenformat angezeigt (im SETUP Mode unter "Time format" einstellbar)
- 12) Alarmsignal: erscheint wenn der Alarm eingestellt ist
- 13) Mondphasen mit Sternsymbolen: Neumond (Das Mondsymboll verschwindet), erstes Viertel, zunehmender Halbmond, zweites Viertel, Vollmond, drittes Viertel, abnehmender Halbmond und letztes Viertel.
- 14) Kalender: angezeigt in Tag/Monat oder Monat/Tag-Format (im SETUP Mode einstellbar)
- 15) Kanalnummer des Senders: Kanal 1, 2 oder 3
- 16) Anzeige der Windrichtung in 16 Richtungen
- 17) Durchschnittliche Wind- und Böengeschwindigkeit in M/S, Knoten, Mph und Km/h
- 18) Tägliche, wöchentliche, monatliche Niederschlagsmenge in mm und Inch

## **WETTER- & FOTOMODUS**

- 1) Funkzeit: in 24 oder 12 Stundenformat angezeigt (im SETUP Mode unter "Time format" einstellbar)
- 2) Alarmsignal: erscheint wenn der Alarm eingestellt ist
- 3) Wettervorhersage: umfasst sonnig, teilweise bewölkt, bewölkt, regnerisch und stürmisch
- 4) Anzeige der Windrichtung in 16 Richtungen
- 5) Durchschnittliche Windgeschwindigkeit in M/S, Knoten, Mph und Km/h
- 6) Tägliche, wöchentliche, monatliche Niederschlagsmenge in mm und Inch
- 7) Raumtemperatur in °C oder °F (mit Entwicklung: s steigend, stabil oder fallend)

- 8) Raumlufffeuchtigkeit (mit Entwicklung: steigend, stabil oder fallend)
- 9) Lufttemperatur in °C oder °F (mit Entwicklung: steigend, stabil oder fallend)
- 10) Luftfeuchtigkeit (mit Entwicklung: steigend, stabil oder fallend)
- 11) RF Signalanzeige: blinkt bei der Suche nach dem RF-Signal, leuchtet dauerhaft wenn ein Signal von einem der Sender empfangen wird
- 12) Foto
- 13) Funkuhrsignal: erscheint wenn die Zeit mit dem Funkuhrsignal synchronisiert wird

## KALENDERMODUS

Drücken Sie [LEFT] / [RIGHT] um den Kalender des nächsten oder vorigen Monats anzuzeigen  
 Drücken Sie [UP] / [DOWN] um den Kalender des nächsten oder vorigen Jahres anzuzeigen

Der Kalender kann im SETUP Mode eingestellt werden

## EINSTELLUNGSMODUS

Drücken Sie [UP]/[DOWN] um zur gewünschten Einstellungsmöglichkeit zu kommen. Drücken Sie [LEFT]/[RIGHT] um die Einstellung zu wählen und [ENTER] um sie zu bestätigen.

Language:	Wählen Sie zwischen Englisch, Deutsch und Französisch
Slideshow Time:	Wählen Sie zwischen 3, 5 und 15 Sek., 1 oder 15 Min. und 1 Stunde
Transition Effect:	Wählen Sie den Übergangseffekt für Bilder in der Diashow
Photo repeat mode:	Wählen Sie zwischen zufälliger oder manueller Wiederholung oder Dauerschleife
Display Mode:	Wählen sie den Fotoanzeigemodus (cinema, stretch, crop)
On/Off Timer 1 - On:	Stellen Sie die erste automatische Einschaltdauer in HH:MM ein; ein- oder ausschalten
On/Off Timer 1 - Off:	Stellen Sie die erste automatische Ausschaltdauer in HH:MM ein; ein- oder ausschalten
On/Off Timer 2 - On:	Stellen Sie die zweite automatische Einschaltdauer in HH:MM ein; ein- oder ausschalten
On/Off Timer 2 - Off:	Stellen Sie die erste automatische Ausschaltdauer in HH:MM ein; ein- oder ausschalten  (Um Energie zu sparen, können sie einstellen, wann der Fotorahmen sich automatisch ein- oder ausschaltet indem Sie den On/Off Timer 1 oder 2 benutzen)
Brightness:	Wählen Sie die Helligkeit der Anzeige auf einer Skala von 1 bis 16
Contrast:	Wählen Sie den Kontrast der Anzeige auf einer Skala von 1 bis 16
Saturation:	Wählen Sie die Farbsättigung der Anzeige auf einer Skala von 1 bis 16
Radio-controlled reception:	Automatic: Suchen Sie täglich um 2:03 Uhr nach einem Signal

	Search now: Suchen Sie nach Funkuhrsignalen
	Off: Schalten Sie die tägliche Funkuhrempfangssuche aus
Time Zone:	Stellen Sie die lokale Zeit auf der Uhr mithilfe der Zeit Offset Funktion ein
Time/Date:	Stellen Sie Zeit und Kalender (Dies ist notwendig wenn der Fotorahmen kein Funkuhrsignal empfangen kann)
Calendar Display Format:	Wählen Sie zwischen Tag/Monat oder Monat/Tag-Format
Time Format:	Wählen Sie zwischen 24 und 12 Stundenformat
Alarm:	Stellen Sie die Alarmzeit ein und schalten Sie den Alarm ein oder aus
Wireless Sensor Reception:	Automatic: Standard RF-Empfangsmodus Search now: Suchen Sie sofort nach Sendern
Temperature Unit:	Wählen Sie zwischen °C und °F für Temperaturmessung, Wärmeindex und Taupunkt
Weather Forecast:	Wählen Sie zwischen sonnig, teilweise bewölkt, bewölkt, regnerisch und stürmisch
Rainfall unit:	Wählen Sie zwischen mm und Inch
Wind unit:	Wählen Sie zwischen M/S, Knoten, Mph und Km/h
Sea Level Pressure:	Stellen Sie das Meeresspiegeldruckniveau ihrer Umgebung ein
Pressure Unit:	Wählen Sie die Druckanzeigeeinheit in hPa, mmHg, inHg oder mb
Remote Channel Display:	Automatic: Zeigt die registrierten Kanäle Channel 1 only: Zeigt nur Kanal 1 Messwerte Channel 2 only: Zeigt nur Kanal 2 Messwerte Channel 3 only: Zeigt nur Kanal 3 Messwerte
Clear All Rainfall Record Now:	Ja / Nein
Default Setting:	Ja / Nein
S/W Version:	Softwareversion

## FEHLERBEHEBUNG

- Sollte die Wetterstation nicht mit Strom versorgt werden, kann der Fotorahmen mithilfe seiner Backupsysteme die Station für ca. eine Minute mit Strom versorgen. Danach wird sich die Einheit völlig abschalten und die Synchronisation der RF-Sender und der Funkuhr wird gelöscht und muss neu einprogrammiert werden. Folgen Sie hierzu den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Nach jedem Batteriewechsel müssen die Sender manuell neu eingestellt werden. Folgen sie bitte den Angaben in dieser Bedienungsanleitung.
- Der USB Eingang an der Seite des Fotorahmens sollte nicht als Energiequelle oder Ladegerät für andere USB-Einheiten als ihren USB-Stick genutzt werden. Die überschüssige Energie kann den Empfang und die Leistung des Fotorahmens beeinträchtigen und die Einheit auf den Betriebsstandard zurücksetzen. Wir übernehmen keine Verantwortung für Folgeschäden.
- Falls Ihr Fotorahmen RF Temperatur- und Feuchtigkeitssignale der Sender nicht empfangen kann,

überprüfen Sie die Batterie der Sender. Ersetzen Sie die Batterien der Sender wenn das schwache Batteriezeichen "  " auf der Anzeige des Senders erscheint und wiederholen Sie den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Einstellungsvorgang.

Sollte dies nicht helfen, verringern Sie den Abstand zwischen dem Fotorahmen und den Sendern und wiederholen Sie den Einstellungsvorgang, um Verbindung zum Sender zu erhalten. Hindernisse zwischen den Sendern und dem Fotorahmen verringern den Empfangsbereich der Einheit. Platzieren Sie den Fotorahmen oder die Sender nicht in der Nähe von Metall oder elektrischen Geräten wie Fernseher, Computer oder WiFi-Systeme, da diese den Empfang stören können.

Platzieren Sie die Sender nicht in direktem Sonnenlicht, da dies die Sensoren erhitzt und daher ungenaue Messresultate der Außentemperatur mit sich führen kann. Bei kaltem Wetter unter 0 °C empfehlen wir die Verwendung von AAA Lithiumbatterien für die Sender, da normale Alkalinebatterien bei extrem tiefen Temperaturen gefrieren können.

- Falls Ihr Fotorahmen keine Funkzeit empfangen kann, versuchen Sie es noch einmal abends, wenn die RF-Störungen in der Umgebung geringer sind. Platzieren Sie den Fotorahmen oder die Sender nicht in der Nähe von Metall oder elektrischen Geräten wie Fernseher, Computer oder WiFi-Systeme, da diese den Empfang stören können. Stellen Sie den Fotorahmen näher an ein Fenster, da es dort normalerweise ein stärkeres Funksignal gibt. Probieren Sie verschiedene Standorte und Ausrichtungen aus, um den besten Empfang zu erhalten. Folgen Sie den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung, um manuell nach dem Funksignal zu suchen.
- Falls Ihre Wettervorhersagen für längere Zeit nicht dem tatsächlichen Wetter entsprechen, passen Sie die Einstellungen für die Wettervorhersage im SETUP Mode dem tatsächlichen Wetter an.
- Falls die Infrarot-Fernbedienung auf kurzem Abstand direkt vor dem Fotorahmen, nicht funktioniert, ist die Batterie möglicherweise verbraucht. Setzen Sie eine neue CR2025 Batterie ein. Achten Sie hierbei auf die Polarität.

## **BATTERIEENTSORGUNG**

Ersetzen Sie Batterien nur mit dem gleichen oder einem entsprechenden, vom Produzenten empfohlenen Typ. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien auf eine umweltfreundliche Art in Übereinstimmung mit der jeweiligen Gesetzgebung.

## **SPEZIFIKATIONEN**

Speicher:	Unterstützt USB-Sticks (bis 32GB), SD und MMC-Karten (bis 32GB)
Photo format:	Unterstützt Jpeg Format
Raumtemperatur:	0°C bis + 50°C (+32°F bis +122°F) (Zeigt LL wenn die Temperatur unter 0°C oder 32°F liegt; zeigt HH wenn die Temperatur über 50°C oder 122°F)
Temperatur:	-20°C bis +60°C (-4°F bis +140°F) (Zeigt LL wenn die Temperatur unter -20°C oder -4°F liegt; zeigt HH wenn die Temperatur über 60°C oder 140°F)

Raumluftfeuchtigkeit/  
Außenluftfeuchtigkeit: 20% - 99% RH  
Übertragung: Bis zu 30m auf freiem Gelände, RF868 MHz  
Auflösung: 0.1°C für Temperatur, 1% für Feuchtigkeit  
Windstärke in: 0 – 30m/s  
0 – 108 km/h  
0 – 67 mph  
0 – 58.3 knot  
Regenmesserangaben in: 0 – 9999 mm  
0 – 393.66 inch  
Uhr: DCF77 Funk, Quartzbasis  
Strom: 5.0V Adapter für den Fotorahmen  
AA x 2 Stk. für den Windmesser  
AA x 2 Stk. für den Regenmesser  
CR2025 x 1 Stk. für die Infrarot-Fernbedienung

**Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!**


**Elektronische Geräte sind entsprechend der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektronik-Altgeräte zu entsorgen!**



**Batterieverordnung beachten!**

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll.**

**Nach der Batterieverordnung sind Sie verpflichtet, verbrauchte oder defekte Batterien an den örtlichen Batteriesammelstellen bzw. an Ihren Händler zurückzugeben!**



**ELV Elektronik AG - Postfach 1000 - D-26787 Leer  
Telefon 0491/6008-88 - Telefax 0491/6008-244**